

教育部高等职业教育示范专业规划教材(电气工程及自动化类专业)

可编程控制器综合应用技术



邓 松 主编







电气工程及自动化类专业规划教材 参考书目

书 名	主 编	书号
1. 自动控制原理与系统 第3版 ★	孔凡才	05080
(附光盘,包括教学指导、电子教案、学习指导等)		
2. 供配电技术 第2版 ★	江 文	15639
(附光盘,包括电子教案、电子课件)	许慧中	10000
3. 单片机应用技术 (赠电子课件等)	谢 敏	24235
4. 模拟电子技术 第2版(赠电子课件) ★	刘吉来	30126
5. 数字电子技术 第2版(赠电子课件)	卢庆林	16591
6. 电工基础 第2版(赠电子课件)	李 梅	16604
7. 电力电子技术 第2版(赠 <mark>电子课件)</mark> ★	龙志文	16899
8. Protel 99 SE EDA技术及应用 第2版 ★	徐琤颖	15625
(赠电子课件)		
9. 电机与电气控制技术 第2版(赠电子课件) ★	许 翏	28838
10. SIMATIC可编程序控制器及应用 第2版 ★	孙海维	15608
(赠电子课件)		
11. 微型计算机控制技术 第2版 (赠电子课件)	王洪庆	16336
12. 自动检测技术及应用 第2版(赠电子课件)★	武昌俊	16428
13. C语言程序设计实用教程 第2版 (赠电子课件)	陈方	16742
14. 电类专业英语 第2版(赠参考译文)	汪建宇	16784
15. 电子技术实验与实训 第2版 ★	王海群	16495
16. 机电类专业毕业设计指南 第2版	张桂香	15607
17. 工业控制组态软件及应用 第2版(赠电子课件)	许志军	16743
18. 工程制图及CAD 第2版	马义荣	16253
19. 工程制图及CAD习题集 第2版	马义荣	16240
20. 电路分析实训教程 (赠电子课件等) ★	张恩沛	23474
21. 可编程控制器综合应用技术 (赠电子课件等)	邓 松	29933
22. 电器控制与可编程控制器应用技术 张迎辉	邓 松	
(赠电子课件等)		

以上书目凡选用作为教材的学校,均可索取免费电子课件 注:加★的为普通高等教育"十一五"国家级规划教材

ISBN 978-7-111-29933-2 丛书策划: 于宁

封面设计: 鞠杨

网络服务 []广网: http://www.cmpbook.com 数材例: http://www.cmpedu.com 封面无防伪标均为盗版

上架指导:工业技术/电气工程/电气控制



教育部高等职业教育示范专业规划教材 (电气工程及自动化类专业)

可编程控制器综合应用技术

主编 邓 松 参编 阮友德 马金平 吴 锋 付 婕



机械工业出版社

本书选用三菱小型机中功能最强的 FX₃₁₁ PLC 和应用最广泛的 FX₂₁ PLC 为目标机型。

全书主要内容分为3篇,共8章。第1篇为可编程序控制器基本单元 及指令系统,包括第1~4章,介绍了常用可编程序控制器及其基本单元、 逻辑指令及其应用、顺序控制指令及其应用,以及功能指令及其应用;第2 篇为 FX 可编程序控制器特殊功能单元,包括第5~7章,介绍了模拟量处 理模块及通信模块(板)、变频器及触摸屏:第3篇为综合应用,包括第8 章,介绍了可编程序控制器的综合应用。为了便于学生理解知识要领,提 高动手能力,本书设计了38个项目,其中,逻辑指令应用项目9个,顺序 控制指令应用项目6个,功能指令应用项目4个,综合应用项目19个。

为方便教师教学,本书配有免费电子课件等,凡选用本书作为教材的 学校,均可来电索取,咨询电话: 010-88379375; E-mail: cmpgaozhi@ sina. com

本书可作为高职高专院校、本科院校的电气工程及自动化类专业、机 电一体化技术专业、检测技术及应用专业、数控技术专业及相关专业的教 材,也可作为成人教育学院、技师学校相关专业的教材,还可供专业技术 人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

可编程控制器综合应用技术/邓松主编. --北京: 机械 工业出版社,2010.3

教育部高等职业教育示范专业规划教材. 电气工程及 自动化类专业

ISBN 978-7-111-29933-2

Ⅰ. ①可… Ⅱ. ①邓… Ⅲ. ①可编程序控制器-高 等学校: 技术学校-教材 IV. ①TM571.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 035372 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:于 宁 责任编辑:王宗锋 版式设计:霍永明

责任校对:姜婷封面设计:鞠杨责任印制:乔宇

北京铭成印刷有限公司印刷

2010年6月第1版第1次印刷

184mm×260mm ・22.5 印张・549 千字

0001--4000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-29933-2

定价: 38.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

网络服务

社服务中心: (010)88361066

销售一部: (010)68326294

读者服务部: (010)68993821 封面无防伪标均为盗版

门户网: http://www.cmpbook.com

销售二部: (010)88379649 教材网: http://www.cmpedu.com

前 言

在 PLC 技术应用中,存在着入门容易提高难的问题;在选择教材时也存在着入门类的教材多,而提高类的教材少的现象。例如,对于功能最强大的 FX_{3U} 系列 PLC,介绍其综合应用的教材非常缺乏。为此,本书选用三菱小型机中功能最强的 FX_{3U} 系列 PLC 和应用最广泛的 FX_{2N} 系列 PLC 为目标机型,介绍了可编程序控制器基本单元及其指令系统、特殊功能单元以及其综合应用。

本书贯彻以就业为导向,以能力培养为核心,以技能训练为载体,注重工学结合的指导思想,根据企业实际需求和 PLC 技术的发展选取内容;章节安排遵循由浅入深、循序渐进的认知规律;项目典型、可操作性强,通过大量操作性训练,使学生在不断解决新问题中,学习知识、应用知识、巩固知识,达到举一反三,进而全面提高 PLC 综合应用的能力。

本书由深圳职业技术学院邓松老师主编,参加编写的还有阮友德、马金平、吴锋和付婕。其中,邓松和马金平编写第1篇,邓松、付婕和吴锋编写第2篇,邓松和阮友德编写第3篇和附录。邓松负责本书大纲的制定并统稿。张迎辉老师认真审阅了全书,提出了许多宝贵的建议,在此深表谢意。

由于编者水平有限,书中难免出现错误,敬请读者批评指正,联系电话: 0755-26731267,电子邮箱: ds1210@ oa. szpt. net。

编者

目 录

前言	Ī		项	目9	简易三层电梯的	內控制	58
第1	篇	可编程序控制器基本单元	习题	••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	61
	J	及指令系统 1	第 3 章	顺	序控制指令及	其应用·	64
第 1	章常	常用可编程序控制器及其	3. 1	顺序排	空制指令	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	64
	麦	基本单元 ······ 3	3. 2	顺序护	空制指令的基本	规则	67
1.	1 常用	月可编程序控制器3	3.3	GX D	eveloper 编写 SF	℃程序	68
	1. 1. 1	国产 PLC 品牌 3	3.4	顺序护	空制指令的应用		73
	1. 1. 2	国外 PLC 品牌 5	项	目 10	三速电动机的	控制(二)・	73
1.	2 三菱	隻 FX 系列 PLC 的基本单元	项	目 11	电动机的自动	正反转	
	1. 2. 1	FX _{3U} 系列 PLC 的基本单元 ······ 9			控制(二) …		74
	1. 2. 2	FX _{2N} 系列 PLC 的基本单元 · · · · · 10	项	目 12	电动机的顺序	控制(二)・	75
	1. 2. 3	FX 系列 PLC 基本单元组成及	项	目 13	洗衣机的控制		76
		结构10	项	目 14	十字路口交通	灯的控制(-	—)
1.	3 FX ₃₁	_u 和 FX _{2N} 系列 PLC 的软元件 14	项	目 15	气动控制阀的	控制	78
第 2	章 逻	逻辑指令及其应用 22	习题	••••	•••••	•••••	80
2.	1 逻辑	■指令 ····· 22	第 4 章	i 功	能指令及其应	₹用 ⋯⋯	83
	2. 1. 1	触点类指令 23	4. 1	程序》	流程类指令 …	••••••	84
	2. 1. 2	执行类指令 26	4. 2	数据	比较指令与数据	传送	
	2. 1. 3	结合类指令 27		指令((一)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	91
	2. 1. 4	主控指令 32	4. 3	算术	与逻辑运算指令	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	98
	2. 1. 5	其他指令 32	4. 4	循环	与移位指令		103
2.	2 逻辑	楫指令编程基本规则 34	4. 5	数据统	处理指令(一)・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	108
2.	.3 常月	用基本程序 35	4.6	高速	处理指令(一)・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	114
2.	4 GX	Developer 编程软件 ······ 40	4. 7	方便	指令		121
2.	. 5 逻辑	缉指令应用 ·······46	4. 8	外部i	设备 I/0 指令・		131
	项目1	电动机的正反转控制 46	4. 9	外部i	设备 SER 指令·		140
	项目2	三速电动机的控制(一) 47	4. 10	数据	民传送指令(二)		148
	项目3	电动机的星三角起动控制 49	4. 11	浮点	〔数运算指令 ・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	149
	项目4	电动机的自动正反转	4. 12	数捷	医处理指令(二)		162
		控制(一)50	4. 13	定位	拉控制指令	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	167
	项目5	电动机的顺序控制(一) 51	4. 14	时钟	卢运算指令	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	172
	项目6	指示灯控制 · · · · · 52	4. 15	外部	邓设备指令 …	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	176
	项目7	数码管控制 · · · · · 54	4. 16	其他	始指令	•••••	178
	项目8	气动控制阀的控制 56	4. 17	数捷	房块处理指令 ・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	181

183	G	GT De	signer2 ·····	276
189	7.3 约	生纶触	增展调试软件	
192	E	Easy B	Guilder500 ·····	283
195	第3篇	综合	合应用	293
200	第8章	可约	扁程序控制器的	
203		综合	合应用 ·······	295
205	8. 1 P	PLC 模	類量处理模块应用	295
206	项目	20	FX _{ON} —3A 的应用 ·······	295
209	项目	21	FX _{2N} —4AD—PT 的应用	296
210	项目	22	FX _{3U} —4AD 的应用	299
210	项目	23	FX _{3U} —4DA 的应用 ········	300
	项目	24	FX _{3U} —4AD—ADP 的应用 ······	302
211	8. 2 P	PLC ≒	可变频器组合 ······	304
212	项目	25	变频器三速控制	304
215	项目	₫ 26	变频器频率的电压控制	304
220	8.3 P	PLC .	变频器与模拟量处理模块	307
	项目	₫ 27	PID 调节控制	307
223	8.4 F	PLC 与	討触摸屏······	309
	项目	∄ 28	触摸屏控制电动机顺序	
225			起动	309
225	8.5	变频者	몽与触摸屏 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	313
227	项目	₫ 29	触摸屏监视控制变频器	
			运行	313
233	8. 6 F	PLC =	万触摸屏、变频器	316
237	项目	∄ 30	触摸屏控制电动机多速段	
			运行	316
	项目	∄ 31	触摸屏、变频器调速控制	317
	8. 7 I	PLC R	RS485 通信 ······	319
246	项目	∄ 32	电梯的 RS485 网络通信 ······	319
	8.8 3	变频器	器 A7AP 闭环控制 ····································	321
248	项目	∄ 33	变频器速度反馈控制	321
250	8.9 I	PLC ±	可变频器 RS485 通信控制 ······	322
258	项目	∄ 34	RS485 通信控制单台	
258			电动机的正反转	322
261	项目	∄ 35		
266			电动机运行	324
274	项目	∄ 36	RS485 综合控制 ·······	327
274	8. 10	CC-I	.ink 通信 ·······	329
	项目	目 37	PLC CC-Link 网络	329
	189 192 195 200 203 205 206 209 210 210 211 212 215 220 223 225 227 229 233 237 240 241 243 246 248 250 258 258 261 266 274	189 7. 3 年 192 第 3 篇 200 第 8 章 203 205 8. 1 月 206 项目 209 项目 210 项目 210 项目 211 8. 2 月 212 项目 215 项目 220 8. 3 月 222 8. 5 元 225 225 8. 5 元 227 项目 229 233 8. 6 月 229 233 8. 6 月 240 241 项目 241 项目 243 8. 7 元 246 项目 240 241 项目 243 8. 7 元 246 项目 250 8. 8 9 258 项目 258 261 项目 266 274 项目 274 8. 10	189	189 7.3 维纶触摸屏调试软件 Easy Builder500

	项目3	88 变频器 CC-Link 网络		附录 C	FX 可编程序控制器的特殊	
		(事例程序)	333		功能软元件	339
附牙	₹		337	附录 D	可编程序控制器状态指示灯	347
36	∤录 A	可编程序控制器的分类及		附录 E	错误代码表	348
		技术性能指标	337	参考文献		352
Kf.	·录 B	可编程序控制器的基本原理 ·····	338			

第1篇

可编程序控制器基本单元及指令 系统

1

				÷
		(<u></u>)		
ea n a	Nag .			

第1章 常用可编程序控制器及其基本单元

1.1 常用可编程序控制器

可编程序控制器英文 Programmable Controller,缩写为 PC,但为了和个人计算机(Personal Computer、PC)区别、把可编程序控制器称为可编程序逻辑控制器(Programmable Logical Controller), 简称 PLC, 但 PLC 已远远超越逻辑控制的概念, 它已经成为工业控制中最重 要、应用场合最多的工业控制计算机。

1.1.1 国产 PLC 品牌

国内 PLC 牛产厂商约 30 家、比较知名的 PLC 品牌有北京和利时公司生产的 HOLLiAS LK 和 HOLLiAS LM 系列, 深圳市矩形科技有限公司(原德维森科技自动化事业部)生产的

ATCS PPC 和 ATCS V80 系列、深圳汇川技术有限公司生产的 H2U 系 列, 南京德冠科技有限公司生产的嘉华 JH200 和 CA 系列等, 当前国产 PLC 市场占有率越来越高、性能与国外 PLC 相当,有的技术指标甚至 招讨国外品牌。

1. 和利时公司的 HOLLIAS LK 系列 PLC 和 HOLLIAS LM 系 列 PLC

和利时公司的 HOLLiAS LK 系列大型 PLC 是国产大型 PLC 中最为 成熟的产品之一,如图 1-1 所示,厂家提供多种型号 CPU 模块,可根 据不同的需要进行选择。其特点如下:

- 1) 配备高性能处理器,运算处理速度快,性能稳定。
- 2) 用户程序存储量大,可达4~16MB。
- 3) 高速背板总线, 直接将本地 I/O 数据映射到 CPU 存储空间。
- 4) 支持 CPU 及通信网络冗余, 系统安全性高。
- 5) 集成 10Mbit/s、100Mbit/s 以太网接口。
- 6) 集成 RS232 接口、RS232/RS485(组态可 选)接口。
 - 7) 支持 PROFIBMS-DP 协议,系统扩展能力强。
 - 8) 支持带电插拔。
 - 9) 支持 SD 存储卡。
- 10) 支持梯形图(LD)、指令表(IL)、功能 块图(FBD)、结构文本(ST)、顺序功能图(SFC) 和连续功能图(CFC)六种编程语言。

HOLLIAS LM 系列为小型 PLC 系列, 如图 1-2



大型 PLC




图 1-2 HOLLIAS LM 小型 PLC

所示,包括 LM3104~LM3109 等多种型号,其配套扩展单元和模拟量单元及通信扩展单元比较齐全,指令系统丰富,基本指令有 340 条,扩展指令 47 条,运算速度为 0.37 μs/步。

2. 矩形公司的 ATCS PPC 系列 PLC 和 ATCS V80 系列 PLC

深圳市矩形科技有限公司是国内知名 PLC 生产厂家,其技术实力雄厚,产品系列齐全,ATCS 控制系统有 PPC 中型和 V80 小型两大系列,PPC 系列集成传统的 SCADA、PLC、DCS 以及运行控制于一体,以其技术先进、开放灵活、性价比高等特点广泛应用于轻工机械、电站、石油、化工、天然气、冶金、建材、物流运输、仓储、印染、制药、印刷、采矿、水处理、食品加工、电子制造、市政城建、节能以及楼宇智能建筑等众多领域。

ATCS PPC 系列包括 PPC11、PPC11/R、PPC22、PPC22/R、PPC31 和 PPC31/R 等型号,如图 1-3 所示。

PPC11 系列可编程序控制器在应用上可以作为一独立控制系统,亦可通过特殊的内建功能 PLC Link 来连接多台 PLC 以减轻单站 PLC 的工作负担,更可达到分布式控制的成效;或通过远程控制模块 Link10 来控制远程的 I/O 模块。可控制的 I/O 点最大可达 2048 点;应用程序记忆容量大,梯形图程序容量为 48 K 字,可进行各种复杂或中大规模的控制;执行每 1 K 字的程序仅需 0.2 ms。PPC11 系列可编程序控制器应用指令丰富,除具有基本梯形图指令、计数指令、计时指令外,还具有浮点数的四则运算指令、数码转换指令、数据处理指令及特殊指令(如 CDMR、CDMW)等,能适应各种复杂的控制要求;具有远程 I/O 能力,控制距离长达 10km,传输速度高达 2.5 Mbit/s,



除增强可靠性外,还可大量节省配线成本;具有各种 AC、DC 输入/ B 1-3 ATCS PPC PLC 输出模块及 A/D 模块、D/A 模块、高速计数模块、高级语言模块等多种接口,可满足各种控制需求。

ATCS PPC22 系列控制器是一种面向对象的实时可编程序控制器,采用 32 位 CPU 和嵌入式实时操作系统,数字量输入/输出分别可达 16384 和 8192 点,模拟量输入和输出分别可达 4096 和 2048 点,16MB RAM 空间。

ATCS PPC31 系列控制器 (PPC31、PPC31/R 和PPC31/HS)融合了 PC-BASED 和 JAVA 虚拟机技术,使其在信息处理方面具备了超强的灵活性和开放性,并提供丰富的网络服务和可靠的设备冗余功能。

PPC31/R 控制器具有远程 I/O 控制能力,可以连接 15 个远程站点。本地站点与最后一个远程站点的最大传输距离为 6096m。.

ATCS V80 为小型 PLC, 如图 1-4 所示。

3. 汇川公司的 H2U 系列 PLC

汇川公司的 H2U 系列为小型 PLC,有 14 个型号的 产品,I/O 点数为 $32 \sim 128$ 点,其主要特点如下:

1) 用户程序存储空间大,无需扩展内存卡即可达 24K步。




图 1-4 ATCS V80 PLC

- 2) 模块内集成大容量电源,可以直接给传感器、人机界面、外部继电器提供电源。
- 3) 提供多通道高频率高速输入接口端子,实现运行控制和定位控制。
- 4) 集成两个独立 RS422、RS485 通信口,支持 MODBUS 指令,方便系统集成。
- 5) 提供完备的加密功能,保护用户知识产权。
- 6)运算速度快,支持128个子程序和21个中断子程序,均可以带参数调用和独立的密码保护。

4. 嘉华公司的 JH200 系列 PLC 和 CA 系列 PLC

JH200 系列可编程序控制器是带自堆栈接口模块,以12 点为最小任意配置,功能丰富,不仅能胜任逻辑、定时和计数控制,还能完成数据处理、高速计数和模拟量控制。JH200 系列 PLC 还具有通信联网功能,很容易和上位机组成网络控制系统,实现集散控制,而且编程简单,标准卡槽安装方便,已达到国际先进水平。该系列 PLC 是中国 PLC 协会推荐替代进口同类产品的首选产品。JH200 系列和 JH200H 系列可编程序控制器是适用于小型工业过程自动控制理想的控制装置。JH200 系列 PLC 可扩展 8 路输入 4 路输出单元模块,最大点数为 108 点(72 入 36 出),适用于交流 127V/1A、直流 30V/2A 以下输出状态的控制场合。JH200H 系列 PLC 的可扩展 12 路输入模块和 8 路输出模块,最大点数为 120 点(72 入 48 出),适用于交流 24V/5A 以下输出状态的控制场合。

CA 系列可编程序控制器,为最新设计的高性能低价位小型 PLC,继承了 JH 系列可靠性高、使用方便的特点。采用了基于新的 RISC 结构的 MCU、所有运算处理都在单芯片中完成,大幅提高了运行速度和可靠性,并可使用多种 PLC 指令编程,内置的 RS485 接口,可以极为方便地组网。由标准的 12 路输入模块及标准的 8 路输出模块构成,可嵌接出最大为 120 点(72 入 48 出)的 PLC,适用于交流 240V/5A、直流 24V/5A以下输出状态的控制场合。

1.1.2 国外 PLC 品牌

国外主要的 PLC 生产厂商有日本的三菱(MITSUBISHI), 德国西门子(SIEMENS), 美国ROCKWELL 公司所属 A—B 公司、法拉克(GE-FANUC)公司, 法国施奈德(SCHNEIDER), 此外还用日本的欧姆龙(OMRON)、夏普(SHARP)、富士(FUJI)等。

1. 三菱公司(MITSUBISHI)的 Q 系列 PLC 和 FX 系列 PLC

日本三菱公司生产的 PLC 有 Q 系列和 FX 系列,其中 Q 系列为大型 PLC, FX 系列为小

型 PLC,早期还有 QnA、AnS、A 系列,目前这三个系列都已经停产。Q 系列 PLC 包括基本型、高性能型、过程型和冗余型,如图 1-5 所示。

基本型 Q 系列 PLC 的 CPU 是以小规模系统为对象的,适合于简单而又紧凑的控制系统;它所支持的最大 L/O 点数为 1024 点(Q00J 为 256 点);基本型 Q 系列 PLC 的 CPU 内部都含有闪存 ROM,所以能在不使用存储卡的情况下对 ROM 进行操作; Q00/Q01




图 1-5 三菱公司的 0 系列 PLC

的 ROM 容量为 8KB 和 14KB;可以使用梯形图、语句表、ST(结构化文本,类高级语言)、SFC、FB 等 5 种编程语言对基本型 Q 系列 PLC 的 CPU 进行编程。除了 Q00J 为 CPU、电源和主基板(可带 32 点输入/输出)一体的以外, Q00/Q01 都为独立的 CPU 模块。 Q00/Q01CPU 内置串行通信功能, CPU 的 RS232 接口能与使用 MC 通信协议的外部设备进行通信。

高性能型 Q 系列 PLC 的 CPU 是以中大规模系统为对象的,在大幅提高 CPU 模块处理性能和程序寄存器容量的同时,还提高了 PLC 与网络模块、外围设备之间进行数据通信的性能;支持的本地 I/O 最大可达 4096 点,内置标准 RAM 及 ROM,还可插存储卡,程序容量最大有 252KB(Q02、Q02H 容量 28KB,Q06 容量 60KB,Q12 容量 124KB,Q25 容量 252KB);最快指令速度仅需 34ns(纳秒);除了可以使用梯形图、语句表、ST(结构化文本,类高级语言)、SFC、FB 等 5 种编程语言进行编程外还支持结构化编程;有 12MB 的 USB 和 115KB 的 RS232 两个编程接口(除 Q02PLC 的 CPU 外);高性能 QCPU 可支持多达 4 个 CPU,一个系统中可集成顺序控制 CPU、过程控制 CPU、运行控制 CPU(最大 96 轴)和 PC CPU。

过程型 Q 系列 PLC 是为了构建高性价比的计量测试控制系统,以高性能型 Q 系列 PLC 的 CPU 为基础,在追加计量测试控制用指令的同时,还提高了工程环境使用的随意性;52 种控制算法,自整定 PID,具有小型 DCS 的特性且成本更低廉;与梯形图相结合,提高编程效率;通道间隔离的高精度的模拟量处理模块,支持在线模块更换。过程型 Q 系列 PLC 包括 Q12PH 和 Q25PH 两种型号。

冗余型 PLC 的 CPU 在过程控制 CPU(与过程型 PLC 型号相同)的基础上实现电源冗余、网络冗余、CPU 冗余。在以太网、MELSECNET/H、CPU、电源发生故障时都会进行自动切换,切换时间最快为40ms。可以预防因突然出现的故障而造成的损失。程序只需写入主控CPU,备用 CPU 可通过热备电缆备份。冗余系统可以使用普通的 Q 系列模块降低成本。

FX 小型机在产系列包括 FX_{1N}、FX_{1NC}、FX_{1S}、FX_{2N}、FX_{2NC}、FX_{3U}、FX_{3UC}、FX_{3G}。

 FX_{IN} : 控制规模为 4~128 点,CPU 运算处理速度为 0.55~0.7 μ s/条基本指令,在 FX_{IN} 系列 PLC 右侧可连接输入/输出扩展模块和特殊功能模块,基本单元内置 2 轴独立(最高 100kHz)定位输出功能(晶体管输出型),内置 8KB 的 EEPROM 存储器,无需电池,免维护。

 FX_{INC} : 控制规模为 $16 \sim 128$ 点,连接器输入/输出型的紧凑型标准机型,可扩展输入/输出,内置 8KB 的 EEPROM 存储器,无需电池,免维护。

FX_{1s}: 控制规模为 10~30 点,内置 2KB 的 EEPROM 存储器,无需电池,免维护,CPU 运算处理速度 0.55~0.7μs/条基本指令,基本单元内量 2 轴独立(最高 100kHz) 定位输出功能(晶体管输出型)。

FX_{iN}、FX_{is}如图 1-6 和图 1-7 所示。

FX_{2N}: 控制规模为 16~256 点,內置 8KB 容量的 RAM 存储器,最大可以扩展到 16KB, CPU 运算处理速度为 0.08μs/条基本指令,在 FX_{2N}系列右侧可连接输入/输出扩展模块和特殊功能模块,基本单元内置 2 轴独立(最高 20kHz)定位输出功能(晶体管输出型)。

FX_{2NC}: 控制规模为 16~256 点, 连接器输入/输出型




图 1-6 FX_{IN}PLC

的紧凑型标准机型, CPU 运算处理速度为 0.08μs/条基本指令,内量 8KB 容量的 RAM 存储器,最大可以扩展到 16KB。

FX_{3U}、FX_{3UC}为第三代微型可编程序控制器,内置高达 64KB 大容量的 RAM 存储器,内置业界最高水平的高速处理(0:065μs/条基本指令)的 CPU。控制规模:16~384(包括 CC-Link I/O)点,内置独立3轴(最高100kHz)定位输出功能(晶体管输出型),基本单元左侧均可以连接功能强大、便于使用的适配器。

FX_{2N}、FX_{3U}PLC 如图 1-8 和图 1-9 所示。

FX_{3C}为第三代微型可编程序控制器,基本单元自带




图 1-7 FX₁₈PLC






图 1-8 FX_{2N}PLC

图 1-9 FX_{3U}PLC

两路高速通信接口(RS422&MSB),内置高达 32KB 的大容量存储器,标准模式时基本指令处理速度可达 $0.21\,\mu s$ /条。控制规模: $14\sim256$ 点(包括 CC-Link 网络 I/0),定位功能设置简便(最多三轴),基本单元左侧最多可连接 4 台 FX_{3U} 特殊适配器,可实现浮点数运算,设置两级密码,每级 16 字符,增强密码保护功能。

2. 西门子公司的(SIEMENS)PLC

西门子公司的 PLC 主要有三个系列,分别是 S7-200、S7-300、S7-400, 其中 S7-200、S7-300 PLC 如图 1-10 和图 1-11 所示。

SIMATIC S7-200 系列是小型PLC,支持256点以下,适用于各行各业中的检测、监测及控制的自动化。S7-200 系列 PLC 的强大功能使其无论在独立运行中,还是相连成网络,皆能实现复杂控制功能,因此 S7-200 系列 PLC 具有极高的性价比。S7-200 系列特点如下:

1) 极高的可靠性。




图 1-10 S7-200 PLC

- 2) 极丰富的指令集。
- 3) 学习简单、易于掌握。
- 4) 操作便捷。
- 5) 丰富的内置集成功能。
- 6) 实时性强。
- 7) 强劲的通信能力。
- 8) 丰富的扩展模块。

S7-200 系列 PLC 在集散自动化系统中充分发挥其强大功能,使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制;应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测、自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施和环境保护设备等。



图 1-11 S7-300 PLC

SIMATIC S7-300 是模块化中型 PLC 系统,单机支持 1000 点,能满足中等性能要求的应用; S7-300 各种单独的模块之间可进行广泛组合以用于扩展; 多型号中央处理单元(CPU),可根据不同需要进行配置,例如,有的 CPU 上集成有输入/输出点,有的 CPU 上集成有PROFIBUS-DP 通信接口等; 信号模块(SM)用于数字量和模拟量输入/输出,通信处理器(CP)用于连接网络和点对点连接,功能模块(FM)用于高速计数、定位操作(开环或闭环定位)和闭环控制; 负载电源模块(FS)用于将 SIMATIC S7-300 连接到 120V/230V 交流电源,或 24V/48V/60V/110V 直流电源;接口模块(IM)用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架(ER)。S7-300 通过分布式的主机架(CR)和3 个扩展机架(ER),可以操作多达 32 个模块。SIMATIC S7-300 主要技术特点如下:

- 1) 具有高电磁兼容性和强抗冲击性,最高的工业环境适应性。
- 2) 标准型温度范围为0~60℃,扩展型温度范围为-25~60℃。
- 3) 更强的耐受振动和污染特性。
- 4) 大量功能支持帮助用户进行编程和维护。
- 5) 高速的指令处理能力(0.6~0.1μs/条指令),在中等和较低性能要求范围内开辟了应用领域。
- 6) 浮点数运算功能可以有效地实现更为复杂的算术运算,方便用户对参数赋值,带标准用户接口的软件工具给所有模块进行参数赋值。
- 7) 人机界面(HMI)服务已经集成在 S7-300 操作系统内。因此人机对话的编程要求大大减少。SIMATIC 人机界面从 S7-300 中取得数据,按用户指定的刷新速度传送这些数据。
 - 8) S7-300 操作系统自动地处理数据和传送数据。
- 9) CPU 智能化的诊断系統, 连续监控系统功能是否正常、记录是否错误和特殊系统事件(例如:超时,模块更换等)。
- 10) 多级口令保护,可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改。
- 11) 操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式。 这样就防止非法删除或改写用户程序。
 - 12) 方便用户的 STEP7 的用户界面提供了通信组态功能,这使得组态非常容易。

SIMATIC S7-400 是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。单机可组态过万点,SI-MATIC S7-400 的应用领域包括:汽车制造、过程控制、纺织机械、包装机械等领域。系统可包括:电源模板(PS)、中央处理单元(CPU)、数字量输入和输出(DI/DO)和模拟量输入和输出(AI/AO)的信号模板(SM)、通信处理器(CP)、功能模板(FM)、接口模板(IM)、SI-MATIC M7 自动化计算机。M7 可用于解决高速计算机的技术问题;它既可用作 CPU,也可用作功能模板(FM 456-4 应用模板)。SIMATIC S7-400 最多能连接 21 个扩展单元。

本书以三菱 FX_{3U} 和 FX_{2N} 为目标机型,其他三菱系列(及型号) PLC 也可以作为参考,国产 PLC 有部分品牌与三菱系列有很多相似之处,只要学好一种 PLC,再参照 PLC 产品手册,相信其他品牌的 PLC 也可以运用自如,作者建议尽量使用国产 PLC 品牌。

1.2 三菱 FX 系列 PLC 的基本单元

FX 系列 PLC 由基本单元、扩展单元、扩展模块、扩展功能板及适配器等组成。基本单元也就是通常所说的 PLC 本体,它是可编程序控制器的核心控制部件。

1.2.1 FX ... 系列 PLC 的基本单元

FX₃₁系列 PLC 的基本单元包括十多种型号,其型号表现形式为:

$$FX_{31}$$
— $\bigcirc \bigcirc M \square / \square$

FX。山为系列名称。

〇〇为输入/输出点数。

M 为基本单元。

□/□为输入/输出方式: R/ES 为 DC24V(源型/漏型)输入,继电器输出; T/ES 为 DC24V(源型/漏型)输入,晶体管漏型输出; T/ESS 为 DC24V(源型/漏型)输入,晶体管源型输出。

FX₃₁基本单元选型见表 1-1。

型号	输入/输出点数	输入点数	输出点数	输 出 方 式
FX _{3U} —16MR/ES	16	8	8	继电器
FX _{3U} —16MT/ES	16	8	8	晶体管漏型
FX _{3U} —16MT/ESS	16	8	8	晶体管源型
FX _{3U} —32MR/ES	32	16	16	继电器
FX _{3U} —32MT/ES	32	16	16	晶体管漏型
FX _{3U} —32MT/ESS	32	16	16	晶体管源型
FX _{3U} —48MR/ES	48	24	24	继电器
FX _{3U} —48MT/ES	48	24	24	晶体管漏型
FX _{3U} —48MT/ESS	48	24	24	晶体管源型
FX _{3U} —64MR/ES	64	32	32	继电器
FX _{3U} —64MT/ES	64	32	32	晶体管漏型

表 1-1 FX_{3U}基本单元选型

				(绬)
型 号	输入/输出点数	输入点数	輸出点数	输出方式
FX _{3U} —64MT/ESS	64	32	32	晶体管源型
FX _{3U} —80MR/ES	80	40	40	继电器
FX _{3U} —80MT/ES	80	40	40	晶体管漏型
FX _{3U} —80MT/ESS	80	40	40	晶体管源型

1.2.2 FX_{2N}系列 PLC 的基本单元

FX_{2N}系列 PLC 的基本单元包括二十多种型号, 其型号表现形式为:

$$FX_{2N}$$
— $\bigcirc \bigcirc M \square$ — \triangle

FX, 为系列名称。

〇〇为输入/输出点数。

M 为基本单元。

□为输出形式: R 为继电器输出; T 为晶体管输出; S 为双向晶闸管输出。

△为其他区分。无符号: PLC 电源 AC100/240V, 内部供电 DC24V; X: 输入专用; YR: 输出专用(继电器); YS: 输出专用(双向晶闸管); YT: 输出专用(晶体管)。

FX_{2N}系列 PLC 的基本单元选型见表 1-2。

AC 电源, DC24V 供电 DC 电源, DC24V 供电 输入 输出 点数 点数 继电器输出 晶体管输出 继电器输出 晶闸管输出 晶体管输出 FX_{2N} —16MR—001 | FX_{2N} —16MT—001 8 8 FX_{2N} - 32MR - 001 | FX_{2N} - 32MT - 001 | FX_{2N} - 32MS - 001 | FX_{2N} - 32MR - D FX_{2N} —32MT—D 8 FX_{2N} - 48MR - 001 FX_{2N} - 48MT - 001 FX_{2N} - 48MS - 001 FX_{2N} —48MR—D FX_{2N} -48MT-D 8 8 FX_{2N} --64MR--001 | FX_{2N} --64MT--001 | FX_{2N} --64MS--001 FX_{2N} --64MR--D FX_{2N} --64MT--D 16 16 FX_{2N} —80MR—001 | FX_{2N} —80MT—001 | FX_{2N}--80MS--001 FX_{2N} —80MR—D FX_{2N} —80MT—D 16 16 FX_{2N} —128MR—001 | FX_{2N} —128MT—001 16 16

表 1-2 FX_{2N} 系列 PLC 的基本单元选型

1.2.3 FX 系列 PLC 基本单元组成及结构

FX 系列 PLC 基本单元为整体式结构, 其外视图如图 1-12 所示。

FX 系列 PLC 基本单元结构框图如图 1-13 所示。

1. CPU

CPU 是整个 PLC 系统的核心,指挥 PLC 有条不紊地进行各种工作。PLC 中常用的 CPU 有 8080、8086、80286、80386 等,单片机 8031、8096 等,位片式微处理器 AM2900、AM2901、AM2903 等,三菱 FX_{2N} 和 FX_{3U} 使用的 CPU(双 CPU)是与系列同名的 32 位处理器。

CPU 的主要作用如下:




图 1-12 FX 系列 PLC 基本单元外视图




图 1-13 FX 系列 PLC 基本单元结构框图

- (1) 故障诊断 诊断电源、可编程序控制器内部电路的故障,根据故障或错误的类型,显示出相应的信息,以提示用户及时排除故障或纠正错误。
- (2) 检查用户程序 对正在输入的用户程序和 PLC 运行过程中的错误进行检查,发现错误立即输出错误代码并进行相关处理。
- (3)接收现场的状态或数据信息 将现场输入的信息保存起来,在需要时将其调出并送到需要该数据的地方。
- (4) 执行用户程序并输出运算结果 当 PLC 处于运行状态时, CPU 按照用户程序存放的先后顺序,逐条读取、解释和执行,完成用户程序中规定的各种操作,并将程序执行的结果送至输出端口,以控制可编程序控制器的外部负载。

2. 存储器

PLC 的存储器可以分为:系统程序存储器、用户程序存储器和工作数据存储器。

- (1) 系统程序存储器 存放由可编程序控制器生产厂家编写的系统监控程序,并固化在 ROM 内,用户不能直接更改。
- (2) 用户程序存储器 用户根据控制要求而编制的应用程序称为用户程序。不同性能的 PLC 的用户存储器容量有所不同,小型 PLC 的存储器容量一般在 8KB 以下,FX_{3U}用户存

储器容量为64KB, FX2N用户存储器容量为8KB。

(3) 工作数据存储器 用于存放程序运行过程中产生的数据,如元件映像寄存器、累加器和堆栈数据存储器。

3. 输入/输出单元

输入/输出单元是 PLC 与外部设备传送状态信号的接口部件,由于外部输入设备和输出设备所需的信号电平是多种多样的,而 PLC 内部 CPU 只能处理标准电平的信息,因此输入/输出单元都具有良好的光电隔离、滤波以及电平转换功能。此外输入/输出单元设有状态指示灯,使工作状况更直观,便于程序调试和维护。

输入/输出单元如图 1-14 所示。





图 1-14 输入/输出单元

图 1-14 中, L 接 AC 电源相线; N 接 AC 电源零线; S/S 为输入继电器公共点; COM1 ~ COM5 为输出公共点; OV、24V 为 PLC 提供给外部的 DC24V 电源(可用于输入继电器电源); X□为输入信号接口; Y□为输出信号接口; "·"为空端子。

(1) 开关量输入接口 开关量输入接口是连接外部开关量输入器件的接口, 开关量输入器件包括按钮、选择开关、数字拨码开关、行程开关、接近开关、光电开关、继电器触点和传感器等。输入接口的作用是把现场开关量(高、低电平)信号变成可编程序控制器内部处理的标准信号。

按可接纳的外部信号的类型不同,输入接口可分为直流输入接口和交流输入接口,一般整体式 PLC 中输入接口都采用直流输入,由基本单元提供输入电源,不再需要外接电源。

开关量输入接口的接线方法如图 1-15 和图 1-16 所示。








图 1-16 源型输入接线

FX_w系列 PLC 接线需接图 1-15、图 1-16 所示接成源型或漏型,但 FX_w系列 PLC 一般都 在内部已经接成源型或漏型,不需要连接 S/S 端子。

(2) 开关量输出接口 开关量输出接口是 PLC 控制执行机构动作的接口,开关量输出 执行机构包括接触器线圈、气动控制阀、液压阀、电磁阀、电磁铁、指示灯和智能装置等设 备。开关量输出接口的作用是将 PLC 内部的标准状态信号转换为现场执行机构所需的开关 量信号。

开关量输出接口分为三类:

- 1)继电器输出。如图 1-17 所示,继电器输出采用电磁隔离,用于交流、直流负载,但 接通、断开的频率低。
- 2) 晶体管输出。如图 1-18 所示,晶体管输出采用光电隔离,有较高的接通、断开频 率,但只能用于直流负载。




图 1-17 继电器输出




图 1-18 晶体管输出(源型)

3) 双向晶闸管(可控硅)输出。如图 1-19 所示, 双向晶闸管输出采用光触发型双向晶 闸管作为输出控制器件,仅适用于交流负载。

晶体管输出又分漏型输出和源型输出,漏型 COM 端接直流负极,源型 COM 端接直流正 极. 如图 1-20 和图 1-21 所示。





图 1-19 双向晶闸管输出

输出电路的负载电源由外部提供,负载电 流一般不超过 2A(查看相关手册)。使用中输出 电流额定值与负载性质有关系。

输出端子有两种接线方式,一种是输出各自 独立(无公共点), 其接线方法如图 1-22 所示。

另一种是每4~8个输出点构成一组,公用 一个公共点(COM 点), 如图 1-23 所示。






图 1-21 源型输出

输出共用一个公共点时,同 COM 点输出必须使用同一电压类型和等级,即电压相同, 电流类型(同为直流或交流)和频率相同,不同组之间可以用不同类型和等级的电压。




图 1-22 输出无公共点接线




图 1-23 输出有公共点接线

1.3 FX_{3U}和 FX_{2N}系列 PLC 的软元件

在电气控制中,为了实现某一控制功能,会使用到各种电器元件,如接触器、中间继电器和时间继电器等,这些元件看得见,摸得着,我们把这些元器件称为硬元件。在 PLC 内部也有实现各种不同功能的元件,这些元件是虚拟元件,它是由监控程序生成的,是等效硬元件的模拟抽象元件,并非实际物理元件,我们把它称为软元件。

不同厂家、不同品牌的 PLC 的软元件的类型和数量都可能不同,编写程序时需查看相关手册。 FX_{3N} 系列 PLC 的软元件见表 1-3。

th = 14 to the	FX ₃	t .	FX _{2N}		
软元件名称	范 围	点 数	范 围	点数	
输入继电器	X000 ~ X367	248	X0 ~ X267	184	
输出继电器	Y000 ~ Y367	248	Y0 ~ Y267	184	
辅助继电器	M0 ~ M7679 M8000 ~ M8511	8192	M0 ~ M3071 M8000 ~ M8255	3328	
状态继电器	S0 ~ S4095	4096	S0 ~ S999	1000	
定时器	T0 ~ T511	512	T0 ~ T255	256	
计数器	C0 ~ C255	256	C0 ~ C255	256	
数据寄存器	D0 ~ D8511	8512	D0 ~ D8195	8196	
变址寄存器	V0 ~ V7	8	V0 ~ V7	8	
	Z0 ~ Z7	8	Z0 ~ Z7	8	

表 1-3 FX₃₁₁和 FX_{3N}系列 PLC 的软元件

•	1.4	١.
•	~~	1
١.	24.	,

软元件名称	FX	3L	FX _{2N}		
秋儿什名 称	范 围	点数	范 围	点 数	
文件寄存器	D1000 ~ D7999 R0 ~ R32767	7000 +32768	D1000 ~ D7999	7000	
扩展文件寄存器	ERO ~ ER32767	32768	×	×	
	P0 ~ P4095	4096	P0 ~ P127	128	
44. EL	IO ** ~ I5 **	6	IO ** ~ I5 **	6	
指针	I6 ** ~ I8 **	3		3	
	I010 ~ I060	6	I010 ~ I060	6	
嵌套	N0 ~ N7	8	No ~ N7	8	
	十进制 K	_	十进制 K	_	
,184. 1884	十六进制 H	_	十六进制 H	_	
常数	实数 E		实数 E		
	字符串""	不定 ×		×	
位字	Kn□	不定	Kn□	不定	
字位	D□. b	不定	×	×	
缓冲寄存器 BFM 字	U□\G□	不定	×	×	

1. 输入继电器(X)

输入继电器与 PLC 的输入端子相连,用于接收外部开关量信号,通过输入端子将外部输入状态读入到输入映像寄存器。 FX_{3U} 和 FX_{2N} 系列 PLC 的输入继电器均采用八进制地址编号,如 X000、X001 ~ X007、X010、X011 ~ X017,而没有 X008、X009、X018、X019 等编号。

FX_{3U}PLC 的输入继电器分配区间: X000~X367, 共 248 个点。

FX_{2N}PLC 的输入继电器分配区间: X000~X267, 共 184 个点。

输入继电器受外部电路驱动(硬驱动),并不受执行类指令驱动,如"OUT X000"、"SET X010"等指令是错误的。

2. 输出继电器(Y)

输出继电器与 PLC 的输出端子相连,是 PLC 向控制部件发送控制信号的窗口,再由控制部件驱动外部负载,当 PLC 的输出继电器 Y 动作后,程序中的软触点动作,同时输出单元中的硬件继电器 (也可是晶体管或晶闸管) 动作,注意输出继电器 Y 在程序中可以多次使用,但输出的硬件继电器只有一个常开触点可以使用。 FX_{31} 和 FX_{2N} 系列 PLC 的输出继电器 也采用八进制地址编号,如 Y000、Y001~Y007、Y010、Y011~Y017,没有 Y008、Y009、Y018、Y019 等编号。

FX_{3U}PLC 输出继电器分配区间: Y000~Y367, 共 248 个点。

FX_{2N}PLC 输出继电器分配区间: Y000~Y267, 共 184 个点。

 FX_{3U} PLC 输入继电器和输出继电器总点数不超过 384 点, FX_{2N} PLC 输入继电器和输出继电器总点数不超过 256 点。

3. 辅助继电器(M)

(1) 一般辅助继电器 一般辅助继电器相当于电气控制中的中间继电器,只是辅助继电器的触点在程序中是可以无限次的使用,而中间继电器的触点是有限的。辅助继电器触点不能直接驱动外部负载,它只在程序运算过程当中起辅助运算作用,如可以用它来保存逻辑运算中间结果,可以用来作为标志位等。

 FX_{3U} 和 FX_{2N} 系列 PLC 一般辅助继电器分配区间: $M0 \sim M499$, 共 500 个点。

(2) 保持型辅助继电器 保持型辅助继电器与一般辅助继电器不同的是,它可以保持电源中断时瞬间的状态,重新通电后恢复该状态,保持型辅助继电器是由锂电池保持 RAM中映像寄存器的内容,或将之存入 EEPROM 中。

保持型辅助继电器分配区间: FX_{31} 系列为 M500 ~ M7679, 共 7180 个点, 其中 M500 ~ M1023 区间可以通过参数单元设置为 -般辅助继电器; FX_{2N} 系列为 M500 ~ M3071, 共 2572 个点, 其中 M500 ~ M1023 区间也可以通过参数单元设置为一般辅助继电器。

(3) 特殊辅助继电器 特殊辅助继电器是执行特殊功能的辅助继电器,是系统赋予的功能,不能由用户定义其功能。

FX_{3U}系列 PLC 特殊辅助继电器的分配区间: M8000~M8511。

FX_{2N}系列 PLC 特殊辅助继电器的分配区间: M8000~M8255。

下面介绍常用的特殊辅助继电器。

M8000:运行监控常开触点(PLC运行时接通)。

M8001:运行监控常闭触点(PLC运行时断开)。

M8002: PLC 初始化脉冲(PLC 运行时接通一个脉冲)。

M8003: PLC 初始化脉冲(PLC 运行时断开一个脉冲)。

M8011: 10ms 周期脉冲输出(接通 5ms, 断 5ms)。

M8012: 100ms 周期脉冲输出(接通 50ms, 断 50ms)。

M8013: 1s 周期脉冲输出(接通 500ms,断 500ms)。

M8014: 1min 周期脉冲输出(接通 30s,断 30s)。

M8020: 运算结果为 0 标志。

M8021:减法运算结果超过最大负值标志。

M8022:减法运算结果进位或移位结果发生溢出时接通。

M8034: 禁止所有输出。

M8035:强制运行模式。

M8036:强制运行标志。

M8037: 强制停止。

M8040: 禁止转移(状态转移程序有效)。

M8041:转移开始(状态转移程序有效)。

M8042: 启动脉冲(状态转移程序有效)。

M8043:原点回归结束(状态转移程序有效)。

M8044:原点条件(状态转移程序有效)。

M8045: 切换模式, 不执行所有输出(状态转移程序有效)。

M8046: STL 动作状态, 当 M8047 接通时除报警专用状态外, 其他状态中若有 1 个接

通,则 M8046 接通(状态转移程序有效)。

M8047: STL 监控有效(状态转移程序有效)。

其他特殊辅助继电器功能查看附录。

4. 状态继电器(S)

状态继电器是步进顺序控制编程所需要的软元件,需要与 STL 指令组合使用,如果不进行步进顺序控制,状态继电器也可以作为辅助继电器使用。

下面介绍 FX₃₁₁系列 PLC 的状态继电器分配区间(在顺序控制程序中时)。

S0~S9:初始状态。

S10~S19: 回零状态。

S20~S499: 一般状态继电器。

S500~S899及S1000~S4095:保持用状态继电器。

S900~S999:报警专用状态继电器。

其中 S500~S899 可以通过参数设定为一般状态继电器。

下面介绍 FX_{2N}系列 PLC 状态继电器分配区间(在顺序控制程序中时)。

S0~S9: 初始状态。

S10~S19: 回零状态。

S20~S499: 一般状态继电器。

S500~S899:保持型状态继电器,这一区间可以通过参数设定为一般状态继电器。

S900~S999:报警专用状态继电器。

5. 定时器(T)

定时器类似电气控制电路中的时间继电器,用于程序中时间的设定。定时器由两个寄存器(当前值寄存器和设定值寄存器)和一个无限次使用触点组成(包括常开和常闭)。

下面介绍 FX_w系列 PLC 定时器分配区间。

TO~T199: 100ms 定时器。

T200~T245: 10ms 定时器。

T246~T249: 1ms 保持型(积算)定时器。

T250~T255: 100ms 保持型定时器。

T256~T511: 1ms 定时器。

下面介绍 FX_N系列 PLC 定时器分配区间。

T0~T199: 100ms 定时器。

T200~T245: 10ms 定时器。

T246~T249: 1ms 保持型定时器。

T250~T255: 100ms 保持型定时器。

6. 计数器(C)

计数器是用于程序中记录触点接通次数的软元件,计数器与定时器一样,也是由两个寄存器(当前值寄存器和设定值寄存器)和一个无限次使用触点组成(包括常开和常闭)。

下面介绍 FX、和 FX、系列 PLC 计数器分配区间。

C0~C99: 16 位 -般计数器。

C100~C199: 16 位保持型计数器。

C200~C219: 32 位双向计数器。

C220~C234: 32 位保持型双向计数器。

C235~C255: 高速计数器。高速计数器分配区间见表 1-4。

表 1-4 FX_{3U}、FX_{2N}高速计数器(32 位)分配区间

计数方式	计数器编号	硬件/软件		1		输入端	子分配			
月数万式	川牧師網で	计数	X0	X1	X2	Х3	X4	X5	Х6	X 7
	C235	硬件计数	加減					_		
	C236	硬件计数		加减						, .
	C237	硬件计数			加减				,	
	C238	硬件计数				加减				
	C239	硬件计数					加減			
单向单	C240	硬件计数						加减		
计数	C241	软件计数	加減	复位						
输入	C242	软件计数			加减	复位	,		1.	
	C243	软件计数					加减	复位		· ·
	C244	软件计数	加减	复位				, 1	启动	
	0244	硬件计数			1				加減	
	C245	软件计数	1 '		加減	复位	Control of the control of the control			启动
	C2A5	硬件计数								加減
	C246	硬件计数	ta	减			The state of the s			
	C247	软件计数	加	滅	复位					
单向双	C248	软件计数				nt	滅	复位		
计数 输入	C248	硬件计数				tw	700		79.	
有限ノて	C249	软件计数	加	减	复位			A RECORD HAVE TO BE MADE OF	启动	1
	C250	软件计数				加	减	复位		启动
	C251	硬件计数	A相	B相						
	C252	软件计数	A相	B相	复位					
双向双	C253	硬件计数				A相	B相	复位		
计数 输入	C253	数件计数				A 相	8#4			
1109 / 飞	C254	软件计数	A相	B相	复位				启动	
	C255	软件计数				A相	B相	复位		启动

注:有底纹的为 FX_{3U} 系列 PLC 特有,通过特殊辅助继电器 $M8380 \sim M8392$ 可设定为硬件计数或软件计数。硬件计数 是指用输入点进行计数的方式,软件计数是通过功能指令进行计数的方式。如 HSZ、HSCS、HSCR 等指令。

7. 数据寄存器(D)

数据寄存器是具有保存数值数据和字符数据等用途的软元件, 1⁻ 个数据寄存器只能存放 16 位数据, 将 2 个数据寄存器组合后就可以保存 32 位数值数据。

下面介绍 FX_{3U}系列 PLC 数据寄存器分配区间。

D0~D199: 一般数据寄存器。

D200~D511: 保持型数据寄存器(可修改)。

D512~D7999: 停电保持专用数据寄存器。

D8000~D8511: 特殊数据寄存器。

其中 D1000~D7999 可作为文件寄存器使用。

下面介绍 FX₂、系列 PLC 数据寄存器分配区间。

D0~D199: 一般数据寄存器。

D200~D511: 保持型数据寄存器(可修改)。

D512~D7999: 停电保持专用数据寄存器。

D8000~D8255: 特殊数据寄存器。

其中 D1000~D7999 可作为文件寄存器使用。

下面为常用特殊数据寄存器。

D8013: 实时时钟(0~59s)。

D8014: 实时时钟(0~59min)。

D8015: 实时时钟(0~23h)。

D8016: 实时时钟(1~31d)。

D8017: 实时时钟(1~12月)。

D8018: 实时时钟(0~99年)。

D8019: 实时时钟(0~6周)。

D8040~D8047: S0~S899、S1000~S4095 中 ON 状态的编号从小到大保存到 D8040~D8047 中。其他特殊数据寄存器功能见附录 C。

8. 变址寄存器(V、Z)

 FX_{3U} 和 FX_{2N} 系列 PLC 中有 16 个变址寄存器 $V0 \sim V7$ 、 $Z0 \sim Z7$, 在 32 位操作时 V、Z 合并使用,V 为高位,Z 为低位。变址寄存器用于改变软元件的地址,如 V7 = 10 时,数据寄存器 D10V7,则指的是数据寄存器 D20,变址寄存器也可以是常数组合(FX_{3U})如 K50Z7 相当于常数 60。

9. 文件寄存器(D、R)和扩展文件寄存器(ER)

文件寄存器是对相同地址数据寄存器设定初始值的软元件(FX_{31} 和 FX_{2N} 系列相同),通过参数设定,可以将 D1000 及以后的数据寄存器定义为文件寄存器,最多可以到 D7999,可以指定 $1\sim14$ 个块(每个块相当于 500 点文件寄存器),但是每指定一个块将减少 500 步程序内存区域。

文件寄存器 R 和扩展文件寄存器 ER 则是 FX_{30} 特有的,R 是扩展数据寄存器(D)用的软元件,通过电池进行停电保持。使用存储器盒时,文件寄存器(R)的内容也可以保存在扩展文件寄存器(ER)中,而不必用电池保护。

文件寄存器 R 可以作为数据寄存器来使用,处理各种数值数据,可以用通用指令进行操作,如 MOV、BIN 指令等,但如果用作文件寄存器时,则必须使用专用指令(FNC290~295)进行操作。

FX_{3U}系列 PLC 文件寄存器分配区间:

RO ~ R32767

扩展文件寄存器分配区间:

ERO ~ ER32767

分别可分为16个段,即段0~段15,每个段2048个寄存器。

10. 指针(P、I)

P是分支用指针,是CJ(跳转)和CALL(调用)指令跳转或调用指令的位置标签。

FX₃₁₁系列 PLC 分支用指针的分配区间:

 $P0 \sim P62 \ P64 \sim P4095$

P63: 跳转到 END 步,在程序中不可标注位置,即在 END 步前不标注 P63。

FX2N系列 PLC 分支用指针的分配区间:

P0 ~ P62 \ P64 ~ P127

P63: 跳转到 END 步, 在程序中不可标注位置。

I 是中断指针,中断包括三种中断方式,即输入中断、定时器中断和计数器中断,这些中断需要和应用指令 EI(允许中断)、IRET(中断返回)、DI(禁止中断)一起使用。

(1) 输入中断 FX_{3U} 和 FX_{2N} 系列 PLC 的输入中断分配见表 1-5。

	中 断	指 针	# + 1 + 4
中断输入	上升沿中断	下降沿中断	→ 禁止中断标志位
X000	1001	1000	M8050
X001	I101	I100	M8051
X002	I201	I200	M8052
X003	1301	1300	M8053
X004	I401	1400	M8054
X005	I501	I500	M8055

表 1-5 FX_{3U} 和 FX_{2N} 系列 PLC 的输入中断分配

输入中断要求接通(上升沿)或者断开(下降沿)时间在5µs以上。

- (2) 定时器中断 FX_{3U}和 FX_{2N}系列 PLC 的定时器中断分配了 3 个点,即 I6 □□、I7 □□、I8□□,指针名称后面的□□是设定定时器中断的时间,单位为 ms,如 I655 表示每 55ms 执行一次中断程序。
- (3) 计数器中断 计数器中断是根据 DHSCS(高速计数器用比较置位)指令的结果执行的中断,当计数器当前值与比较值相等时执行中断程序, FX_{2N} 系列 PLC 计数器中断指针分配区间为 I010、I020、I030、I040、I050、I060 共 6 个点。

11. 常数(K、H、E、"")

- (1) 常数 K K表示十进制整数的符号,主要用于指定定时器和计数器的设定值或应用指令的操作数的数值,十进制常数的指定范围如下。
 - 1) 16 位数据时: K-32768~K32767。
 - 2) 32 位数据时: K-2147483648~K2147483647。
- (2) 常数 H H表示十六进制数的符号,主要用于指定应用指令的操作数的数值,也可以用于指定 BCD 数据,十六进制常数的指定范围如下。

- 1) 16 位数据时: HO~HFFFF。
- 2) 32 位数据时: HO~HFFFFFFF。
- (3) 常数 E E 是表示实数(又称为浮点数)的符号,用于指定应用指令的操作数,实数的指定范围为:

$$-1.0 \times 2^{128} \sim -1.0 \times 2^{-126}$$
; 0; $1.0 \times 2^{-126} \sim 1.0 \times 2^{128}$

设定方法是:将实数直接进行指定。如把实数 100.12 送入到 D0,可以用以下指令表示:

DEMOV E100, 12 DO

也可以用数值+指数形式进行指定,即

DEMOV E1. 0012 + 2 D0

- (4) 字符串 "" 字符串操作是 FX_{3U} 系列 PLC 特有的功能,使用专用的指令进行操作,字符串可分为字符串常数和字符串数据。字符串常数是程序中直接指定字符串的 ASCII 码;字符串数据是从指定软元件开始到 NUL 代码(00H)为止,以字节为单位,被视为一个字符串。
- **12. 位字**(Kn 即位组合成字) 位字是 FX_{3U} 和 FX_{2N} 系列 PLC 通用的字元件。对于位元件 X、Y、M、S,仅处理 ON/OFF 状态信息,但通过多个位元件的组合也可以把位元件组合为字,进行数值处理,即可用 Kn + 起始位软元件的地址来表示,其中 n 表示以 4 为单位的软元件组,如 K2Y000 表示 Y000 ~ Y007 软元件组成的 8 位数据,K4M100 表示 M100 ~ M115 组成的 16 位数据,16 位数据时可以指定 n 为 1 ~ 4,32 位时可以指定 n 为 1 ~ 8。
- **13.** 字位($D \square$. b 即字元件中的位) 字位是字元件(数据寄存器 D)中的位,可以作为位元件使用,字位是 FX_{3U} 特有的功能,其表现形式为 $D \square$. b,其中 \square 是字元件的地址,b 为字元件的指定位数。如置位 D100 的 b15 位,可以用指令 "SET D100. F"表示。通常字位与普通的位元件使用方法相同,但其使用过程中不能进行变址操作。
- 14. 缓冲寄存器 BFM 字($U \square \backslash G \square$) FX_{2N}系列和 FX_{3U}系列 PLC 读取缓冲寄存器均可采用 FROM 和 TO 指令实现,FX_{3U}系列 PLC 还可通过缓冲寄存器 BFM 字直接存取方式实现,其缓冲寄存器 BFM 字表现形式 $U \square \backslash G \square$,其中 $U \square$ 表示模块号,G \square 表示 BFM 号,如读取 0#模块 20#缓冲寄存器到 D0,可用指令"MOV U0 $\backslash G$ 20 D0"完成。

第2章 逻辑指令及其应用

2.1 逻辑指令

FX 系列 PLC 指令分为三大类,即逻辑指令(又称为基本指令)、顺控指令和功能指令(又称为应用指令)。逻辑指令是执行简单逻辑运算操作的指令,主要是对位元件(或位信息)进行操作,也包括部分非位元件操作的指令,如 NOP、END 指令。以下介绍逻辑指令。

FX_{3U}系列 PLC 有 29 条逻辑指令, FX_{2N}系列 PLC 有 27 条逻辑指令, 见表 2-1。

表 2-1 逻	辑指令	今
---------	-----	---

类别	符号	名 称	功能	操作元件	FX _{3U}	FX _{2N}
	LD	取	常开触点逻辑运算开始	X, Y, M, S, D□.b, T, C	√	V
ļ	LDI	取反	常闭触点逻辑运算开始	X, Y, M, S, D□.b, T, C	√	√
	LDP	取上升沿脉冲	检测到上升沿运算开始	$X, Y, M, S, D \square, b, T, C$	√	V
	LDF	取下降沿脉冲	检测到下降沿运算开始	X, Y, M, S, D□.b, T, C	V	V
. بع	AND	与	串联常开触点	$X, Y, M, S, D \square. b, T, C$	√	√
触点类指令	ANI	与反	串联常闭触点	X, Y, M, S, D□.b, T, C	√	√
尖 指	ANDP	与上升沿脉冲	检出上升沿的串联连接	$X, Y, M, S, D \square. b, T, C$	√	√
₹	ANDF	与下降沿脉冲	检出下降沿的串联连接	X, Y, M, S, D . b, T, C	√	√
	OR	或	并联常开触点	$X, Y, M, S, D \square. b, T, C$	√	√
	ORI	或反	并联常闭触点	$X, Y, M, S, D \square. b, T, C$	√	V
	ORP	或上升沿脉冲	检出上升沿的并联触点	$X, Y, M, S, D \square. b, T, C$	√	
	ORF	或下降沿脉冲	检出下降沿的并联触点	$X, Y, M, S, D \square. b, T, C$	√	V
	OUT	输出	线圈驱动输出	Y, M, S, D□.b, T, C	√	V
	SET	置位	线圈置位	Y、M、S、D□.b	√	V
执行	RST	复位	线圈复位	Y, M, S, D□.b, T, C, D, R, V, Z	√	V
执行类指令	PLS	上升沿脉冲	运算结果为0→1 瞬间, 输出一个脉冲	Y, M	V	V
	PLF	下降沿脉冲	运算结果为 1→0 瞬间,输出一个脉冲	Y, M	V	V
	ANB	块与	并联块的串联连接	_	√	V
结合	ORB	块或	串联块的并联连接	_	√	V
结合类指令	MPS	存储进堆栈	将运算结果压人堆栈		V	V
令	MRD	读取堆栈	读取堆栈	_	√	V

						(续)
类别	符号	名 称	功能	操作元件	FX _{3U}	FX _{2N}
/	MPP	读出并出堆栈	读取并清楚堆栈当前层	-	V	V
垣	INV	反转	运算结果取反	_	V	V
结合类指令	MEP	M. E. P	运算结果有上升沿导通	_	V	×
令	MEF	M. E. F	运算结果有下降沿导通	_	V	×
主控	MC	主控开始	连接到母线公共触点	_	√	V
	MCR	主控结束	解除连接到母线的公共触点	_	V	V
其他	NOP	空操作	不进行处理	-	V	V
	END	结束	程序结束		√	V

注:表中 D口. b 只适用于 FX_{3U}系列 PLC。

逻辑指令通常在程序中占用一个程序步,但以下情况例外:

OUT 指令在步进顺序控制程序中指定跳转方向时占用 2 个程序步,在驱动 D□. b 时占用 3 个程序步,驱动定时器和计数器占用 3 个程序步,驱动高速计数器时占用 5 个程序步;SET 指令在步进顺序控制程序中指定转移方向时占用 2 个程序步,在驱动 D□. b 时占用 3 个程序步;脉冲触点占用 2 个程序步,脉冲触点操作元件为 D□. b 时占用 3 个程序步。此外MC 指令占用 3 个程序步,MCR 占用 2 个程序步。

2.1.1 触点类指令

1. LD 和 LDI 指令

LD 和 LDI 是指连接母线的触点, LD 表示连接母线的常开触点, LDI 表示连接母线的常闭触点, LD 和 LDI 还可用于块操作(块的开始)以及顺序控制中连接状态元件。LD 和 LDI 连接母线时如图 2-1 所示。




图 2-1 LD 和 LDI 指令

图 2-1 中,第一个回路中连接左母线的是 X000, 且为常开,第二个回路中连接左母线的是 X001, 且为常闭,因此用指令形式表达为:

0	LD X000	2	<u>LDI X001</u>
1	OUT Y000	3	OUT Y000

对于 FX₁₁系列 PLC, LD 和 LDI 还可以执行变址操作,如图 2-2 所示。

图 2-2 中,如 ZO=2, V1=5, 则 XO12 为 ON 时,YOO2 得电,当 XO16 为 ON 时,YOO3 断电。使用变址触点时需注意,状态继电器 S、字位 $D \square$. b、特殊辅助继电器 $M8 \square \square \square$ 和 32 位计数器不能执行变址操作。 FX_{2N} 系列 PLC 不能执行变址操作。

```
X010Z0 (Y002 )
X011V1 (Y003 )
```

图 2-2 LD 和 LDI 变址操作

2. AND 和 ANI 指令

AND 和 ANI 指令是执行"与逻辑"的指令,表示与前一个(左边)触点或电路块的串联关系,AND 指令是串联常开触点,ANI 指令是串联常闭触点。其梯形图表现形式如图 2-3 所示。

图 2-3 AND 和 ANI 指令

图 2-3 中梯形图用指令形式表达为:

0	LD X000	3	LD D0.0
1	AND X001	6	ANI X002
2	OUT Y000	7	RST MO

对于 FX_{3U}系列 PLC, AND 和 ANI 指令也可以进行变址操作, 其规则与 LD 和 LDI 指令相同。

3. OR 和 ORI 指令

OR 和 ORI 指令是执行"或逻辑"的指令,表示与上一个触点或电路块的并联关系, OR 指令是并联常开触点,ORI 指令是并联常闭触点,如图 2-4 所示。

```
X000 X001

Y000

X002

X003

X003
```

图 2-4 OR 和 ORI 指令

图 2-4 中梯形图用指令形式表达为:

```
0 LD X000 4 LD X002

1 <u>OR Y000</u> 5 <u>ORI X003</u>

2 AND X001 6 SET DO. 0

3 OUT Y000
```

对于 FX_{3U}系列 PLC, OR 和 ORI 指令也可以进行变址操作, 其规则与 LD 和 LDI 相同。

4. LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF 指令

LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF 指令是触点脉冲化的指令,其中 LDP、ANDP、ORP 指令是检测上升沿的触点指令,LDF、ANDF、ORF 指令是检测下降沿的触点指令。

LDP 指令: 连接左母线, 且该指令驱动的位元件由 0→1 瞬间接通一个脉冲。

LDF 指令: 连接左母线, 且该指令驱动的位元件由 1→0 瞬间接通一个脉冲。

ANDP 指令: 与其他触点或电路块串联,且该指令驱动的位元件由 0→1 瞬间接通一个脉冲。

ANDF 指令:与其他触点或电路块串联,且该指令驱动的位元件由 $1\rightarrow 0$ 瞬间接通一个脉冲。

ORP 指令: 与其他触点或电路块并联,且该指令驱动的位元件由 0→1 瞬间接通一个脉冲。

ORF 指令: 与其他触点或电路块并联,且该指令驱动的位元件由 1→0 瞬间接通一个脉冲。

LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF 指令的梯形图表现形式如图 2-5 所示。




图 2-5 触点脉冲化指令的梯形图表现形式

图 2-5 中梯形图用指令形式表达为:

0	LDP X000	12	LD X001
2	SET Y000	13	ANDF X003
3	LDF X001	15	DEC DO
5	RST Y000	18	LDP X000
6	LD X000	20	ORP X001
7	ANDP X002	22	ORF X004
9	INC DO	24	SET MO

LDP、LDF、ANDF、ORP、ORF 指令对于 FX_{3U}和 FX_{2N}系列 PLC 均不能进行变址 操作。

2.1.2 执行类指令

1. OUT 指令

OUT 指令是对输出继电器、辅助继电器、状态继电器、定时器、计数器的线圈进行驱动的指令,当驱动回路为 ON 时,OUT 指定的位元件得电,触点动作(计时、计数);当驱动回路为 OFF 时,OUT 指定的位元件失电,触点复位(计数器除外)。OUT 指令的梯形图表现形式如图 2-6 所示。

```
X000 (Y000 )

(T0 )

X001 (Y000 )
```

图 2-6 OUT 指令

OUT 指令可以连续使用,但同一编号软元件在程序中只能驱动一次,否则出现双(多)线圈,在图 2-6 中,第一个回路连续输出 OUT Y000, OUT TO K10,是完全可以的,但第二个回路中又出现 OUT Y000,这样就出现了双线圈,这是编程时所不允许的。

对于 FX_{3U}系列 PLC, OUT 指令也可以进行变址操作, 如图 2-7 所示。

图 2-7 OUT 指令变址操作

状态继电器 S、字位 $D \square$ b、特殊辅助继电器 $M8 \square \square \square$ 和 32 位计数器不能执行变址操作,例如,图 2-7 中的第三个回路是不能执行变址操作的。 FX_{2N} 系列 PLC 不能执行变址操作。

2. SET 和 RST 指令

SET 指令是位元件置位指令,当驱动回路为 $ON(1 \land R)$ 中即可)时,SET 指令立刻置位指定的位元件(T、C 不能置位),置位后即使驱动的回路为 OFF,SET 指令指定的位元件也保持为 ON。

RST 指令执行 SET 指令的逆操作,当 RST 指令被驱动后,立即复位指定的位元件,同时 RST 指令还可以复位字元件,如 D、V、Z、R,使字元件中的数据为 0。

SET、RST 指令梯形图表现形式如图 2-5 所示。

对于 FX_{3U} 系列 PLC, SET 指令可以对 Y 和 M(特殊辅助继电器除外)进行变址操作, 而不能对 S 元件和字位进行变址操作。RST 指令可以对 Y 和 M(特殊辅助继电器除外)以及定时器 T 和 16 位计数器 C 进行变址操作,不能对字元件进行变址操作。

对于 FX₂,系列 PLC,则不能进行变址操作。

3. PLS 和 PLF 指令

PLS 指令是上升沿脉冲输出指令,在驱动 PLS 指令回路接通时的一个扫描周期内,指定的软元件输出一个脉冲。

PLF 指令是下降沿脉冲输出指令,在驱动 PLF 指令回路断开时的一个扫描周期内,指定的软元件输出一个脉冲。PLS、PLF 指令梯形图表现形式和时序图如图 2-8 所示。




图 2-8 PLS 和 PLF 指令及动作时序图

图 2-8 中梯形图用指令表达为:

0 LD X000 4 AND X002 1 PLS M0 5 PLF M1 3 LD X001

在 X000 由 $0\rightarrow 1$ 的瞬间, PLS 指令驱动 M0 接通 1 个脉冲。在 X001 和 X002 同时接通, 然后断开(运算结果 $1\rightarrow 0$)瞬间, PLF 指令使 M1 接通 1 个脉冲。

PLS 和 PLF 只对软元件 Y 和 M 有效,且 FX_{3U} 系列 PLC 可以进行变址(特殊 M 除外)操作。

2.1.3 结合类指令

1. ORB 和 ANB 指令

ORB 指令是串联块的并联指令, ANB 指令是并联块的串联指令。串联块是指两个以上触点串联组成的块, 并联块是指两个以上触点并联组成的块, 对于块操作必须使用块操作指令 ORB 和 ANB 指令。

ORB 指令的梯形图表现形式如图 2-9 所示。

```
M0 M1

D0 0 D0.1

S0 S1
```

图 2-9 ORB 指令

图 2-9 中梯形图用指令形式表达为:

0	LD MO	或者	0	LD MO
1	AND M1		1	AND M1
2	LD D0.0		2	LD D0.0
5	AND DO. 1		5	AND DO. 1
8	LDI S0		8	ORB
9	ANI S1		9	LDI SO
10	ORB		10	ANI S1
11	<u>ORB</u>		11	<u>ORB</u>
12	OUT Y000		12	OUT Y000

以上两种指令表达形式都是正确的,需要注意,块的开始是用LD、LDI、LDP或LDF指令。 ANB 指令的梯形图表现形式如图 2-10 所示。



图 2-10 ANB 指令

图 2-10 中梯形图用指令形式表达如下:

0	LD X000	或者	0	LD X000
1	OR X001		1	OR X001
2	LD X002		2	LD X002
3	OR X003		3	OR X003
4	LDI X004		4	<u>ANB</u>
5	AND X005		5	LDI X004
6	ANB		6	OR X005
7	ANB		7	<u>ANB</u>
8	OUT MO		8	OUT MO

以上两种指令表达形式都是正确的,同样,块的开始都是用 LD、LDI、LDP 或 LDF 指令。

既有并联块又有串联块的电路如图 2-11 所示。

图 2-11 中梯形图用指令形式表达如下:

1	LD MO	7	ORB	先合并并联电路块
2	OR M1	8	OR M6	
3	LD M2	9	ANB	合并串联电路块
4	AND M3	10	OR M7	
5	LD M4	11	OUT M10	
6	AND M5			

2. MPS、MRD 和 MPP 指令

MPS、MRD 和 MPP 指令分别是压栈、读栈和出栈指令。很多时候,程序中需要一个触

图 2-11 串并联电路块

点或一个电路块驱动多个输出,而各个输出的回路中还有其他的运算条件,这就需要进行堆栈的操作,在 FX_{3U} 和 FX_{2N} 系列 PLC 中有 11 个堆栈存储区域,用于存放运算的中间结果(位逻辑运算的状态),堆栈的说明如图 2-12 所示。

图 2-12 堆栈的说明

图 2-12 中, 常开触点 X000 对于4 个输出 Y000、M0、Y001、Y002 都同时需要,如果使用前面所讲的指令,则不能清楚地表达出其逻辑关系。如果表达为:

```
OUT Y001
0
   LD X000
                                        5
                                             ANI X003
1
    AND X001
                                             AND X004
    OUT Y000
                                        7
2
    OUT MO
                                             OUT Y002
3
4
     AND X002
```

则将逻辑关系变为图 2-13 所示的梯形图。

```
X000 X001 (Y000 )

(M0 )

X002 (Y001 )

X003 X004 (Y002 )
```

图 2-13 错误的表达方法

显然这种表达方式是错误的。图 2-12 所示梯形图应该表达为:

- 0 LD X000
- 1 MPS 将前面运算结果压入堆栈
- 2 AND X001
- 3 OUT Y000
- 4 MRD 读最上层堆栈
- 5 OUT MO
- 6 MRD 读最上层堆栈
- 7 AND X002
- 8 OUT Y001
- 9 MPP 读最上层堆栈并清除最上层堆栈内容(第二层自动上移到最上层)
- 10 ANI X003
- 11 AND X004
- 12 OUT Y002

堆栈也可以嵌套,如图 2-14 所示。

```
M100
            M102
 \dashv \vdash
             4 F
                                                                                                           (Y000
M101
            M103
                        M104
-1/-
             ┨┠
                                                                                                           Y001
                         \dashv \vdash
                                                                                                           (Y002
            M106
                                                                                                           (Y003
                                                                                                           (Y004
```

图 2-14 堆栈嵌套

将图 2-14 转化为指令形式如下:

- 0 LD M100
- 1 ORI M101
- 2 MPS 压入堆栈(此时为第一层)
- 3 AND M102
- 4 OUT Y000
- 5 MRD
- 6 AND M103
- 7 MPS 压入堆栈(此时为第一层,前面压入堆栈的变为第二层)
- 8 AND M104
- 9 OUT Y001
- 10 MPP 弹出第一层堆栈(第二层变为第一层)
- 11 AND M105

- 12 OUT Y002
- 13 MRD 读堆栈(此时为第一次压栈的内容)
- 14 ANI M106
- 15 OUT Y003
- 16 MPP 全部堆栈弹出
- 17 OUT Y004

以上程序是两层嵌套,还可以进行多层嵌套,但嵌套的层数不能超过 11 层,此外堆栈也可以并列使用,还可以既嵌套又并列使用,但 MPS 和 MPP 连续的数量差不能超过 11 次,且 MPS 和 MPP 必须对应使用,即有 MPS 必须对应一个 MPP,否则程序出错,MRD 则根据需要来确定是否使用和使用的次数。

3. INV 指令

INV 指令是将 LD、LDI、LDP、LDF 指令后的运算结果取反的指令,不带任何操作数,如图 2-15 所示。

```
X000 MI
M0
```

图 2-15 INV 指令

图 2-15 中的"/"是 INV 指令在梯形图中的表现形式,它的作用是将/前的运算结果取反,然后通过 Y000 输出,用指令表达如下:

```
0 LD X000
1 OR M0 4 OUT Y000
2 ANI M1
```

INV 指令不一定只加在输出之前,在 INV 指令后面也可以有其他的条件存在,如图 2-16 所示也是合法的。

图 2-16 INV 指令的使用

对于块操作中出现的 INV 指令,如果 INV 出现在块以内,则将块内 INV 指令前出现的 LD、LDI、LDP、LDF 后的运算取反;如果出现在块以后,则将 INV 指令以前的块(最大的块)运算结果取反。

4. MEP 和 MEF 指令

MEP 和 MEF 是 FX_{31} 系列 PLC 独有的指令, FX_{2N} 系列 PLC 不支持此指令,MEP 和 MEF 是将运算结果脉冲化的指令,不需要带任何软元件。MEP 是检测运算结果上升沿输出指令,即检测到 MEP 指令前的运算结果由 $0\rightarrow 1$ 瞬间,输出一个脉冲:MEF 是检测运算结果下降沿

输出指令,即检测到 MEF 指令前的运算结果由 $1\rightarrow 0$ 瞬间,输出一个脉冲。其梯形图表现形式如图 2-17 所示。

```
X000 X001

Y000

X002 X001

(M1)
```

图 2-17 MEP 和 MEF 指令

在图 2-17 中,"↑"是 MEP 指令在梯形图中的表现形式,它的作用是检测"↑"之前的电路运算结果的上升沿,如果检测到上升沿则通过 M0 输出一个脉冲;"↓"是 MEF 在梯形图中的表现形式,它的作用是检测"↓"之前电路运算结果的下降沿,如果检测到下降沿则通过 M1 输出一个脉冲。

2.1.4 主控指令

在编写程序时,经常会遇到多个控制回路同时受同样的触点或同样逻辑的电路块驱动的情况,如果在每个回路中都串入这些触点或电路块,这将占用很多的存储单元,降低程序编写和程序控制效率,MC 和 MCR 指令可以解决这类问题,MC 即主控开始指令,MCR 主控结束指令。其说明如图 2-18 所示。

图 2-18 中五个回路都有 X000 和 X001 并联及 M0 常闭触点的串联电路,用主控指令实现同样的功能如图 2-19 所示。

在图 2-18 和图 2-19 中,两段程序实现同样的功能,但图 2-19 图形更加简单,而且占用的程序步更少,将图 2-19 转化为指令如下:

0	LD X000	16	LD D0.0
1	OR X001	19	OUT Y0004
2	ANI MO	20	MCR NO
3	MC NO MO	22	END
6	LDI X002		
7	OUT Y000		

以上程序中主控开始用"MC NO MO", 其中 NO 表示嵌套的编号可以是 NO、N1~N7 共8 层,且编号不能重复,如果没有嵌套,只有并行使用的情况,编号是可以重复使用的,但要注意 MC 和 MCR 是——对应的关系,否则程序出错,程序中 MO 是主控触点,可以指定为辅助继电器 M(特殊辅助继电器除外)和输出软元件 Y,其他位元件不能指定。

2.1.5 其他指令

1. NOP 指令

NOP 指令为空操作指令,在程序中加入 NOP 指令,可编程序控制器会无视其存在,继

```
M0

↓ |
                          X002
      X000
       41-
                                                                                            √Y000
      X001
       \dashv \vdash
      X000
                 M0
                          X003
       -11-
                                                                                            (Y001
      X001
      X000
                M0
                         X004
--|∳|--
                                                                                           -(Y002
     X001
     X000
                         X005
                                   X006
                                                                                           √ Y003
     X001
     X000
                M0
                         D0.0
                          -11
                                                                                           √Y004
     X001
29
                                                                                           -{END
                                         图 2-18 事例程序
      X000
                M0
-∤/-
                                                                       -[MC
                                                                                 N0
                                                                                            M100
      X001
N0_M100
     X002
      -1/-
                                                                                          √ Y000
     X003
                                                                                          -( Y001
     X004
 10
      -|4|-
                                                                                          -( Y002
     X005
               X006
      1/
                                                                                          √(Y003
     D0.0
16
      \dashv \vdash
                                                                                          Y004
20
                                                                                -[ MCR
                                                                                           N0
22
                                                                                          -{ END
```

图 2-19 MC 和 MCR 指令

续执行其他的指令。在执行程序清除后,所有的用户存储空间都是 NOP 指令。

NOP 指令的作用是在程序调试中加入一些 NOP 指令,当需要更改,如增加程序的时候,只需要对程序作少量的修改就能实现。调试程序时,也可以把已经写好的指令改为 NOP 指令,忽略掉这些指令的存在。

2. END 指令

END 指令是程序结束指令。程序全部编制完毕后,在程序末尾加 END 指令,当程序运行到 END 步后,立即执行输出处理,然后循环执行程序。如果在程序中插入 END 指令,则程序执行到 END 指令后,剩余的程序不再执行,而执行输出处理,因此我们常常在程序中插入 END 指令来分段调试程序。如果程序中没有 END 指令,则可编程序控制器将会执行到程序最后一步,这样有可能会出现看门狗定时器出错。

2.2 逻辑指令编程基本规则


逻辑指令是在编程中应用最多的指令。用好这些指令,可以轻松实现各种逻辑控制功能。逻辑指令与电气控制中的逻辑电路有所不同,他必须符合逻辑指令的应用规则,以下介绍逻辑指令的使用规则。

1. 触点不能放在执行类指令的右边

梯形图中每一个回路(逻辑行)从左到右以触点类指令开始(部分指令除外),以执行类指令结束(连接到右母线),执行类指令的右边不能有触点,否则指令将无法表达此功能,而使逻辑关系发生变化。例如,图 2-20 所示梯形图就是错误的。

2. 梯形图中线圈不能重复驱动

在梯形图中,线圈不要重复驱动,否则只有最下面一个驱动有效,而使控制功能发生变化。重复驱动线圈错误梯形图如图 2-21 所示。但在有程序流程控制的程序中允许重复驱动,条件是重复驱动线圈不能在同一个扫描周期被扫描。



| X000 | X | Y000 | X

图 2-20 错误梯形图 1

图 2-21 错误梯形图 2

3. 梯形图中不能有垂直触点

电气控制电路中,垂直触点是允许的,但 PLC 的指令系统不能表达垂直触点的逻辑关系,因此有垂直功能逻辑的电路应该进行转化后指令才可以正确地表达其关系。垂直触点错误梯形图如图 2-22 所示。

4. 串联的并联块往左移

在一个串联回路中如果有并联块,则应将其直接连接到左母线上,直接串联的触点往后移,如图 2-23 所示。如果回路中均是并联块,则不需移动,摆放的顺序不限制。

X010 (Y000) X011 (Y010)

图 2-22 错误梯形图 3

```
T10 X000 M0 T10 X000 Y000 )— Y000 Y000 Y000 Y000
```

图 2-23 串联的并联块左移

5. 并联的串联块往上移

在一个并联回路中,如果有多个触点串联的块存在,则将串联块向上移动,单一的并联触点往下移动,如图 2-24 所示。如果回路中均是串联块,则不需移动,摆放的顺序不限制。

```
X007

| M110 C10 Y004

| M110 C10 Y004

| X007

| X007
```

图 2-24 并联的串联块上移

6. 注意回路的顺序

由可编程序控制器的工作原理(参考附录 B)可知,可编程序控制器指令执行的过程是串行执行的过程,因此指令的放置顺序将有可能影响输出的结果,在编写程序的时候需要注意,如图 2-25 所示,两段程序是完全一样的程序,只是摆放的顺序不同,最终的执行结果是不一样的。

```
X000 Y000

X000 Y000

X000 Y000

(Y001)

(Y000)

(Y000)

(Y000)
```

图 2-25 程序编写顺序与执行结果实例

7. 注意指令的使用次数

有些指令在程序中有使用次数的限制,如果超出使用次数限制,程序结果有可能会出现 异常情况。逻辑指令的次数限制如下所示:

LD、LDI 连续使用(无执行类指令)最多 8 次; MPS、MPP 的使用数量差 < 11 次; MC、MCR 嵌套时最多 8 次; END 1 次。

2.3 常用基本程序

1. 起-保-停程序

根据异步电动机直接起停控制电路,转换为相应的 PLC 梯形图程序,即构成可编程序控制中的起-保-停程序。梯形图程序如图 2-26 所示, X000:起动按钮; X001:停止按钮。

图 2-26 中三个电路均为起-保-停电路,图 2-26a 起动是 X000,保持是 Y000 的常开触点,停止是 X001,构成起-保-停程序。图 2-26b 保持是由 SET 指令来实现。图 2-26c 保持是由辅助继电器来实现,这种方式是程序中最常见的方式,在控制程序中用于设置运行标




图 2-26 起-保-停基本电路

志等。

2. 延时接通程序(通电延时)

1) 接通开关 X000, 延时 5s 后输出继电器 Y000 接通, PLC 程序及时序图如图 2-27 所示。




图 2-27 延时接通程序及时序图

2) 按下起动按钮 X000, 延时 5s 后输出继电器 Y000 接通; 当按下停止按钮 X001 后,输出 Y000 断开, PLC 程序及时序图如图 2-28 所示。




图 2-28 有锁定功能的延时接通程序及时序图

图 2-28 电路中使用按钮起动定时器,因此在程序中使用了辅助继电器起-保-停电路,使定时器线圈能保持通电。

3. 延时断开程序(断电延时)

输入信号 X000 接通后,输出继电器 Y000 马上接通,当 X000 断开后,输出延时 5s 后断开,PLC 程序及时序图如图 2-29 所示。




图 2-29 延时断开程序及时序图

4. 延时接通延时断开程序

X000 控制输出继电器 Y000, 要求在 X000 连续接通 9s 后, Y000 为 ON, 然后 X000 断 开 7s 后 Y000 再 OFF, 其 PLC 程序及时序图如 2-30 所示。




图 2-30 延时接通并延时断开程序及时序图

5. 长延时程序

 FX_{3u} 、 FX_{2N} 系列 PLC 的定时器均为 16 位定时器,直接定时时,其定时最长时间为 3276.7s,需要定时更长时间时,则要采用长延时电路,下面介绍长延时程序。

- (1) 多个定时器组合 用 FX_{3u}、FX_{2N}系列 PLC 实现 5000s 的延时程序如图 2-31 所示。
- (2) 定时器与计数器的组合 利用定时器的组合,可以实现大于3276.7s 的定时,但更长时间定时如几万秒甚至更长的定时,则需要较多的定时器,电路也变得复杂,可以采用定时器与计数器的组合来实现。

当 X000 接通后,延时 20000s 输出继电器 Y000 接通;当 X000 断开后,输出继电器 Y000 断开,程序及时序图如图 2-32 所示。




图 2-31 延时 5000s

(3) 两个计数器组合 PLC 内部的特殊辅助继电器提供了四种时钟脉冲: 10ms (M8011)、100ms(M8012)、1s(M8013)、1min(M8014),可利用计数器对这些时钟脉冲计数实现长延时的功能。

如当 X000 接通后,延时 50000s 输出继电器 Y000 接通;当 X000 断开后,输出继电器 Y000 断开,程序及时序图如图 2-33 所示。

6. 顺序延时接诵程序

当 X000 接通后,输出端 Y000、Y001、Y002 按顺序每隔 10s 输出接通,用三个定时器




图 2-32 定时器与计数器组合及时序图




图 2-33 用计数器延时 50000s 程序及时序图

T0、T1、T2 设置不同的定时时间,可实现按顺序先后接通,当 X000 断开后输出同时停止,程序及时序图如图 2-34 所示。




图 2-34 顺序延时接通电路及时序图

7. 顺序循环接通程序

当 X000 接通后, Y000~Y002 三个输出端按顺序各接通 10s, 如此循环直至 X000 断开后, 三个输出全部断开, 程序及时序图如图 2-35 所示。

8. 脉冲发生电路(振荡电路)

设计频率为1Hz的脉冲发生器,要求占空比为1,即输入信号 X000 接通后,输出 Y000




图 2-35 顺序循环接通程序及时序图

产生 0.5s 接通、0.5s 断开的方波,程序和时序图如图 2-36 所示。




图 2-36 脉冲发生电路及时序图

9. 二分频程序

输入端 X000 输入一个频率为 f 的方波,要求输出端 Y000 输出一个频率为 f/2 的方波,图 2-37 为一个基本指令二分频程序及其时序图。




图 2-37 二分频程序及其时序图

由于 PLC 程序是按顺序执行的,图 2-37 中当 X000 的上升沿到来时,M0 接通一个扫描周期,此时 M1 线圈不会接通,Y000 线圈接通并自锁,而当下一个扫描周期时,虽然 Y000 是接通的,但此时 M0 已经断开,所以 M1 也不会接通,直到下一个 X000 的上升沿到来时,M1 才会接通,并把 Y000 断开,从而实现二分频。

2.4 GX Developer 编程软件

三菱 PLC 编程软件有好几个版本,早期的 FXGP/DOS 和 FXGP/WIN-C 及现在常用的 GPP For Windows 和最新的 GX Developer (简称 GX),实际上 GX Developer 是 GPP For Windows 的升级版本,相互兼容,但界面更友好、功能更强大、使用更方便。

这里介绍 GX Developer Version8. 52E(SW8D5C-GPP-C)版本,它适用于 Q 系列、QnA 系列、A 系列以及 FX 系列 PLC 等。GX 编程软件可以编写梯形图程序和状态转移图程序(全系列),它支持在线和离线编程功能,并具有参数设置、软元件注释、声明、注解及程序监视、测试、故障诊断、程序检查等功能。此外,具有突出的运行写人功能,而不需要频繁操作 STOP/RUN 开关,方便程序调试。

GX 编程软件可在 Windows 98/Windows 2000/Windows XP 以及 Vista 操作系统中运行,该编程软件简单易学,有直观形象的视窗界面。此外, GX 编程软件可直接设定 CC-link 及其他三菱网络的参数,能方便地实现监控、故障诊断、程序的传送及程序的复制、删除和打印等功能,下面介绍 GX 编程软件的使用方法。

1. GX 软件安装

首先进入到 GX 安装目录,找到目录中 EnvMEL 子目录,进入该子目录,执行该目录下 SETUP. EXE,安装 GX 软件的运行环境。

退出 EnvMEL 子目录,回到 GX 安装目录,执行该目录下 SETUP. EXE,在该安装向导下输入相关信息及序列号完成安装。

2. GX 编程软件的使用

在计算机上安装好 GX 编程软件后,运行 GX 软件,其界面如图 2-38 所示。




图 2-38 运行 GX 后的界面

我们可以看到该窗口编辑区域是不可用的,工具栏中除了新建和打开按钮可见以外,其余按钮均不可见,单击图 2-38 中的 上按钮,或执行"工程"菜单中的"创建新工程"命令,可创建一个新工程,出现如图 2-39a 所示对话框。

按图 2-39b、c 所示,选择 PLC 所属系列和类型,此外设置项还包括程序的类型,即梯形图或 SFC,在此选择梯形图,并设置文件的保存路径和工程名称等。注意: PLC 系列和 PLC 类型两项是必须设置项,且须与所连接的 PLC 一致,否则程序将可能无法写入 PLC。设




图 2-39 创建新工程

置好上述各项后点击"确定",出现如图 2-40 所示的窗口,即可进行程序的编制。




图 2-40 GX Developer 软件开放界面

(1) 菜单栏 GX 编程软件有 10 个菜单项。"工程"菜单可执行工程的创建、打开、关闭、删除和打印等;"编辑"菜单提供图形程序(或指令)编辑的工具,如复制、粘贴、插入行(列)、删除行(列)、画连线和删除连线等,此外还可在"文档生成"子菜单下进行注释、注解、申明的编辑;"查找/替换"主要用于查找/替换设备、指令等;"变换"菜单下的执行命令只在梯形图编程方式可见,程序编好后,需要将图形程序转化为系统可以识别的指令,因此需要进行变换才可存盘、传送等;"显示"菜单用于梯形图与指令之间切换,注释、申明和注解的显示或关闭等;"在线"菜单主要用于实现计算机与 PLC 之间的程序的传送、监视、调试及检测等;"诊断"菜单主要用于 PLC 诊断、网络诊断及 CC-link 诊断,属于 PLC 联机状态

下的操作;"工具"菜单主要用于程序检查、参数检查、数据合并、参数清除。ROM 传送、IC 存储卡读写等,属于非联机状态下的操作;"窗口"菜单主要是对开发界面窗口显示进行设置、切换;"帮助"主要用于查阅各种出错代码、特殊软元件分配等功能。

- (2) 工具栏 工具栏分为主工具、图形编辑工具、视图工具等,它们在工具栏的位置是可以拖动改变的。主工具栏提供文件新建、打开、保存、复制和粘贴等功能;图形工具栏只在图形编程时才可见,提供各类触点、线圈和连接线等图形;视图工具可实现屏幕显示切换,如可在主程序、注释、参数等内容之间实现切换,也可实现屏幕放大/缩小和打印预览等功能。此外工具栏还提供程序的读/写、监视、查找和程序检查等快捷执行按钮。
 - (3) 编辑区 编辑区是程序、注解、注释和参数等的编辑的区域。
 - (4) 工程数据列表 以树状结构显示工程的各项内容,如程序、软元件注释和参数等。
- (5) 状态栏 显示当前的状态,如鼠标所指按钮功能提示、读写状态、PLC 类型等内容。

3. 梯形图程序的编制

下面通过一个具体实例,用 GX 编程软件在计算机上编制如图 2-41 所示的梯形图程序的操作步骤。

```
0 X000 X001
Y000 Y000
```

图 2-41 梯形图

在用计算机编制梯形图程序之前,首先点击图 2-42 程序编制窗口中的 或按功能键 F2,进入写模式(查看状态栏),然后点击图 2-42 中的 ,选择梯形图显示,即程序在编辑区中以梯形图的形式显示。下一步是选择当前编辑的区域,如图 2-42 中的当前编辑区位置,当前编辑区为蓝色框。




图 2-42 程序编制窗口

梯形图的绘制有两种方法,一种方法是用键盘操作。即通过键盘输入完整的指令,如在图 2-42 中的指令输入位置输入 L→D→空格→X→000→回车(或单击确定),则 X000 的常开触点就在编写区域中显示出来,蓝色编辑框自动后移,然后再输入 "ANI X001"、"OUT Y000",再将蓝色编辑框定位在 X000 触点下方,输入 "OR Y000",即绘制出如图 2-41 所示图形。梯形图程序编制完后,在写入 PLC 之前,必须进行变换,单击图 2-43 中 "变换"菜单下的 "变换"命令,或直接按 F4 完成变换,此时编辑区不再是灰色状态,可以存盘或传送。

注意: 在输入的时候要注意阿拉伯数字 0 和英文字母 0 的区别以及空格的问题。




图 2-43 程序变换前的画面

另一种方法是用鼠标和键盘操作,即用鼠标选择工具栏中的图形符号,再键入其软元件 和软元件号,输入完毕按回车即可。

如图 2-44 所示的程序,程序中有时间继电器、计数器线圈及功能指令的梯形图。如用键盘操作,则在图 2-42 中的指令输入位置输入 L—D—空格—X—000—回车;输入 OUT—空格—TO—空格—K100—回车;用鼠标点击。按钮,在 X000 右侧插入—条竖线,在竖线右下方输入 OUT—空格—CO—空格—K6—回车;再在 X000 右侧下方延长 | 线(插入—条 | 线),然后输入 MOV—空格—K20—空格—D10—回车。如用鼠标和键盘操作,则选择所对应的图形符号,再键入软元件及其软元件号(以及定时器、计数器参数),再回车,依次完成所有指令的输入。




图 2-44 定时器、计数器、功能指令的输入

4. 指令方式编制程序

指令方式编制程序即直接输入指令的编程方式,并以指令的形式显示。对于图 2-41 所示的梯形图,其指令表程序在屏幕上的显示如图 2-45 所示。输入指令的操作与上述介绍的




图 2-45 指令方式编制程序

用键盘输入指令的方法完全相同,只是显示不同。指令表程序不需变换,且可在梯形图显示与指令表显示之间切换(ALT+F1)。

5. 程序的传送

程序编制完毕后,将程序写入到 PLC 的 CPU 中,或将 PLC 中 CPU 的程序读到计算机中,一般需要以下几步:

- (1) PLC 与计算机的连接 正确连接计算机(已安装好了 GX 编程软件)和 PLC 的编程电缆(专用电缆),特别是 PLC 端口方向,按照通信口针脚排列方向轻轻插入,不要弄错方向或强行插入,否则容易造成损坏。
- (2) 进行通信设置 程序编制完后,单击"在线"菜单中的"传输设置"后,双击"PC L/F"右侧 图标,出现如图 2-46 所示的窗口,在"PC L/F"中需要设置连接端口的




图 2-46 通信设置

类型、端口号、传输速度,点击"确认"。

(3)程序写入/读出 程序写入到 PLC,点击"在线"菜单中的"写入 PLC",则出现如图 2-47 所示窗口,在出现的窗口中选中主程序(参数、注释),再点击"执行"并按问导完成操作。若要读出 PLC 程序,其操作与程序写入操作相似。




图 2-47 程序写人

6. 编辑操作

- (1) 删除、插入 删除、插入操作可以是一个图形符号,也可以是一行,还可以是一列(END 指令不能被删除),其操作有如下几种方法:
- 1) 将当前编辑区(蓝色框)定位到要删除、插入的图形处,右击鼠标,再在快捷菜单中选择需要的操作。
- 2) 将当前编辑区(蓝色框)定位到要删除、插入的图形处,在"编辑"菜单中执行相应的命令。
 - 3) 将当前编辑区(蓝色框)定位到要删除的图形处, 然后按键盘上的"Del"键, 即可。
- 4) 若要删除某一段程序时,可拖动鼠标选中该段程序,然后按键盘上的"Del"键,或执行"编辑"菜单中的"删除行",或"删除列"命令。
- 5) 按键盘上的"Ins"键,使屏幕右下角显示"插入",然后将光标移到要插入的图形处,输入要插入的指令即可。
- (2) 修改 若发现梯形图有错误,可进行修改操作,如将图 2-43 中的 X001 常闭改为常开。首先按键盘上的"Insert"键,使屏幕右下角显示"写人",然后将当前编辑区定位到要修改的图形处,输入正确的指令即可。若再将 X001 常开改为 X002 的常闭,则可在该位置输入"LDI X002"或"ANI X002",即将原来错误的程序覆盖。
- (3) 删除、绘制连线 若将图 2-43 中 X000 右边的竖线去掉,在 X001 右边加一竖线, 其操作如下:
- 1)将当前编辑区置于要删除的竖线右上侧,即选择删除连线。然后点击按钮,再回车即删除竖线。

- 2) 将当前编辑区定位到图 2-43 中 X001 触点右侧,然后点击 按钮,再回车即在 X001 右侧添加一条竖线。
- 3)将当前编辑区定位到图 2-43 中 Y000 触点的右侧,然后点击 19 按钮,再回车即添加一条横线。
- (4) 复制、粘贴 首先拖动鼠标选中需要复制的区域,右击鼠标执行复制命令(或"编辑"菜单中复制命令),再将当前编辑区定位到要粘贴的区域,执行复制命令即可。
 - (5) 打印 如果要将编制好的程序打印出来,可按以下几步进行:
 - 1) 点击"工程"菜单中的"打印机设置",设置连接的打印机。
 - 2) 执行"工程"菜单中的"打印"命令。
 - 3) 在选项卡中选择梯形图或指令列表。
 - 4) 设置要打印的内容,如主程序、注释、申明等。
 - 5) 设置好后,可以进行打印预览,如符合打印要求,则执行"打印"。
- (6) 保存、打开工程 当程序编制完毕后,必须先进行变换(即点击"变换"菜单中的"变换"),然后按 按钮或执行"工程"菜单中的"保存"或"另存为"命令。系统会提示你(如果新建时未设置)保存的路径和工程的名称,设置好路径和键人工程名称再点击"保存"即可。当需要打开保存在计算机中的程序时,按 按钮,在弹出的窗口中选择你保存的驱动器和工程名称再点击"打开"即可。
- (7) 其他功能 如要执行单步执行功能,点击"在线"→"调试"→"单步执行",可以使 PLC 一步一步按程序步执行,从而判断程序是否正确。执行在线修改功能,点击"工具"→"选项"→"运行时写人",然后根据对话框进行操作,可在线修改程序。此外还可改变 PLC 的型号、梯形图逻辑测试等。

2.5 逻辑指令应用

项目1 电动机的正反转控制

1. 控制要求

用 PLC 基本逻辑编程指令,编制电动机正、反转连续运转控制程序。按正转起动按钮,电动机正转,正转指示灯亮;按停止按钮,电动机停止,正转指示灯熄灭。按反转起动按钮,电动机反转,反转指示灯亮;按停止按钮,电动机停止,反转指示灯熄灭。热继电器动作,电动机停止运行,指示灯熄灭。电动机正、反转由两个接触器控制。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

调试完毕后,将控制要求改为可以直接正、反转控制的程序。

4. 提供器材

FX_{3U}-48MR(FX_{2N}-48MR)PLC、AC220V(380V)接触器 2 个、热继电器 1 个、电动机

1台、按钮3个、24V指示灯2个。

5. 事例程序

两台电动机的起停控制。

- (1) 控制要求 用 PLC 基本逻辑编程指令,编写两台电动机控制程序。按起动按钮 SB1 时电动机 M1 起动;按下停止按钮 SB2 时电动机 M1 停止;按起动按钮 SB3,电动机 M2 起动;按停止按钮 SB4 时电动机 M2 停止; M1、M2 不能同时运行(停止后才可以起动另一台电动机)。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X001: 电动机 M1 起动按钮; X002: 电动机 M1 停止按钮; X003: 电动机 M2 起动按钮; X004: 电动机 M2 停止按钮; X005: 电动机 M1 热继电器; X006: 电动机 M2 热继电器; Y000: 电动机 M1 接触器 KM1; Y001: 电动机 M2 接触器 KM2。接线图如图 2-48 所示。




图 2-48 两台电动机的 起停控制接线图

(3) 控制程序 梯形图如图 2-49 所示。




图 2-49 两台电动机的起停控制

指令如下所示:

0	LD X001	5	OUT Y000	10	ANI Y000
1	OR Y000	6	LD X003	11	OUT Y001
2	ANI X002	7	OR Y001	12	END
3	ANI X005	8	ANI X004		
4	ANI Y001	9	ANI X006		

项目2 三速电动机的控制(一)

1. 控制要求

按起动按钮,电动机最低速起动, KM1、KM2 闭合; 低速运行 3s,电动机切换为中速运行,此时 KM1、KM2 先断开,再使 KM3 闭合;中速运行时间为 3s,然后电动机切换为高

速运行,此时 KM3 断开,再使 KM4、KM5 闭合;运行和起动期间按停止按钮,立即停机。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

速度切换时采用 0.1s 的延时,编写出控制程序。

4. 提供器材

 FX_{3U} —48MR(FX_{2N} —48MR)PLC、AC220V(380V)接触器 5 个(或用 5 个指示灯代替)、按钮 2 个、24V 指示灯 1 个。

5. 事例程序

三台电动机的起动控制。

- (1) 控制要求 按起动按钮,电动机 MI 立即起动; MI 运行 5s 后,电动机 M2 起动(MI 保持运行状态); M2 运行 5s 后,电动机 M3 起动(MI、M2 保持运行状态);起动过程中、起动完毕按停止按钮,电动机 M1、M2、M3 立即停止。
- (2) VO 分配和 VO 接线图 X000: 停止按钮; X001: 起动按钮; Y001: 电动机 M1 接触器 KM1; Y002: 电动机 M2 接触器 KM2; Y003: 电动机 M3 接触器 KM3。接线图如图 2-50 所示。




图 2-50 三台电动机的控制接线图

(3) 控制程序 梯形图如图 2-51 所示。




图 2-51 三台电动机的起动控制(一)

指令如下所示:

0	LD X001	5	OUT TO K50	14	OUT Y002
1	OR MO	8	OUT T1 K100	15	LD T1
2	ANI X000	11	LD MO	16	OUT Y003
3	OUT MO	12	OUT Y001	17	END
4	LD MO	13	LD TO		

项目3 电动机的星三角起动控制

1. 控制要求

按起动按钮, KM_{γ} 先闭合(将电动机连接成星形), 0.5s 后主接触器 KM 再闭合(接通电源); 起动 5s(KM 接通的时间)后断开 KM_{γ} , 0.2s 后 KM_{Δ} 接通(三角形运行); 起动期间或正常运行期间按停止按钮,电动机停止运行; 热继电器动作电动机停止运行。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

设置一个指示灯,要求在星一三角起动期间,指示灯闪烁,闪烁周期为1s,闪烁次数5次。

4. 提供器材

 FX_{3U} —48MR(FX_{2N} —48MR)PLC、AC220V(380V)接触器 3 个、热继电器 1 个、380V 电 动机 1 台、按钮 2 个、24V 指示灯1 个。

5. 事例程序

- 三台电动机的起动控制。
- (1) 控制要求: 按起动按钮, 电动机 M1、M2 起动, 5s 后 M2 停止, 电动机 M3 起动, 按停止按钮电动机全部停止。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X000: 停止按钮; X001: 起动按钮; Y001: 电动机 M1 接触器 KM1; Y002: 电动机 M2 接触器 KM2; Y003: 电动机 M3 接触器 KM3。接线图与图 2-50 相同。
 - (3) 控制程序: 梯形图如图 2-52 所示。




图 2-52 三台电动机的起动控制(二)

指令如下所示:

0	LD X001	4	LD Y001	10	OUT Y002
1	OR Y001	5	OUT TO K50	11	LD TO
2	ANI X000	8	LD Y001	12	OUT Y003
3	OUT Y001	9	ANI TO	13	END

项目4 电动机的自动正反转控制(一)

1. 控制要求

用 PLC 基本逻辑编程指令编制电动机自动正、反转控制程序。要求电动机正转 3s, 停 2s, 然后反转 2s, 停 3s, 循环 3 个周期后自动停止;运行过程中,按停止按钮电动机停止;热继电器动作电动机自动停止,并输出报警指示灯,按解除报警按钮停止报警。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

起动前设置延时 2s 起动报警后,再起动自动正反转。


4. 提供器材

 FX_{3U} —48MR(FX_{2N} —48MR PLC、AC220V(380V)接触器 2 个、热继电器 1 个、电动机 1 台、按钮 3 个、24V 指示灯 1 个。

5. 事例程序

两台电动机循环控制。

- (1) 控制要求 按起动按钮电动机 M1 运行 3s 后停止,电动机 M2 立即运行,4s 后 M2 停止,依此循环4个周期后停止,在运行过程中按停止按钮,2 台电动机停止运行;任意一台电动机热继电器动作,电动机均停止运行。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X000: 起动按钮; X001: 停止按钮; X002: M1 热继电器; X003: M2 热继电器; Y000: 电动机 M1 接触器 KM1; Y001: 电动机 M2 接触器 KM2。接线图如图 2-53 所示。
 - (3) 控制程序 梯形图如图 2-54 所示。指令如下所示:






图 2-53 两台电动机循环控制接线图

18	OUT CO K4
21	LD MO
22	ANI TO
23	OUT Y000
24	LD TO
25	OUT Y001
26	END




图 2-54 两台电动机循环控制程序

项目5 电动机的顺序控制(一)

1. 控制要求

按起动按钮, 电动机 M1 立即起动, 2s 后电动机 M2 起动, 再过 2s 后电动机 M3 起动; 起动完毕后,按停止按钮,电动机 M3 立即停止,1.5s 后电动机 M2 停止,再过1.5s 电动机 M1 停止;未起动完毕,停止功能无效。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图、编写控制程序并进行调试。

3. 提高

调试完毕后,将项目中控制要求改为未起动完毕,按停止按钮,电动机 M1、M2、M3 立即停止。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(FX_{2N}—48MR)PLC、AC220V(380V)接触器 3 个、电动机 3 台(不接主电路时无须电动机)、按钮 2 个。

5. 事例程序

电动机轮流起动控制。

- (1) 控制要求 按起动按钮电动机 M1、M2 运行, 3s 后切换为电动机 M2、M3 运行, 再过 3s 后切换为电动机 M1、M3 运行, 再过 3s 后电动机 M1、M2、M3 同时运行, 起动过程中和起动完毕后,按停止按钮,电动机立即停止。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X000: 起动按钮; X001: 停止按钮; Y001: 电动机 M1 接触器 KM1; Y002: 电动机 M2 接触器 KM2; Y003: 电动机 M3 接触器 KM3。接线图如图 2-50 所示。

(3) 控制程序 梯形图如图 2-55 所示。




图 2-55 电动机轮流起动控制

指令如下所示:

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
0	LD X000	11	OUT T2 K90	19	ANI T1
1	OR MO	14	LD MO	20	OR T2
2	ANI X001	15	ANI TO	21	OUT Y002
3	OUT MO	16	OR T1	22	LD TO
4	LD MO	17	OUT Y001	23	OUT Y003
5	OUT TO K30	18	LD MO	24	END
8	OUT T1 K60				

项目6 指示灯控制

1. 控制要求

待机状态黄灯亮;按起动按钮黄灯熄灭,绿灯先闪烁3次(周期1s),然后常亮;按停止按钮,绿灯熄灭,红灯亮5s熄灭,然后回到待机状态;运行过程中(绿灯亮),按紧急事故按钮,黄绿红灯均闪烁,周期2s,按停止按钮,回到待机状态。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

调试完毕后,将以上控制要求改为:按紧急按钮黄灯常亮,绿灯闪烁、周期 1s,红灯

闪烁周期 2s, 按停止按钮, 回到待机状态。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(FX_{2N}—48MR)PLC、按钮3个、DC24V 黄绿红指示灯各1个。

5. 事例程序

指示灯控制。

- (1) 控制要求 待机状态所有指示灯不亮;按起动按钮,绿灯亮,同时黄灯闪烁,闪烁3次(周期1s),然后黄灯熄灭;按停止按钮,绿灯立即熄灭,红灯亮5s后停止;运行过程中按紧急事故按钮,黄灯、红灯闪烁5次(周期1s)后自动熄灭。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X010: 起动按钮; X011: 停止按钮; X012: 紧急事故按钮; Y010: 黄灯; Y011: 绿灯; Y012: 红灯。接线图如图 2-56 所示。






图 2-56 指示灯控制接线图




图 2-57 指示灯控制梯形图程序

```
M102
                                                                 K50
30
                                                              -(T4
  紧急事故
  标志
   -{RST
                                                               M102
                                                               紧急事故
                                                               标志
   M102
         M8013
36
                                                               (Y010
  紧急事故
                                                               黄灯
  标志
    TI
   M100
  正常运行
40
                                                              (Y011
                                                               绿灯
  标志
   M101
           T3
42
                                                              (Y012
  停止过程
                                                               红灯
  标志
   M102
         M8013
  紧急事故
  标志
48
                                                              JEND
```

图 2-57 指示灯控制梯形图程序(续)

程序用指令形式表示如下:

0	LD X010	19	RST M100	36	LD M102
1	SET M100	20	LD M101	37	AND M8013
2	LD M100	21	OUT T3 K50	38	OR T1
3	OUT TO K30	24	LD T3	39	OUT Y010
6	LD M100	25	RST M101	40	LD M100
7	ANI TO	26	LD M100	41	OUT Y011
8	ANI T2	27	AND X012	42	LD M101
9	OUT T1 K5	28	SET M102	43	ANI T3
12	LD T1	29	RST M100	44	LD M102
13	OUT T2 K5	30	LD M102	45	AND M8013
16	LD M100	31	OUT T4 K50	46	ORB
17	AND X011	34	LD T4	47	OUT Y012
18	SET M101	35	RST M102	48	END

项目7 数码管控制

1. 控制要求

停止状态数码管不显示;按起动按钮,数码管依次显示 $A \setminus B \setminus C \setminus D$ (显示为 $A \setminus b \setminus C \setminus d$)四个字符,间隔 1s,依此循环;按停止按钮,停止显示。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

将 A、B、C、D 四个字符显示改为 A、B、C、D、E、F 六个字符显示,依此循环,间隔 1s。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(FX_{2N}—48MR)PLC、按钮2个、DC24V 电源, 共阳(阴)极数码管1只(限流电阻7×1.5kΩ)。

5. 事例程序

数码管控制。

- (1) 控制要求 按起动按钮,数码管依次显示 1、2、3 然后停留,间隔 1s;按停止按钮停止显示。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X020: 起动按钮; X021: 停止按钮; Y000~Y006: 数码管 a~g。接线图如图 2-58 所示。

注意:数码管每一个段码回路中还应该 串联 $1.5k\Omega$ 的电阻。

(3) 控制程序 梯形图如图 2-59 所示。




图 2-58 数码管控制接线图




图 2-59 数码管控制梯形图程序

指令如下所示:

0	LD X020	8	OUT T1 K20	16	OUT Y001
1	OR M10	11	LD TO	17	LD M10
2	ANI X021	12	OUT Y000	18	ANI TO
3	OUT M10	13	OUT Y003	19	OR T1
4	LD M10	14	OUT Y006	20	OUT Y002
5	OUT TO K10	15	LD M10	21	END

项目8 气动控制阀的控制

1. 控制要求

按下起动按钮,推料汽缸将工件推入(推料时间 2s)生产线(不考虑没工件情况),皮带机(电动机拖动)运行,工件经过安装在皮带机中部的金属检测传感器,如果检测到为金属工件,则缩回皮带机末端挡料汽缸,皮带机直接将工件送入皮带机末端出料仓,如果检测到为非金属,则皮带机末端挡料汽缸保持伸出状态,挡住工件,由人工取走工件;检测到金属后,皮带机运行 5s(工件从金属传感器到挡料汽缸的时间)后缩回挡料汽缸,使金属工件自动进入末端料仓,再过 5s,挡料汽缸伸出,皮带机停止运行;检测到非金属后,皮带机运行 5s 停止;运行过程中按停止按钮皮带机停止运行;按起动按钮可以再次起动(挡料汽缸初始状态为伸出状态,挡住工件)。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图、编写控制程序并进行调试。

3. 提高

将程序改为自动循环工作方式运行。

4. 提供器材

 FX_{3U} —48MR(FX_{2N} —48MR)PLC、生产线试验台 1 套(含双杆推料汽缸、单缸挡料汽缸、三位五通气动控制阀、二位五通气动控制阀、金属检测传感器、接触器、皮带机)、按钮 2 只。

5. 事例程序

气动控制阀的控制。

- (1) 控制要求 按下起动按钮,由光电传感器检测料仓有无工件;如无工件,10s后输出红色灯报警,按停止按钮或加入工件停止报警;如有工件,推料汽缸将工件推入(推料时间2s)生产线,皮带机(电动机拖动)运行,挡料汽缸保持缩回状态,将第一个工件直接放入皮带机末端的进料仓(第一个工件从入料仓到末端出料仓需要25s);完成后将第二个工件推入生产线,第二个工件在皮带机运行20s(到挡料汽缸位置),伸出挡料汽缸挡住工件,人工从生产线取走工件,5s后缩回挡料汽缸;皮带机运行时间50s后停止(每个工件处理时间为25s);运行过程中,按停止按钮,皮带机停止运行(挡料汽缸初始状态为缩回状态,不挡工件)。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X010: 起动按钮; X011: 停止按钮; X000: 光电检测; Y000: 推料汽缸气动控制阀; Y001: 挡料汽缸气动控制柜; Y002: 红色报警指示灯; Y010: 皮带机接触器。接线图如图 2-60 所示。
 - (3) 控制程序 梯形图如图 2-61 所示。




图 2-60 气动控制阀控制接线图




图 2-61 气动控制阀控制程序

```
M0
                                                                        K20
30
                                                                      -( T4
  可以推料
                                                                       推料时间
  标志
    M0
                                                                      (Y000
  可以推料
          推料时间
                                                                      推料气动
控制阀 YVI
  标志
37
                                                                      (Y001
  第二个工件挡
                                                                      挡料气动
控制阀 YV2
  料开始时间
    +
                                                              -SET
                                                                       Y010
  推料时间
                                                                       皮带机接
                                                                       触器 KM1
                                                              -{RST
                                                                       Y010
  皮带机运
                                                                       皮带机接
  行时间
                                                                       触器 KM1
43
                                                                     -[ END
```

图 2-61 气动控制阀控制程序(续)

1.1.		1			_	
יבינ	\sim	πп	—	bН	示	
7 F	$\overline{}$	ΧН	1.	<i>,,</i>	715	•

0	LD X010	17	OUT T3 K100	34	LD MO
1	SET M100	20	LD T3	35	ANI T4
2	LD X011	21	OUT Y002	36	OUT Y000
3	OR TO	22	LDP M100	37	LD T2
4	RST M100	24	ORP T1	38	OUT Y001
5	LD Y010	26	AND X000	39	LD T4
6	OUT TO K500	27	SET MO	40	SET Y010
9	OUT T1 K250	28	LD T4	41	LD TO
12	OUT T2 K450	29	RST MO	42	RST Y010
15	LD M100	30	LD MO	43	END
16	ANI X000	31	OUT T4 K20		

项目9 简易三层电梯的控制

1. 控制要求

三个楼层各安装1个呼叫按钮及轿厢位置(平层)感应开关;按呼叫按钮,如果轿厢位置低于呼叫楼层时,电梯轿厢上升到呼叫楼层停止,如果轿厢位置高于呼叫位置时,电梯轿厢下降到呼叫楼层停止,如果轿厢在当前呼叫楼层,电梯轿厢不动作;电梯在运行中呼叫无效,不考虑同时呼叫的情况。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

当楼层有有效呼叫时,楼层指示灯亮,轿厢到呼叫楼层后,指示灯熄灭,并用**数**码管显示轿厢所在楼层。

4. 提供器材

 FX_{3U} —48MR(FX_{2N} —48MR)PLC、简易电梯模型 1 套(可用接触器、按钮和开关代替)、指示灯 3 只、数码管 1 只(有限流电阻)。

5. 事例程序

简易三层电梯的控制。

- (1) 控制要求 三个楼层各安装1个呼叫按钮及轿厢位置(平层)感应开关;按呼叫按钮,如轿厢位置低于呼叫楼层时,轿厢上升到呼叫楼层停止,如轿厢位置高于呼叫位置时,下降到呼叫楼层停止,如果轿厢在当前呼叫楼层,电梯轿厢不动作;电梯在一层时,二层三层同时呼叫,电梯上升到二层停2s,再上升到三层停止;电梯在三层时,一层二层同时呼叫,电梯下降到二层停2s,再下降到一层停止。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X001; 一层呼叫; X002: 二层呼叫; X003: 三层呼叫; X011: 一层平层位置; X012: 二层平层位置; X013: 三层平层位置; Y010: 上升 KM1; Y011: 下降 KM2。

X001

X002

X003

X011 FX_{3U}

COM3

X012

X013

OV

S/S

24V

接线图如图 2-62 所示。

(3) 控制程序 梯形图如图 2-63 所示。

图 2-62 简易三层电梯的控制接线图




图 2-63 简易三层电梯的控制程序

```
M2
     M1
            X002
                            M20
                                    M21
21
             -| |-
                            1/
                                                                          (M11
           二层呼
                   二层区间 轿厢在三
                                  轿厢在二
    层区间
                                                                         新厢二层,
三层呼
                                  层,一层
    M11
                          层,一、
二层呼
  三层呼
     M2
            X001
                            M10
                                    M11
28
     \dashv \vdash
                     1/
                                    1/
                            1/
                                                                          (M20
   二层区间
             -层呼
                    层区间 轿厢在
                                  新厢在
                                        二层,
                                                                         轿厢在三
                                   三层呼
                                                                         层,一、二层呼
     M3
                          三层呼
     4 F
   三层区间
    M20
     \dashv \vdash
  轿厢在三
  层,一
二层呼
                    M2
                                    MII
     M3
            X002
                            M10
36
    \dashv \vdash
            \dashv \vdash
                                                                         -(M21
           二层呼
                   二层区间 轿厢在
   三层区间
                                  轿厢在
                                         层,
                                                                         轿厢在.
                          层,二
三层呼
                                  三层呼
                                                                         层,一层
    M21
  轿厢在二层,
   -层呼
    M10
                    X011
            M11
                           X013
  —— | ├── —— | ├──

新厢在— 新厢二层,
                    43
                                                                         -( M50
                                                                         同时呼叫
          三层呼
                                                                         标志
    - 层呼
    M20
            M21
     \dashv
  轿厢在三
         轿厢在...
          层,一层呼
   二层呼
    M50
  同时呼叫标志
    M50
            X012
                                                                            K20
     \dashv \vdash
            \dashv \vdash
                                                                         (T0
  同时呼叫
          二层平层
  标志
    M30
                     T0
                                                                         (M30
  同时呼延
                                                                         同时呼延
  时标志
                                                                         时标志
   M10
            M30
            1/
60
                                                                         (Y010
  轿厢在
          同时呼延
                                                                         上升
  层,二
三层呼
          时标志
    M11
     轿厢在二层,
   三层呼
    M20
            M30
    +
64
                                                                         (Y011
  轿厢在三
          同时呼延
                                                                         下降
  层,一、
二层呼
          时标志
    M21
    轿厢在二层,
   一层呼
68
                                                                         -{ END
```

图 2-63 简易三层电梯的控制程序(续)

指令如下所示:

	4H 4 MH 1 /21/41/1				
0	LD X011	23	OR M11	45	LD M20
1	OR M1	24	ANI M2	46	AND M21
2	ANI X012	25	ANI M20	47	ORB
3	OUT M1	26	ANI M21	48	OR M50
4	LD X012	27	OUT M11	49	ANI X011
5	OR M2	28	LD M2	50	ANI X013
6	ANI X011	29	OR M3	51	OUT M50
7	ANI X013	30	AND X003	53	LD M50
8	OUT M2	31	OR M20	53	AND X012
9	LD X013	32	ANI M1	54	OR M30
10	OR M3	33	ANI M10	55	OUT TO K20
11	ANI X012	34	ANI M11	58	ANI TO
12	OUT M3	35	OUT M20	59	OUT M30
13	LD M1	36	LD M3	60	LD M10
14	OR M2	37	AND X002	61	OR M11
15	AND X003	38	OR M21	62	ANI M30
16	OR M10	39	ANI M2	63	OUT Y010
17	ANI M3	40	ANI M10	64	LD M20
18	ANI M20	41	ANI M11	65	OR M21
19	ANI M21	42	OUT M21	66	ANI M30
20	OUT M10	43	LD M10	67	OUT Y011
21	LD M1	44	AND M11	68	END
22	AND X002				

习 题

1. 梯形图与指令表转化。

(1) 将图 2-64~图 2-67 转换为指令。

```
0 X000 X001 D0.0 (Y000 )
M0 M1 K10
M0 (T0 )
```

图 2-64 梯形图 1





图 2-65 梯形图 2






图 2-66 梯形图 3

图 2-67 梯形图 4

(2) 将下列指令转换为梯形图。

	1)			2)			
0	LD X001	11	OUT Y001	0	LD X000	12	ANB
1	ANI Y002	12	LD Y000	1	MPS	13	OUT Y001
2	OR MO	13	OR Y001	2	LD X001	14	MPP
3	ANI X000	14	AND MO	3	OR X002	15	AND X007
4	OUT MO	15	OUT Y000	4	ANB	16	MPS
5	LD MO	16	ANI Y001	5	OUT Y000	17	LD X010
6	ANI Y002	17	OUT Y002	6	MRD	18	OR X011
7	OUT TO K50	18	END	7	LD X003	19	ANB
10	ANI TO			8	OR X004	20	OUT Y002
				9	LD X005	21	MPP
				10	AND X006	22	OUT Y003
				11	ORB		

- 2. 程序设计。按以下要求用基本指令编写梯形图程序、写出指令。
- (1) 长延时程序。控制要求:设计一个 2h 的延时程序,当 X000 接通 2h 后 Y000 得电,当 X000 断开时 Y000 失电。
- (2) 计数程序。控制要求:用 PLC 程序对饮料生产线上的盒装饮料进行计数(计数输入 X000),该饮料 16 盒/箱,每计数 16 次(1 箱)打包装置(Y000)动作 5s。
- (3) 电动机的控制。控制要求:有两台三相异步电动机 M1 和 M2,控制要求: M1 起动后, M2 才能起动; M1 停止后, M2 延时 30s 后才能停止; M2 还可进行点动(与 M1 状态无关)。
- (4) 响铃控制。控制要求:每按一次按钮,无论时间长短,均要求响铃 10s。输入信号 X000,输出信号 Y000。
- (5) 工作台自动往复控制程序。控制要求:正反转起动信号 X000、X001,停车信号 X002,左右限位开关 X003、X004,输出信号 Y000、Y001。要求程序中有互锁功能。
- (6) 抢答器控制 1。控制要求: 四个抢答台 A、B、C、D, 当裁判员按下"开始抢答"按键, 开始抢答指示灯亮, 即可以进行抢答, 优先抢中者其对应指示灯亮; 裁判员按下

"复位"按键,所有灯熄灭;抢答时,有2s指示灯报警。

- (7) 彩灯顺序控制系统。控制要求: A 亮 1s, 灭 1s; B 亮 1s, 灭 1s; C 亮 1s, 灭 1s; D 亮 1s, 灭 1s。A、B、C、D 亮 1s, 灭 1s; 循环三次。
- (8) 按钮计数控制。控制要求:按按钮三次指示灯亮,再按两次指示灯熄灭,依此循环。输入信号 X000,输出信号 Y000。
- (9) 圆盘旋转控制。控制要求:按下起动按钮 X000,圆盘开始旋转,输出 Y000,转动一周(10 个脉冲,脉冲输入信号 X001)停 3s,再旋转,如此重复,按下停止按钮 X002,圆盘立即停止。
 - (10) 抢答器控制 2。控制要求: 4 路抢答,实现优先抢答。用数码管显示抢中的台号。
- (11) 单按钮单路输出控制。控制要求:使用一个按钮控制一盏灯,实现奇数次按下灯亮,偶数次按下灯灭。输入信号 X000,输出信号 Y000。
- (12) 单按钮两输出控制。控制要求:使用一个按钮控制两盏灯,第一次按下时第一盏灯亮,第二盏灯灭;第二次按下时第一盏灯灭,第二盏灯亮;第三次按下时两盏灯都亮;第四次按下时两盏灯都灭。按钮信号 X001,第一盏灯信号 Y001,第二盏灯信号 Y002。
- (13) 鼓风机控制。控制要求: 鼓风机系统一般由引风机和鼓风机两级构成。当按下起动按钮(X000)之后,引风机先工作,工作 5s 后,鼓风机工作。按下停止按钮(X001)之后,鼓风机先停止工作,5s 之后,引风机才停止工作。控制鼓风机的接触器由 Y001 控制,引风机的接触器由 Y002 控制。
- (14) 彩灯的控制。控制要求:设计一个由 5 个灯组成的彩灯组。按下起动按钮之后,从第一个彩灯开始,相邻的两个彩灯同时点亮和熄灭,不断循环。每组点亮的时间为 3s。按下停止按钮之后,所有彩灯立刻熄灭。其点亮的顺序是 1、2→3、4→5、1→2、3→4、5→循环。

第3章 顺序控制指令及其应用

3.1 顺序控制指令

顺序控制是指以预定的受控执行机构动作顺序及相应的转步(状态步)条件,按流程执行的自动控制。其受控设备通常是动作顺序不变或相对固定的生产机械。这种控制系统的状态步转移(状态转移)的主令信号大多数是行程开关、光电开关、干簧管开关和霍尔元件开关等,有时也采用定时器或计数器之类的信号等作为状态转移的条件。

为了使顺序控制系统工作可靠,通常采用步进式顺序控制电路结构。控制系统的任一状态步(以下简称步)的激活(得电)必须以前一步的得电并且状态转移主令信号已发出为条件。对该系统而言,若前一步的动作未完成,则后一步的动作无法执行。这种控制系统的互锁严密,即便状态转移主令信号元件失灵或出现误操作,亦不会导致动作顺序错乱。

1. 状态元件

在步进顺序控制程序当中,S元件用于定义动作的状态,每一个S元件,被视为一个控制工序,通过若干个S元件将整个控制过程划分成多个工序,便可以将复杂的控制过程转化为便于理解的控制流程。S元件区间定义请见第1章第3节。

2. STL 和 RET 指令

STL 指令是步进开始指令,是具有特殊功能的触点,其作用如下。

- (1) 驱动输出 由 STL 触点 + 其他执行条件(可无条件输出)驱动执行类指令。
- (2) 指定转移(跳转)的条件 步进顺序控制程序通过连接在 STL 触点的逻辑电路设置 转移(跳转)到其他状态的条件。
- (3) 指定转移(跳转)的方向 由 STL + 转移条件驱动 SET(或 OUT)指令 + S□指定转移 (跳转)的方向。
- (4) 复位上一状态功能 转移(跳转)走的 STL 触点将会被新激活的 STL 触点复位(产生一个复位脉冲)。
- (5) 未激活的状态不扫描 系统只扫描被激活的状态,而当 STL 触点断开时,系统不扫描。

RET 指令是步进返回指令,当步进程序执行完毕,程序指针需要重新回到母线扫描其他的程序,RET 指令可以使程序指针返回到母线,否则程序将扫描不到 END 步而出错。

STL 和 RET 指令在程序中占用 1 个程序步。

3. 步进梯形图与步进原理图

步进梯形图是以梯形图形式来编写顺序控制程序的方式,下面以电动机的自动正反转为例来介绍步进梯形图程序的编写,其控制要求是:

按起动按钮→电动机正转 2s→停止 2s→电动机反转 3s→停止 2s→循环;按停止按钮,停止运行。

输入/输出分配: X000: 起动按钮; X001: 停止按钮; Y000: 正转接触器; Y001: 反转接触器。其步进梯形图如图 3-1 所示。




图 3-1 电动机自动正反转步进梯形图

步进梯形图是用梯形图形式表现步进顺序控制的方式,这种表现方式初学者难以看懂,很容易跟逻辑指令梯形图混淆,将图 3-1 步进梯形图转化为步进原理图,如图 3-2 所示。

步进原理图对于初学者理解步进顺序控制程序执行过程有很大帮助,如图 3-2 所示,程序执行过程如下:

当 PLC 由 STOP→RUN, 初始脉冲 M8002 使初始状态 S0 置位,此时 S0 的 STL 触点被激活,其驱动的指令 "ZRST S20 S23" 生效,当按下起动按钮 X000,转移条件满足,S20 被置位,S20 的 STL 触点被激活,此时 S0 的 STL 触点被复位,STLS20 触点被激活后 Y000输出,电动机正转,同时定时器 T0 计时,当 T0 计时 3s 后,T0 触点接通,转移条件满足,置位 S21,S21 的 STL 触点被激活,S20 的 STL 触点被复位,S20 驱动的电路将无效,Y000




图 3-2 电动机自动正反转程序原理图

输出停止。S21 的 STL 触点被激活后驱动的电路工作,T1 得电计时,2s 后置位 S22,S22 的 STL 触点被激活,S21 被复位,S22 的 STL 触点驱动的电路工作,Y001 输出,电动机反转,同时定时器 T2 计时,3s 后置位 S23,S23 的 STL 触点被激活,S22 被复位,定时器 T3 计时,2s 后输出 S20,程序跳转到 S20,然后实现循环。

按下停止按钮 X001, S0 被置位, S0 的 STL 触点被激活, 执行"ZRST S20 S23"指令, S20~S23 被复位, 所有输出停止, S0 的 STL 触点保持激活状态,等待下次起动。图3-1用指令表现形式如下:

		1		1	
0	LD M8002	15	OUT TO K20	30	OUT T2 K30
1	OR X001	18	LD TO	33	LD T2
2	SET SO	19	SET S21	34	SET S23
4	STL SO	21	STL S21	36	STL S23
5	ZRST S20 S23	22	OUT T1 K20	37	OUT T3 K20
10	LD X000	25	LD T1	40	LD T3
11	SET S20	26	SET S22	42	OUT S20
13	STL S20	28	STL S22	44	RET
14	OUT Y000	29	OUT Y001	45	END

4. SFC 程序

SFC 即顺序功能图(Sequential Function Chart),也叫状态转移图,是描述控制系统的控制过程、功能和特性的一种图形语言,专门用于编制顺序控制程序。SFC 程序从本质上讲与步进梯形图没什么区别,只是图形表现形式不一样而已,但 SFC 程序更易读,更容易理解,结构清晰明了,因此编写步进程序时建议用顺序功能图来编写。

将图 3-1 电动机自动正反转步进梯形图转化为顺序功能图,如图 3-3 所示。

以上程序是没有分支的简单程序,除此之外,还有分支程序,包括选择分支程序和并行分支程序,以及选择分支和并行分支程序组成的复杂分支程序,选择分支和并行分支将在3.4节顺序控制指令应用中进行介绍。




图 3-3 电动机自动正反转顺序功能图

3.2 顺序控制指令的基本规则

顺序控制指令与基本指令编程思路上有所不同,其编程规则也不一样,在编写程序时需要遵循以下基本规则。

1. 步进顺序控制程序回路/分支数规则

程序中可以有多个独立的步进顺序控制程序,每一个独立的步进顺序控制程序末尾必须加 RET 返回,但总数不能超过 10 路;每个步进顺控程序中可以有并行分支和选择性分支,也可以二者同时存在,但一个独立的顺控程序中分支的回路不能超过 8 个,整个程序总的回路不能超过 16 路。

2. 步进顺序控制程序转移条件规则

步进顺序控制程序转移条件不能有 ANB 和 ORB 指令,否则将出错,如果转移条件比较复杂需要块操作运算时,可以将转移条件放到该状态元件负载端进行处理,将复杂的转移条件转化为辅助继电器触点,如图 3-4 所示。

串联块的操作方法与以上方法 类似。

3. 步进顺序控制程序中不能使 用的指令

步进顺序控制程序中不应有 MC、MCR SRET IRET 等指令。MPS、MPP、MRD 不能直接连接到 STL 触点。

4. 步进顺序控制程序中输出的 处理




图 3-4 转移条件为块的处理

步进顺序控制程序中直接输出的执行类指令需上移,有条件输出需下移,如图 3-5 所

示。如果所有输出均为有条件输出,则摆放的顺序无限制。

5. 步进顺序控制程序允许有

重复线圈

步进顺序控制程序允许有重 复线圈,但注意可能同时有效 (激活)的状态不能有重复线圈, 定时器的线圈也可以重复使用, 但相邻的两个状态使用同一个定




图 3-5 直接输出和条件输出处理

时器线圈时,在转移时定时器当前值无法清零。

6. 相邻状态互锁

相邻的两个状态所驱动的线圈,在状态转移时会有1个扫描周期同时被驱动,如果这两个输出有互锁限制,请在程序中加互锁。

3.3 GX Developer 编写 SFC 程序

用 GX Developer 调试软件编写顺序控制程序有两种方式,一种是在梯形图程序类型(新建项目时选择程序类型)中直接输入指令的方式进行编写,如果熟悉规则,也可以直接编写步进梯形图,如图 3-1 所示;第二种是用 SFC(顺序功能图)方式来编写步进顺序控制程序,这两种方式只是在软件界面上看到的形式不一样,程序本身没有任何区别,而且相互之间可以转换。以下介绍用 SFC 方式编写程序。

1. 新建项目

打开 GX Developer 软件界面,点新建 □按钮,或执行"工程"菜单中的"创建新工程"命令,选择 PLC 所属系列和类型,设置程序的类型为"SFC",并设置文件的保存路径和工程名称等,如图 3-6 所示。

点"确定",新建工程设置完成。

2. 建立程序块

新建工程设置完毕,进入图 3-7 所示程序块设置窗口,在此窗口中设置项目程序块。在 SFC 程序中至少包含1个梯形图块和1个 SFC 块。新建块时必须从 No. 0 开始,块之间必须连续,否则将不能转换,且要注意相邻块不能同时为梯形图块,如果同时为梯形图块,可将连续的梯形图块合并




图 3-6 新建 SFC 程序

为一个梯形图块。下面以图 3-3 为例介绍编写 SCF 程序的操作方法。




图 3-7 程序块设置窗口

图 3-3 顺序功能图共可分为两个程序块, 1 个梯形图块和 1 个 SFC 块, 首先建一个梯形图块, 在图 3-7 中 No. 0 栏双击, 弹出图 3-8 所示窗口, 在窗口中键入块标题 "程序 A", 并 选择梯形图块。点 "执行" 进入梯形图块编辑窗口。




图 3-8 新建梯形图块

3. 梯形图块编辑

梯形图块建好后,进入图 3-9 所示梯形图程序编辑窗口,按图 3-3 输入梯形图部分程序 (本例中只有连接初始状态部分),输入时可以使用指令输入方式和梯形图输入方式,建议 使用指令输入方式。如采用梯形图输入方式,程序编辑结束后需要对所编写程序进行变换。

4. 建立 SFC 块

梯形图块编辑完毕,退出当前编辑窗口,点关闭当前窗口按钮(图 3-9 中,菜单栏右端关闭按钮)退出到图 3-7 程序块设置窗口。

在图 3-7 中 No. 1 栏双击,在弹出的块设置窗口中,输入块标题"程序 B",并在块类型选项中选择"SFC",单击"执行"建立 1 个 SFC 块。

5. 构建状态转移框架

新建 SFC 块完成, 进入 SFC 程序编辑窗口, 如图 3-10 所示。

首先添加状态,注意添加状态时,需选择正确的位置,如图 3-11 所示, S20 正确的位置




图 3-9 编辑梯形图块



图 3-10 编辑 SFC 程序

是在图中蓝色框的位置,双击此区域,在弹出的对话框选择 "SETP" (SETP 表示添加状态, JUMP 表示添加跳转,表示添加连线),编号输入20,然后点"确定"即添加 S20 状态。




图 3-11 添加状态

添加完一个状态,再添加转移条件,在图 3-12 蓝色框区域双击,在弹出的对话框中选"TR"项(TR 表示添加转移条件,--D 表示选择分支,==D 表示并行分支,--C 表示选择合并,==C 表示并行合并,|表示添加竖线),后面的编号自动生成,也可以自行修改,但注意不要重复。

依次建立好状态 S21~S23 和转移条件 TR1~TR4, 最后在 TR4 下建立一个跳转, 如图




图 3-12 添加转移条件

3-13 所示, 在图中蓝色框区域双击, 在弹出的窗口中选择"JUMP", 编号输入 20, 点"确定"完成。




图 3-13 新建跳转

6. 编辑 SFC 程序

首先将左侧编辑窗口(顺序功能图窗口)的蓝色编辑框定位在状态 0 右侧 "? 0"位置,如图 3-14 所示,然后在右侧编辑窗口(程序编辑窗口)中输入 S0 所驱动的电路 "ZRST S20 S23",可以采用梯形图方式输入和指令方式输入,采用梯形图方式输入,在输入完成后需要进行变换,此时 "? 0"变为 "0"表示 S0 状态的输出处理已经完成,如果该状态没有输出电路,则有 "?"存在,不会影响程序的执行。再把左侧编辑窗口蓝色编辑框定位在状态

0下方"?0"位置,如图 3-15 所示,在右侧编辑窗口中输入 SO 转移到 S20 的转移条件,用梯形图方式编写时在输出条件后连接"TRAN",表示该回路为转移条件,最后还要进行变换。如果用指令方式编写,直接输入"LD X000"即可,注意转移条件中不能有"?"存在,否则程序将不能变换。




图 3-14 编辑 SFC 程序 1




图 3-15 编辑 SFC 程序 2

其他状态的输出处理和转移条件的编辑方法基本相同,依次编写各状态的输出电路和转移(跳转)条件,完成整个程序的编写。

7. 程序的变换

程序编辑完成后,需对整个程序进行变换,退出编辑窗口,回到块设置窗口,执行"变换"命令即可。如图 3-16 所示,变换后的程序名后面的字符为"-",如果为"*"表示程序有错误,需要进行修改。如果程序编辑完毕,"变换"命令不可见,则程序已经变换(或不需变换),此时可直接保存或下载操作。



图 3-16 程序的变换

8. 改变程序类型

SFC 程序和步进梯形图可以相互转换,如图 3-17 所示。

步进梯形图和指令表之间也可以相互转换,转换时直接点 选按钮就可以进行转换, SFC 程序要转换为指令表则需要先转换为步进梯形图,再转换为指令表。




图 3-17 SFC 程序与步进梯形图的转换

3.4 顺序控制指令的应用

项目10 三速电动机的控制(二)

1. 控制要求

用 PLC 的步进顺序控制指令编写程序。按起动按钮,电动机以最低速起动,KM1、KM2 闭合;低速运行 3s, 电动机切换到中速运行,此时先断开 KM1、KM2, 再使 KM3 闭合;中速运行时间为 3s, 然后电动机切换到高速运行,此时断开 KM3、再使 KM4、KM5 闭合;运行和起动期间按停止按钮,立即停机。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高


在低速起动时设置报警指示灯亮,中速运行阶段设置报警指示灯闪烁(周期 1s)。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(FX_{2N}—48MR)PLC、AC220V(380V)接触器 5 个(或用 5 个指示灯代替)、按钮 2 个、24V 指示灯 1 个。

5. 事例程序

- 三台电动机的起动控制。
- (1) 控制要求 按起动按钮, 电动机 M1 立即起动; M1 运行 5s 后, 电动机 M2 起动 (M1 停止); M2 运行 5s 后, 电动机 M3 起动 (M2 停止); 起动完毕按停止按钮, 电动机 M3 立即停止, 起动过程中按停止按钮停止无效。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X000: 停止按钮; X001: 起动按钮; Y001: 电动机 M1 接触器 KM1; Y002: 电动机 M2 接触器 KM2; Y003: 电动机 M3 接触器。接线图如图 3-18 所示。
 - (3) 控制程序 顺序功能图如图 3-19 所示。 指令如下所示:






图 3-18 三台电动机的控制接线图




图 3-19 三台电动机的控制

0	LD M8002	9	OUT TO K50	21	SET S22
1	SET SO	12	LD TO	23	STL S22
3	STL S0	13	SET S21	24	OUT Y002
4	LD X001	15	STL S21	25	LD X000
5	SET S20	16	OUT Y001	26	OUT SO
7	STL S20	17	OUT T1 K50	28	RET
8	OUT Y000	20	LD T1	29	END

项目11 电动机的自动正反转控制(二)

1. 控制要求

用 PLC 步进顺序控制指令编制电动机自动正、反转控制程序。要求电动机正转 3s, 停 2s, 然后反转 2s, 停 3s, 循环 3 个周期后自动停止; 运行过程中, 按停止按钮电动机停止; 热保护动作电动机自动停止、并输出报警指示灯、按解除报警按钮停止报警。

2. 完成内容

列出 V0 分配并画出 V0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

起动前设置延时 2s 起动报警后, 再起动自动正反转。

4. 提供器材

FX₃₁—48MR(FX_{2N}—48MR)PLC、AC220V(380V)接触器 2 只、按钮 2 个、24V 指示灯1 个。

5. 事例程序

两台电动机循环控制。

(1) 控制要求 用 PLC 步进顺序控制指令编制程序, 按起动按钮电动机 M1 运行, 4s 后停止, 电动机 M2 立即运行, 3s 后 M2 停止, 依此循环 4 个周期后停止, 在运行过程中按 停止按钮2台电动机停止运行。

- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X000: 起动按钮 SB; X001: 停止按钮; Y000: 电动机 M1 接触器 KM1; Y001: 电动机 M2 接触器 KM2。接线图如图 3-20 所示。
 - (3) 控制程序 顺序功能图如图 3-21 所示。




图 3-20 两台电动机循环控制接线图指令如下所示:




图 3-21 两台电动机循环控制程序

_		1			
0	LD M8002	15	OUT Y000	30	STL S22
1	OR X001	16	OUT TO K40	31	OUT CO K4
2	SET SO	19	LD TO	34	LDI CO
4	STL SO	20	SET S21	35	OUT S20
5	ZRST S20 S22	22	STL S21	37	LD CO
10	RST CO	23	OUT Y001	38	OUT SO
11	LD X000	24	OUT T1 K30	40	RET
12	SET S20	27	LD T1	41	END
14	STL S20	28	SET S22		

项目12 电动机的顺序控制(二)

1. 控制要求

用 PLC 的步进顺序控制指令编写程序。按起动按钮,电动机 M1 立即起动,2s 后电动机 M2 起动,再过 2s 后电动机 M3 起动;起动完毕后,按停止按钮,电动机 M3 立即停止,1.5s 后电动机 M2 停止,再过 1.5s 电动机 M1 停止;未起动完毕,按停止按钮,电动机 M1、1.5s M2、M3 立即停止。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

调试完毕后,将控制要求中起动完毕电动机 M1、M2、M3 立即停止,改为停止功能无

效,编写出控制程序,并进行调试。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(FX_{2N}—48MR)PLC、AC220V(380V)接触器 3 个、按钮 2 个。

5. 事例程序

电动机轮流起动控制。

- (1) 控制要求 按起动按钮电动机 M1、M2 运行, 3s 后 切换为电动机 M2、M3 运行, 再过 3s 后切换为电动机 M1、M3 运行, 再过 3s 后电动机 M1、M2、M3 同时运行, 起动过程中和起动完毕后, 按停止按钮, 电动机立即停止。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X000: 起动按钮; X001: 停止按钮; Y001: 电动机 M1 接触器 KM1; Y002: 电动机 M2 接触器 KM2; Y003: 电动机 M3 接触器。接线图如图 2-50 所示。
 - (3) 控制程序 顺序功能图如图 3-22 所示。

项目13 洗衣机的控制

1. 控制要求

用 PLC 的步进顺序控制指令编写程序。起动时,首先进水,到达要求的水位时停止进水,开始洗涤;正转洗涤 2s,

暂停3s,循环3次后再反转洗涤2s,暂停3s,循环3次后,图3-22 电动机轮流起动控制 再正转洗涤,如此正/反转循环2个周期后开始排水,当水位下降到低水位时,进行脱水 (同时排水),脱水时间为5s;这样完成一次从进水到脱水的大循环过程;经过3次上述大 循环后(第2、3次为漂洗),进行洗衣完成报警,报警5s后结束全过程,自动停机。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

将洗涤过程改为:正转2s停3s、反转2s停3s、循环3次。其他控制环节相同。

4. 提供器材

 FX_{3U} —48MR(FX_{2N} —48MR)PLC、AC220V(380V)接触器 3 个、按钮 2 个、开关 2 个(高水位和低水位开关)、指示灯 3 个(进水电磁阀、排水电磁阀及报警用)。

5. 事例程序

参考项目11中事例程序。


项目14 十字路口交通灯的控制(一)

1. 控制要求

用 PLC 的步进顺序控制指令编写程序。自动起动后,东西向和南北向交通信号灯按图 3-23 所示时序图动作。依此循环;按停止按钮所有信号灯熄灭。

2. 完成内容

列出 VO 分配并画出 VO 接线图,编写控制程序并进行调试。





3. 提高

添加手动控制程序,将选择开关拨到手动位置,东西向和南北向所有灯闪烁,闪烁周期1s。

4. 提供器材

 FX_{3U} —48MR(FX_{2N} —48MR)PLC、交通灯模板(或用三色指示灯各 4 只、按钮 2 只、两位钮子开关 1 只代替)。

5. 事例程序

按钮人行道程序设计。

(1) 控制要求 当没有行人穿越车道时,车道为绿灯,人行道为红灯;当行人需要通过时,需按安装在道路两边的人行道按钮,此时车道和人行道信号灯动作如图 3-24 所示。





图 3-24 按钮人行道动作时序图

经过22s后,重新回到车道绿灯,人行道红灯。



- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X000、X001: 人行道按钮; Y000: 车道绿灯; Y001: 车道黄灯; Y002 车道红灯; Y003: 人行道绿灯; Y004: 人行道红灯。接线图如图 3-25 所示。
 - (3) 控制程序 顺序功能图如图 3-26 所示。其指令如下所示:

	(3) 狂刺狂力	灰厅为肥图如图 3-20 別介	、 央征	译如下例办:
0	LD M8002		39	LD T2
1	SET SO		40	SET S23
3	STL SO		42	STL S23
4	ZRST S20 S32		43	OUT Y002
9	OUT Y000		44	OUT T3 K100
10	OUT Y004		47	STL S30
11	<u>LD X000</u>	并行分支开始	48	OUT Y004
12	<u>OR X001</u>		49	LD T2
13	<u>SET S20</u>		50	SET S31
15	SET S30		52	STL S31
17	STL S20		53	OUT Y003
18	OUT Y000		54	OUT T4 K70
19	OUT TO K60		57	LD T4
22	LD TO		58	SET S32
23	SET S21		60	STL S32
25	STL S21		61	LD M8013
26	OUT T1 K30		62	OUT Y003
29	LD M8013		63	STL S23 并行分支合并
30	OUT Y000		64	STL S32
31	LD T1		65	<u>LD T3</u>
32	SET S22		66	OUT SO
34	STL S22		68	RET
35	OUT Y001		69	END
36	OUT T2 K30			

项目15 气动控制阀的控制

1. 控制要求

用 PLC 的步进顺序控制指令编写程序。按下起动按钮,首先通过光电传感器检测料仓有无工件,如果没有,则等待;如果有工件,推料汽缸将工件推入(推料时间 2s)生产线,皮带机(电动机拖动)运行,工件经过安装在皮带机中部的金属检测传感器,如果检测到为金属工件,则缩回皮带机末端挡料汽缸,皮带机直接将工件送入皮带机末端出料仓,如果检测到为非金属,则皮带机末端挡料汽缸保持伸出状态,挡住工件,由人工取走工件;检测到金属后,皮带机运行 5s(工件从金属传感器到挡料汽缸的时间)后缩回挡料汽缸,使金属工件自动进入末端料仓,再过 5s,挡料汽缸伸出,皮带机停止运行;检测到非金属后,皮带机运行 5s 停止;运行过程中按停止按钮停止运行;按起动按钮可以再次起动(挡料汽缸初始状态)伸出状态,挡住工件)。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

设计金属和非金属的计数程序,设定的金属(非金属)个数到后才停机。

4. 提供器材

 FX_{3U} —48MR(FX_{2N} —48MR)PLC、生产线试验台 1 套(含双杆推料汽缸、单缸挡料汽缸、三位 五通气动控制阀、二位五通气动控制阀、光电传感器、金属检测传感器、接触器、皮带机)、按钮 2 只。

5. 事例程序

气动控制阀的控制。

- (1) 控制要求 按下起动按钮,由光电传感器检测出料仓有无工件;如果无工件,10s后输出红色灯报警,按停止按钮或加入工件停止报警;如有工件,推料汽缸将工件推入(推料时间2s)生产线,皮带机(电动机拖动)运行,运行5s后挡料汽缸缩回,将第一个(奇数)工件直接放入皮带机末端的进料仓,5s后再伸出汽缸;皮带机再运行5s后再将下一个工件推入生产线,第二个(偶数个)工件在皮带机运行15s(到挡料汽缸位置),人工从生产线取走工件;依次连续动作;运行过程中,按停止按钮,皮带机停止运行。挡料汽缸初始状态为伸出状态,挡住工件。
- (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X010: 起动按钮; X011: 停止按钮; X000: 光电检测; Y000: 推料汽缸气动控制阀; Y001: 挡料汽缸气动控制阀; Y002: 红色指示灯; Y010: 皮带机接触器。接线图如图 3-27 所示。
 - (3) 控制程序 顺序功能图如图 3-28 所示, 其指令程序如下:




图 3-27 气动控制阀的控制接线图




图 3-28 气动控制阀的控制程序

0	LD M8002	43	OUT T3 K50
1	OR X011	46	LD T3 选择分支开始
2 ·	SET SO	47	ANI CO
4	STL SO	48	SET S23
5	ZRST S20 S25	50	LD T3
10	RST CO	51	AND CO
11	RST Y010	52	SET S25
12	LD X010	54	STL S23
13	SET S20	55	OUT Y001
15	STL S20	56	OUT T4 K50
16	OUT TO K100	59	LD T4
19	LD X000	60	SET S24
20	OUT T1 K30	62	STL S24
23	LD TO	63	OUT T5 K50
24	OUT Y002	66	STL S25
27	LD T1	67	RST CO
28	SET S21	68	OUT T6 K100
30	STL S21	71	STL S24 选择分支合并
31	OUT T2 K20	72	LD T5
34	OUT Y000	73	OUT SO
35	LD T2	75	STL S25
36	SET S22	76	LD T6
38	STL S22	77	OUT SO
39	SET Y010	79	RET
40	OUT CO K2	80	END

习 题

1. 电镀生产线控制。控制要求:如图 3-29 所示, SQ1~SQ4 为行车进退限位开关,

程序设计。按以下要求用 PLC 的步进顺序控制指令编写程序。

SQ5、SQ6 为上、下限位开关;工件提升至 SQ5 停,行车至 SQ1 停,下降工 SQ5 停,行车至 SQ1 停,下降工件至 SQ6,停在电镀槽 30s;工件升至 SQ5 停,滴液 5s;行车退至 SQ2 停,下降工件至 SQ6,定时 12s,工件升至 SQ5 停,滴液 5s,行车退至 SQ3 停,下降工件至 SQ6,定时 12s,工件升至 SQ6 SQ5 停,滴液 5s,行车退至 SQ4 停,

下降工件至 SQ6,完成一次循环。




图 3-29 电镀槽示意图

- 2. 皮带机控制。控制要求:皮带运输机传输系统分别用电动机 M1、M2、M3 驱动,按 下起动按钮, 先起动最末一台皮带机 M3, 经 5s 后再依次起动其他皮带机。正常运行时, M3、M2、M1 均工作。按下停止按钮时, 先停止最前一台皮带机 M1, 待料送完毕后再依次 停止其他皮带机。
- 3. 三自由度机械手控制系统的设计。控制要求: 在初始位置(上、左、夹紧放松限位开关 确定)处,按下起动按钮,系统开始工作;机械手首先向下运动,运动到最低位置停止;机 械手开始夹紧工件,一直到把工件夹紧为止(由定时器控制);机械手开始向上运动,一直 运动到最上端(由上限位开关确定);上限位开关闭合后,机械手开始向右运动;运行到右 端后,机械手开始向下运动;向下到位后,机械手把工件松开,一直到松限位开关有效(由 松限位开关控制);工件松开后,机械手开始向上运动,直至触动上限位开关(上限位开关 控制),到达最上端后,机械手开始向左运动,直到触动左限位开关,此时机械手已回到初 始位置;要求实现连续循环工作;正常停车时,要求机械手回到初始位置时才能停车;按下 急停按钮时,系统立即停止。
- 4. 汽车库自动门控制系统。具体控制要求是: 当汽车到达车库门前, 超声波开关接收 到车辆的信号, 开门上升, 当升到顶点碰到上限开关, 门停止上升, 当汽车驶入车库后, 光 电开关发出信号,门电动机反转,门下降,碰到下限开关后门电动机停止。试画出输入/输 出设备与 PLC 的接线图,设计出梯形图程序并加以调试。
- 5. 六盏灯控制。控制要求:按下起动信号 X000,六盏灯(Y000~Y005)依次都亮,间 隔时间为1s;按下停止信号 X001, 灯反方向(Y005~Y000)依次熄灭, 间隔时间为1s;按下 急停信号 X002, 六盏灯立即全灭。
- 6. 两种液体混合装置控制。控制要求: 如图 3-30 所示, 有两种液体 A、B 需要在容 器中混合成液体 C 待用, 初始时容器是空的, 所有输出均失效。按下起动信号, 阀门 1 (Y000)打开, 注入液体 A; 到达 M 位置时, 阀门关闭,阀门2(Y001)打开,注入液体B; 到达 H 位置时, 阀门 2 关闭, 打开加热器 R (Y002); 当温度传感器达到 60℃时, 关闭 R, 打开阀门3(Y003), 释放液体C; 当到最 低位液位 L 时, 关闭阀门 3 进入下一个循环。按下停止按钮, 要求停在初始状态。




图 3-30 液体混合控制示意图

起动信号 X000; 停车信号 X001; H(X002); M(X003); L(X004); 温度传感器 X005; 阀门1(Y000);阀门2(Y001);加热器R(Y002);阀门3(Y003)。

- 7. 喷泉控制。控制要求: 喷泉有 A、B、C 三组喷头。起动后, A 组先喷 5s, 后 B、C 同时喷,过 5s 后 B 停,再过 5s C 停,而 A、B 又喷,再过 2s, C 也喷,持续 5s 后全部停, 再过 3s 重复上述过程。
- 8. 机床主轴多次进给控制。控制要求: 机床进给由液压驱动。电磁阀 YV1 得电主轴前 进,失电后退。同时,还用电磁阀 YV2 控制前进及后退速度,得电快速,失电慢速。其工 作过程示意图如图 3-31 所示。
 - 9. 工件检测系统。控制要求:图 3-32 是一个工件检测系统示意图,图中三个光电传感

器为BL1、BL2、BL3。BL1 检测工件是否为合格品,是合格品则为 "ON"。BL2 检测工件是 否为次品,如果是次品则为"ON"BL3 检测有无次品落下。当次品移到第 2#位时,电磁阀 YV 得电,推料汽缸将工件推入次品库。若无次品则正品移到合格品库。于是完成了合格品 和次品分开的任务。




图 3-31 机床控制示意图

图 3-32 工件检测系统示意图 用状态转移图编写出控制程序, 记录正品和次品的数量。

第4章 功能指令及其应用

功能指令是实现某一功能或完成某一操作的指令, FX_{31} 系列 PLC 有 25 类功能指令, FX_{2N} 系列 PLC 有 15 类功能指令,如表 4-1 所示。

******	指令支持系列			指令支持系列	
功能指令类别及功能号区	FX _{3U}	FX _{2N}	」 功能指令类别及功能号区	FX _{3U}	FX _{2N}
FNC00~FNC09[程序流程]	V	V	FNC160~FNC169[时钟运算]	V	V
FNC10~FNC19[数据比较指令与数据传送指令(一)]	√	V	FNC170~FNC179[外部设备]	√	V
FNC20~FNC29[算术与逻辑运算]	V	V	FNC180~FNC189[其他指令]	√	×
FNC30~FNC39[循环与移位]	V	V	FNC190~FNC199[数据块处理]	√	×
FNC40~FNC49[数据处理]	V	V	FNC200~FNC209[字符串处理]	V	×
FNC50~FNC59[高速处理]	V	V	FNC210~FNC219[数据表处理]	V	×
FNC60~FNC69[方便指令]	V	V	FNC220~FNC249[比较触点指令]	V	√
FNC70~FNC79[外部设备 I/O]	V	√	FNC250~FNC269[数据处理]	√ V	×
FNC80~FNC89[外部设备 SER]	V	V	FNC270~FNC274[变频器通信]	V	×
FNC100~FNC109[数据传送]	V	×	FNC275~FNC279[数据传送]	V	×
FNC110~FNC139[浮点运算]	V	V	FNC280~FNC289[高速处理]	√	×
FNC140~FNC149[数据处理]	V	V	FNC290~FNC299[扩展文件寄存器	√	
FNC150~FNC159[定位]	V	V	控制]		×

表 4-1 功能指令分类

1. 功能指令的表现形式

FX 系列 PLC 所有功能指令表示形式是一致的,每一条功能指令都有功能编号(FNC00~FNC□□□),且都有一个助记符,一般助记符后面还有操作数(一个或多个操作数),只有少数功能指令不带操作数。

助记符一般由 2~5 个英文字符组成,如 CJ、RIGHT 等,但也有一些助记符是以英文字符+数字组成,如 RS2、LOG10 等,或是以英文字符+数学运算符号组成,如 LD =、BKCMP>等,还有特殊字符的助记符,如\$+、\$ MOV,助记符最多为7个符数。

操作数可以分为源操作数、目标操作数和其他操作数。源操作数是指参与运算且其内容不随该指令执行而变化的操作数(既是源操作数,又是目标操作数除外);目标操作数是指其内容随该指令执行而变化的操作数,是该指令的输出部分;其他操作数是指既不是源操作数,又不是目标操作数的操作数,通常是对源操作数或目标操作数的范围和数量进行补充说明。

源操作数在程序说明中用[S]表示,对于可以进行变址操作的用[S.]表示,有多个源操

作数时,用[S1]、[S2]或[S1.]、[S2.]等表示。

目标操作数在程序说明中用[D]表示,对于可以进行变址操作的用[D.]表示,有多个目标操作数时,用[D1]、[D2]或[D1.]、[D2.]等表示。

其他操作数在程序说明中用 n 表示,对于可以进行变址目标操作的用 n. 表示,有多个目标操作数时用 nl 、n2 或 nl. 、n2. 等表示,此外其他操作数还可以用 m 来表示。

功能指令中助记符占用1个程序步,操作数占用2个程序步(16位)或4个程序步(32位),只有TBL(FNC152)指令例外。

2. 指令类型

- (1) 16 位连续型 16 位连续型指令的所有操作数为一个字(16 位),操作数数据指定范围为-32768~32767,指令在每个扫描周期均被执行,16 位连续型指令由助记符+操作数组成,如"ZRST Y000 Y007"、"INC D0"等。
- (2) 16 位脉冲型 16 位脉冲型指令的所有操作数同样为一个字(16 位),操作数数据指定范围为-32768~32767,但指令只在驱动回路条件满足(ON)时执行一次,要再次执行必须断开驱动回路,重新接通驱动回路。16 位脉冲型指令由"助记符后+P"+操作数组成,如"MOVP D0 D10"、"ADDP D100 D101 D110"等。
- (3) 32 位连续型 32 位连续型指令的操作数为双字(32 位),操作数指定的范围为 -2147483648 ~2147483647,指令在每个扫描周期均被执行。32 位连续型指令由"D+助记符"+操作数组成(FNC220 ~ FNC249 除外,相关章节介绍),如"DCMP D0 K100000 M0"、"DMEAN D20 D40 K10"等,均是 32 位连续型指令。
- (4) 32 位脉冲型 32 位脉冲型指令的操作数同样为双字(32 位),操作数数据指定范围为 -2147483648 ~2147483647,但指令只在驱动回路条件满足(ON)时执行一次。32 位脉冲型指令由 "D+助记符+P"+操作数组成,如 "DWANDP D10 D12 D14"、"DFORMP K1 K20 K4M0 K1"等,均是32 位脉冲型指令。

在32 位指令中,如果指定的操作数为数据寄存器或文件寄存器,则将自动占用2个数据寄存器或文件寄存器单元,如指定D0,则占用D0、D1,指定R100则占用R100、R101,其中D0、R100为低16位,D1、R101为高16位。

4.1 程序流程类指令

程序流程指令是控制程序流程相关的指令,程序流程指令见表 4-2。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}	FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
00	CJ	条件跳转	V	V	05	DI	中断禁止	√	√
01	CALL	子程序调用	V	V	06	FEND	主程序结束	V	√
02	SRET	子程序返回	V	V	07	WDT	警戒时钟	V	√
03	IRET	中断返回	V	V	08	FOR	循环开始	V	√
04	EI	中断允许	V	V	09	NEXT	循环结束	V_	√

表 4-2 程序流程指令

1. 条件跳转指令 CJ(CONDITIONAL JUMP)

	FNC00 CJ(P)16	位3步 FX _{3U} FX _{2N}		
操作数类别	适合操作数			
	字 元 件	位 元 件	其 他	
[Pn.]	_	_	P	

CJ 指令是条件跳转指令,当执行 CJ 指令条件满足时,程序指针跳转到指定标签的指令。跳转指令 CJ 和 CJP 表现形式如图 4-1 所示。




图 4-1 CJ(CJP)指令

[Pn.]: 指针编号。

图 4-1 中,当 X000 接通,"CJ P0"指令被执行,程序将跳过用户程序 1 到标签 P0 处,执行 P0 后的程序,当 X000 断开,程序连续执行;当 X001 接通,程序仅 1 个扫描周期跳过用户程序 2 到标签 P1。跳转指针编号为 P0~P4095 (FX_{2N} P0~P127)。跳转指令的作用及基本规则如下:

- 1)减少扫描时间。跳转指令执行后,跳过的程序将不执行(不扫描),因此可以缩短程序扫描周期。
- 2) 使双线圈或多线圈成为可能。跳转指令解决了基本指令编程时不能使用双线圈的问题,使双线圈或多线圈成为可能,但双线圈只存在于不同指针的程序段(不会同时执行)。在主程序内(包括未标指针的程序段内)、同一指针程序段内(包括子程序内)、可能同时执行的两个指针程序段内不应该有双(多)线圈的存在。
- 3) 两条或多条跳转指令可以使用同一编号的指针。两条跳转指令可以使用同一编号的 指针,但必须**注意**:标号不能重复使用,如果用了重复标号,则程序出错。
- 4) 跳转指令可以往前面跳转。跳转指令除了往后跳转外,也可以往跳转指令前面的指针跳转,但必须**注意**: 跳转指令后的 END 指令将有可能无法扫描,因此会引起警戒时钟出错。
 - 5) 条件跳转指令 CJ 和子程序调用指令 CALL 不能同时使用同一指针标签。
 - 6) 跳转指令在主控程序中动作规则如图 4-2 所示。
 - ① 跳过整个主控区,对于跳过整个主控区的跳转不受限制。
 - ② 从主控区外跳到主控区内: 跳转独立于主控操作, 如图 4-2a 中 CJP1 执行时, 不论




图 4-2 跳转指令与主控程序

MO 的状态如何,均视为 ON。

- ③ 在主控区内跳转: 当主控开关为 OFF 时, 跳转不能执行; 当主控开关为 ON 时, 跳转可以执行。
- ④ 从主控区内往主控区外跳转:主控开关为 OFF 时,跳转不能执行;当主控开关为 ON 时,可以执行跳转,这时 MCR 被忽略,但不会出错。
- ⑤ 从一个主控区跳转到另一个主控区:如图 4-2b 所示,当 M1 为 ON 时,跳转可以执行,跳转时不论 M2 的状态如何,均看作 ON, MCR N0 被忽略;当 M1 为 OFF 时,跳转不能执行。
 - 7) 跳转时,其他指令的执行情况如下:
- ① 如果 $Y \times M \times S$ 被 $OUT \times SET \times RST$ 指令驱动,则跳转期间即使 $Y \times M \times S$ 的驱动条件 改变了,它们仍保持跳转发生前的状态,因为跳转期间根本不执行这些程序。
- ② 如果通用定时器或计数器被驱动后发生跳转,则暂停计时和计数,并保留当前值,跳转指令不执行时定时或计数继续进行。
- ③ 积算定时器 T246~T255 和高速计数器 C235~C255 如被驱动后再发生跳转,则即使该段程序被跳过,计时和计数仍然继续,其延时触点也能动作。
 - 8) 指针 P63 为跳转到 END 步指针,程序中不用标记。
- 2. 子程序调用指令 CALL 和子程序返回指令 SRET(SUBROUTINE CALL, SUBROUTINE RETURN)

	FNC01 CALL(P)10	5位3步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别		适合操作数	
操作数尖别	字 元 件	位 元 件	其 他
[Pn.]	-		P

	FNC02 SRET	1步 FX _{3L} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数		_
採作数失剂	字 元 件	字 元 件 位 元 件	其 他
无			

CALL 指令是子程序调用指令。SRET 是子程序返回指令,不需要驱动触点的单独指令, 无操作数。CALL 指令和 SRET 指令的表现形式如图 4-3 所示。




图 4-3 CALL 和 SRET 指令

图 4-3 中,当 X000 为 ON 时,CALL PO 指令被执行,用户程序 1(主程序)被跳过,程序指针跳转到 PO 执行用户程序 2(子程序),执行完用户程序 2后,由 SRET 指令将程序指针返回到 CALLPO 下一步即用户程序 1,执行到程序 FEND,然后重复扫描过程,但如果使用 CALLP 则只调用一个扫描周期。

CALL 指令基本规则如下:

- 1) 调用指令可以调用同一指针的子程序,但指针的标记不能重复标记。
- 2) 调用指令可以嵌套,但最大不能超过4层。
- 3) 用 CALL 指令,必须对应 SRET 指令。
- 4) 不能同 CI 指令使用同一指针标签。
- 3. 中断返回指令 IRET、中断允许指令 EI 和中断禁止指令 DI (INTERRUPTION RETURN, INTERRUPTION ENABLE, INTERRUPTION DISENABLE)

	FNC03 IRET, FNC04 EI, I	FNC05 DI 16位1步 FX _{3U} FX _{2N}	
48 /6-36 Dd		适合操作数	
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他
无	_	_	

IRET 指令写在中断子程序末尾,当执行完中断子程序后,IRET 指令使程序指针返回到主程序(中断前指针下一步); EI 为中断允许,只有中断被允许才可以执行中断; DI 是中断禁止,如果在程序中设置了中断允许,在某一区域设置中断禁止,则用 EI 和 DI 指令进行设置,如图 4-4 所示。

图 4-4 中, 主程序区 1 是中断允许的区域, 主程序区 2 是中断禁止的区域。

4. 主程序结束指令 FEND(FIRST END)




图 4-4 IRET、DI、DI 指令

	FNC06 FEND 10	6位1步 FX ₃₁ FX _{2N}	
操作数类别		适合操作数	
採作奴矢剂	字 元 件	位 元 件	其 他
无	-	-	_

FEND 指令表示主程序结束,为单独指令,不需要触点驱动。执行此指令时与 END 的作用相同,即执行输入处理、输出处理、警戒时钟刷新、向第 0 步程序返回,FEND 指令执行的过程如图 4-5 和图 4-6 所示。




图 4-5 FEND 指令在跳转程序中的执行过程

调用子程序和中断子程序必须在 FEND 指令之后,且必须有 SRET 或 IRET 指令返回。 FEND 指令可以重复使用,但必须注意:在最后一个 FEND 指令和 END 指令之间必须写入子程序(CJ或 CALL 指令调用)或中断子程序。

FEND 与 END 指令不同在于, FEND 指令可以被 CJ 指令和 CALL 指令跳过, 而 END 指令则不能。




图 4-6 FEND 指令在调用程序中的执行过程

5. 警戒时钟指令 WDT(WATCHDOG TIMER)

	FNC07 WDT 16	位1步 FX _{3U} FX _{2N}	
₩ ₽I		适合操作数	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
无		-	

WDT 指令是对看门狗定时器进行操作的指令。当系统中连接较多特殊扩展设备(模拟量模块、通信模块、定位模块等),缓冲存储区的初始化时间将会变长,且同时执行多个 FROM/TO 指令也会造成运算时间延长,此外执行高速计数时,运算时间也会延长,运算时间延长可能会出现看门狗定时器出错,因此在这些情况下需要对看门狗定时器进行刷新。

(1) 更改看门狗定时器 通过改写 D8000(看门狗定时器)的值,可以更改看门狗定时器的检测时间,程序如图 4-7 所示。




图 4-7 看门狗定时器值改写程序

看门狗定时器 D8000 出厂值为 200(单位为 ms)通过如图 4-7 所示的程序将 D8000 值改为 300。

(2) 运算周期长处理 图 4-8a 是一个 300ms 的程序,如果不进行看门狗定时器处理,程序将会出错,处理的方法如图 4-8b 所示程序。

6. 循环开始指令 FOR 和循环结束指令 NEXT

	FNC08 FOR 16位3步 FX	3U FX _{2N}	
45.16-44. W Dil	适合操作数(括号)	内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	$Kn \square$, T, C, D, $(R,U \square \backslash G \square,)V$, Z	_	К, Н




图 4-8 看门狗定时器刷新处理程序

	FNC09 NEXT 16	位1步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别		适合操作数	
傑作奴尖列	字 元 件	位 元 件	其 他
无			

FOR 和 NEXT 是设置循环的指令。FOR 指令指定循环开始以及设置循环次数; NEXT 指令指定循环范围,应与 FOR 指令进行对应。如图 4-9 所示。




图 4-9 FOR、NEXT 指令

图 4-9 中, FOR、NEXT 指令为单独使用,此外 FOR、NEXT 可以并行使用,可以嵌套使用,也可以既嵌套又并行,但要注意 FOR 和 NEXT 指令的对应关系,图 4-10 为嵌套循环,




图 4-10 FOR、NEXT 嵌套循环

图 4-11 为嵌套并行循环。




图 4-11 FOR、NEXT 嵌套并行循环

注意: FOR 和 NEXT 指令最多可以嵌套 5 层,程序中对应的 FOR 指令应该在 NEXT 指令之前,不能颠倒,对应的 FOR 和 NEXT 指令之间应该有程序,不能空循环。

4.2 数据比较指令与数据传送指令(一)

数据比较指令与数据传送指令(一)是最基本的数据操作指令,指令见表 4-3。

FNC No.	助记符	指令名称	FX ₃₁	FX _{2N}	FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
10	СМР	比较指令	V	V	15	BMOV	成批传送	V	√
11	ZCP	区间比较	V	V	16	FMOV	多点传送	V	√
12	MOV	传送	$\overline{}$	√	17	хсн	数据交换	V	√
13	SMOV	位移动	√	V	18	BCD	BCD 转换	V	√
14	CML	取反传送	V	V	19	BIN	BIN 转换	V	√

表 4-3 数据比较指令与数据传送指令(一)

1. 比较指令 CMP(COMPARE)

	FNC10 (D) CMP (P) 16 位7 步, 32 位 13	步 FX _{3U} FX _{2N}	
FE 14-34-10	适合操作数(括号内只	l支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.] [S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D (R U□\G□) V Z	_	КНЕ
[D.]	_	Y M S(D□.b)	_

CMP 指令是将两个操作数进行大小比较,然后将比较的结果通过指定的位元件进行输出的指令。指令的使用说明如图 4-12 所示。

- [S1.]和[S2.]:参与比较的两个数。
- [D.]: 比较结果输出的软元件, 占用[D.]、[D.]+1、[D.]+2 三个连续单元。

图 4-12 中, CMP 指令的目标操作数[D.]指定为 MO,则 MO、M1、M2 将被占用。当

```
* < [S1.]
                                                             [S2.]
                                                                      [D.]
                                              CMP
                                                      D0
                                                              D10
                                                                       M0
M0 [S1.]>[S2.]为ON
                                                              -[CJ
                                                                       P0
M1 [S1.]=[S2.]为ON
                                                              -[CJ
                                                                       P1
M2 [S1.] < [S2.] 为 ON
                                                              -[CJ
                                                                       P2
```

图 4-12 比较指令

X000 为 ON,则比较的结果通过目标元件 M0、M1、M2 输出;当 X000 为 OFF,则指令不执行, M0、M1、M2 的状态保持不变,要清除比较结果的话,可以使用复位指令或区间复位指令。

```
[D.]、[D.]+1、[D.]+2 动作条件是:
```

当[S1.] > [S2.]时, [D.]为ON;

当[S1.]=[S2.]时,[D.]+1为ON;

当[S1.] < [S2.] 时, [D.] +2 为 ON。

2. 区间比较指令 ZCP(ZONE COMPARE)

	FNC11 (D)ZCP (P)16位9步, 32位17	步 FX _{3U} FX _{2N}	
₩ ₩ ₩ DI	适合操作数(括号内只	マスティス (文持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.][S2.][S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z		КН
[D.]	_	Y M S(D□.b)	_

ZCP 指令是将一个数据与两个源数据(设定的区间)进行比较的指令。指令的使用说明如图 4-13 所示。

```
* <
                                                  [S1.]
                                                           [S2.]
                                                                   [S.]
                                                                             [D.]
X000
                                         -{ZCP
                                                  K10
                                                           K20
                                                                   D0
                                                                             M100
M100 [S.] < [S1.]为ON
                                                                            (Y000
M101 [S1.] < [S.] < [S2.] 为 ON
                                                                            (Y001
M102 [S.] > [S2.]为ON
                                                                            (Y002
```

图 4-13 区间比较指令

[S1.][S2.];用于设定数据区间的两个数或保存设定区间的两个数的软元件地址。

[S.]: 与设定区间进行比较的数或保存与设定区间进行比较的数的软元件地址。

[D.]: 比较结果输出的软元件,占用[D.]、[D.]+1、[D.]+2 三个连续单元。 源数据[S1.]的值不能大于[S2.]的值,若[S1.]大于[S2.]的值,则执行 ZCP 指令时, 将[S2.]看作等于[S1.]。

图 4-13 中, 当 X000 为 ON, 执行区间比较, 若 D0 < K10 时, 则 M100 为 ON; 若 K10 ≤ D0 ≤ K20 时,则 M101 为 ON; 若 D0 > K20 时,则 M102 为 ON。当 X000 = OFF 时,不执行 ZCP 指令, M100、M101、M102 的状态保持不变。

[D.]、[D.]+1、[D.]+2 动作条件是:

当[S1.] > [S.]时, [D.]为ON;

当[S1.]≤[S.]≤[S2.]时, [D.]+1为ON;

当[S.] > [S2.] 时, [D.] + 2 为 ON。

3. 传送指令 MOV(MOVE)

	FNC12 (D) MOV (P) 16 位 5 步, 32 位 9	步 FX _{3U} FX _{2N}			
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
	字 元 件	位 元 件	其 他		
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z		КН		
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	_		

MOV 指令是执行数据传送的指令, 其使用说明如图 4-14 所示。



图 4-14 MOV 指令

- [S.]:传送的数据或保存传送数据的软元件地址。
- [D.]:传送的目标软元件地址。

图 4-14 中当 X000 为 ON 时,将常数 K100 送人 D10;当 X000 为 OFF 时,该指令不执行,D10 内的数据不变。

传送指令可以将常数传送到数据寄存器,数据寄存器传送到数据寄存器,此外定时器或 计数器的当前值也可以被传送到寄存器,如图 4-15 所示。




图 4-15 定时器当前值传送

图 4-15 中, 当 X001 为 ON 时, TO 的当前值被传送到 D20 中。

MOV 指令除了进行 16 位数据传送外,还可以进行 32 位数据传送,但必须在 MOV 指令前加 D,如图 4-16 所示。




图 4-16 32 位数据传送

数据传送的指令形式还有 MOVP 和 DMOVP。

4. 位移动传送指令 SMOV(SHIIFT MOVE)

	FNC13 SMOV (P) 16 位 11 步 F7	K _{3U} FX _{2N}		
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)			
	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	_	
m1 m2	_	_	КН	
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	-	_	
n	_		КН	

SMOV 位移动传送指令是将源操作数和目标操作数变换成 4 位 BCD 数据,然后将源操作数 m1 位(BCD 位 1~4)起的 m2 位数传送到目标的 n 位数起始处,与目标数据进行合并,然后转换为 BIN 数据,保存到目标软元件中。如图 4-17 所示。




图 4-17 SMOV 指令

- [S.]: 保存位移动传送的数据的软元件地址。
- m1: 移动的起始位置(1~4)。
- m2: 移动的 BCD 位的个数(1~4)。
- [D.]: 保存移动的目标数据的软元件地址。
- n: 移动到目标的起始位置(1~4)。
- 5. 取反传送指令 CML(COMPLEMENT)

	FNC14 (D) CML (P) 16 位 5 步, 32 位 9	步 FX _{3U} FX _{2N}		
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)			
	字 元 件	位元件	其 他	
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	КН	
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z		_	

CML 指令是以数据中的位为单位,取反后传送到目标数据单元的指令,如图 4-18 所示。 [S.]:取反传送的源操作数或保存源操作数的软元件地址。




图 4-18 CML 指令

[D.]: 取反传送的目标操作数软元件地址。

图 4-18 中为 16 位连续执行指令,取反传送的其他指令形式包括: CMLP DCML DCMLP。

6. 成批传送指令 BMOV(BLOCK MOVE)

	FNC15 BMOV (P) 16 位7步 F	TX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内	只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)		
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	<u> </u>	_
п	D	_	КН

BMOV 成批传送指令是将指定点数的多个数据进行传送的指令,如图 4-19 所示。




图 4-19 BMOV 指令

- 「S.]: 保存传送源数据的软元件起始地址。
- [D.]: 保存传送目标数据的的软元件起始地址。
- n: 传送的点数, 传送点数应 ≤ K512(H1FF)。

成批传送还可以实现数据的双向传送,当 M8024 为 OFF 时,数据由[S.] \rightarrow [D.],当 M8024 为 ON 时数据由[D.] \rightarrow [S.],只需要控制 M8024 的 ON/OFF 的状态,即可以控制数据的传送方向。

传送的数据都是位数 Kn□时,要注意 Kn 的值要相等,如 "BMOV K2M0 K2Y000 K2" (M0~M15→Y000~Y015)和 "BMOV K1X000 K1M0 K2" (X000~X007→M0~M7)。

BMOV 指令还可以对文件寄存器进行操作, 当 M8024 为 OFF 时将内置 RAM 或存储盒中

文件寄存器[A]的内容读入到内存的数据存储区[B], 当 M8024 为 ON 时将内存的数据存储区[B]的内容写入到内置 RAM 或存储盒中文件寄存器[A]。

7. 多点传送指令 FMOV(FILL MOVE)

	FNC16 (D)FMOV (P) 16 位7 步, 32 位1	3 步 FX _{3L} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX31 系列 PLC)		
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	-	КН
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	_	
n	_	_	кн

FMOV 指令是将同一数据传送到指定点数的软元件中的多点传送指令,如图 4-20 所示。




图 4-20 FMOV 指令

- [S.]: 多点传送的源操作数或保存源操作数的软元件地址。
- [D.]: 多点传送目标操作数的软元件起始地址。

n: 传送的点数, 传送点数应 $K1(H1) \le n \le 512(H1FF)$, 应当**注意**: 执行 32 位操作时, 传送的 1 个点是两个数据单元。

8. 数据交换指令 XCH(EXCHANGE)

	FNC17 (D) XCH (P) 16 位 5 步, 32 位 9	步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内)	只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 作	位 元 件	其 他
[S.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	-	_
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z	-	_


XCH 指令是将两个数据单元中的数值进行交换的指令,如图 4-21 所示。

[D1.]、[D2.]:保存进行交换数据的软元件地址。

图 4-21 中, 当 X002 为 ON 时, 执行 D10 和 D100 数据交换, D10 交换前的数值为 5, D100 交换前数值为 8, 交换后 D10 数值为 8, D100 数值为 5。


但要注意,上例中采用连续执行指令,数据交换后,到下一个扫描周期还将进行交换,只要 X002 为 ON,交换就一直进行,因此应采用脉冲执行 XCHP 指令。

9. 转换指令 BCD 和 BIN(BINARY CODE TO DECIMAL, BINARY)



F	NC18 (D) BCD (P), FNC19(D)BIN(P) 16位5を	步,32位9步 FX _{3U} FX ₂	N	
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)			
	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z			
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z			

BCD 指令是将 BIN 数据转换为 BCD 数据, 然后传送到目标单元的指令。如图 4-22 所示。



- [S.]: 保存 BCD 转换源操作数的软元件地址(BIN 数据)。
- [D.]: 保存 BCD 转换目标操作数的软元件地址(BCD 数据)。

目标数据[D] 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0




图 4-23 BIN 指令

D11(8602)

BIN 指令是将 BCD 数据转换为 BIN 数据,然后传送到目标单元的指令。BIN 指令正好是 BCD 指令的逆操作。如图 4-23 所示。

- [S.]: 保存 BIN 转换源操作数的软元件地址(BCD 数据)。
- [D.]: 保存 BIN 转换目标操作数的软元件地址(BIN 数据)。

4.3 算术与逻辑运算指令

算术与逻辑运算指令是执行四则运算和逻辑运算的指令, 其指令见表 4-4。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3t}	FX _{2N}	FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
20	ADD	BIN 加法	_\	V	25	DEC	BIN 减 1	V	V
21	SUB	BIN 减法	V	V	26	WAND	逻辑与	V	√
22	MUL	BIN 乘法	V	V	27	WOR	逻辑或	V	V
23	DIV	BIN 除法	V	V	28	WXOR	逻辑异或	V	\checkmark
24	INC	BIN 加 1	V	V	29	NEG	求补码	V	V

表 4-4 算术与逻辑运算指令

1. BIN 加法运算指令 ADD(ADDITION)

操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)			
	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S1.][S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	кн	
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z			

ADD 加法运算指令, 其使用说明如 4-24 所示。



图 4-24 ADD 指令

- [S1.]:被加数或存放被加数的软元件地址。
- [S2.]:加数或存放加数的软元件地址。
- [D.]: 存放加法运算结果的软元件地址。

图 4-24 中, 当 X000 为 ON 时, 将 D0 与 D2 的二进制数相加, 其结果送到指定目标 D4 中。数据的最高位为符号位(0 为正,1 为负), 符号位也以代数形式进行加法运算。

当运算结果为 0 时, 0 标志(M8020)动作; 当运算结果超过 32767(16 位运算)或 2147483647(32 位运算)时,进位标志 M8022 动作; 当运算结果小于 - 32768(16 位运算)或 -2147483648(32 位运算)时,借位标志 M8021 动作。

进行32位运算时,字元件的低16位被指定,紧接着该元件编号后的软元件将作为高

16 位。

源操作数和目标操作数可以指定为同一元件,在这种情况下必须注意,如果使用连续执行的指令(ADD、DADD),则每个扫描周期运算结果都会变化,因此,可以根据需要使用脉冲执行的形式加以解决。

2. BIN 减法运算指令 SUB(SUBTRACTION)

	FNC21 (D)SUB (P) 16位7步, 32位13	步 FX _{3L} FX _{2N}		
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX31 系列 PLC)			
	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S1.][S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	КН	
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z —		_	

SUB 减法运算指令, 其使用说明如图 4-25 所示。

```
* < [S1.] [S2.] [D.] > SUB D0 D2 D4
```

图 4-25 SUB 指令

- [S1.]:被减数或存放被减数的软元件地址。
- [S2.]:减数或存放减数的软元件地址。
- [D.]: 存放减法运算结果的软元件地址。

图 4-25 中当 X000 为 ON 时,将 D0 与 D2 的二进制数相减,其结果送到指定目标 D4 中。标志位的动作情况、32 位运算时的软元件的指定方法、连续与脉冲执行的区别等与 ADD 指令相同。

3. BIN 乘法运算指令 MUL(MULTIPLICATION)

	FNC22 (D) MUL (P) 16 位 7 步, 32 位 13	步 FX _{3U} FX _{2N}		
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX31 系列 PLC)			
	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S1.][S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z	_	КН	
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z —			

MUL 乘法运算指令, 其 16 位运算的使用说明如图 4-26 所示。



图 4-26 MUL 指令

- [S1.]:被乘数或存放被乘数的软元件地址。
- [S2.]: 乘数或存放乘数的软元件地址。

[D.]: 存放乘法运算结果的软元件地址。

16 位运算时,运算结果以32 位数据的形式存入指定的目标元件,其中低16 位存放在指定的目标元件中,高16 位存放在指定目标的下一个元件中,结果的最高位为符号位。

MUL 乘法指令 32 位运算的使用说明如图 4-27 所示。

图 4-27 32 位 MUL 运算

图 4-27 中,即完成[S1.](D11 D10) × [S2.](D21 D20)→[D.](D33 D32 D31 D30)。

32 位运算时,两个源操作数的乘积,以 64 位数据的形式存入目标指定的元件(低位)和紧接其后的 3 个元件中,结果的最高位为符号位。但必须注意,目标元件为位字时,只能得到低 32 位的结果,不能得到高 32 位的结果,解决的办法是先把运算目标指定为字元件,再将字元件的内容通过传送指令送到位字中。

4. BIN 除法运算指令 DIV(DIVISION)

	FNC23 (D) DIV (P) 16位7步, 32位13	步 FX _{3U} FX _{2N}		
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX31 系列 PLC)			
	字 元 件	位元件	其 他	
[S1.][S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z		КН	
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	_	

DIV 除法运算指令, 其 16 位运算的使用说明如图 4-28 所示。



图 4-28 DIV 指令

- [S1.]:被除数或存放被除数的软元件地址。
- [S2.]:除数或存放除数的地址。
- [D.]:存放除法运算结果的软元件地址,[D.]的后一元件存放余数。

DIV 除法 32 位运算的使用说明如图 4-29 所示。



图 4-29 32 位 DIV 运算

图 4-29 中, 即完成[S1.](D6 D5)÷[S2.](D11 D10)→[D.](商 D16 D15,余数 D18

D17)。

被除数是由[S1.]指定的软元件和其相邻的下一软元件组成,除数是由[S2.]指定的软元件和其相邻的下一软元件组成,其商和余数存人[D.]指定元件开始的连续 4 个元件中,运算结果最高位为符号位。

DIV 指令的[S2.]不能为0,否则运算会出错。目标[D.]指定为位字时,对于32位运算,将无法得到余数。

5. BIN 加1运算指令 INC 和 BIN 减1运算指令 DEC(INCREMENT, DECREMENT)

FN	C24 (D) INC (P), FNC25 (D) DEC (P) 16 位	3 步, 32 位 5 步 FX _{3U} FX	(_{2N}
操作数类别	适合操作数(括号)	为只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
傑作奴尖別	字 元 件	位 元 件	其 他
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)Z	_	_

INC 指令是执行操作数加1的指令,其使用说明如图 4-30 所示。




图 4-30 INC 指令

[D.]: 存放加1指令目标操作数的软元件地址。

图 4-30 中,X000 每 ON 一次,[D.] 所指定元件的内容就加 1 ,如果是连续执行的指令,则每个扫描周期都将执行加 1 运算。

16 位运算时,如果目标元件的内容为 + 32767,则执行加 1 指令后将变为 - 32768,但标志不动作;32 位运算时,目标元件的内容为 + 2147483647 时,执行加 1 指令变为 - 2147483648,标志也不动作。

DEC 指令是执行操作数减 1 的指令, 其使用说明如图 4-31 所示。



图 4-31 DEC 指令

[D.]: 存放减1指令目标操作数的软元件地址。

图 4-31 中,当 X001 每 ON 一次,[D.]所指定元件的内容就减 1,如果是连续执行的指令,则每个扫描周期都将执行减 1 运算。

16 位运算时,如果目标元件的内容为-32768,执行减1指令变为+32767,但标志位不动作;32 位运算,目标文件的内容为-2147483648时,执行减1指令变为+2147483647,标志位也不动作。

6. 逻辑与指令 WAND、逻辑或指令 WOR、逻辑异或指令 WXOR(WORD AND, WORD OR, EXCLUSIVE OR)

FNC26 (D) WAND	(P), FNC27 (D) WOR (P), FNC28 (D) WX	OR (P) 16 位 7 步, 32 位 1	3步 FX _{3U} FX _{2N}
操作数类别	适合操作数(括号内	引只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
米作奴矢剂	字 元 件	位元件	其 他
[S1.][S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	кн
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	_

WAND 逻辑与指令是将 2 个数按位进行逻辑与运算的指令, 其使用说明如图 4-32 所示。

```
X000 [WAND D10 D12 D14 ]
```

图 4-32 WAND 指令

[S1.]、[S2.]:逻辑与运算源操作数或存放源操作数的软元件地址。

[D.]: 存放逻辑与运算结果的软元件地址。

图 4-32 中, 当 X000 为 ON 时, 对[S1.]和[S2.]两个源操作数所对应的位进行与运算, 其结果送到[D.]。运算法则是 $1 \land 1 = 1$, $1 \land 0 = 0$, $0 \land 1 = 0$, $0 \land 0 = 0$ 。

WOR 逻辑或指令是将 2 个数按位进行或运算的指令,其使用说明如图 4-33 所示。

图 4-33 WOR 指令

[S1.]、[S2.]:逻辑或运算源操作数或存放源操作数的软元件地址。

[D.]: 存放逻辑或运算结果的软元件地址。

图 4-33 中,当 X000 为 ON 时,对[S1.]和[S2.]两个源操作数所对应的位进行或运算,其结果送到[D.]。运算法则是 $1 \lor 1 = 1$, $1 \lor 0 = 1$, $0 \lor 1 = 1$, $0 \lor 0 = 0$ 。

WXOR 逻辑异或指令是将 2 个数按位进行逻辑异或运算的指令,其使用说明如图 4-34 所示。



图 4-34 WXOR 指令

[S1.]、[S2.]:·逻辑异或运算源操作数或存放源操作数的软元件地址。

[D.]: 存放逻辑异或运算结果的软元件地址。

图 4-34 中, 当 X000 为 ON 时, 对 [S1.] 和 [S2.] 两个源操作数所对应的位进行异或运算, 其结果送到 [D.] 。运算法则是 $1 \oplus 1 = 0$, $1 \oplus 0 = 1$, $0 \oplus 1 = 1$, $0 \oplus 0 = 0$ 。

7. 求补码指令 NEG(NEGATION)

	FNC29(D) NEG(P) 16 位 3 步, 32 位 5	5 步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内	只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
探作奴尖剂	字 元 件	位元件	其 他
[D.]	. KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z		_

NEG 指令是将目标数据转换为补码(取反加 1)的指令, 其说明如图 4-35 所示。




图 4-35 NEG 指令

[D.]: 求补码的目标操作数(源操作数)的软元件地址。

4.4 循环与移位指令

循环与移位指令是将数据按位或字向指定方向循环、移位的指令,循环与移位指令见表 4-5。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3L}	FX _{2N}	FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
30	ROR	右循环移位	V	V	35	SFTL	位左移	√	V
31	ROL	左循环移位	V	V	36	WSFR	字右移	√	V
32	RCR	带进位右循环移位	V	V	37	WSFL	字左移	V	V
33	RCL	带进位左循环移位	V	V	38	SFWR	移位写人	V	V
34	SFTR	位右移	V	V	39	SFRD	移位读出	√	V

表 4-5 循环与移位指令

1. 右循环移位指令 ROR 和左循环移位指令 ROL(ROTATION RIGHT, ROTATION LEFT)

FN	C30(D) ROR(P), FNC31(D) ROL(P) 16 位 5	5步,32位9步 FX _{3L} FX	2N
操作数类别	适合操作数(括号)	为只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作奴矢剂	字 元 件	位 元 件	其 他
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z	_	
n	D(R)	_	КН

ROR、ROL 指令是使 16 位或 32 位数据的各位向右/向左循环移位的指令,指令的执行过程如图 4-36 所示。

[D.]: 保存循环移位数据的软元件地址。

n: 循环移位的位数(16 位运算 n≤16.32 位运算 n≤32)。

在图 4-36 中,每当 X000 由 OFF→ON(脉冲)时,D0 的各位向右移动 4 位;每当 X001 由 OFF→ON(脉冲)时,D1 的各位向左移动 4 位,将移动的最后一位送入进位标志位 M8022。执行完该指令后,D0、D1 的各位发生相应的移位,但奇/偶校验位并不发生变化。

对于连续执行的指令,在每个扫描周期都会进行循环移位动作。对于位字, Kn 的 K 值




图 4-36 ROR 和 ROL 循环移位指令

应为 K4(16 位)或 K8(32 位), 如 K4M0, K8M0。

2. 带进位的右循环移位指令 RCR 和带进位的左循环移位指令 RCL(ROTATION RIGHT-WITH CARRY, ROTATION LEFT WITH CARRY)

I	FNC32(D) RCR(P), FN33(D) RCL(P)16位5步	5,32位9步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内	只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 件	位 元 件	其 他
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	<u> </u>	_
n	D(R)	-	КН

RCR、RCL 指令是使 16 位或 32 位数据连同进位一起向右/向左循环移位的指令,指令的执行过程如图 4-37 所示。




图 4-37 RCR 和 RCL 循环移位指令

- [D.]: 保存循环移位(带进位位)数据的软元件地址。
- n: 循环移位的位数(16 位运算 n≤16,32 位运算 n≤32)。


在图 4-37 中,每当 X002 由 OFF \rightarrow ON(脉冲)时,D0 的各位连同进位位向右移动 4 位。 每当 X003 由 OFF \rightarrow ON(脉冲)时,D1 的各位连同进位位向左移动 4 位。执行完以上指令后 D0 和 D1 的各位和进位位发生相应的移位,奇/偶校验位也会发生变化。

对于连续执行的指令、在每个扫描周期都会进行循环移位动作。

3. 位右移指令 SFTR 和位左移指令 SFTL(SHIFT RIGHT, SHIFT LEFT)

	FNC34 SFTR(P), FN35 S	FTL(P) 16位9步 FX _{3U} FX _{2N}	
	适合排	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]		X Y M S(D□. b)	_
[D.]	<u> </u>	Y M S	
nl	_	_	кн
n2	D(R)	_	КН

SFTR 位右移指令和 SFTL 位左移指令,是将源操作数指定的位元件(组)插入到目标操作数队列左(右),并使原来的位执行右(左)移操作的指令,其余的位将溢出。如图 4-38 所示。






图 4-38 SFTR 和 SFTL 指令

- [S.]:传送源起始位元件。
- [D.]:传送目标起始位元件。
- n1:目标元件的位数。
- n2:传送源的位数。

4. 字右移指令 WSFR 和字左移指令 WSFL(WORD SHIFT RIGHT, WORD SHIFT LEFT)

	FNC36 WSFR(P), FN37 WSFL(P)16 位9	步 FX _{3U} FX _{2N}				
44.作业***********************************	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)					
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	_				
nl	_		кн			
n2	D(R)	_	кн			

WSFR 字右移指令和 WSFL 字左移指令是将源操作数指定的字元件(组)插入到目标操作数队 列左(右)边,并使原来的字组执行右(左)移操作的指令,其余的数据将溢出。如图 4-39 所示。





图 4-39 WSFR 和 WSFL 指令

- [S.]:传送源起始字元件。
- [D.]:传送目标起始字元件。
- nl:目标元件的数据点数。
- n2: 传送源的数据点数。
- 5. 移位写入指令 SFWR(SHIFT REGISTER WRITE)

作数类别	直合操作数(括专内 5	只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 尤 件	位 元 件	其 他
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	_	
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	-	

SFWR 指今是将指定数据单元的数移位写入到目标软元件组的指令。其执行过程如图 4-40所示。




- [S.]:保存移位写入的源数据软元件地址。
- [D.]:移位写入的目标软元件起始地址。
- n: 目标数据的点数。

图 4-40 程序中, 当 X000 由 OFF 变为 ON 时, 将[S.]的数据内容写入到[D. +1]中, [S.]的内容有变化后, 再执行 X000 由 OFF 变 ON, 新数据[S.]数据内容写入到[D. +2]中, [D.]保存已经存放数据的点数。当[D.]的内容超过 n-1 时, 数据将不能写入, 进位标志 M8022 置 ON。

6. 移位读出指令 SFRD(SHIFT REGISTER READ)

	FNC39 SFRD(P) 16 位7 步 FX	3U FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内)	只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	_	_
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	_
n	_		КН

SFRD 指令是将指定数组中的数移位读出到指定目标字元件的指令, 其说明如图 4-41 所示。



SFRD 指令执行过程

图 4-41 SFRD 指令

- [S.]: 移位读出源数据软元件地址。
- [D.]: 读出保存目标软元件地址。
- n: 源数据点数。

图 4-41 程序中, 当 X001 由 OFF 变为 ON 时,将[S.]+1 的数据内容读取到到[D.]中,再次执行输入由 OFF 变 ON,新数据[S.]+2 数据内容写入到[D.]中。[S.]初始值为 n-1,当[S.]的内容为 0 时,数据将不能读出,零标志 M8020 置 ON。

图 4-41 中使用脉冲执行指令,如果使用连续执行指令,则每个扫描周期都会执行。

4.5 数据处理指令(一)

数据处理指令(一)见表 4-6。

表 4-6	数据处理指令(-	一)
-------	----------	----

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}	FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
40	ZRST	区间复位	V	V	45	MEAN	平均值	V	V
41	DECO	译码	V	V	46	ANS	信号报警器置位	V	V
42	ENCO	编码	V	V	47	ANR	信号报警器复位	V	V
43	SUM	求 ON 位数	V	V	48	SOR	BIN 数据开方运算	V	V
44	BON	ON 位判断	V	V	49	FLT	BIN 整数变换二进制浮点数	V	V

1. 区间复位指令 ZRST(ZONE RESET)

	FNC40 ZRST(P) 16	位5步 FX _{3U} FX _{2N}				
₩ ₩ ₩ UI	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他			
[D1.][D2.]	T C D(R U□\G□)	Y M S	_			

ZRST 指令是将指定的区间软元件进行复位的指令,指令形式如图 4-42 所示。

图 4-42 ZRST 指令

[D1.]:区间复位的开始软元件地址。

[D2.]:区间复位的末尾软元件地址。

图 4-42 中, 当 X000 由 OFF 变为 ON 时, 将复位 Y000 ~ Y010, S20 ~ S30, T0 ~ T10, D0 ~ D10。

在 ZRST 指令中, [D1.] 和 [D2.] 应该是同一种类的元件, 而且 [D1.] 的编号要比 [D2.] 小, 如果 [D1.] 的编号比 [D2.] 大,则只有 [D1.] 指定的元件复位。

另外[D1.]和[D2.]在复位计数器时,不能跨越16位和32位定时器区间,应当将16位和32位定时器分别复位。

2. 译码指令 DECO(DECODE)

	FNC41 DECO(P) 16 (2)	立7步 FX _{3U} FX _{2N}	-			
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S.]	T C D(R U□\G□)V Z	XYMS	КН			
[D.]	T C D(R U□\G□)	Y M S	_			
n	_	_	КН			

DECO 指令是将二进制数据译码为 1 个 ON 位的位置编号数据的指令,其执行过程如图 4-43 所示。




图 4-43 DECO 指令

- [S.]: 执行译码指令的源操作数。源操作数为位元件时,则是指定源操作数的起始位。
- [D.]: 存放译码后的数据的软元件。

n: 源操作数的位数, 目标操作数则为 2" 位。

在图 4-43 中,如果目标元件[D.]为位元件时,则 n 的值应该小于等于 8;如果目标元件为字元件,则 n 的值应当小于等于 4;如果[S.]中的数为 0,则执行的结果在目标中为 1。

在使用目标元件为位元件时**注意**,该指令会占用大量的位元件(n=8 时占用 256 点), 所以在使用时注意不要重复使用这些元件。

3. 编码指令指令 ENCO(ENCODE)

	FNC42 ENCO(P) 16 位7步 FX _{3U} FX _{2N}							
15. 15. #b. 14. Di	适合操作数(括号内只支持 FX _{3L} 系列 PLC)							
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他					
[S.]	T C D(R U□\G□)V Z	XYMS	КН					
[D.]	T C D(R U□\G□)V Z	_	_					
n	_	_	КН					

ENCO 指令是将 1 个 ON 位的位置编码数据转换为二进制数据的指令,正好是 DECO 指

令的逆操作,其执行过程如图 4-44 所示。




图 4-44 ENCO 指今

- [S.]: 执行编码指令的源操作数地址。源操作数为位元件时,则是指定源操作数的起始位。
 - [D.]: 存放编码后的数据的软元件地址。
 - n: 目标操作数的位数,源操作数则为2°位。

在图 4-44 中,如果[S.]为位元件,则 n 小于等于 8;如果[S.]为字元件,则 n 小于等于 4;如果[S.]有多个位为 1,则只有高位有效,忽略低位;如果只有[S.]最低位为 1,则[D.]=0,如果[S.]全为 0,则运算出错。

4. ON 位数计算指令 SUM

	FNC43(D) SUM(P) 16位5步, 32位9步	FX _{3U} FX _{2N}				
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z		кн			
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z	_	_			

SUM 指令是对字数据单元中"1"的个数进行统计的指令,指令形式如图 4-45 所示。



图 4-45 SUM 指令

[S.]: 指定源操作数。

[D.]:存放计算 ON 的位数结果的软元件地址。

图 4-45 中, 当 X000 为 ON 时, 将 D10 中 1 的个数存入 D0, 若 D10 [D.] 0 0 0 0

将 D10 平 1 的个 数 存 入 D0, 若 D10 中 2 有 为 1 的位时,则零标志 M8020 动作,其执行过程如图 4-46 所示。

[S.]	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	D10
				_													




图 4-46 ON 位数计数

对于 32 位操作,将[S.]指定元件的 32 位数据中 1 的个数存入[D.]所指定的元件中, [D.]+1 各位均为 0。

5. ON 位判断指令 BON(BIT ON CHECK)

	FNC44(D) BON(P) 16位7步, 32位13	步 FX ₃₁ FX _{2N}				
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	-	КН			
[D.]	v z	Y M(D□. b)	_			
n	D(R)	_				

BON 指令是用于判断指定数据单元中指定位的 ON/OFF 状态的指令,其使用说明如图 4-47 所示。




图 4-47 BON 指令

- [S.]: 指定源字软元件地址。
- [D.]: 判断结果通过[D.]位软元件输出。
- n: 指定要判断字元件中的位。

6. 平均值指令 MEAN

	FNC45(D) MEAN(P) 16 位 7 步, 32 位 13	3步 FX _{3U} FX _{2N}				
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)		_			
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z	_	_			
n	D(R)		КН			

MEAN 指令是求平均值的指令,程序说明如图 4-48 所示。

- [S.]: 求平均数的源数据单元起始软元件。
- [D.]: 存放平均值的软元件地址。
- n: 源数据的点数, n 的值应该是 1~64 之间的数值, 否则运算出错。
- 7. 信号报警器置位指令 ANS(ANNUNCIATOR SET)




图 4-48 MEAN 指令

	FNC46 ANS(P) 16	i位7步 FX _{3L} FX _{2N}	
操作数类别	适合操	作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	Т	-	
m	D(R)	_	КН
[D.]	_	S	

ANS 指令是对信号报警器进行置位的指令。指令的使用说明如图 4-49 所示。

图 4-49 ANS 指令

[S.]:报警指定的定时器,指定范围为T0~T199。

m: 定时的时间值(时间单位 100ms)。

[D.]: 输出报警器地址。

M8049: 信号报警器有效特殊辅助继电器, M8049 = 1 后, M8048 和 D8049 工作。

M8048: M8049 = 1 时,状态继电器 S900~S999 中其中一个动作, M8048 = 1。

D8049:保存 S900~S999 中动作的报警继电器的最小编号。

8. 信号报警器复位指令 ANR(ANNUNCIATOR RESET)

	FNC47 ANR(P) 16	6位1步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别		适合操作数	
採作数失剂	字 元 件	位 元 件	其 他
_	_		_

ANR 指令是对信号报警器中已经置位的最小编号进行复位的指令,指令说明如图 4-50 所示。

图 4-50 中, 当 X002 由 OFF→ON 时, 复位被置位的最小编号报警状态继电器, 当 X002



图 4-50 ANR 指令

再次由 OFF→ON 时依次由小到大复位。

当使用连续执行的指令时,每一个扫描周期依次复位一个状态。

9. BIN 数据开方运算指令 SQR(SQUARE ROOT)

	FNC48(D) SQR(P) 16位5	步,32位9步 FX _{3U} FX _{2N}				
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S.]	D(R U□/G□)	_	КН			
[D.]	D(R U□/G□)		_			

SQR 指令是求方均根的指令, 其指令说明如图 4-51 所示。



图 4-51 SQR 指令

- [S.]: 求方均根的源数据或保存求方均根数据的软元件地址。
- [D.]: 存放所求方均根值的软元件地址(舍去小数,取整数)。

M8020: 结果为0时(真0), M8020置 ON(有舍去结果为0时,不置 ON)。

M8021: 有舍去小数时, M8021 置 ON。

10. BIN 整数→二进制浮点数指令 FLT(FLOAT)

	FNC49(D) FLT(P) 16位5	步, 32 位 9 步 FX _{3U} FX _{2N}				
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
操作奴矢别	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S.]	D(R U□/G□)	-	_			
[D.]	$D(R U \square / G \square)$		_			

FLT 指令是将 BIN 数据转换为二进制浮点数的指令。指令说明如图 4-52 所示。

[S.]: BIN 源数据地址。


[D.]:转换后二进制浮点数存放地址。


M8020: 真0时,置ON。

M8021: 有舍去时,置 ON。

常数 K 和 H 不需要进行浮点数的转换,在二进制浮点数运算中, K 和 H 自动转换为浮点数。

二进制浮点数的表示方法如图 4-53 所示。





-{DFLT

D12

图 4-52 FLT 指令




图 4-53 二进制浮点数的表示方法

4.6 高速处理指令(一)

高速处理指令(一)可以使用可编程序控制器最新的输入/输出信息,进行中断高速处理的指令,高速处理指令(一)见表 4-7。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}	FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
50	REF	输入/输出刷新	V	V	55	HSZ	区间比较(高速计数器)	V	V
51	REFF	滤波调整	V	√	56	SPD	脉冲密度	V	V
52	MTR	矩阵输入	V	V	57	PLSY	脉冲输出	V	V
53	HSCS	比较置位(高速计数器)	V	V	58	PWM	脉宽调制	V	V
54	HSCR	比较复位(高速计数器)	V	V	59	PLSR	可调速脉冲输出	√	V

表 4-7 高速处理指令(一)

1. 输入/输出刷新指令 REF(REFRESH)

	FNC50 REF(P) 10	6位5步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别		适合操作数	
珠门奴矢剂	字 元 件	位 元 件	其 他
[D.]	_	ΧY	
n		_	КН

在程序执行过程中,可由 REF 指令读取最新的输入(X)信息和将关于输出(Y)的执行结果立即输出,从而改善因扫描时间引起的偏差,指令说明如图 4-54 所示。



图 4-54 REF 指令

- [D.]: 刷新输入/输出软元件的起始地址。
- n: 刷新输入/输出的点数(需指定为8或8的倍数)。

在程序中插入图 4-54 程序, 当扫描到该程序时,立即刷新输入点 X000~X007 和输出点 Y000~Y017,而不需等到扫描到 END 才刷新输入/输出。

2. 输入刷新和滤波调整(带滤波器设定)指令 REFF(REFRESH AND FILTER ADJUST)

	FNC51 REFF(P) 16	位3步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作	作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLO	C)
1米TF数尖剂 	字 元 件	位 元 件	其 他
п	D(R)		КН

输入点 X000~X017 的输入滤波器为数字滤波器(默认滤波时间为 10ms,其他输入点为 RC 固定,10ms),使用 REFF 指令和 D8020 可以改变滤波器的时间。指令说明如图 4-55 所示。



图 4-55 REFF 指令

n: 数字滤波器时间值(单位为 ms)。

执行该指令将输入点 X000~X017 的输入滤波器的时间改为 5ms。当驱动回路不接通(非 M8000),该指令不执行,则 X000~X017 的输入滤波器的时间为 D8020 的设定值。

 FX_{2N} —16M 和 FX_{3U} —16M 的输入滤波器的输入点为: X000 ~ X007。

3. 矩阵输入指令 MTR(MATRIX)

	FNC52 MTR(P) 16	位9步 FX _{3U} FX _{2N}	-
₩ ₩ PI		适合操作数	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]		X	_
[D1.]	_	Y	_
[D2.]	_	Y M S	_
n	_	-	КН


矩阵输入是扩充输入点的一种方式,是采用时间分割的方式读取输入信号。MTR 指令是用于矩阵输入的指令,适用于晶体管输出 PLC。其指令说明如图 4-56 所示。


图 4-56 MTR 指令

- [S.]: 矩阵输入行信号输入点起始软元件(X0□0开始)。
- [D1.];矩阵输入列输出的起始软元件(Y0□0开始)。
- [D2.] 矩阵 ON 输出对应目标软元件起始软元件(MO \square O YO \square O SO \square O 开始)。
- n: 设置矩阵输入的列数(K2~K8或H2~H8)。

矩阵输入的接线方法如图 4-57 所示。

图 4-57 中, 第1 列的开关信号与辅助继电器 M30 ~ M37([D2.] ~ [D2.] +7)对应, 第2 列与 M40 ~ M47([D2.] +10 ~ [D2.] +17)对应, 第3 列与 M50 ~ M57([D2.] +20 ~ [D2.] +27)对应。列输出时序图如图 4-58 所示。








图 4-58 列输出时序图

在使用 MTR 指令进行矩阵输入时,为预防误动作,可以将设定列输出的输出点连接上拉电阻 $(3.3 k\Omega/0.5 W)$ 至 PLC 的 24V 电源。

4. 比较置位(高速计数器)指令 HSCS(SET BY HIGH SPEED COUNTER)

	FNC53(D) HSCS 32 位 13 步 I	FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内	内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	КН
[S2.]	C	_	_
[D.]	Y M S(D□. b)	_	PI

HSCS 指令是对高速计数器当前值进行比较,并通过中断方式进行处理的指令,其使用说明如图 4-59 所示。

图 4-59 HSCS 指令

- [S1.]: 与高速计数器当前值进行比较的数据或是保存比较数据的字软元件地址。
- [S2.]: 高速计数器软元件。
- [D.]: 比较结果输出(置位)位元件。

图 4-59 中是以中断方式对相应高速计数输入端进行计数处理,当计数器的当前值由 9999 到 10000(加计数)或由 10001 到 10000(减计数)时,输出立即执行,不受扫描周期的影响。如果使用图 4-60 所示程序,则输出要受扫描周期的影响。如果等到扫描完后再进行输出刷新,计数值可能已经偏离了设定值。

```
M8000 K10000 (C235 )
```

图 4-60 普通计数程序

注意: HSCS 和后面讲的 HSCR、ZSZ 指令都是 32 位指令, 即 DHSCS、DHSCR 和 DZSZ 形式。

_	心林有 体/	(中本)上粉呢)	北人	HSCR (RESET BY HIGH SPEED COUNT	rep \
. D.	比级复怀	高课计数器) 稻谷	HSCRURESET BY HIGH SPEED COUNT	TER)

	FNC54(D) HSCR 32 位 13 步 1	FX _{3U} FX _{2N}	
to at we also red	适合操作数(括号内	可只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)Z	_	КН
[S2.]	С		
[D.]	Y M S(D□. b)	_	

HSCR 指令是执行高速复位的指令, 其使用说明如图 4-61 所示。

图 4-61 HSCR 指令

- [S1.]: 与高速计数器当前值进行比较的数据或是保存比较数据的字软元件地址。
- [S2.]: 高速计数器软元件。
- [D.]: 比较结果输出(复位)位元件。

HSCR 指令也采用中断处理方式, 当计数器的当前值由 7999 到 8000 或 8001 到 8000 时, M0 立即复位, 不受系统扫描周期的影响。

6.	区间比较(高速计数器)	指令 HS	Z(ZONE	COMPARE	FOR	HIGH	SPEED	COUNTER)
----	-------------	-------	--------	----------------	-----	------	-------	----------

	FNC55(D) HSZ 32 位 13 步 FX	_{3U} FX _{2N}	
to the state of	适合操作数(括号内)	只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)Z		КН
[S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)Z	_	КН
[S.]	С	_	_
[D.]	Y M S(D□. b)	_	

HSZ 指令是将高速计数器与设定的区间进行比较的指令,比较结果通过位元件(3 点)输出,指令说明如图 4-62 所示。




图 4-62 HSZ 指令

- [S1.][S2.]: 设定比较区间的两个数(下限和上限)或保存比较区间数据的字元件的地址,且应当[S1.]<[S2.]。
 - [S.]: 高速计数器软元件地址(C235~C255)。
 - [D.]: 结果输出位元件起始地址。

图 4-62 中,当 C235 < K8000 时,M0 = 1([S.] < [S1.] 时,[D.] = 1);当 K8000 \leq C235 \leq K1000 时,M1 = 1([S1.] \leq [S.] \leq [S2.] 时,[D.] + 1 = 1);当 C235 > K10000 时 M2 = 1([S.] > [S2.] 时,[D.] + 2 = 1)。

7. 脉冲密度指令 SPD(SPEED DETECT)

	FNC56(D) SPD(P) 16位7步, 32位13	步 FX _{3U} FX _{2N}			
ter the Wall State of	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他		
[SI.]	V Z	x	_		
[S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z		КН		
[D.]	TCDRVZ	-	_		

SPD 指令是采用中断输入方式对指定时间内的输入脉冲进行计数的指令,指令说明如图 4-63 所示。

```
* < [S1.] [S2.] [D.] > (SPD X000 K1000 D0 ]
```

图 4-63 SPD 指今

- [S1.]: 脉冲输入的软元件地址(X000~X007)。
- [S2.]: 脉冲密度统计的时间数据或保存时间数据的软元件地址(单位为 ms)。
- [D.]: 保存脉冲密度的软元件地址, [D.]+1 保存计数的当前值, [D.]+2 保存剩余时间, 32 位操作时分别占有 2 个单元。

图 4-63 中, 当 X010 为 ON 时,将 X000 输入脉冲的密度(r/min)保存到 D0 中(统计时间是 1000ms)。

8.	脉冲输出指令	PLSY (PULSE	Y)
----	--------	-------------	----

	FNC57(D) PLSY(P) 16 位 7 步, 32 位 13	步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内只	支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
深下奴矢剂	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z		КН
[S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	КН
[D.]	_	Y	

PLSY 指令是对外输出脉冲信号的指令,晶体管输出型的 PLC 支持此指令,其使用说明 如图 4-64 所示。



图 4-64 PLSY 指令

- [S1.]: 输出脉冲的频率(Hz)或保存脉冲频率的软元件地址。
- [S2.]: 脉冲量数据或保存脉冲量数据的软元件地址。
- [D.]: 输出脉冲的位元件(FX_{2N}只有 Y000、Y001 有效,FX_{3U}Y000、Y001、Y002 有效,配有高速特殊适配器时 Y000、Y001、Y002、Y003 有效)。

M8029: 指令执行结束标志。

M8147: Y000 脉冲输出监控。

M8148: Y001 脉冲输出监控。

M8145(FX_{2N}、FX_{3II})、M8349(FX_{3L}): 停止 Y000 脉冲输出。

M8146(FX_{2N}、FX_{3U})、M8359(FX_{3U}): 停止 Y001 脉冲输出。

D8141、D8140: Y000 输出脉冲数累计。

D8143、D8142: Y001 输出脉冲数累计。

D8137、D8136: Y000、Y001 输出脉冲累计。

图 4-64 中, 当 X010 为 ON 时, Y000 输出脉冲频率为 1000Hz 的脉冲, 脉冲的个数由 D0 设定。脉冲输出完成后 M8029 为 ON, 当要再次启动脉冲输出指令时,需要将脉冲输出指令执行 ON→OFF(1 次以上 OFF 运算)后再次驱动。

9. 脉冲宽度指令 PWM(PULSE WIDTH MODULATION)

	FNC58 PWM(P) 16 位 7 步 FX	3U FX _{2N}				
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S1.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	КН			
[S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	-	КН			
[D.]	_	Y				

PWM 指令是脉冲的周期和脉冲宽度可调的指令,晶体管输出型的 PLC 支持此指令,其使用说明如图 4-65 所示。



图 4-65 PWM 指令

- [S1.]: 脉冲宽度数据或保存脉冲宽度数据的字软元件地址(单位为 ms)。
- [S2.]:脉冲周期数据或保存脉冲周期数据的字软元件地址(单位为 ms)。
- [D.]: 脉冲输出的软元件地址(FX_{2N}只有 Y000、Y001 有效,FX_{3U} Y000、Y001、Y002 有效,配有高速特殊适配器时 Y000、Y001、Y002、Y003 有效)。

M8340、M8350、M8360、M8370(FX_{3U}): Y000~Y003 脉冲输出监控。

图 4-65 中, 当 X001 为 ON 时, Y000 输出频率为 100Hz、占空比为 60% 的脉冲。当 X001 为 OFF, 脉冲输出停止。

10. 带加减速的脉冲输出指令 PLSR(PULSE R)

操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
	字 元 件	位 元 件	其 他		
[S1.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z	_	КН		
[S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z		КН		
[S3.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U \G \G) V Z	. —	КН		
[D.]	_	Y	_		

PLSR 指令是带加减速的脉冲输出指令,指令使用说明如图 4-66 所示。

[S1.]:设置最高频率(Hz)数据或保存最高频率数据的软元件地址。

图 4-66 PLSR 指令

[S2.]:设置脉冲数或保存脉冲数的软元件地址。

[S3.]: 设置加减速时间数据或保存加减速时间数据的软元件地址(单位为 ms)。

[D.]: 脉冲输出软元件(FX_{2N}只有 Y000、Y001 有效,FX_{3U} Y000、Y001、Y002 有效,配有高速特殊适配器时 Y000、Y001、Y002、Y003 有效)。

M8029:指令执行结束标志。

M8147: Y000 脉冲输出监控。

M8148: Y001 脉冲输出监控。

M8145(FX_{2N}、FX_{3E})、M8349(FX_{3E}): 停止 Y000 脉冲输出。

M8146(FX_{2N}、FX_{3U})、M8359(FX_{3U}): 停止 Y001 脉冲输出。

D8141、D8140: Y000 输出脉冲数累计。

D8143、D8142: Y001 输出脉冲数累计。

D8137、D8136: Y000、Y001 输出脉冲 累计。

图 4-66 中, 当 X020 为 ON 时, Y000 输出 20000 个频率为 2000Hz 的脉冲, 加减 速时间是 1s, 如图 4-67 所示。

脉冲输出完成后 M8029 为 ON, 当要再次启动脉冲输出指令时,需要将脉冲输出




图 4-67 PLSR 指令输出曲线

指令执行 ON→OFF(1 次以上 OFF 运算) 后再次驱动。

4.7 方便指令

方便指令是为了使程序简单化,在编制较为复杂的控制程序时使用的指令,方便指令见表 4-8。

FNC No.	助记符	指令名称	FX ₃₁	FX _{2N}	FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3L}	FX _{2N}
60	IST	置初始状态	~	V	65	STMR	特殊定时器	V	V
61	SER	数据检索	√	V	66	ALT	交替输出	V	V
62	ABSD	凸轮控制(绝对方式)	√	V	67	RAMP	斜坡信号	V	V
63	INCD	凸轮控制(增量方式)	√	V	68	ROTC	旋转工作台控制	V	V
64	TTMR	示教定时器	V	V	69	SORT	数据排序	V	V

表 4-8 方便指令

1. 状态初始化指令 IST(INITIAL STATE)

	FNC60 IST 16	位7步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)
1來作数失剂	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	<u>-</u>	X Y M(D□.b)	КН
[D1.]	_	S	кн
[D2.]	_	S	_

IST 指令是用于步进顺序控制程序中,对状态初始化以及特殊辅助继电器自动进行处理的指令,指令使用说明如图 4-68 所示。




图 4-68 IST 指令

- [S.]:运行模式的切换开关起始软元件地址,(X020)起始位手动模式。
- [S.]+1:(X021)原点回归模式。
- [S.]+2:(X022)单步模式。
- [S.]+3:(X023)循环运行一次模式。
- [S.] +4: (X024)连续运行模式。
- [S.]+5:(X025)原点回归开始。
- [S.]+6:(X026)自动运行开始。
- [S.]+7:(X027)停止。
- [D1.]:(S20)自动模式中,指定状态元件最小地址。
- [D2.]:(S27)自动模式中,指定状态元件最大地址。

M8040: 禁止转移(输出保持), 在手动模式 M8040 一直为 ON。

M8041: 开始转移, 初始状态 S2 开始转移到下一状态的转移条件辅助继电器, 在手动模式, 回原点模式不动作, 在步进、循环一次模式按开始按钮动作。

M8042: 起始脉冲、按下开始按钮时瞬间动作。

M8044: 原点条件。

M8047: STL 监控有效, M8047 置 ON, 使 STL 监控有效, 动作的状态地址编号(S0~S899)由小到大被保存在 D8040~D8047中。

使用了 IST 指令, [S.]、[S.] +1、[S.] +2、[S.] +3、[S.] +4 五个点应外接模式 切换开关。且使用 IST 指令后,初始状态 S0~S2 被指令所占用,且不需要置位初始状态的 操作。

SO: 手动模式程序区, 可在 SO 状态直接输出手动程序, 无需 RET 指令返回。

S1:回原点程序区,可使用 S10~S19 状态编写回零程序,无需 RET 指令返回。

S2: 自动运行程序区,需要 RET 指令返回。

2. 数据检索指令 SER(DATA SEARCH)

	FNC61(D) SER(P)16 位7 步, 32 位 17 封	FX _{3U} FX _{2N}			
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
	字 元 件	位元件	其 他		
[S1.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	_	_		
[S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)V Z		КН		
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	_			
n	D(R)	_	КН		

SER 指令是从数据表中检索系统数据及最大值、最小值的指令。指令使用说明如图4-69 所示。




图 4-69 SER 指令

- [SI.]: 检索数据区的起始软元件地址。
- [S2.]: 检索数据值或存放检索数据值的软元件地址。
- [D.]: 存放检索结果起始软元件地址,其中[D.]保存与[S2.]相同数据的个数, [D.]+1保存与[S2.]相等的第一个数的位置,[D.]+2保存与[S2.]相等的最后一个数的位置,[D.]+3保存最小值的最终位置,[D.]+4保存最大值的最终位置。
 - n: 检索源数据的个数, 16 位操作时可以指定 n 为 1~256, 32 位时指定 1~128。

图 4-69 中, 当 X000 为 ON 时开始检索, 假如 D100 ~ D109([S1.] ~ [S1.] + 9) 存放的 数据分别为 88、210、95、100、66、123、98、100、111、100,则检索结果: D0 = 3; D1 = 3; D2 = 9; D3 = 4; D4 = 1。

3. 凸轮控制绝对方式指令 ABSD(ABSOLUTE DRUM)

	FNC62(D) ABSD16位7步, 32位17。	步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内	只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	-	
[S2.]	С	_	_
[D.]	_	X Y S(D . b)	_
n	_	_	кн

ABSD 指令是根据计数器的当前值,产生出多个输出的指令,指令使用说明如图 4-70 所示。

[S1.]: 凸轮开关的接通、断开数据地址(0~360),从[S1]开始相邻的两个数据单元

```
X000
                                                                                     K360
                                                                                  (C0
          X000
          ᅫ
                                                                        -{ RST
                                                                                  C0
M8000
                                                     [S1.]
                                                             [S2.]
                                                                        [D.]
                                                                                  n
                                                               C0
                                                                        M100
                                                     D0
                                                                                  K3
```

图 4-70 ABSD 指令

为1组。

- [S2.]: 指定计数器。
- [D.]:输出凸轮开关信号软元件起始地址。
- n: 输出凸轮开关点数 n 的数值范围为 1 ≤ n ≤ 64。

图 4-70 中, X000 为 1 度 1 个脉冲输入点,如果输出不是 1 度 1 个脉冲输入,可以用程序进行转化(1 度 n 个脉冲),假如 D0 ~ D5 存放的数值为 50、150、100、200、300、100,则 M100 ~ M102 的输入如图 4-71 所示。




图 4-71 凸轮绝对方式控制时序图

ABSD 指令除了可以用通用计数器外,还可以指定高速计数器,[S1.]指定软元件地址为 16 的倍数,如 D0、D16 等。

4. 凸轮控制相对方式指令 INCD(INCREMENT DRUN)

FNC63 INCD 16 位 17 步 FX _{3U} FX _{2N}					
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
	字 元 件	位 元 件	其 他		
[S1.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)		_		
[S2.]	С	_	_		
[D.]		X Y S(D□.b)	_		
n	_	_	кн		

INCD 指令是根据一对计数器当前值,产生出多个输出的指令,指令使用说明如图 4-72 所示。

图 4-72 INCD 指令

- [S1.]: 凸轮开关的设定值起始软元件地址(指定为16的倍数)。
 - [S2.]: 指定计数器起始软元件。
- [D.]: 输出凸轮开关信号软元件起始地址。
- n: 输出凸轮开关点数 n 的数值范围为 1 ≤ n ≤ 64。

图 4-72 中, X000 为计数输入, 假如 D200~D203 中的数值分别为 20、30、10、25, 则 M10~M13 的输出如图 4-73 所示。

计数器 CO([S2.])用于统计输入脉冲数,C1([S2.]+1)统计凸轮—周期内输出凸轮开关动作的序号,C1 运行—周自动清零然后重新计数。驱动 INCD 指令的回路断开,C1 也自动清




图 4-73 动作时序图

零。M8029 在最后一个凸轮开关动作完成后输出一个脉冲。

5. 示教定时器指令 TTMR(TEACHING TIMER)

	FNC64 TTMR 16	位5步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操	作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
傑作奴尖列	字 元 件	位 元 件	其 他
[D.]	D(R)	_	_
n	D(R)	-	КН

TTMR 指令是用于测量触点 ON 时间(s)的指令, 其使用说明如图 4-74 所示。



图 4-74 TTMR 指令

- [D.]: 保存示教数据的软元件起始地址, [D.]存放示教时间, [D.]+1 存放触点接通时间当前值, 单位为 s;
 - n: 得到示教数据所需的倍率($K0 \sim K2$ 或 $H0 \sim H2$,表示 $10^{0} \sim 10^{2}$)。 其关系式为:

$$[D.] = ([D.] + 1) \times 10^{n}$$

使用 TTMR 指令需注意, 当驱动该指令的触点为 OFF 时, 当前值[D.]+1 被复位, 但 [D.] 示教时间不改变。

6. 特殊定时器指令 STMR(SPECIAL TIMER)

	FNC65 STMR 16	位7步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合換	條作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
探下奴矢剂	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	_	Т	_
m	D(R)	_	КН
[D.]		Y M S(D□.b)	_

STMR 指令是用于实现断电延时、单脉冲定时、闪烁定时器(振荡)等功能的指令,指令说明如图 4-75 所示。

图 4-75 STMR 指令

[S.]: 使用定时器地址(T0~T199)。

m: 定时器的设定值。

[D.]: 定时器输出起始地址。[D.]是驱动 STMR 指令的触点接通[D.]便接通,驱动指令触点 OFF 后,经过定时器设定时间后,再延时断的触点;[D.]+1 是驱动 STMR 指令的

触点由 ON→OFF 接通, 经过定时器设定时间后再断开的单脉冲触点; [D.]+2 是 STMR 指令驱动后为 ON, 经过设定时间后断开的触点; [D.]+3 是驱动 STMR 指令的触点为 ON 后, 延时设定时间后接通的触点, 断开驱动 STMR 指令的触点后, 延时设定时间后断开的触点(即接通和断开都延时设定时间动作), 其时序如图 4-76 所示。




图 4-76 动作时序图

使用 STMR 指令需要指定定时器 T,在该指令中使用的定时器就不能在其他回路中使用 OUT 指令进行重复使用,否则定时器将不能正常工作。

7. 交替输出指令 ALT(ALTERNATE)

FNC66 ALT(P)16 位 3 步 FX _{3U} FX _{2N}			
H. W. ** - 14 Dil	适合擠	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[D.]	-	Y M S(D□.b)	

ALT 指令是将其驱动的位软元件进行反转输出的指令。即执行 ALT 指令,输出初始为 ON 则变为 OFF,输出初始为 OFF 则变为 ON。指令使用说明如图 4-77 所示。



图 4-77 ALT 指令

[D.]:交替输出位软元件。

图 4-77 中 X000 和 M0 的动作时序如图 4-78 所示。




图 4-78 时序图

图 4-77 是采用脉冲执行指令,如果使用连续执行指令需要注意,其指令在每个扫描周期都会执行反转动作。

采用辅助继电器实现的交替输出如图 4-79 所示。

图 4-79 辅助继电器实现交替输出

8. 斜坡信号指令 RAMP

_	FNC67 RAMP 16 位 9 步 FX _{3U} FX _{2N}				
+B. W. *#+ >#- Dil	适合操	作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)			
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他		
[S1.]	D(R)	_	_		
[S2.]	D(R)	_	_		
[D.]	D(R)	-			
n	D(R)	_	кн		

RAMP 指令是在开始和结束两个数之间,按照指定的次数得到一个变化的数据指令,指令使用说明如图 4-80 所示。

[S1.]:斜坡信号开始数据存放地址。

[S2.]: 斜坡信号结束数据存放地址。




图 4-80 RAMP 指令

[D.]: 斜坡信号当前数据存放地址, [D.]+1 存放当前扫描次数。

n: 斜坡数据变化的时间(扫描次数)。

M8026: 斜坡动作模式。

M8029: 设定的 n 个扫描周期完成后,即[D.] = [S2.]时,置 ON。

图 4-80 所示的程序执行中数据变化如图 4-81 所示。

在程序执行过程中断开 X004,则变为执行中断状态,此时 (50) D10([D.])数据保持,D11([D.]+1)当前扫描次数被清除,再次将 X004 置 ON 后,D10([D.])从 50([S1.])开始动作。

M8026 为 OFF 时, 当前数据[D.]由[S1.]向[S2.]变化, 当[D.]=[S2.]后,当前数据[D.]再由[S1.]向[S2.]连续变化,直到驱动 RAMP 指令的触点断开。




图 4-81 斜坡数据输出

M8026 为 ON 时, 当前数据[D.]由[S1.]向[S2.]变化, 当 [D.]=[S2.]后, 当前数据[D.]保持, 直到 RAMP 指令被重新驱动。

9. 旋转工作台控制指令 ROTC(ROTERY TABLE CONTROL)

	FNC68 ROTC 16	泣9步 FX _{3t} FX _{2N}	
1号. /r: ₩r ₩ □1	适合操	作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC	C)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	D(R)	_	_
m1		<u> </u>	КН
m2		_	КН
[D.]		Y M S(D□.b)	КН

ROTC 指令是为了使指定旋转工作台的工件以最短路径转到需要的位置的指令,旋转工作台如图 4-82 所示(旋转工作台有 10 个位置)。

ROTC 指令使用说明如图 4-83 所示。

[S.]:连续占用3个数据单元, 其中[S.]是计数数据存放地址,对到 来的工件号(对于0号窗口)进行计数 的计数器,[S.]+1存放呼叫窗口编




图 4-82 旋转工作台




图 4-83 ROTC 指令

号, [S.]+2 存放调用工件编号。

ml: 工件的工位数。

m2:设置减速区间隔。

- [D.]: 驱动的软元件起始地址。[D.](M0): A 相信号输入; [D.]+1(M1): B 相信号输入; [D.]+2(M2): 原点信号输入; [D.]+3(M3): 高速正转输出; [D.]+4(M4): 低速正转输出; [D.]+5(M5): 停止; [D.]+6(M6): 高速反转输出; [D.]+7(M7): 低速反转输出。
- (1) 旋转位置检测信号处理 旋转工作台需装一个用于检测工作台正转/反转的两相开关以检测工作台的旋转方向,如图 4-84 所示。X000 是 A 相脉冲输入点,X001 是 B 相脉冲输入点,X002 是原点开关,当 0 号工件转到 0 号窗口位置时,X002 接通。




图 4-84 旋转位置方向检测

- (2) 指定寄存器[S.] 例如指定 D100 为旋转工作台位置检测计数器。就自动指定了 [S.] +1 调用窗口编号的寄存器和[S.] +2 调用工件编号的寄存器, [S.] +1 和[S.] +2 需 预先用传送指令设置。
- (3) 分度数(m1)和低速区(m2) 需要指定旋转台的工件位置数 m1 以及减速区间隔 m2。

当以上条件都设定后,则 ROTC 指令就自动地指定输出信号:正/反转,高/低速和停止信号。

ROTC 指令被驱动时, 若检测到原点信号为 ON, 则计数寄存器 D100 清 0, 所以在任务 开始前须先执行清 0 操作。

ROTC 指令只可使用1次。

10. 数据排列指令 SORT

	FNC69 SORT 16	过11步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操	作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC	C)
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	D(R)		77 16
m1			
m2	_		KH
[D,]	D(R)		KH
n	D(R)		
			K H

SORT 指令用于将数据行和数据列构成的表格,按照指定的数据列标准,以行为单位将数据表格重新升序排列。指令使用说明如图 4-85 所示。




图 4-85 SORT 指令

[S.]: 保存表格数据的起始软元件地址(占用 m1 × m2 点)。

ml:数据行数。

m2:数据列数。

[D.]: 保存数据排列结果的软元件起始地址(占用 m1 × m2 点)。

n: 作为排列标准的列指定(≤m2)。

假如源表格数据如表 4-9 所示。

表 4-9 源表格数据(D0~D19)

列	号	列数 m2						
		1	2	3	4			
行 号	学号	语文	语文 数学	政治				
	1	[S.](1)	[S.]+5(75)	[S.] +10(65)	[S.] +15(70)			
行数	2	[S.] + 1(2)	[S.]+6(90)	[S.] +11(70)	[S.] +16(90)			
m2	3	[S.] + 2(3)	[S.] +7(80)	[S.] +12(90)	[S.] +17(80)			
*****	4	[S.]+3(4)	[S.]+8(50)	[S.] +13(40)	[S.] +18(58)			
	5	[S.] +4(5)	[S.]+9(75)	[S.] +14(70)	[S.] +19(95)			

执行图 4-85 程序,在目标表格中数据排列如表 4-10 所示。

表 4-10 n=2目标表格数据(D100~D119)

列	号		列数 m2				
	_ [1	2	3	4		
行	号	学号	语文	数学	政治		
	1	[D.](4)	[D.]+3(50)	[D.]+10(40)	[D.]+15(58)		
行数	2	[D.] + 1(1)	[D.]+6(75)	[D.]+11(65)	[D.] +16(70)		
m2	3	[D.]+2(5)	[D:]+7(75)	[D.] +12(70)	[D.] +17(95)		
ш	4	[D.]+3(3)	[D,]+8(80)	[D.] +13(90)	[D.] +18(80)		
	5	[D.]+4(2)	D 1+9(90)	[D.] +14(70)	[D.] + 19(90)		

数据将按照第2列的升序进行排列,其他的列序也作相应的调整。如果图 4-85 程序中 n 的值为 K4,则目标表格数据排列如表 4-11 所示。

列 号		列数 m2						
		1	2	3	4			
行	号	学号	语文	数学	政治			
	1	[D.](4)	[D.]+5(50)	[D.] +10(40)	D: +15(58)			
行数	2	[D.]+1(1)	[D.]+6(75)	[D.] +11(65)	[D.]+16(70)			
m2	3	[D.]+2(3)	[D.]+7(80)	[D.] +12(90)	[D.]+17(80)			
mz	4	[D.]+3(2)	[D.]+8(90)	[D.]+13(70)	[D.]+18(90)			
	5	[D.]+4(5)	[D.]+9(75)	[D.] +14(70)	FD 1+19(95)			

表 4-11 n=4 目标表格数据(D100~D119)

4.8 外部设备 I/O 指令

外部设备 I/0 指令是用于可编程序控制器输入/输出与外部设备进行数据交换的指令, 其指令见表 4-12。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}	FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
70	ТКҮ	数字键输入	√	√	75	ARWS	方向开关	V	√
71	НКҮ	十六键输入	√	√	76	ASC	ASCII 码转换	V	√
72	DSW	数字开关	√	√	77	PR	ASCII 码打印	√	√
73	SEGD	七段译码	V	√	78	FROM	BFM 读出	√	V
74	SEGL	七段码分时显示	√	√	79	то	BFM 写入	\ \ \	√

表 4-12 外部设备 I/O 指令

1. 数字键输入指令 TKY(TENKEY)

	FNC70(D) TKY 16位7步, 32位13	步 FX _{3U} FX _{2N}					
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)						
探作蚁矢剂 	字 元 件	位 元 件	其 他				
[S.]		X Y M S(D□.b)	-				
[D1.]	KnX KnY KnS T C D(R U□/G□)V Z		_				
[D2.]	_	Y M S(D□. b)	_				

TKY 指令可以通过设定的键盘,进行数字输入操作的指令。指令使用说明如图 4-86 所示。



图 4-86 TKY 指令

[S.]: 数字输入键的起始软元件地址(占用连续10个点)。

[D1.]: 输入的数值存放地址。

[D2.]:按键信息起始位软元件地址。

运行图 4-86 程序, 按键顺序如下:

X002→X001→X003→X004, 在 D0 中保存的 数据为 2134, 其动作时序如图 4-87 所示。

使用 TKY 指令时注意,同时按下多个键时,最先按下的键有效。驱动 TKY 指令的触点断开时,[D1.]内容不改变,但[D2.]~[D2.]+10 都断开。TKY 指令只能使用一次,若要多次使用,则需要用变址方式实现。

2. 十六进制输入指令 HKY(HEXADECIMAL KEY)

FNC71 (D) HKY 16 位 9 步, 32 位	17步 FX ₃₁ F	X_{2N}				
极体带来叫	适合操作数(括号内只支持 FX31 系列 PLC)						
操作数类别	字 元 件	位元件	其他				
[S.]	_	X	_				
[D1.]	_	Y	_				
[D2.]	$T C D (R U \square / G \square) Z$	_	_				
[D3.]	_	Y M S(D□. b)	_				




图 4-87 TKY 指令动作时序图

HKY 指令是通过 0~F 键实现十六进制数据输入的指令,适用晶体管输出型,指令使用说明如图 4-88 所示。




图 4-88 HKY 指令

[S.]:十六键输入列软元件地址(占用输入继电器 4 个点)。

[D1.]:十六键输入行软元件地址(占用输出继电器 4 个点)。

[D2.]:保存十六键输入数据的软元件地址。

[D3.]:按键信息起始位软元件(占用8个点)。

M8161: OFF 时为数字键+功能键, ON 时为十六进制键。

M8029: OFF 时[D1.]~[D1.]+3 扫描中,指令未执行,[D1.]~[D1.]+3 动作一次

后输出一个 ON 脉冲。

十六进制输入接线如图 4-89 所示。

HKY 指令输入的数值以 BIN 形式保存在[D2.]中,0~9 数字键任意一键按下时[D3.]+7 为 ON, A~F 键按下时,[D3.]~[D3.]+5 置 ON (参考 TKY 指令), A~F 任意键按下时[D3.]+6 置 ON。

使用 HKY 指令时注意,同时按下多个键时,最先按下的键有效。驱动 HKY 指令的触点断开时,[D2.]内容不改变,但[D3.]~[D3.]+7都断开。HKY 指令只能使用一次,若要多次使用,则需要用变址方式实现。

3. 数字开关指令 DSW(DIGITAL SWITCH)




图 4-89 十六键输入接线(漏型 FX₃₁₁)

	FNC72 DSW 16 位	9步 FX _{3U} FX _{2N}	
48. /A- W/A- M/A- EU	适合操作	F数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC	2)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	_	X	_
[D1.]	_	Y	
[D2.]	T C D(R U□/G□)V Z	_	_
n	_		КН

DSW 指令是读取外部数字(BCD)设定开关的指令,适用晶体管输出型,指令说明如图 4-90 所示。



图 4-90 DSW 指令

- [S.]: 数字开关外部输入起始软元件地址(占用4个输入点)。
- [D1.]:数字开关选通信号起始软元件(占用4个输出点)。
- [D2.]: 保存数字开关输入数值的软元件地址。
- n: 数字开关组数(4位1组,最多2组)。

M8029: OFF 时[D1.]~[D1.]+3 扫描中,指令未执行,[D1.]~[D1.]+3 动作一次输出一个 ON 脉冲。

数字开关输入接线如图 4-91 所示。




图 4-91 数字开关输入接线图

使用 DSW 指令时注意, 驱动 DSW 的触点断开时, [D2.] 的内容不改变, 但[D1.] ~ [D1.]+3 都为 OFF, 当 n=2 时, 将占用[D2.] 开始的 2 个单元用于保存数字开关输入数值。

4. 七段译码指令 SEGD(SEVEN SEGMENT DECODER)

	FNC73 SEGD(P) 16 位 5 步 FX	FX _{2N}				
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX3U系列 PLC)					
採作奴矢剂	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□/G□) V Z	_	КН			
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□/G□) V Z	_	_			

SECD 指令是将 BIN 码译码后,驱动七段数码管显示的指令,指令使用说明如图 4-92 所示。



图 4-92 SEGD 指令

- [S.]: 译码的源 BIN 数据或保存源数据的软元件地址。
- [D.]: 保存七段码数据的字软元件地址。

图 4-92 中, 当 X000 为 ON 时,将 D0 的低 4 位指定的 $0 \sim F(+$ 六进制)的数据译成七段码,译码显示的数据输出到 K2Y000;当 X000为 OFF 后,X2Y000输出不变。七段码译码表见表 4-13。

译码前	数据		Watt An	e Cn yn				译码	特輸出			
十六进制数	源 BIN 数		数码管	7段码	h点	g段	f段	e 段	d段	c段	b段	a段
0	0000				0	0	1	1	1	1	1	1
1	0001				0	0	0	0	0	1	1	0
2	0010				0	1	0	1	1	0	1	1
3	0011				0	1	0	0	1	1	1	1
4	0100		a		0	1	1	0	0	1	1	0
5	0101				0	1	1	0	1	1	0	1
6	0110	f		ь	0	1	1	1	1	1	0	1
7	0111		g		0	0	1	0	0	1	1	1
8	1000				0	1	1	1	1	1	1	1
9	1001	e		С	0	1	1	0	1	1	1	1
A	1010				0	1	1	1	0	1	1	$-\frac{1}{1}$
В	1011	٦	đ	h	0	1	1	1	1	1	0	0
С	1100		u		0	0	1	1	1	0	0	1
D	1101				0	1	0	1	1	1	1	
E	1110				0	1	1	1	1	0	0	
F	1111				0	1	1	1	0	0	0	1

表 4-13 七段码译码表

5. 七段码分时显示指令 SEGL(SEVEN SEGMENT WITH LATCH)

	FNC74 SEGL 16 位 7 步 FX _{3U}	FX _{2N}					
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)						
珠 下	字 元 件	位 元 件	其 他				
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□/G□) V Z		КН				
[D.]	_	Y	_				
n	_	_	кн				

SEGL 指令是将源 BIN 数据转换为 4 位 BCD 数据后输出控制 1 组或 2 组 4 位带锁存的七段数码管显示的指令,适用晶体管输出型,指令使用说明如图 4-93 所示。



图 4-93 SEGL 指令

- [S.]: 分时显示的源 BIN 数据(占用1个或2个点)。
- [D.]: 七段显示的起始软元件地址(占用 8 点或 12 点)。

n: 参数编号(4位1组设定0~3,4位2组设定4~7)。

M8029: 4 位数的输出结束后输出一个 ON 脉冲。

图 4-93 中, 当 X000 为 ON 时, 执行 SEGL 指令, 将 D0 和 D1(1 组 4 位显示,占用 1 个

数据单元)转化为 2 个 4 位 BCD 码,通过 Y000 ~ Y013 进行七段码分时显示,其中 Y000 ~ Y003 为第 1 组 4 位段码数据,Y004 ~ Y007 是选通信号输出,Y010 ~ Y013 为第 2 组 4 位段码数据。使用 SEGL 指令执行七段码分时显示接线如图 4-94 所示。




图 4-94 七段码分时显示接线图

使用 SEGL 指令时应当注意,数码管应该选用带锁存的 4 位数码管,数码管具有 BCD 译码电路。

在图 4-93 中,如果在运行过程中 X000 断开,则输出立即中断,不保持输出状态。指令中 n 值需要根据可编程序控制器的输出类型,数码管的数据输入正负逻辑以及选通信号的正负逻辑来选择,还要根据显示组数(1组或2组)来选择,见表4-14。

可论和序校制器校订来到	₩-□ ₩-₩-₩-₩-₩-₩-	w vz /÷ =	参 数 n		
可编程序控制器输出类型	数码管数据输入类型	选 通 信 号	4位1组	4位2组	
SE 101 / 22 / 100 + 12 / 1	负逻辑	负逻辑	0	4	
	贝逻辑	正逻辑	1	5	
漏型(负逻辑)	正逻辑	负逻辑	2	6	
		正逻辑	3	7	
	工架相	正逻辑	0	4	
海前八元等原起)	正逻辑	负逻辑	1	5	
源型(正逻辑)	4. 罗起	正逻辑	2	6	
	负逻辑 □	负逻辑	3	7	

表 4-14 n 值的选择

6. 箭头开关指令 ARWS(ARROW SWITCH)

	FNC75 ARWS 16 位	9步 FX _{3U} FX _{2N}	
极体粉光叫	适合操作	数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)
操作数类别	字 尤 件	位 元 件	其 他
[S.]	_	XYMSD□.b	_
[D1.]	T C D(R U□/G□)V Z		
[D2.]	_	Y	_
n	_	_	КН

ARWS 指令是激活某数据位并使该数据位进行增减的指令,用于通过输入点设置数据的指令,指令使用说明如图 4-95 所示。




图 4-95 ARWS 指令

[S.]: 箭头开关输入的位起始软元件。

[D1.]: 保存 BCD 数据的字软元件。

[D2.]:输出七段码的位软元件起始 地址。

n:参数编号。

箭头开关 ARWS 指令的外部接线如图 4-96 所示。

ARWS 指令占用的输入点为 4 个点, 分别为 [S.](X000)数值减, [S.]+1(X001)数值加, [S.]+2(X002)数位左移, [S.]+3(X003)数位右移。占用的输出点为 8 个点(4 位数), [D2.]~[D2.]+3(Y000~Y003)为 BCD 数据输出, [D2.]+4~[D2.]+7(Y004~Y007)为选通信号输出。




图 4-96 ARWS 指令外部接线图

参数编号 n 的设定参考 SEGL(FNC74)指令,其设定范围为 $0 \sim 3$ 。在程序中,ARWS 指令只能使用一次,若要多次使用,则需进行变址操作。

7. ASCII 码转换指令 ASC(ASCII CODE)

FNC76 ASC 16 位 11 步 FX _{2N}							
4B /6- #6 1/6 Dd	适合操作	数(括号内只支持 FX ₃₁ 系列 PLC)					
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他				
[S.]		_	"□"				
[D.]	T C D(R U□/G□)		_				

ASC 指令是将英文、数字(半角)、字符串转换为 ASCII 码的指令,指令使用说明如图 4-97 所示。




图 4-97 ASC 指令

[S.]:字符串或数字。

[D.]: 保存 ASCII 码的数据单元起始地址。

M8161: 扩展功能标志, OFF 时, 目标数据存储方式为低 8 位和高 8 位存储 2 个 ASCII 码; 置 ON 时, 数据 只存储低 8 位 1 个 ASCII 码, 高 8 位保持 00。

图 4-97 中, 当 X000 为 ON 时, 将字符串 "DENGSONG"转化为 ASCII 码存放于 D0 开始的 4 个单元中。其转化结果存储方式如图 4-98 所示。



ASC 指令执行后的目标数据占用 4 个数 图 4-98 ASC 转换存储方式 据单元,每一个单元存储 2 个 ASCII 码,分别存放于低 8 位和高 8 位。当 M8161 被置 ON 后,ASCII 码只存放于低 8 位,共需占用 8 个数据单元。

8. ASCII 码打印指令 PR(PRINT)

FNC77 PR 16位5步 FX _{3U} FX _{2N}						
操作数类别	适合操	作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC	E)			
傑作奴矢別	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S.]	T C D(R)	_	_			
[D.]	_	Y	_			

PR 指令是将 ASCII 码并行通过输出继电器(Y)输出的指令, 指令说明如图 4-99 所示。



图 4-99 PR 指令

[S.]:需要进行 ASCII 码打印的数据起始软元件(ASCII 码)。

[D.]: 打印输出的输出继电器起始地址。

M8027: OFF 时固定为 8 个字符串行输出, ON 时为 0~16 个字符串行输出。

M8029: 打印完毕输出一个 ON 脉冲。

图 4-99 中, 当 X000 为 ON 时执行 PR 打印输出,将 D0~D7([S.]~[S.]+7)存放的 ASCII 码通过 Y000~Y007([D.]~[D.]+7)直接输出([D.]为低位侧,[D.]+7)高位侧),Y010([D.]+8)为选通信号,Y011([D.]+9)打印执行中标志,数据打印完毕复位。

9. BFM 读出指令 FROM

	FNC78(D) FROM(P) 16 位	29步,32位17步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合抽	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 件	位 元 件	其 他
ml	D(R)	_	КН
m2	D(R)		КН
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R) V Z		_
n	D(R)	_	кн

FROM 指令是将特殊功能模块中缓冲寄存器(BFM)的内容读到可编程序控制器的指令。对于 FX_{2N} 系列 PLC 只能使用 FROM(TO)指令对缓冲寄存器进行读写操作;对于 FX_{3U} 系列 PLC,除可以用 FROM(TO)指令外,还可以使用传送类指令进行操作。FROM 指令使用说明如图 4-100 所示。

图 4-100 FROM 指令

ml: 读特殊功能单元/模块的单元号(K0~K7)。

m2: 特殊功能单元模块缓冲存储器号(BFM#)。

[S.]: 读回数据存放地址。

n: 读出点数。

图 4-100 中, 当 X000 为 ON 时, 将模块号为 0 的缓冲寄存器 (BFM) #29 读出并保存到可编程序控制器位字 K4M0 中。

10. BFM 写入指令 TO

	FNC79(D) TO(P) 16位9步, 32位17	步 FX _{3U} FX _{2N}				
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
	字 元 件	位 元 件	其 他			
m1	D(R)		КН			
m2	D(R)		КН			
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R) V Z	v z —				
n	D(R)	_	КН			

TO 指令是将可编程序控制器的数据写入特殊功能模块的缓冲寄存器(BFM)的指令,指令使用说明如图 4-101 所示。

图 4-101 TO 指令

ml: 写特殊功能单元/模块的单元号(K0~K7)。

m2: 特殊功能单元模块缓冲存储器号(BFM#)。

[S.]: 源数据存放地址。

n: 写入点数。

图 4-101 中, 当 X002 为 ON 时, 将 No. 1 号模块的 BFM#10、#11、#12 缓冲寄存器的数据写人 D2、D1、D0 三个数据寄存器中。

对 FROM、TO 指令中的 m1、m2、n 的理解如下:

(1) 特殊模块编号 m1 它是连接在可编程序控制器上的特殊模块的号码,编号是从最靠近基本单元右边的模块开始,编号从 No. 0 到 No. 7 最多 8 个单元,使用 FROM、TO 指令需正确指定模块号。

- (2) 缓冲寄存器(BFM)号 m2 在特殊功能模块内设有 16 位 RAM 存储器,这些 RAM 存储器称为缓冲寄存器(BFM),缓冲寄存器号为#0~#32767,其内容根据控制模块的不同而决定。对于 32 位操作,指定的 BFM 为低 16 位,其下一个编号的 BFM 为高 16 位。
- (3) 传送数据个数 n 用 n 指定传送数据的个数, 16 位操作时 n=2 和 32 位操作时 n=1 的含义相同。在特殊辅助继电器 M8164(FROM/TO 指令传送数据个数可变模式)为 ON 时,特殊数据寄存器 D8164(FROM/TO 指令传送数据个数指定寄存器)的内容作为传送数据个数 n 进行处理。

4.9 外部设备 SER 指令

外部设备 SER 指令是对串行通信口(适配器或通信板)进行控制的指令,此外还包括对模拟电位器进行读取的指令以及 PID 指令,外部设备 SER 指令,见表 4-15。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
80	RS	串行数据传送	V	V
81	PRUN	八进制位传送	V	V
82	ASCI	HEX→ASCII 转换	V	V
83	HEX	HEX ASCII→HEX 转换		V
84	CCD	CCD 校验码		√
85	VRRD	电位器读出	×	√
86	VRSC 电位器刻度		×	V
87	RS2 串行数据传送 2		V	×
88	PID	PID 运算	V	V
89	_	_		_

表 4-15 外部设备 SER 指令

1. 串行数据传送指令 RS(SERIAL COMMUNICATION)

	FNC80 RS 16	位9步 FX _{3U} FX _{2N}	
10.16-14-14-Dil	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	J PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	D(R)	_	_
m	D(R)	_	кн
[D.]	D(R)	_	
n	D(R)	_	К Н

RS 指令是 RS232C 或 RS485C 功能扩展板或通信适配器进行数据发送和数据接收的指令 $(FX_{31}$ 仅通道 1 有效),实现无协议通信,指令使用说明如图 4-102 所示。




图 4-102 RS 指令

[S.]: 发送数据的起始软元件地址。

m: 发送数据点数。

[D.]:接受数据保存起始软元件地址。

n:接收数据点数。

M8063: 串行通信出错。

M8121:发送等待标志。

M8122: 发送请求。

M8123:接收数据结束。

M8124:载波检测标志。

M8129:超时判断标志。

M8161:8位(16位)处理模式。

D8120: 通信格式的设定。

D8122: 发送数据剩余点数。

D8123:接收数据监控。

D8124、D8125:分别为报头和报尾。

D8129: 超时时间设定。

D8063: 通信出错时出错代码。

D8405: 通信参数显示(FX₃₁₁)。

D8419: 运行模式的显示(FX₃₁)。

图 4-102 中,当 X000 为 ON 时,将把 D100 ~ D109 数据单元 10 个点的数据通过串行口发送出去,同时将从串行口接收的 5 个数据放入 D300 ~ D304 单元中。m 和 n 是发送和接收数据的个数,可以用 D 寄存器设定或直接用 K、H 常数进行设定。只接收数据时,可将发送的个数 m 设定为 KO;只发送数据时可将接收的个数 n 设定为 KO。

在执行 RS 指令前,需要对通信格式进行设定,特殊功能寄存器 D8120 用于设定通信格式,D8120 除了用于 RS 指令的无顺序通信外,还可用于计算机链接通信。其位定义见表 4-16。

位号 名 称 O(OFF) 1(ON) 7位 8位 ь0 数据长 b2, b1 (0,0): 无 b1 b2 奇偶性 (0,1): 奇数(ODD) (1,1): 偶数(EVEN) 2位 b3 停止位 1位 b7, b6, b5, b4 b7, b6, b5, b4 b4 b5 传送速率 (0,0,1,1); 300 (0,1,1,1):4800(1,0,0,0):9600b6 b7 /bit/s (0,1,0,0): 600 (0,1,0,1): 1200 (1,0,0,1): 19200 (0,1,1,0): 2400 有(D8124)初始值 STX(02H) Ь8 起始符 无 ь9 终止符 无 有(D8125)初始值 ETX(O2H)

表 4-16 D8120 位信息表

		,			(续)			
位号	名 称		内	容	_			
一 四 分	号 名 称 -	0(OFF)		1(ON)				
				b11, b10				
	无顺序 b10 控制线 b11		(0,0): 无 < RS232 >					
1		无顺序	无顺序 (0,1): 普通模式 < RS232 >					
ь10				(1,0): 互锁模式 < RS232 >				
b11			(1,1): 调制解调器模式 < RS232, RS485 >					
			b11, b10					
		计算机链接通信		(0,0): RS485 接口				
				(1,0): RS232 接口				
b12			不可使用					
b13	和校验	不附加		附加				
b14	协议	不使用		使用				
b15	控制顺序	方式1		方式2				

注: 起始符和终止符在使用计算机链接通信时必须设定为 0, (b11,b10)在使用 485BD 和 485ADP 时,如果不使用控制线,须设置为(1,1);(b15,b14,b13)在计算机链接时设置为(0,0,0)。

若通信格式的设定如表 4-17 所示,则 D8120 的设定程序如图 4-103 所示。

表 4-17 设定举例

数据长度	7 位	传输速率	19200	终止符	无
奇数偶性	奇数	起始符	无	控制线	无
停止位	1				

	b15			b12	<u>b11</u>			b8	<u>b7</u>			b4	b3			ь0	
D8120	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
1		()		ĺ	()				9				2		
D8120=	92H																

图 4-103 D8120 的设定程序

RS 指令接收和发送数据的程序如图 4-104 所示。

2. 八进制位传送指令 PRUN(PARALLEL RUNING)

	FNC 81(D)PRUN(P)16 位	75步, 32位9步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	PLC)
傑作致失刑	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	KnX KnM	_	
[D.]	KnY KnM	_	_

PRUN 指令是将指定的源数据和目标数据软元件作为八进制数进行数据传送的指令,指令说明如图 4-105 所示。

```
M8002
                                                        -{ MOV
                                                                 H92
                                                                          D8120
 X000
 4
                                       -[RS
                                                D100
                                                        D0
                                                                 D200
                                                                          D1
                                                  * <
                                                        写发送数据
M100
 ┦╬┞
                                                        -[ MOV
                                                                K10
                                                                          D100
                                                        -I MOV
                                                                 K20
                                                                          D101
                             :
                                                  * <
                                                                 发送请求
                                                                -[ SET
                                                                           M8122
                                                  * <
                                                            保存接收数据
M8123
 \dashv \vdash
                                                -{BMOV D200
                                                                D10
                                                                          D!
                                                            写发送数据
                                                  * <
                                                        -[MOV K40
                                                                          D100
                                                             复位接收完毕标志
                                                  * <
                                                                ⊢ RST
                                                                          M8123
                                                                ─[ SET
                                                                          M8122
```

图 4-104 RS 程序

图 4-105 PRUN 指令

- [S.]:八进制位传送源数据软元件。
- [D.]:八进制位传送目标数据软元件。
- 图 4-105 程序执行的结果如图 4-106 所示。
- 3. HEX→ASCII 转换指令 ASCI(ASCII)

	FNC82 ASCI(P)16 位7步 FX _{3U}	FX _{2N}					
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)						
	字 元 件	位 元 件	其 他				
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z		КН				
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	_					
n D(R)		_	КН				






图 4-106 八进制位传送规则

ASCI 指令是将十六进制数转换成 ASCII 码的指令,指令使用说明如图 4-107 所示。



图 4-107 ASCI 指令

- [S.]: 存放 HEX 源数据软元件起始地址。
- [D.]: 存放 ASCII 数据软元件起始地址。

n: 要转换的 HEX 字符数。

M8161:8位(16位)处理模式。

当 M8161 = OFF 时, [S.]中的 HEX 数据的各位按低位到高位的顺序转换成 ASCII 码后, 向目标元件[D.]的高 8 位、低 8 位分别传送、存储 ASCII 码, 传送的字符数由 n 指定。如(D10) = 0ABCH, 当 n = 4 时,则(D20) = 4130H 即 ASCII 码字符 "A" 和 "0",(D21) = 4342H 即 ASCII 码字符 "C"和 "B": 当 n = 2 时,则(D20) = 4342H 即 ASCII 码字符 "C"和 "B"。

当 M8161 = ON 时, [S.]中的 HEX 数据的各位转换成 ASCII 码后,向目标元件[D.]的低 8 位传送、存储 ASCII 码,高 8 位将被忽略(为 0),传送的字符数由 n 指定。如(D10) = OABCH,当 n = 4 时,则(D20) = 0030H 即 ASCII 码字符 "0",(D21) = 0041H 即 ASCII 码字符 "A",(D22) = 0042H 即 ASCII 码字符 "B",(D23) = 0043H 即 ASCII 码字符 "C";当 n = 2 时,则(D20) = 0042H 即 ASCII 码字符 "B",(D21) = 0043H 即 ASCII 码字符 "C"。

4. ASCI→HEX 转换指令 HEX(HEXADECIMAL)

FNC83 HEX(P)16 位7步 FX _{3U} FX _{2N}						
10 16 16 16 Di	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	_	КН			
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z —					
n	D(R)	_	КН			

HEX 指令是将 ASCII 码数据转换成十六进制数的指令,指令使用说明如图 4-108 所示。




图 4-108 HEX 指今

- [S.]: 存放 ASCII 源数据软元件起始地址。
- [D.]: 存放 HEX 数据软元件起始地址。

n: 要转换的 ASCII 字符数。

M8161:8位(16位)处理模式。

当 M8161 = OFF 时,分别将 D10 的高、低 8 位数据转换成两位 HEX 数,每 2 个源数据传向目标的一个存储单元,存储顺序与原来的相反,转换的字符数由 n 指定。如(D10) = 4130H 即 ASCII 码字符 "A"和 "0",(D11) = 4342H 即 ASCII 码字符 "C"和 "B",当 n = 4 时,则(D20) = 0ABCH;当 n = 2 时,(D10) = 4342H 即 ASCII 码字符 "C"和 "B",则(D20) = 00BCH。

当 M8161 = ON 时,将源数据 D10 的 ASCII 码的低 8 位(高 8 位将被忽略)转换为一个 HEX 数据,每 4 个源数据传向目标的一个存储单元,转换的字符数由 n 指定。如(D10) = 42H 即 ASCII 码字符 "B",(D11) = 43H 即 ASCII 码字符 "C",当 n = 2 时,则(D20) = 00BCH。

在 HEX 指令中,如果源数据[S.]中存储的数据不是 ASCII 码,则运算出错,不能进行 HEX 转换。

5.	校系	闷指今	CCD	CHECK	CODE :	١

	FNC84 CCD(P)16 位7步 FX _{3U} FY	C _{2N}	
₩ ※ ₩ ₩	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3L} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	_	кн
[D.]	KnY KnM KnS T C D(R U□\G□)	_	_
n	D(R)	_	кн

CCD 指令是计算校验码的专用指令,可以计算总和校验和水平校验数据。在通信数据传输时,常常用 CCD 指令生成校验码,指令使用说明如图 4-109 所示。

```
X000

* < [S.] [D.] n

X010

[CCD D100 D200 K8 ]
```

图 4-109 CCD 指令

[S.]:参与校验数据软元件起始地址。

[D.]: 保存校验结果的软元件地址。

n: 校验数据数(1~256)。

M8161:8位(16位)处理模式。

当 M8161 = OFF 时,将[S.]指定的元件为起始的 n 个数据,将其高低各 8 位的数据总和与水平校验(校验 1 的奇偶数)数据存于[D.]和[D.]+1 的元件中,总和校验溢出部分无效。

当 M8161 = ON 时,将[S.]指定的元件为起始的 n 个数据的低 8 位,将其数据总和与水平校验数据存于[D.]和[D.]+1的元件中,[S.]的高 8 位将被忽略,总和校验溢出部分无效。

6. 串行数据传送 2 指令 RS2

FNC87 RS2 16 位 9 步 FX _{3U}				
₩ ₩ ₽I	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	ij PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S.]	D(R)	_	_	
m	D(R)	_	КН	
[D.]	D(R)	_	_	
n	D(R)	_	КН	
n1	_	_	К Н	

RS2 指令是在使用 RS232C 或 RS485C 功能扩展板或通信适配器进行数据发送和数据接收的指令(FX_{3U} 通道 1 和通道 2 有效),实现无协议通信,指令使用说明如图 4-110 所示。




图 4-110 RS2 指令

[S.]:发送数据的起始软元件地址。

m: 发送数据点数。

[D.]:接受数据保存起始软元件地址。

n: 接收数据点数。

n1: 使用通道号(K1:通道1,K2:通道2)。

M8401、M8421: 发送等待标志(前为通道1,后为通道2,下同)。

M8402、M8422: 发送请求。

M8403、M8423:接收数据结束。

M8404、M8424: 载波检测标志。

M8405、M8425:数据设定准备就绪(DSR)标志位。

M8409、M8429: 超时判断标志。

M8063:通信出错标志。

M8161:8位(16位)处理模式。

D8400、D8420:通信格式的设定。

D8402、D8422: 发送数据剩余点数。

D8403、D8423:接收数据监控。

D8405、D8425: 通信参数的显示。

D8409、D8429: 超时时间设定。

D8410、D8430: 报头1, 2。

D8411、D8431:报头3,4。

D8412、D8432: 报尾1, 2。

D8413、D8433:报尾3,4。

D8414、D8434:接收和校验(接收数据)。

D8415、D8435:接收和校验(计数结果)。

D8416、D8436: 发送和校验。

D8419、D8439: 运行模式显示。

D8063、D8438: 串行通信出错的出错代码编号。

RS 指令和 RS2 指令的区别在于 RS2 指令的报头和报尾可以设定 1~4 个字符, 而 RS 指令只能为 1 个字符, 且 RS2 指令可以自动附加和校验, 而 RS 指令需要使用和校验程序。

使用 RS 和 RS2 指令需要注意,对于同一通信口,不可同时驱动多条串行通信指令。

7. PID 运算指令 PID (PROPORTIONAL INTEGRAL DIFFERENTIAL)

FNC88 PID 16 位 9 步 FX _{2N}				
₩ / /- ₩/- ₩- □/	适合	操作数(括号内只支持 FX ₃₁ 系列	J PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S1.]	$D(R U \square \backslash G \square)$	_	_	
[S2.]	D(R U□\G□)	_		
[S3.]	D(R)	_		
[D.]	$D(R U \square \backslash G \square)$	_		

PID 指令是用于过程控制中进行 PID 运算的指令,指令使用说明如图 4-111 所示。




图 4-111 PID 指令

[S1.]:保存目标数据(SV)的数据寄存器地址。

[S2.]: 保存测量值(PV)的数据寄存器地址。

[S3.]:保存参数的数据寄存器起始地址。

[D.]: 保存输出值(MV)的数据寄存器地址。

目标数据(SV)是指 PID 运算希望得到的目标数据, PID 运算并不改变目标数据, 测量值(PV)是 PID 运算的输入值(反馈值)。

设定参数区域[S3.]~[S3.]+28 见表 4-18。

表 4-18 参数区域设定

	项 目	设定内容
[S3.]	采样时间	1 ~32767ms
[S3.] +1	动作设定	见表 4-19
[S3.] + 2	输人滤波常数(a)	0%~99%
[S3.] +3	比例增益(Kp)	1 - 32767%
[S3.] +4	积分时间(Ti)	0 ~ 32767 (100ms)
[S3.] +5	微分增益	0%~100%
[S3.] +6	微分时间	0 ~ 32767 (100ms)
$[S3.] + 7 \sim [S3.] + 19$	PID 运算内部占用	
[S3.] +20	输人变化量增加侧报警设定	0 ~ 32767
[S3.] + 21	输人变化量增加侧报警设定	0 ~ 32767
[S3.] + 22	输出变化量增加侧报警设定	0 ~ 32767
[S3.] + 23	输出变化量增加侧报警设定	0 ~ 32767
[S3.] +24	报警输出	
[S3.] +25	PV 临界值(滞后)宽度(SHPV)	根据测量值(PV)的波动设定
[S3.] + 26	输出值上限	设定输出值最大值
[S3.] + 27	输出值下限	设定输出值最小值
[S3.] + 28	从自整定循环结束到 PID 控制开始为止的等待设定参数	50%~32717%

PID[S3.]+1 动作设定见表 4-19。

表 4-19 PID[S3.]+1 动作设定

			[S3.	.] +1			
b8 ~ b15	Ъ6	b5	b4	b3	b2	b1	Ь0
不使用	= 0 阶跃响应法 = 1 极限循环法	=0 无输出 上下限设定 = 1 输出 上下限设定 有效	= 0 自整 定不动作 = 1 执行 自整定	不使用	=0 无输出 变化量报警 = 1 输出 变化量报警 有效	=0 无输人 变化量报警 = 1 输 人 变化量报警 有效	=0 正动作 =1 逆动作

4.10 数据传送指令(二)

数据传送指令(二)是对变址寄存器的处理指令,指令见表4-20。

表 4-20 数据传送指令(二)

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
102	ZPUSH	变址寄存器成批保存	V	×
103	ZPOP	变址寄存器恢复	√	×

变址寄存器的成批保存指令 ZPUSH 和变址寄存器的恢复指令 ZPOP(INDEX REGISTER PUSH,INDEX REGISTER POP)

	FNC102 ZPUSH, FNC	103 ZPOP 16位3步 FX _{3U}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U}	系列 PLC)
操作致失剂	字 元 件	位 元 件	其 他
[D.]	(DR)	-	_

ZPUSH 指令是暂时保存变址寄存器 $V0 \sim V7$ 、 $Z0 \sim Z7$ 的当前值的指令,ZPOP 是将 ZPUSH 指令暂时保存在数据寄存器中的变址数据恢复到变址寄存器 $V0 \sim V7$ 、 $Z0 \sim Z7$,指令 说明如图 4-112 所示。




图 4-112 ZPUSH 和 ZPOP 指令

[D.]: 暂时成批保存变址寄存器当前值的软元件起始地址。

ZPUSH 指令和 ZPOP 指令保存数据和恢复数据的过程如图 4-113 所示。




图 4-113 无嵌套时 ZPUSH 和 ZPOP 指令执行过程

ZPUSH 和 ZPOP 指令并行操作时, [D.](D0)的数据只有 $0 \rightarrow 1$ 和 $1 \rightarrow 0$; 当有嵌套时(连续 2 次以上执行 ZPUSH), [D.]每执行一个 ZPUSH 指令就加 1, 其保存变址数据和恢复变址数据过程是: [D.]由 $0 \rightarrow 1$ 时数据保存在[D.]+1~[D.]+16, 当[D.]由 $1 \rightarrow 2$ 时数据保存在[D.]+17~[D.]+32, 依此类推;执行 ZPOP 指令时,当[D.]由 $2 \rightarrow 1$ 时恢复数据 [D.]+17~[D.]+32 到 $V0 \sim V7$ 、 $Z0 \sim Z7$,当[D.]由 $1 \rightarrow 0$ 时恢复数据[D.]+1~[D.]+16 到 $V0 \sim V7$, $Z0 \sim Z7$ 。

4.11 浮点数运算指令

浮点数运算指令是对浮点数进行转换、比较、四则运算、开方运算、三角函数运算的指令,指令见表 4-21。

表 4-21 浮点数运算指令

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
110	ECMP	二进制浮点数比较	V	V
111	EZCP	二进制浮点数区间比较		V
112	EMOV	二进制浮点数数据传送	√ ·	×
113				_
114		-		_
115			_	_
116	ESTR	二进制浮点数转换为字符串	√	×
117	EVAL	字符串转换为二进制浮点数		×
118	EBCD	二进制浮点数转换为十进制浮点数		V
119	EBIN	上进制浮点数转换为二进制浮点数	√	V
120	EADD	二进制浮点数加	√	V
121	ESUB	二进制浮点数减	$\sqrt{}$	V
122	EMUL	二进制浮点数乘	√ ·	V
123	EDIV	二进制浮点数除		V
124	EXP	二进制浮点数指数运算	$\sqrt{}$	×
125	LOGE	二进制浮点数自然对数运算	$\overline{}$	×
126	LOG10	二进制浮点数常数对数运算		×
127	ESQR	二进制浮点数开方运算	√	V
128	ENEG	二进制浮点数符号翻转	√	×
129	INT	二进制浮点数转换 BIN 整数	V	V
130	SIN	二进制浮点数 sin	$\sqrt{}$	V
131	cos	二进制浮点数 cos	√	V
132	TAN	二进制浮点数 tan	√	V
133	ASIN	二进制浮点数反 sin	√	×
134	ACOS	二进制浮点数反 cos	√	×
135	ATAN	二进制浮点数反 tan		×
136	RAD	二进制浮点数角度转换成弧度		×
137	DEG	二进制浮点数弧度转换成角度	√	×
138	_	-		_
139		_		_

1. 二进制浮点数比较指令 ECMP(EXTENDED COMPARE)

	FNC110 (D) ECMP	(P) 32位13步 FX _{3U} FX _{2N}	<u> </u>
HR /A-W- III	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3L} 系列	PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	D(R U□\G□)	_	KHE
[S2.]	$D(RU\Box \backslash G\Box)$	· <u>-</u>	KHE
[D.]	_	Y M S(D□. b)	_

ECMP 指令是比较两个二进制浮点数的大小,并将比较结果输出的指令,其使用说明如

图 4-114 所示。




图 4-114 ECMP 指令

[S1.]、[S2.]: 要比较的两个二进制浮点数或保存浮点数的软元件地址, 软元件占用 2 个连续的数据单元, 分别为[S1.] +1、[S1.]及[S2.]、[S2.] +1。

[D.]: 比较结果输出软元件起始地址。

比较结果: 若([S1.]+1 [S1.])>([S2.]+1 [S2]),则[D.]为ON;([S1.]+1 [S1.])=([S2.]+1 [S2]),则[D.]+1为ON;([S1.]+1 [S1.])<([S2.]+1 [S2]),则[D.]+2为ON。

图 4-114 中, 当(D1 D0) > 123.45 时, M0 为 ON; 当(D1 D0) = 123.45 时, M1 为 ON; 当(D1 D0) < 123.45 时, M2 为 ON。

需要注意: 浮点数指令都是 32 位指令(下同), 必须在指令前加 D, 即 DECMP、DEADD 形式, 而操作数都占用两个连续的数据单元。如果在源操作数中指定了常数 K 和 H 时, 系统会自动将数值从 BIN 转化为二进制浮点数后再进行处理。

2.	二进制浮点数比较指令	EZCP(EXTENDED	ZONE	COMPARE)
----	------------	-------	-----------------	------	----------

	FNC111 (D) EZCP(P) 32位17步 FX _{3U} FX _{2N}	
E A-W-W DI	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	PLC)
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他
[S1.]	D(R U□\G□)	_	KHE
[S2.]	$D(R U \square \backslash G \square)$	-	KHE
[S.]	$D(R U \square \backslash G \square)$	_	KHE
[D.]	_	Y M S(D□. b)	

EZCP 指令是将一个浮点数与两个浮点数设定的区间进行比较,并将比较结果输出的指令,指令使用说明如图 4-115 所示。




图 4-115 EZCP 指令

- [S1.]、[S2.]:设定一个比较区间的浮点数或保存浮点数的软元件地址,每个源浮点数占连续的两个存储单元,且应当([S2.]+1 [S2.])>([S1.]+1 [S1.])。
 - [S.]: 与设定区间进行比较的浮点数或保存浮点数的软元件地址。
 - [D.]: 比较结果输出起始软元件地址。

当([S.]+1 [S.])<([S1.]+1 [S1.])时, [D.]为ON; 当([S1.]+1 [S1.])≤([S.]+1 [S.])≤([S2.]+1 [S2.])时, [D.]+1为ON; 当([S.]+1 [S.])>([S2.]+1 [S2.])时, [D.]+2为ON。

3. 二进制浮点数传送指令 EMOV(EXTENDED MOVE)

	FNC112(D) EMO	V(P) 32位9步 FX _{3U}	
40 /6-W- 1/4 Di	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(DRU□\G□)	_	E
[D.]	(DRU□\G□)		_

EMOV 指令是二进制浮点数传送指令,指令使用说明如图 4-116 所示。



图 4-116 EMOV 指令

- [S.]:二进制浮点数传送的源浮点数数据或保存浮点数的软元件地址。
- [D.]:二进制浮点数传送的目标软元件地址。
- 图 4-116 中, 当 X000 为 ON 时, 将浮点数 10.23 传送到(D1 D0)中。
- 4. 二进制浮点数转化为字符串指令 ESTR(EXTENDED STRING)

	FNC116 (D)ESTR(P) 32 位 13 步	FX _{3U}		
In Hall Med	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)			
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S1.]	D(R U□\G□)	_	E	
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS D R U□\G□)	_	_	
[D.]	(KnY KnM KnS D R U□\G□)	_	_	

ESTR 指令是将二进制浮点数或 BIN 数据转换成指定位数的字符串(ASCII 码)的指令,指令使用说明如图 4-117 所示。



图 4-117 ESTR 指令

- [S1.]: 要转换的二进制浮点数数据或保存浮点数的软元件地址。
- [S2.]:保存二进制浮点数的显示设定的软元件起始地址。

[D.]: 保存转换后的字符串的软元件起始地址。

其中设定的[S2.]需占用连续 3 个数据单元。[S2.]=0 时为小数点形式显示, [S2.]=1 时指数显示; [S2.]+1 设定所有位数,可以指定 $2 \sim 24$ 之间; [S2.]+2 设定小数部分位数。

如将 - 1.23456 转化为以小数形式显示的 ASCII 码,要求总位数 8 位,小数点后 4 位,则[S2.]的设定和数据保存方式如图 4-118 所示。




图 4-118 ESTR 指令小数显示方式

如将 123. 4567 转化为指数形式显示的 ASCII 码,要求总显示位数 12 位,小数点后保留 4 位,则[S2.]的设定和数据保存方式如图 4-119 所示。




图 4-119 ESTR 指令指数显示方式

在转换时小数点后舍去的部分自动 4 舍 5 入。指数显示方式最后固定为 2 位指数位(占用 4 个位),设置位数时需注意。

5. 字符串转化为二进制浮点数指令 EVAL(EXTENDED VALUE)

	FNC117 (D) EVAL(P) 32 位 13 步 1	FX _{3U}	
操作数类别	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
採作奴矢剂	字 元 件	位元件	其 他
[S.]	(KnX KnY KnM KnS D R U□\G□)	_	
[D.]	(DRU□\G□)		_

EVAL 指令是将字符串(ASCII 码)转换成 BIN 数据的指令,指令使用说明如图 4-120 所示。



图 4-120 EVAL 指令

- [S.]: 保存要转化的字符串的软元件起始地址。
- [D.]:保存已转化的二进制浮点数数据的软元件地址。

图 4-120 程序中, 当 X000 为 ON 时, 将 D0 开始的字符串(到 ASCII 码 00 结束)转化为二进制浮点数到存放到(D21 D20)中。转化的数位排列如图 4-121 所示。




图 4-121 ASCII 码转化为二进制浮点数

注意: ASCII 字符串的末尾(ASCII 码 00) 有可能在字的高 8 位,也可能在字的低 8 位。源 ASCII 码可以是小数形式,也可以是指数形式,其转化的过程正好与 ESTR 指令相反。

6. 二进制浮点数转化为十进制浮点数指令 EBCD(EXTENDED BINARY CODE TO DECIMAL)

_	FNC118 (D) EBCD(P)32 位 9 步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	J PLC)
	字 元 件	位元件	其 他
[S.]	$D(RU\Box \backslash G\Box)$	_	E
[D.]	D(R U□\G□)	_	_

EBCD 指令是将二进制浮点数转化为十进制浮点数的指令,指令使用说明如图 4-122 所示。

图 4-122 EBCD 指令

- [S.]: 保存二进制浮点数的数据寄存器地址(两个单元)。
- [D.]:保存转化后的十进制浮点数的数据寄存器地址(两个单元)。
- 二进制浮点数转化为十进制浮点数如图 4-123 所示。




图 4-123 二进制浮点数转化为十进制浮点数

二进制浮点数的表示方法在 FLT 指令时已经讲过,十进制浮点数的表示方法是[D.] × $10^{[D.]+1}$, 在指令运算过程中,都是以二进制浮点数执行,但由于二进制浮点数不太好理解,所以转化为十进制浮点数以方便外围设备进行监控。

7. 十进制浮点数转化为二进制浮点数指令 EBIN(EXTENDED BINARY)

	FNC119(D)EBIN(F	P) 32位9步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	PLC)
傑作奴尖别	字 元 件	位元件	其 他
[S.]	D(R U□\G□)		E
[D.]	D(R U□\G□)	_	_

EBIN 指令是将十进制浮点数转化为二进制浮点数的指令,指令使用说明如图 4-124 所示。



图 4-124 EBIN 指令

- [S.]:保存十进制浮点数的数据寄存器地址(2个单元)。
- [D.]: 保存转化后的二进制浮点数的数据寄存器地址(2个单元)。
- 十进制浮点数转化为二进制浮点数如图 4-125 所示。




图 4-125 十进制浮点数转化为二进制浮点数

8. 二进制浮点数加法运算指令 EADD(EXTENDED ADDITION)

操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)		
	字 元 件	位元件	其 他
[S1.]、[S2.]	$D(R U \square \backslash G \square)$	_	КНЕ
[D.]	D(R U□\G□)		KHE
	D(R U□\G□)	_	_

EADD 指令是求 2 个浮点数之和的指令,指令使用说明如图 4-126 所示。

- [S1.]:进行二进制浮点数加法运算的被加数或保存被加数的软元件地址。
- [S2.]: 进行二进制浮点数加法运算的加数或保存加数的软元件地址。

X010	* <	[S1.]	[S2.]	[D.]	K
- - -	{DEADD	D0	D2	D4	}

图 4-126 EADD 指令

[D.]: 保存加法运算结果的二进制浮点数数据的软元件地址。

图 4-126 中,将二进制浮点数(D1 D0) + (D3 D2) \rightarrow (D5 D4),如果参与运算的数为常数 K 或 H,则在运算中自动转化为二进制浮点数进行运算。

9. 二进制浮点数减法运算指令 ESUB(EXTENDED SUBTRACTION)

	FNC121 (D)ESUB(F	P) 32 位 13 步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)		
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	$D(R U \square \backslash G \square)$	_	KHE
[S2.]	D(R U□\G□)	_	KHE
[D.]	D(R U□\G□)	_	

ESUB 指令是求 2 个浮点数之差的指令,指令使用说明如图 4-127 所示。



图 4-127 ESUB 指令

- [S1.]:进行二进制浮点数减法运算的被减数或保存被减数的软元件地址。
- [S2.]:进行二进制浮点数减法运算的减数或保存减数的软元件地址。
- [D.]: 保存减法运算结果的二进制浮点数数据的软元件地址。

图 4-127 中,将二进制浮点数(D11 D10) – (D13 D12) \rightarrow (D15 D14),如果参与运算的数为常数 K 或 H,则在运算中自动转化为二进制浮点数进行运算。

10. 二进制浮点数乘法运算指令 EMUL(EXTENDED MULTIPLICATION)

	FNC122 (D) EMUL(1	P) 32 位 13 步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	I PLC)
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	$D(R U \square \backslash G \square)$	_	KHE
[S1.]	D(R U□\G□)		KHE
[D.]	$D(R U \square \backslash G \square)$	_	

EMUL 指令是求 2 个浮点数之积的指令,指令使用说明如图 4-128 所示。




图 4-128 EMUL 指今

- [S1.]:进行二进制浮点数乘法运算的被乘数或保存被乘数的软元件地址。
- [S2.]:进行二进制浮点数乘法运算的乘数或保存乘数的软元件地址。
- [D.]: 保存乘法运算结果的二进制浮点数数据的软元件地址。

图 4-128 中,将二进制浮点数(D21 D20) × (D23 D22) \rightarrow (D25 D24),如果参与运算的数为常数 K 或 H,则在运算中自动转化为二进制浮点数进行运算。

11. 二进制浮点数除法运算指令 EDIV(EXTENDED DIVISION)

	FNC123 (D)EDIV(I	P) 32 位 13 步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	刊 PLC)
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	$D(R U \square \backslash G \square)$	_	KHE
[S2.]	$D(R U \square \backslash G \square)$	_	KHE
[D.]	$D(R \cup G)$	_	

EDIV 指令是求 2 个浮点数之商的指令,指令使用说明如图 4-129 所示。



图 4-129 EDIV 指今

- [S1.]: 进行二进制浮点数除法运算的被除数或保存被除数的软元件地址。
- [S2.]: 进行二进制浮点数除法运算的除数或保存除数的软元件地址。
- [D.]: 保存除法运算结果的二进制浮点数数据的软元件地址。

图 4-129 中,将二进制浮点数(D31 D30) ÷ (D33 D32) \rightarrow (D35 D34),如果参与运算的数为常数 K 或 H,则在运算中自动转化为二进制浮点数进行运算。

12. 二进制浮点数指数运算指令 EXP(EXPONEND)

	FNC124 (D) EXI	P(P) 32 位 9 步 FX _{3U}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	J PLC)
採作数矢剂	字 元 件	位 元 件	
[S.]	(DRU□\G□)	_	E
[D.]	(DRU□\G□)	_	

EXP 指令是以 e(2.71828…)为底的指数运算指令,指令使用说明如图 4-130 所示。



图 4-130 EXP 指令

- [S.]: 指数数据或保存指数数据的软元件地址。
- [D.]: 保存指数运算结果软元件地址。

图 4-130 中, 当 X000 为 ON, 执行 DEXP 指令将 $e^{13} \rightarrow (D1 D0)$, 执行结果(D1 D0) = 442413.4, EXP 指令的计算方法是: $e^{([S.]+1[S.])} \rightarrow ([D.]+1[D.])$ 。

EXP 指令的运算结果应该在 2⁻¹²⁶~2¹²⁸之间,超过此范围时 M8067 为 ON。

13. 二进制浮点数对数运算指令 LOGE(NATURAL LOGARITHM)

	FNC125 (D) LOGI	E(P) 32 位 9 步 FX _{3U}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	引 PLC)
	字元件	位 元 件	
[S.]	(DRU□\G□)	_	E
[D.]	(DRU□\G□)		_

LOGE 指令是计算浮点数的自然对数的指令,指令使用说明如图 4-131 所示。




图 4-131 LOGE 指令

- [S.]: 执行自然对数运算的二进制浮点数或保存二进制浮点数的软元件地址。
- [D.]: 保存对数运算结果的软元件地址。

图 4-131 中,当 X003 为 ON,执行 DLOGE 指令将 $\ln^{10} \rightarrow (D1 \ D0)$ 中,执行结果(D1 D0) = 2. 302585,LOGE 指令的计算方法是: $\ln^{([s.]+1[s.])} \rightarrow ([D.]+1[D.])$ 。

14. 二进制浮点数常用对数运算指令 LOG10(COMMON LOGARITHM)

	FNC126 (D)LOG1	O(P) 32 位 9 步 FX _{3U}	
极处来叫	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	J PLC)
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他
[S.]	(DRU□\G□)		E
[D.]	(DRU□\G□)		_

LOG10 指令是计算以 10 为底的对数的指令, 指令使用说明如图 4-132 所示。



图 4-132 LOG10 指令

- [S.]: 执行常用对数运算的二进制浮点数或保存二进制浮点数的软元件地址。
- [D.]: 保存对数运算结果的软元件地址。

图 4-132 中,当 X005 为 ON 时,执行 DLOG10 指令将 $\lg^{100} \rightarrow (D11\ D10)$ 中,执行结果 (D11 D10) = 2,LOGE10 指令的计算方法是: $\lg^{([S.]+1[S.])} \rightarrow ([D.]+1[D.])$ 。

15. 二进制浮点数开方运算指令 ESQR(EXTENDED SQuARE ROOT)

18 (6 *6 16 m)	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)		
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	D (R U□\G□)		КНЕ
[D.]	D (R U□\G□)	_	

ESQR 指令是将二进制浮点数进行开方运算的指令,指令使用说明如图 4-133 所示。

图 4-133 ESQR 指令

- [S.]: 开方运算的数值保存开方运算的数值的软元件地址。
- [D.]: 保存开方运算的结果的软元件地址。

图 4-133 中, 当 X010 为 ON 时, 执行 DESQR 指令, 即将 $\sqrt{26} \rightarrow$ (D101 D100)中, (D101 D100) = 5.09902。

16. 二进制浮点数符号翻转指令 ENEG(EXTENDED NEGATION)

	FNC128 (D) ENE	G(P) 32 位 5 步 FX _{3U}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX ₃₁ 系列	I PLC)
採作致失刑	字 元 件	位元件	其 他
[D.]	(DRU□\G□)	_	

ENEG 指令是将二进制浮点数符号位进行翻转的指令,指令使用说明如图 4-134 所示。



图 4-134 ENEG 指令

[D.]: 保存要执行符号翻转的二进制浮点数的软元件地址。

图 4-134 中,当 X004 为 ON 时,将浮点数(D1 D0)的符号位进行翻转,符号位为 0 则翻转后为 1,符号位为 1 则翻转后为 0。要注意连续执行的指令将会连续翻转,因此一般情况需要脉冲执行(DENEGP)方式或脉冲触点驱动。

17. 二进制浮点数转换为 BIN 整数指令 INT(FLOAT TO INTEGER)

	FNC129 (D) INT(P) 16 位	5步, 32位9步 FX _{3U} FX _{2N}	
145. (A-186-14-14)	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	列 PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	D (R U□\G□)	-	_
[D.]	$D(RU\Box \backslash G\Box)$		

INT 指令是将二进制浮点数转换为一般 BIN 数据的指令,该指令可为 16 位和 32 位操作,取决于传送目标的位数。指令使用说明如图 4-135 所示。

	X000	* <		[S.]	[D.]	>
ŀ			─{ INT	D 100	D 0	7
-	X001		—[DINT	D102	D1	}

图 4-135 INT 指令

- [S.]: 保存要转换为 BIN 数据的二进制浮点数的软元件地址。
- [D.]: 保存 BIN 数据的软元件地址。

M8020: 运算结果为0时置 ON。

M8021:转换中有被舍去小数时置 ON。

M8022: 运算结果超范围置 ON (16 位时 - 32768 ~ 32767, 32 位时 - 2147483648 ~ 2147483647)。

在执行 INT 指令时, 小数点部分将舍去, 高位溢出部分也将舍去, 相应的标志位动作。

18. 二进制浮点数 sin、cos、tan 运算指令 SIN、COS、TAN(SINE, COSINE, TANGENT)

FNC130 (D)SIN(P) FNC131 (D)COS(P)) FNC132 (D)TAN(P) 32 位 9	步 FX _{3U} FX _{2N}
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	J PLC)
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	D (R U□\G□)	_	E
[D.]	$D(RU\Box \backslash G\Box)$	_	-

SIN、COS、TAN 三条指令分别是求角度的 sin 值、cos 值和 tan 值的指令,指令使用说明如图 4-136 所示。

x000	* <		[S.]	[D.]	K
1		{DSIN	D0	D100	}
X001 X002		{DCOS	D2	D102	}
X002		{DTAN	D4	D104	H

图 4-136 SIN、COS、TAN 指令

- [S.]: 保存角度值的二进制浮点数或软元件地址。
- [D.]: 保存 sin 值或 cos 值、tan 值的软元件地址。

SIN、COS、TAN 指令均为 32 位指令,不能进行 16 位操作,源操作数和目标操作数都占用两个连续的数据存储单元。

19. 二进制浮点数反 sin、反 cos、反 tan 运算指令 ASIN、ACOS、ATAN(ARC SINE) (ARC COSINE)(ARC TANGENT)

FNC133	(D) ASIN(P) FNC134 (D) ACOS	5(P) FNC135(D) ATAN(P) 32	位9步 FX _{3U}
₩ / ₩ ₩ □	适合抽	() PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(DRU□\G□)	_	E
[D.]	(DRU□\G□)	_	_

ASIN、ACOS、ATAN 指令是执行反正弦(sin⁻¹)、反余弦(cos⁻¹)、反正切(tan⁻¹)的指令,指令使用说明如图 4-137 所示。

- [S.]: 保存待求反 sin 值或反 cos 值、反 tan 值的数值软元件地址。
- [D.]:保存弧度值的二进制浮点数或软元件地址。

```
* < [S.] [D.] >

X003

| DASIN D100 D100 }

X004

| DACOS D102 D202 }

X005

| DATAN D104 D204 }
```

图 4-137 ASIN、ACOS、ATAN 指令

ASIN 运算时([S.]+1 [S.])设定范围是 -1.0~1.0,输出([D.]+1 [D.])则为 -π/2~π/2; ACOS 运算时([S.]+1 [S.])设定范围也是 -1.0~1.0,输出([D.]+1 [D.])则为 0~π; ATAN 运算时([S.]+1 [S.])可指定任意实数,输出([D.]+1 [D.])则为 -π/2~π/2。

20. 二进制浮点数角度转化为弧度指令 RAD(RADIAN)

	FNC136 (D) RAI	D(P) 32 位 9 步 FX _{3L}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX ₃₁ 系	列 PLC)
採作奴矢剂	字 元 件	位元件	其 他
[S.]	(DRU□\G□)	_	E
[D.]	(DRU□\G□)	_	_

RAD 指令是将角度单位转换为弧度单位的指令,指令使用说明如图 4-138 所示。




图 4-138 RAD 指令

- [S.]: 要转换为弧度单位的角度二进制浮点数或保存浮点数的软元件地址。
- [D.]:保存弧度二进制浮点数的软元件地址。

RAD 指令转换的公式为: 弧度 = 角度 × $\pi/180$ 。图 4-138 转化结果(D1 D0)为 π 。

21. 二进制浮点数弧度转化为角度指令 DEG(DEGREE)

	FNC137 (D) DE	GG(P) 32 位 9 步 FX _{3U}		
适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
採作数失剂	字 元 件	位元件	其 他	
[S.]	(DRU□\G□)	_	E	
[D.]	(DRU□\G□)	_		

DEG 指令是将弧度单位转换为角度单位的指令,指令使用说明如图 4-139 所示。




图 4-139 DEG 指令

- [S.]: 要转换为角度单位的弧度二进制浮点数或保存浮点数的软元件地址。
- [D.]: 保存角度二进制浮点数的软元件地址。
- DEG 指令的转换公式为: 角度 = 弧度 × 180/π, 图 4-139 转换结果为 180。

4.12 数据处理指令(二)

数据处理指令(二)只支持 FX_{3U} 系列 PLC, 指令见表 4-22。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
140	WSUM	数据合计值	√	×
141	WTOB	字节单位的数据分离	√	×
142	BTOW	字节单位的数据结合	V	×
143	UNI	16 位数据的 4 位结合	V	×
144	DIS	16 位数据的 4 位分离	$\sqrt{}$	×
145	_	_	_	_
146		-		
147	SWAP	高低字节互换	V	×
148	_		_	_
149	SORT2	数据排列2		×

表 4-22 数据处理指令(二)

1. 数据合计值指令 WSUN(WORD SUM)

	FNC140 (D) WSUN(P) 1	6位7步, 32位13步 FX _{3U}	
44.16.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.	适合挑	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(T C D R U□\G□)	-	_
[D.]	(T C D R U□\G□)	-	
n	(DR)	_	кн

WSUM 指令是执行连续的多个数据单元数据求和的指令,指令使用说明如图 4-140 所示。




图 4-140 WSUM 指令

- [S.]: 存放求合计值的数据软元件起始地址。
- [D.]: 存放合计值的软元件地址。
- n:数据个数。

图 4-140 中, 当 X000 为 ON 时, 将 D0 ~ D9 十个 16 位数据求和, 合计值放入 D10 中, 当 X001 为 ON 时, 将 (D21 D20) ~ (D29 D28)5 个 32 位数据求和, 合计值放入 (D31 D30) 中。

2. 字节单位数据分离指令 WTOB(WORD TO BYTE)

	FNC141 WTOB(I	P) 16 位 7 步 FX _{3U}	
操作数类别	适合排	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	列 PLC)
1年17年以尖別	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(T C D R U□\G□)	_	_
[D.]	(T C D R U□\G□)	_	_
n	(DR)	. –	КН

WTOB 指令是将 16 位数据按照高低字节进行分离的指令, 指令使用说明如图 4-141 所示。



图 4-141 WTOB 指令

- [S.]: 保存要按高低字节进行分离的源数据的起始软元件地址。
- [D.]:保存分离出来的数据的起始软元件地址。
- n: 分离出来的字节个数。

图 4-141 中,假如源操作数 $D0 \sim D2$ 中存放的数据如图 4-142 所示,当 X000 为 ON 时,则分离后 $D10 \sim D14$ 中的数据高字节为 00H,低字节连续保存源数据的高低字节。如果 n 值为奇数时,最末一个源操作数高字节将被忽略。

D0	3FH	20H		00H	20H	D10
Dl	0FH	88H]	00H	3FH	DH
D2	47G	2AH	III III	00H	88H	D12
			y WTOB	00 H	0FH	D13
				00H	2AH	D14

图 4-142 WTOB 数据分离

3. 字节单位的数据结合指令 BTOW(BYTE TO WORD)

	FNC142 BTOW(F	P) 16位7步 FX _{3U}	
40. 16- W- W- Ful	适合挑	e作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	可PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(T C D R U□\G□)	_	_
[D.]	(T C D R U□\G□)	_	
n	(DR)	_	КН

BTOW 指令是将数据的低字节结合在一起的指令,指令使用说明如图 4-143 所示。



图 4-143 BTOW 指令

- [S.]: 保存要按照字节进行结合的数据的软元件起始地址。
- [D.]: 保存已经按字节结合的数据的软元件起始地址。
- n: 要结合的字节数据个数。

图 4-143 中,假如源操作数 D10 ~ D14 中存放的数据如图 4-144 所示,当 X000 为 ON 时,结合后 D0 ~ D2 中的数据为 D10 ~ D14 中数据的低字节组合,D10 ~ D14 中数据的高字节将被忽略。

D10	0BH	20H	\	3FH	20H	D0
D11	34H	3FH		0FH	88H	D1
D12	00H	88H	BTOW	00H	2AH	D2
D13	5E	0FH	BIOW .			•
D14	08H	2AH				

图 4-144 BTOW 数据合并

4. 16 位数据 4 位结合指令 UNI(UNIFICATION)

	FNC143 UNI(P)	16位7步 FX _{3U}	
₩ ₩ ₩ Di	适合撰	作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	I PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(TCDRU□\G□)	_	
[D.]	(TCDRU□\G□)	_	_
п	(DR)	_	КН

UNI.指令是将连续的多个 16 位数据的低 4 位结合在一起的指令,指令使用说明如图 4-145 所示。



图 4-145 UNI 指令

- [S.]:保存要结合的数据软元件的起始地址。
- [D.]: 保存已结合的数据软元件地址。
- n: 结合数(0~4,0时不结合)。

图 4-145 中, 当 X000 为 ON 时, 将 D0 ~ D3 中的低 4 位进行结合, 结果放入 D10 中, 结合过程如图 4-146 所示。

bl	15 b14	b13	b8 1	b7 b4	b3	ь0					_	••				
D0 [2						10				
Di		 	\dashv			F		b15	b14	613	<u>b8</u>	<u>b7</u>		<u>b4</u>	b3	<u>b0</u>
ļ		 	\rightarrow			<u> </u>	>	E			8	1	F	ľ	2	;
D2		1				8										
D3	•		Т			E	UNI									

图 4-146 UNI 数据结合

当 n 的值小于 4 时,则高位将设置为 0。

5. 16 位数据 4 位分离指令 DIS(DISSOCIATION)

	FNC144 DIS(P)	16位7步 FX _{3U}	
操作数类别	适合挑	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系3	FIJ PLC)
傑作奴尖別	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	$(TCDRU\square \backslash G\square)$		
[D.]	$(T C D R U \square \backslash G \square)$		_
n	(DR)	_	кн

DIS 指令是将连续的 16 位数据以 4 位为单位进行分离的指令,指令使用说明如图 4-147 所示。



图 4-147 DIS 指令

- [S.]: 保存要分离的数据软元件地址。
- [D.]: 保存分离的数据软元件起始地址。
- n: 分离数(0~4)。

图 4-147 中, 当 X000 为 ON 时, 将 D10 的 16 个位按 4 位为 1 组进行分离, 保存在 D0 ~ D3 中, 分离过程如图 4-148 所示。

		b15 b14	b13 b8	b7 <u>b4</u>	b3 b0	_
D10 b15 b14 b13 b8 b7 b4 b3 b0		0	0	0	A	DO
b15 b14 b13 b8 b7 b4 b3 b0	\sim	0	0	0	E	D1
3 8 L A	DIS	0	0	0	8	D2
	DIS	0	0	0	3	D3

图 4-148 DIS 数据分离

分离后的数据保存在目标数据单元中的低 4 位, 高位(12 个位)填充 0, 如果 n 小于 4,则源数据中的高位部分被忽略。

6. 高低字节互换指令 SWAP

	FNC147 (D)SWAP(P) 16 位 3 步, 32 位 5 步	FX _{3U} FX _{2N}	
祖体业业山	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[D.]	KnY KnM KnST C D (R U□\G□) V Z	_	

SWAP 指令是将数据单元中的高字节和低字节进行互换的指令,指令使用说明如图 4-149 所示。




图 4-149 SWAP 指令

[D.]: 保存高低字节交换的数据的软元件地址。

在图 4-149 中, 假如 D0 源数据为 2FDAH, (D11 D10)中为 12A0BC2EH, 则当 X021 为 ON 时, D0 为 DA2FH, 当 X022 为 ON 时, (D11 D10)为 A0122EBCH, 如图 4-150 所示。




图 4-150 高低位交换过程

SWAP 指令源操作数也是目标操作数,所以要注意连续执行的情况可能使结果存在不确定性,因此应采用脉冲执行指令或用脉冲回路驱动。

7. 数据排列 2 指令 SORT	7.	数据	排列	2	指今	SORT
-------------------	----	----	----	---	----	------

	FNC149 (D)SORT2 16	位11步, 32位21步 FX3L	
1日 (사·米나 보스 미네	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	可 PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(DR)	_	
ml	_	_	КН
m2	_	_	кн
[D.]	(DR)	_	
n	(DR)	_	КН

SORT2 与 SORT 指令相似,用于将数据行和数据列构成的表格,按照指定的数据列标准,以行为单位将数据表格重新升序排列,指令使用说明如图 4-151 所示。



图 4-151 SORT2 指令

[S.]:保存表格数据的起始软元件地址(占用 ml × m2 点)。

m1:数据行数。 m2:数据列数。

[D.]: 保存数据排列结果的软元件起始地址(占用 m1 × m2 点)。

n: 作为排列标准的列指定(≤m2)。

假如源数据表的内容如表 4-23 所示,执行图 4-151 程序,在目标表格中数据排列如表 4-24。

	列 号		列	数 m2	
	M 49	1	2	3	4
行 号		学 号	语 文	数学	政 治
	1	[S.](1)	[S.] +1(75)	[S.] +2(65)	[S.]+3(70)
	2	[S.]+4(2)	[S.] +5(90)	[S.]+6(70)	[S.]+7(90)
行数	3	[S.]+8(3)	[S.] +9(80)	[S.] +10(90)	[S.] +11(80)
m2	4	[S.] +12(4)	[S.] +13(50)	[S.] +14(40)	[S.] +15(58)
	5	[S.] +16(5)	[S.] +17(75)	[S.] +18(70)	[S.] +19(95)

表 4-23 源数据表(D0~D19)

列号					
	<u> </u>	1	2	3	4
5 号		学 号	语 文	数学	政治
行数	1	[D.](4)	[D.]+1(50)	[D.]+2(40)	[D.]+3(58)
	2	[D.]+4(1)	[D.]+5(75)	[D.]+6(65)	[D.]+7(70)
m2	3	[D.]+8(5)	[D.]+9(75)	[D.] +10(70)	[D.]+11(95)
<u>. </u>	4	[D.] +12(3)	[D.]+13(80)	[D.] +14(90)	[D.] +15(80)
	5	[D.]+16(2)	[D.]+17(90)	[D.] +18(70)	[D.] +19(90)

表 4-24 n=2 目标表格数据(D100~D119)

数据将按照第 2 列的升序进行排列,其他的列序也作相应的调整。如果图 4-151 程序中 n 的值为 K4,则目标表格数据排列如表 4-25 所示。

	列 号		列	数 m2	
		1 2	3	4	
行 号		学 号	语 文	数学	政治
	1	[D.](4)	[D.] +1(50)	[D.]+2(40)	[D.]+3(58)
行数 m2	2	[D.]+4(1)	[D.]+5(75)	[D.]+6(65)	[D.]+7(70)
	3	[D.]+8(3)	[D.]+9(80)	[D.]+10(90)	[D.]+11(80)
	4	[D.] +12(2)	[D.] +13(90)	[D.] +14(70)	[D,]+15(90)
	5	[D.] +16(5)	[D.] +17(75)	[D.] +18(70)	[D.] +19(95)

表 4-25 n=4目标表格数据(D100~D119)

SORT2 与 SORT 指令不同在于, SORT2 指令源数据软元件和目标数据软元件排列是以行连续, 而 SORT 指令是以列连续, 因此, SORT2 方便增加数据行, 而 SORT 方便增加数据列。此外, SORT2 指令可以进行 16 位和 32 位操作, 而 SORT 指令只能进行 16 位操作。

4.13 定位控制指令

定位控制指令是利用 PLC 的脉冲输出功能进行定位控制的指令, 仅晶体管输出 PLC 支持定位控制指令, 指令见表 4-26。

FNC No.	助 记 符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
150	DSZR	带 DOG 搜索的原点回归	√	×
151	DVIT	中断定位		×
152	TBL	表格设定定位	√	×
153	_	_	_	
154	_	_		
155	ABS	读出 ABS 当前值	√	V
156	ZRN	原点回归		V
157	PLSV	可变脉冲输出	√	V
158	DRVI	相对定位	√	×
159	DRVA	绝对定位		×

表 4-26 定位控制指令

	F14C130 D3	SZR 16 位 9 步 FX _{3U}	
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)		
米11双大剂	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	_	(XYMTD□.b)	_
[S2.]	_	(X)	-
[D1.]		(Y)	_
[D2.]		(YMTD□ b)	

1. 带 DOG 搜索的原点回归指令 DSZR(ZERO RETURN WITH DOG SEARCH)

DSZR 指令是执行原点回归,是实现机械位置与可编程序控制器内的当前寄存器一致的指令,指令使用说明如图 4-152 所示。




图 4-152 DSZR 指令

- [S1.]: 指定输入近点信号(DOG)的软元件地址。
- [S2.]: 指定输入零点信号的软元件地址(X000~X007)。
- [D1.]: 指定输出脉冲的输出软元件地址。
- [D2.]: 指定旋转方向信号的输出软元件地址。
- M8340~M8379: 定位相关特殊辅助继电器。
- D8340~D8379; 定位相关特殊数据寄存器。

脉冲输出软元件[D1.]需要指定 Y000~Y002,如果使用高速输出特殊适配器可以使用Y000~Y003。DSZR 指令与后面讲的 ZRN 指令不同之处在于 DSZR 有 DOG 搜索功能,可以使用近点和零点信号的原点回归。

2. 中断定位指令 DVIT (DRIVE INITERRUPT)

	FNC151 (D)DVIT 16 位9 步, 32 位 17 步	FX _{3U}			
根 <i>体</i> 数米四	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他		
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□)		КН		
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□)	_	КН		
[D1.]	_	(Y)			
[D2.]		(Y M T D□. b)			

DVIT 指令是执行单速长进给中断定位的指令,指令使用说明如图 4-153 所示。




图 4-153 DVIT 指令

- [S1.]: 指定中断后的输出脉冲数或保存脉冲数的软元件地址(16 位时 32768 ~ 32767, 32 位时 999999 ~ 999999, 不可设定为 0)。
 - [S2.]: 指定输出脉冲频率或保存脉冲频率的软元件地址(10~32767Hz)。
 - [D1.]: 指定输出脉冲的输出软元件地址。
 - [D2.]: 指定旋转方向信号的输出软元件地址。
 - M8336:中断输入功能有效。
 - D8336:中断输入指定初始值。

脉冲输出软元件[D1.]需要指定 Y000~Y002, 如果使用高速输出特殊适配器可以使用 Y000~Y003。

3. 表格设定定位指令 TBL(TABLE)

FNC152 (D) TBL 32 位 17 步 FX _{3U}				
₩ W ₩ ₩	适合	操作数(括号内只支持 FX31 系列	列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他	
[D.]		(Y)		
n	_	_	КН	

TBL 指令是将 GX Developer(Ver8. 23Z 以上版本) 预先将数据表格中被设定的指令动作, 变为一个表格的动作,指令使用说明如图 4-154 所示。



图 4-154 TBL 指令

- [D.]: 指定输出脉冲的输出软元件地址。
- n: 执行的表格编号。

脉冲输出软元件[D.]需要指定 Y000~Y002, 如果使用高速输出特殊适配器可以使用 Y000~Y003。n 设定范围为 1~100。

4. 读出 ABS 当前值指令 ABS(ABSOLUTE)

	FNC155 (D) ABS 32 位 13 步 FX ₃₁	FX _{2N}		
1E //- */- */- DI	适合操作数(括号内只支持 FX31 系列 PLC)			
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S.]	_	(XYMSD□.b)		
[D1.]	_	(Y M S D□. b)	_	
[D2.]	(KnY KnM KnS T C D R U□\G□) V Z	_	_	

ABS 指令是可编程序控制器读取三菱 MR—H、MR—J2(S)、MR—J3 带绝对位置检测功能伺服放大器绝对位置的指令,数据以脉冲换算形式被读出。ABS 指令使用说明如图 4-155 所示。



图 4-155 ABS 指令

- [S.]:接收来自伺服放大器的绝对值数据信号软元件起始地址。
- [D1.]: 读取伺服放大器绝对值数据用的控制信号软元件起始地址。
- [D2.]: 保存绝对值 32 位数据的软元件地址。
- 其中[S.]和[D1.]将占用3个连续的地址。

5. 原点回归指令 ZRN(ZERO RETURN)

	FNC156 (D)ZRN 16位9步, 32位17步	FX _{3U} FX _{2N}			
超光数	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他		
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□V Z)		(K H)		
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS T)C D R U□\G□V Z	_	(K H)		
[S3.]	_	(XYMSD□.b)	_		
[D.]	_	(Y)	_		

ZRN 指令是定位单元回归原点的指令,使机械位置与可编程序控制器内的当前寄存器一致的指令、指令使用说明如图 4-156 所示。




图 4-156 ZRN 指令

- [S1.]: 指定回原点速度(频率)或保存回原点速度的软元件地址。
- [S2.]: 指定爬行速度或保存爬行速度的软元件地址。
- [S3.]: 指定近点输入信号(DOG)的软元件地址。
- [D.]: 指定输出脉冲的软元件地址。
- M8145~M8148(FX_{2N}), M8340~M8379(FX_{3U}): 定位特殊辅助继电器。
- D8140~D8143(FX_{2N}), D8340~D8379(FX_{3U}); 定位特殊数据寄存器。

其中[S1.]的设定范围在 16 位时为 10~32767Hz, 32 位时,通过基本单元(晶体管)输出设定范围为 10~100000Hz,通过高速适配器输出设定范围为 10~200000Hz,[S2.]的设定范围为 10~32767Hz,[D.]设定范围为 Y000~Y002。

6. 可变脉冲输出指令 PLSV(PULSE V)

	FNC 157 (D) PLSV 16 位7 步, 32 位13 步 F	X _{3U} FX _{2N}			
10 /6-46-16 mi	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他		
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□V Z)		(K H)		
[D1.]	_	(Y)	_		
[D2.]	_	(Y)	_		

PLSV 指令是输出带旋转方向的可变脉冲指令,指令使用说明如图 4-157 所示。

图 4-157 PLSV 指令

[S1.]: 指定输出频率或保存输出频率的软元件地址。

[D1.]: 指定输出脉冲的软元件地址。

[D2.]: 指定旋转方向的软元件地址。

M8029: 指令执行结束标志。

M8145~M8148(FX_{2N}), M8340~M8379(FX_{3U}): 定位特殊辅助继电器。

D8140~D8143(FX_{2N}), D8340~D8379(FX_{3U}): 定位特殊数据寄存器。

[S1.]、[D1.]、[D2.]的设定范围与 ZRN 指令相同,该指令可以与 RAMP(FNC67)指令配合使用。

7. 相对定位指令 DRVI(DRIVE TO INCREMENT)

	FNC158 (D) DRVI 16 位 9 步, 32 位 17 步	FX _{3U}	_		
18 (4-16) No. 110	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他		
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□V Z)	_	(K H)		
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□V Z)	_	(K H)		
[D1.]	_	(Y)			
[D2.]		(Y M S D□. b)			

DRVI 指令是以相对方式执行单速定位的指令,用带符号的数据指定从当前位置开始的定位移动方式,也称为增量驱动方式,指令使用说明如图 4-158 所示。




图 4-158 DRVI 指令

[S1.]: 指定输出脉冲数或保存输出脉冲数的软元件地址。

[S2.]: 指定输出频率或保存输出频率的软元件地址。

[D1.]: 指定输出脉冲的软元件地址。

[D2.]: 指定旋转方向的软元件地址。

M8029: 指令执行结束标志。

M8340~M8379: 定位特殊辅助继电器。

D8340~D8379; 定位特殊数据寄存器。

其中[S1.]的设定范围: 16 位时 - 32768 ~ 32767(0 除外), 32 位时 - 999999 ~ 999999(0 除外)。[S2.]的设定范围与 ZRN 指令相同。

8. 绝对定位指令 DRVA(DRIVE TO ABSOLUTE)

	FNC159 (D) DRVA 16 位9 步, 32 位 17 步	FX _{3U}			
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
探作蚁尖剂	字 元 件	位 元 件	其 他		
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□V Z)	_	(K H)		
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□V Z)	_	(K H)		
[D1.]	_	(Y)			
[D2.]	_	(Y M S D□. b)			

DRVA 指令是以绝对方式执行单速定位的指令,从原点位置开始(以原点为参考位置)的定位移动方式,指令使用说明如图 4-159 所示。



图 4-159 DRVA 指今

[S1.]: 指定输出脉冲数或保存输出脉冲数的软元件地址。

[S2.]: 指定输出频率或保存输出频率的软元件地址。

[D1.]: 指定输出脉冲的软元件地址。

[D2.]: 指定旋转方向的软元件地址。

M8029:指令执行结束标志。

M8340~M8379: 定位特殊辅助继电器。 D8340~D8379: 定位特殊数据寄存器。

其中[S1.]的设定范围为: 16 位时 - 32768 ~ 32767(0 除外), 32 位时 - 999999 ~ 999999 (0 除外)。[S2.]的设定范围与 ZRN 指令相同。

4.14 时钟运算指令

时钟运算指令是对时钟数据进行运算、比较的指令,见表4-27。

FX_{3U} FX_{2N} FNC No. 助记符 指令名称 160 TCMP 时钟数据比较 161 TZCP \checkmark 时钟数据区间比较 TADD 162 时钟数据加 **TSUB** 163 时钟数据减 164 HTOS 时、分、秒数据的秒转换 \checkmark × 秒数据的时、分、秒转换 165 STOH \checkmark 166 TRD 时钟数据的读出 167 TWR 时钟数据的写人 168 169 HOUR 计时表

表 4-27 时钟运算指令

1. 时钟数据比较指令 TCMP(TIME COMPARE)

	FNC160 TCMP(P) 16 位 11 步 FX _{3U} F		
操作数类别	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
深下奴矢剂	字 元 件	位元件	其 他
[S1.]	KnX KnY KnM KnS T C D (R U□\G□) V Z	_	КН
[S2.]	KnX KnY KnM KnS T C D (R U□\G□) V Z		КН
[S3.]	KnX KnY KnM KnS T C D (R U□\G□) V Z		КН
[S.]	T C D(R U \(\subseteq \subseteq \)	_	
[D.]	_	YMS(D[].b)	

TCMP 指令是将比较基准时间与时间数据进行比较的指令,指令使用说明如图 4-160 所示。

```
* < [S1.] [S2] [S3.] [S] [D.] > TCMP K12 K0 K0 D0 M0 ]
```

图 4-160 TCMP 指令

- [S1.]: 指定比较基准时间小时或保存基准时间(小时)的软元件地址。
- [S2.]: 指定比较基准时间分或保存基准时间(分)的软元件地址。
- [S3.]: 指定比较基准时间秒或保存基准时间(秒)的软元件地址。
- [S.]: 指定时钟数据。
- [D.]: 比较结果输出软元件起始地址。

其中, [S1.]设置范围为0~23, [S2.]、[S3.]设置范围为0~59, 时间数据[S.]占用3个连续单元,分别存放[S.]小时, [S.]+1分, [S.]+2秒。[D.]也占用3个连续单元,图4-160中:

当12时00分00秒>(D0时D1分D2秒)时, M0为ON;

当 12 时 00 分 00 秒 = (D0 时 D1 分 D2 秒)时, M1 为 ON;

当12时00分00秒<(D0时D1分D2秒)时, M2为ON。

2. 时钟数据区间比较指令 TZCP(TIME ZONE COMPARE)

	FNC161 TZCP(P) 1	16位11步 FX _{3U} FX _{2N}			
适合操作数(括号内只支持 FX ₃₁ 系列 PLC)					
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他		
[S1.]	T C D(R U□\G□)	-			
[S2.]	T C D(R U□\G□)				
[S.]	T C D(R U□\G□)				
[D.]	_	Y M S (D□. b)			

TZCP 指令是将设定的时间上限和时间下限与时间数据进行比较的指令,指令使用说明如图 4-161 所示。




图 4-161 TZCP 指令

- [S1.]: 指定时间比较下限软元件地址。
- [S2.]: 指定时间比较上限软元件地址。
- [S.]: 指定比较时间数据软元件地址。

其中[S1.][S2.][S.]均占用连续3个单元,[S1.]分别存放比较时间下限时、分、秒数据,[S2.]分别存放比较时间上限时、分、秒数据,[S.]存放比较时钟数据时、分、秒,[D.]也占用3个连续单元。执行图4-161程序,则有:

当(D20时 D21分 D22秒) < (D0时 D1分 D2秒)时, Y000为 ON;

当(D0 时 D1 分 D2 秒)≤(D20 时 D21 分 D22 秒)≤(D10 时 D11 分 D12 秒)时, Y001 为 ON; 当(D20 时 D21 分 D22 秒)>(D10 时 D11 分 D12 秒)时, Y002 为 ON。

3. 时钟数据加指令 TADD 和时钟数据减指令 TSUB(TIME ADDITION,TIME SUBTRACTION)

	FNC162 TADD(P) FNC163	TSUB(P) 16位7步 FX _{3U} FX _{2N}		
适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)				
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S1.]	T C D(R U□\G□)	_	_	
[S2.]	T C D(R U□\G□)	_		
[D.]	T C D(R U□\G□)	_		

TADD 指令是将两个时间数据进行加法运算的指令, TSUB 指令是将两个时间数据进行减法运算的指令, 指令使用说明如图 4-162 所示。

X000	* <	[S1.]	[S2.]	[D.]	K
	TADD	D0	D3	D 10	}
X001		D20	D23	D30	}

图 4-162 TADD、TSUB 指令

- [S1.]: 保存进行加(减)法运算的时间数据的软元件起始地址(被加或被减)。
- [S2.]:保存进行加(减)法运算的时间数据的软元件起始地址。
- [D.]:保存时间数据加(减)法运算结果的软元件起始地址。

其中[S1.]、[S2.]、[D.]均占用 3 个连续数据单元,图 4-162 中,当 X000 为 ON 时: (D0 时 D1 分 D2 秒)+(D3 时 D4 分 D5 秒)→(D10 时 D11 分 D12 秒)。

当 X001 为 ON 时:

(D20 时 D21 分 D22 秒) - (D23 时 D24 分 D25 秒)→(D30 时 D31 分 D32 秒)。

4. 时、分、秒数据转换为秒指令 HTOS 和秒数据转换为时、分、秒指令 STOH(HOUR TO SECOND, SECOND TO HOUR)

F	NC164 (D)HTOS(P) FNC165 (D)STOH(P) 16位5步	₹,32位9位 FX _{3U}	
15. //- W- W- Dil	适合操作数(括号内只支	持 FX₃U 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□)	_	
[D.]	(KnY KnM KnS T C D R U□\G□)	_	

HTOS 指令是将时、分、秒单位的时间数据转换为秒单位的时间数据, STOH 指令是将

秒单位的时间数据转换为时、分、秒单位的时间数据。指令使用说明如图 4-163 所示。

```
* ( [S.] [D.] )

X010

| DHTOS D0 D10 }

X011

| DSTOH D4 D12 }
```

图 4-163 HTOS、STOH 指令

- [S.]:保存时、分、秒(或秒)数据的软元件起始地址(或地址)。
- [D.]:保存转换后的秒(或时、分、秒)数据的软元件地址(或起始地址)。

图 4-163 中, 当 X010 为 ON 时,保存在(D0 D1 D2)中的时、分、秒数据转化为秒数据到(D11 D10)中;当 X011 为 ON 时,将保存在(D5 D4)中的秒数据转换为时、分、秒数据保存在(D12 D13 D14)中。

5. 时钟数据的读出指令 TRD 和时钟数据的写入指令 TWR(TIME READ, TIME WRITE)

	FNC166 TRD(P) FNC167 T	WR(P) 16位3步 FX _{3L} FX _{2N}	v		
适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他		
[D.],[S.]	T C D(R U□\G□)	-	_		

TRD 指令是将可编程序控制器中保存时钟数据的特殊辅助寄存器中的数据读出的指令, TWR 是通过程序修改可编程序控制器时钟数据的指令。指令使用说明如图 4-164 所示。




图 4-164 TRD、TWR 指令

- [D.]: 保存读出时钟数据的软元件起始地址。
- [S.]: 保存写人时钟数据的软元件起始地址。
- [D.]和[S.]将占用连续的7个数据单元,当读取时钟时保存的数据为:
- [D.]: (年数据) ←D8018(系统时钟年)
- [D.]+1:(月数据)←D8017(系统时钟月)
- 「D.]+2:(日数据)←D8016(系统时钟日)
- [D.]+3:(时数据)←D8015(系统时钟时)
- [D.]+4:(分数据)←D8014(系统时钟分)
- 「D.]+5:(秒数据)←D8013(系统时钟秒)
- [D.]+6:(星期数据)←D8019(系统时钟星期)

写入时传送的方向正好相反。

6. 计时表指令 HOUR (HOUR METER)

	FNC169 (D) HOUR 16 位7 步, 32 位 13 位	FX _{3L} FX _{2N}	
18 //- W- W- Di	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D(R U□\G□) V Z		KН
[D1.]	D (R)	_	_
[D2.]	_	Y M S (D□.b)	_

HOUR 指令是以小时为时间单位,对输入触点持续 ON 的时间累计时间进行检测的指令。指令使用说明如图 4-165 所示。



图 4-165 HOUR 指令

- [S.]: 使输出为 ON 的时间值或保存时间值的软元件地址(单位:小时)。
- [D1.]: 保存时间当前值(单位:小时)。
- [D2.]:输出起始软元件地址。

其中设定[D1.]时将占用 2 个连续数据单元, [D1.]保存以小时为单位的当前值, [D1.]+1 保存当前值秒(0~3599,满 1 小时清 0), [D2.]在[D1.]>[S.]时为 ON。 HOUR 指令还可以执行 32 位操作。

4.15 外部设备指令

外部设备指令用于绝对位置旋转编码器中使用的格雷码转换以及模拟量模块(FX_{0N} —3A、 FX_{2N} —2AD和 FX_{2N} —2DA)的读写指令。外部设备指令见表 4-28。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3L}	FX _{2N}
170	GRY	格雷码转换	√	V
171	GBIN	格雷码逆转换	√	√
176	RD3 A	读模拟量模块	V	V
177	WR3A	写模拟量模块	V	V

表 4-28 外部设备指令

1. 格雷码转换指令 GRY(GRAY CODE)

<u></u> _	FNC170 (D)GRY(P) 16位5步, 32位9位 I	FX _{3U} FX _{2N}	
10 (6 *t- 16 D)	适合操作数(括号内只支持	F FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D (R U□\G□) V Z		КН
[D.]	KnY KnM KnS T C D (R U□\G□) V Z		

GRY 指令是用于将 BIN 数据转换为格雷码的指令。指令使用说明如图 4-166 所示。

X004	* ([S.]	[D.]	>
1004	GRY	K1234	K3Y000	}

图 4-166 GRY 指令

- [S.]: BIN 数据或保存 BIN 数据的软元件地址。
- [D.]: 保存目标格雷码的软元件地址。
- [S.]的设置范围: 16 位时 0~32767, 32 位时 0~2147483647。图 4-166 中 K3Y000 输出为 06BBH(GRY 1234)。
 - 2. 格雷码逆转换指令 GBIN(GRAY CODE TO BINARY)

	FNC171 (D)GBIN(P) 16位5步, 32位9位 1	FX _{3L} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内只支持	FX ₃₁ 系列 PLC)	_
傑作奴尖別	字 元 件	位元件	其 他
[S.]	KnX KnY KnM KnS T C D (R U□\G□) V Z	_	КН
[D.]	KnY KnM KnS T C D (R U□\G□) V Z	_	

GBIN 指令是用于将格雷码转换为 BIN 数据的指令。指令使用说明如图 4-167 所示。

X004	* <	[S.]	[D.]	>
7004		Н6ВВ	D 0	}

图 4-167 GBIN 指令

- [S.]:格雷码数据或保存格雷码数据的软元件地址。
- [D.]: 保存目标 BIN 数据的软元件地址。
- [S.]的设置范围: 16位时0~32767, 32位时0~2147483647。图4-167中D0为K1234。
- 3. 模拟量模块读出指令 RD3A 和模拟量模块写入指令 WR3A(READ ANALOG, WRITE ANALOG)

	FNC176 RD3A(P), FNC77 WR3A(P) 16 位 7 元	步 FX _{3U} FX _{2N}	
操作数类别	适合操作数(括号内只支	で持 FX _{3L} 系列 PLC)	
採作效矢剂	字 元 件	位 元 件	其 他
m1	KnX KnY KnM KnS T C D (R) V Z	_	КН
m2	KnX KnY KnM KnS T C D (R) V Z	_	КН
[D.]	KnY KnM KnS T C D (R) V Z	_	_
[S.]	KnY KnM KnS T C D (R) V Z		_

RD3A 指令是读取 FX_{0N} —3A 以及 FX_{2N} —2AD 模拟量模块的模拟量输入值的指令,WR3A 指令是向 FX_{0N} —3A 以及 FX_{2N} —2DA 模拟量模块写人数字量的指令。指令使用说明如图 4-168 所示。

m1: FX_{ov}—3A 以及 FX_{ov}—2AD 模块号。

图 4-168 RD3A 和 WR3A 指令

m2: 模拟量输入(输出)通道 BFM 号。

[D.]:保存读出数据(模拟量数据)的软元件地址。

[S.]: 保存写人数据(模拟量模块)的软元件地址。

其中, ml 的设置范围为 K0~ K7(FX_{3UC} 为 K1~ K7)。m2 的设置范围:对于 FX_{0N} —3A 为 K1(通道 1)和 K2(通道 2,写人时无通道 2);对于 FX_{2N} —2AD(FX_{2N} —2DA)为 K21(通道 1)和 K22(通道 2)。

4.16 其他指令

其他指令见表 4-29。

FNC No.	助记符	指令名称	FX_{3U}	FX _{2N}
180	EXTR	替换指令	$\sqrt{}$	×
182	COMRD	读出软元件注释数据	$\overline{}$	×
184	RND	产生随机数		×
186	DUTY	产生定时脉冲	\checkmark	×
188	CRC	CRC 运算	$\overline{}$	×
189	НСМО	高速计数器传送	$\overline{}$	×

表 4-29 其他指令

1. 替换指令 EXTR

	FNC180 (D) EXTR(P) 16 位 9 步, 32 位	17步 FX _{2N}	
48 14 W Di	适合操作数(括号内贝	ママス (マラス) マス (マラス) マス (マス) マ	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
ml		_	KH
m2	KnX KnY KnM KnS T C D	-	КН
[S.]	KnY KnM KnS T C D	_	КН
[D.]	KnY KnM KnS T C D		кн

EXTR 指令是用于 FX_{2N}及 FX_{3U}系列 PLC 与三菱变频器进行通信的指令, FX_{3U}系列 PLC 还可以用功能号 FNC270~FNC274 指令与变频器通信, EXTR 指令使用说明如图 4-169 所示。

ml:变频器操作类型。

m2:变频器站台号。

[S.]: 变频器指令代码或参数号,保存指令代码或参数号的软元件地址。

[D.]:读出(写入)数据或保存这些数据的软元件。

x000	* <	ml	m2	[S.]	[D.]	1
	—{EXTR	K 10	K0	H71	D0	}
X001	* <	m1	m2	[S1.]	[S2.]	1
	{ EXTR	KII	K 0	H0FA	K2	}
X002	* <	m1	m2	[S.]	[D.]	*
	-{EXTR	K12	K0	K79	DI	3
X003	* <	ml	m2	[S1.]	[S2.]	*
	{EXTR	K13	K0	K79	K1	H

图 4-169 EXTR 指令

[S1.]: 写入变频器的指令代码。

[S2.]: 写入变频器的数据。

其中 ml 的设置范围为 K10~K13(H0A~H0D), K10: 变频器的运行监视; K11: 变频器的运行控制; K12: 读取变频器的参数; K13: 写入变频器的参数。m2 设置范围为 K0~K31。

详细说明请参考 FNC270~FNC273(FX, 专用)。

2. 读出软元件注释数据指令 COMRD(COMMENT READ)

	FNC182 COMI	RD 16 位 5 步 FX _{3U}	
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系3	列 PLC)
探作奴尖剂	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(TCDR)	(XYMS)	
[D.]	(TCDR)		_

COMRD 指令是将 GX Developer 等编程软件写入的软元件的注释读出的指令。指令使用说明如图 4-170 所示。




图 4-170 COMRD 指令

- [S.]: 需要读取注释的软元件地址。
- [D.]:保存注释的软元件起始地址。

图 4-170 中, 当 X007 为 ON 时,将 M100 的注释(ASCII 码)读取到 D0 开始的软元件中,保存方式从低 8 位开始,第一个 ASCII 码存 D0 低 8 位,第二个 ASCII 码存 D0 高 8 位,第三个 ASCII 码存 D1 的低 8 位,依次类推。

3. 产生随机数指令 RND(RANDOM NUMBERS)

	FNC184 RND(P) 16 位 3 步 FX _{3U}		
₩. W. ₩. ₩. □1	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[D.]	(KnX KnY KnM KnS T C D U□\G□ R)		_

RND 指令是用于产生 16 位随机数的指令。指令使用说明如图 4-171 所示。



图 4-171 RND 指令

[D.]: 保存随机数的软元件地址。

图 4-171 中, 当 X003 为 ON 时, 将产生一个随机数保存到 D0 中。

使用 RND 指令前,请在(D8311 D8310)中写入一个非负数(0~2147483647)。

4. 产生定时脉冲指令 DUTY

FNC186 DUTY 16 位7 步 FX _{3U}				
操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	IJ PLC)	
探下蚁尖剂	字 元 件	位 元 件	其 他	
n1	(TCDR)	_	(K H)	
n2	(TCDR)	_	(H K)	
[D.]	_	(M)		

DUTY 指令是在指定的运算周期内产生一个周期脉冲的指令。指令使用说明如图 4-172 所示。



图 4-172 DUTY 指令

- nl: ON 的扫描次数。
- n2: OFF 的扫描次数。
- [D.]: 脉冲输出软元件,需指定 M8330~M8334。

D8330~D8334:对应 M8330~M8334输出的扫描计数,当扫描次数达到 n1+n2 时复位。

5. CRC 运算指令 CRC(CYCLIC REDUNDANCY CHECK GENERATION)

451. //- #4- 34. CII	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)		
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他
[S.]	(KnX KnY KnM KnS T C D U□\G□ R)	_	_
[D.]	(KnY KnM KnS T C D U□\G□ R)	_	
n	(DR)		(K H)

CRC(Cyclic Redundancy Check 循环冗余校验)指令是在通信操作中的出错校验方法之一, CRC 指令用于计算出 CRC 值。指令使用说明如图 4-173 所示。

- [S.]: 需要进行 CRC 运算的数据软元件起始地址。
- [D.]: 保存 CRC 值的软元件起始地址。
- n: CRC 字节数;

```
* < [S.] [D.] n > CRC K4X000 D300 K20 }
```

图 4-173 CRC 指令

M8161: OFF 时对[S.]的高 8 位和低 8 位进行 CRC 运算; ON 时仅对[S.]的低 8 位进行运算。

6.	高速计数器传送指令 HCMOV	(HIGH SPEED	COUNTER MO	VE)
----	-----------------	--------------	------------	-----

	FNC189 (D)HC	MOV 32 位 13 步 FX _{3U}	
10 /6-W-3K-D1	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	I PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(CD)	_	
[D.]	(DR)		
n	_	_	(K H)

HCMOV 指令是高速计数器或环形计数器的当前值传送指令。指令使用说明如图 4-174 所示。

图 4-174 HCMOV 指令

- [S.]: 指定传送源高速计数器或环形计数器的软元件地址, (高速计数器 C235~C255, 环形计数器 D8099、D8398)。
 - [D.]:传送目标软元件地址。
 - n: 传送后对计数器当前值的处理方式。n=K0时不处理, n=K1时将计数器当前值清0。

4.17 数据块处理指令

数据块处理指令是执行数据块的加法运算、减法运算、比较的指令,指令见表 4-30。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
192	BK +	数据块加法运算	V	×
193	BK -	数据块减法运算	V	×
194	BKCMP =	数据块相等比较	V	×
195	BKCMP >	数据块大于比较	V	×
196	BKCMP <	数据块小于比较	V	×
197	BKCMP < >	数据块不等比较	V	×
198	BKCMP < =	数据块小于等于比较	√	×
199	BKCMP > =	数据块大于等于比较	V	×

表 4-30 数据块处理指令

1. 数据块的 BIN 加法运算指令 BK + 和数据块 BIN 减法运算指令 BK - (BLOCK +,

BLOCK -)

)BK-(P) 16位9步, 32位17	
操作数类别		f操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系3	列 PLC)
来下致失力	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	(TCDR)		
[S2.]	(TCDR)	_	(K H)
[D.]	(TCDR)	_	
n	(DR)	_	(K H)

BK + 和 BK - 指令是执行数据块的加法和数据块的减法指令。指令使用说明如图 4-175 所示。

```
[S1.]
                                                                   [S2.]
                                                <
                                                                               [D.]
X000
                                                -{ BK+
                                                          D0
                                                                    D10
                                                                               D20
                                                          [S1.]
                                                                   [S2.]
                                                                               [D.]
                                                                                          n
X001
                                                -{BK-
                                                          D30
                                                                     D40
                                                                              D50
                                                                                          K5
```

图 4-175 BK + 和 BK - 指令

- [S1.]: 保存被加(减)数据块的软元件起始地址。
- [S2.]:保存加(减)数据块的软元件起始地址或常数。
- [D.]: 保存数据块加(减)运算结果的软元件起始地址。
- n: 数据块的点数。

图 4-175 中, 当 X000(X001)为 ON 时, 执行数据块的加(减)法运算, 如图 4-176 所示。




图 4-176 BK + 和 BK - 执行过程

加(減)数如果为常数 K 和 H 时,则被加(减)数与常数分别相加(减),然后存入目标存储单元当中。

2. 数据块比较指令 BKCMP = 、BKCMP > 、BKCMP < > 、BKCMP < = 、BKCMP > = (BLOCK COMPARE)

操作数类别	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系	列 PLC)
保TF数失剂 	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	(TCDR)	_	(K H)
[S2.]	(TCDR)	_	
[D.]		Y M S D□. b	
n	(DR)	_	(K H)

BKCMP = 、BKCMP > 、BKCMP < 、 BKCMP < = 、BKCMP > = 指令是将 2

个数据块对应的数据进行比较的指令。指令使用说明如图 4-177 所示。

```
[S1.] [S2.]
                                                                  [D.]
                                        * <
X000
                                         -{BKCMP= D0
                                                                   M0
                                                                             K5
                                        * <
                                                    [S1.] [S2]
                                                                  [D.]
X001
\dashv \vdash
                                         -{BKCMP> D5
                                                                   M5
                                                                             K5
                                                                             n
X002
                                                    [S1.] [S2.]
                                                                  [D.]
                                         -[ BKCMP< D10 D60
⊣⊦
                                                                   M10
                                                                              K.5
                                                    [S1.] [S2.]
                                                                  [D.]
X003
\dashv \vdash
                                         -{BKCMP<> D15 D65
                                                                    M15
                                                                               K5
                                                    [S1.] [S2.]
                                                                  [D.]
X004
                                         * <
                                         -{ BKCMP<= D20 D70
                                                                    M20
                                                                               K5
X005
                                                    [S1.] [S2.]
                                                                  [D.]
                                         * <
 -| ├
                                         -{ BKCMP>= D25 D75
                                                                    M25
                                                                               K5
```

图 4-177 BKCMP = 、BKCMP > 、BKCMP < 、 BKCMP < > 、BKCMP < = 、BKCMP > = 指令

- [S1.]: 比较数据或保存比较源数据软元件起始地址。
- [S2.]:保存比较源数据软元件起始地址。
- [D.]: 存放比较结果软元件起始地址。

n: 比较数据块的点数。

图 4-177 中, 当执行条件 ON 时, 对应的数据点如果满足(=、>、<、< >、< =、> =) 条件,则对应的输出点为 ON, 否则为 OFF。以 BKCMP = 为例,如图 4-178 所示。




图 4-178 BKCMP = 指令过程

其他比较指令执行类似。但要注意: 当源操作数[SI.]是常数 K 或 H 时,即用常数与源操作数分别进行比较,并将比较结果输出。

4.18 字符串处理指令

这类指令是对字符串进行处理和控制的指令,见表 4-31。

FNC No.	助_记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
200	STR	BIN 数据转换为字符串		×
201	VAL	字符串转换为 BIN 数据	√	×
202	\$+	字符串的结合	√	×
203	LEN	检测字符串长度	√	×
204	RIGHT	从字符串的右侧取出	V	×
205	LEFT	从字符串的左侧取出	√	×
206	MIDR	从字符串中任意取出		× .
207	MIDW	字符串中的任意替换		×
208	INSTR	字符串的检索		×
209	\$ MOV	字符串的传送		×

表 4-31 字符串处理指令

1. BIN 数据转换为字符串指令 STR(STRING)

	FNC200 (D)STR(P) 16 位7步, 32 位13 步	FX _{3U}	
操作数类别	适合操作数(括号内只支持	FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	(TCDR)	_	_
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS U□\G□ T C D R V Z)		(K H)
[D.]	(TCDR)	_	_

STR 指令是将 BIN 数据转换为字符串的指令。指令使用说明如图 4-179 所示。



图 4-179 STR 指令

- [S1.]: 设定要转换 BIN 数据位数的软元件起始地址。
- [S2.]: 要转换 BIN 数据或保存 BIN 数据的软元件地址。
- [D.]: 保存转换后的字符串的软元件起始地址。

其中[S1.]设定 BIN 数据总位数, [S1.] +1 设定小数部分位数。如图 4-179 程序中 D0 为 7, D1 为 3, D10 为 -12345, 则转换结果如图 4-180 所示。




图 4-180 BIN 数据转换为字符串

图 4-180 中,在已转换的字符串的末尾,系统自动保存字符串末尾标志 00H。

STR 指令还可以进行 32 位操作, 32 位操作时, [S1.]及[S1.]+1 仍然为 16 位数据, 只有[S2.]为 32 位数据。

[S1.]的设置范围 16 位时为 2~8,32 位时为 2~13,[S1.]+1 的设置范围 16 位时为 0~5,32 位时为 0~10。

2. 字符串转换为 BIN 数据指令 VAL(VALUE)

	FNC201 (D)VAL(P) 16 位7 步, 32 位 13 년	₱ FX _{3U}	_ · <u></u>
操作数类别	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3t} 系列 PLC)	
採下数矢剂	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(TCDR)	_	_
[D1.]	(TCDR)	_	
[D2.]	(KnX KnY KnM KnS U□\G□ T C D R V Z)	_	_

VAL 指令是将字符串转换为 BIN 数据的指令,指令使用说明如图 4-181 所示。



图 4-181 VAL 指令

- [S.]: 保存字符串数据的软元件起始地址。
- [D1.]: 保存转换为 BIN 数据的位数的软元件起始地址。
- [D2.]: 保存 BIN 数据地址。

VAL指令正好是 STR 指令的逆运算。注意: [D1.] 中存储的是数据总位数, [D1.] +1 中存储的是小数位数, 转换为 BIN 数据后是没有小数点的, 因此除掉符号位后, 实际数据位数要少2位。如果设定的位数大于字符串数据数,则将忽略高位数据。

3. 字符串的结合指令 \$ +

	FNC202 \$ + (P) 16 位 7 步 FX _{3U}		
19 /6-86-26 Dil	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)	_	"□"
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)		"□"
[D.]	(TCDR)	_	_

注:表中"口"表示字符串,下同。

\$+指令是将两个字符串进行结合的指令,指令使用说明如图 4-182 所示。

[S1.]:源字符串或保存字符串的软元件起始地址。



图 4-182 \$+指令

- [S2.]:被连接的字符串或保存被连接字符串的软元件起始地址。
- [D.]: 保存连接后的字符串的软元件起始地址。

在图 4-182 中,如果 D10 和 D20 为起始地址的源字符串为 41H、31H、32H、43H、00H 及 30H、48H、37H、50H、33H、00H,则结合后的数据如图 4-183 所示。




图 4-183 字符串的结合

4. 检测字符串长度指令 LEN(LENGTH)

<u> </u>	FNC203 LEN(P) 16位5步 FX _{3U}		
操作数类别	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 件	位元件	其 他
[S.]	(KnX KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)	_	("□")
[D.]	(KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)		

LEN 指令是检测指定字符串的字符数的指令,指令使用说明如图 4-184 所示。



图 4-184 LEN 指令

- [S.]:保存要检测字符串的软元件起始地址。
- [D.]: 保存检测结果的软元件地址。

LEN 指令将从指定地址开始,直到检测到字符为 00H 为止,然后将检测结果保存到目标软元件中。

5. 从字符串的右侧取出指令 RIGHT 和从字符串的左侧取出指令 LEFT

	FNC204 RIGHT(P) FNC205 LEFT(P) 16 位 7	步 FX _{3U}	
操作数类别	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
一一	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(KnX KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)	_	
[D.]	(KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)	_	
n	(DR)	_	(K H)

RIGHT 指令是从指定字符串的右侧取出字符串的指令,LEFT 指令是从指定字符串的左侧取出字符串的指令。指令使用说明如图 4-185 所示。

图 4-185 RIGHT 指令和 LEFT 指令

- [S.]: 保存源字符串的软元件起始地址。
- [D.]: 保存取出字符串的软元件起始地址。
- n: 取出的字符数。

图 4-185 中, 假如 D0 开始的字符串为 ABCDEFGHIJK, 当 X010 为 ON 时, 取出的数保存在 D100 开始的软元件中, 其字符串为 GHIJK, 如图 4-186 所示。




图 4-186 从右侧取出字符串

当 X011 为 ON 时,从左侧取出的字符串保存在 D110 开始的软元件中,其字符串为 ABCDE。

	FNC206 MIDR(P) 16 位7 步 FX31	1	
操作数类别	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	# WA.
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)	_	_
[D.]	(KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)		_
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)	_	_

MIDR 指令是从指定的字符串中的任意位置读取字符串的指令。指令使用说明如图 4-187 所示。

图 4-187 MIDR 指令

- [S1.]: 保存源字符串的软元件起始地址。
- [D.]: 保存取出字符串的软元件地址。
- [S2.]: 指定起始位和字符数,其中[S2.]为起始位设定,[S2.]+1 为字符数设定。
- 图 4-187 中, 假如 DO 开始保存的字符串为 ABCDEFGHIJK, D10 为 3, D11 为 4, 则

D100 中取出的字符串为 CDEF。

如果[S2.]+1指定为0则不进行处理,如果指定为-1,则从指定位开始全部取出(到00H为止)。

7. 从字符串中任意替换指令 MIDW(MIDDLE WRITE)

	FNC207 MIDW(P) 16位7步 FX31	<u> </u>	
操作数类别	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)	_	
[D.]	(KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)		_
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS U□\G□ T C D R)		_

MIDW 指令是用指定的字符串中任意位置上的字符串替换指定字符串的指令。指令使用说明如图 4-188。



图 4-188 MIDW 指令

- [S1.]:保存用于替换的字符串的软元件起始地址。
- [D.]: 保存被替换的字符串的软元件起始地址。
- [S2.]:设置用于替换的字符的起始位置及字符数的软元件起始地址。其中[S2.]用于设置字符串的起始字符位置(左侧取,从00H开始计), [S2.]+1用于设置字符数。

图 4-188 中, 假如 D0 开始的字符串为 ABCDEFGHI, D50 的数据为 2, D51 为 5, X005 为 OFF 时 D100 开始的字符串为 123456789, 当 X005 为 ON 时, D100 开始的字符串被替换为 1ABCDE789。

MIDR 指令中[S2.] +1 如果为 0 时,不执行替换处理,如果[S2.] +1 中指定的字符数超过[D.]中的字符数,则字符向右补齐,最多不超过到 00H。[S1.] +1 设置为 -1 时全部替换到[D.]中,[S2.]自动失效。

8. 字符串的检索指令 INSTR(INSTRING)

	FNC208 INSTE	R(P) 16位9步 FX _{3U}		
HE /A-₩-₩- ₩- □1	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系3	刊 PLC)	
操作数类别	字 元 件 位 元 件		其 他	
[S1.]	(TCDR)	_	("□")	
[S2.]	(TCDR)	_	-	
[D.]	(TCDR)	_		
n	(DR)	_	(K H)	

INSTR 指令是从指定的字符串中检索指定字符的指令, 指令使用说明如图 4-189 所示。

- [S1.]: 要检索的字符(串)或保存要检索字符(串)的软元件起始地址。
- [S2.]: 检索源字符串或保存源字符串的软元件起始地址。



图 4-189 INSTR 指令

[D.]: 保存检索结果的软元件地址。

n: 开始检索的位置。

其中[D.]保存的数据为字符串在源字符串的起始位置。

图 4-189 中, 要检索的字符串为 567, 检索的开始位置为 K10, 假如 D0 开始的字符串为 01234567890123456789, 当 X004 为 ON 时, D10 为 16。

如果字符串中没有与要检索的字符(串)一致的字符(串)时,则[D.]为0,如果n为0或负值时不执行检索。

9. 字符串的传送指令 \$ MOV

	FNC209 \$ MOV(P) 16 位 5 步 FX ₃₁	U	
操作数类别	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
	字 元 件	位元件	其 他
[S.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□)	_	("□")
[D.]	(KnY KnM KnS T C D R U□\G□)		_

\$ MOV 指令是进行字符串传送的指令, 指令使用说明如图 4-190 所示。



图 4-190 \$ MOV 指令

- [S.]:要传送的字符串或保存字符串的软元件起始地址。
- [D.]:字符串传送目标软元件起始地址。

4.19 数据表处理指令

数据表处理指令是对数据表进行处理的指令,指令见表 4-32。

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}	
210	FDEL	数据表的数据删除	V	×	
211	FINS 数据表的数据插入		V	×	
212	POP	读出后人的数据	√	×	
213	SFR	16 位数据 n 位右移	V	×	
214	SFL	16 位数据 n 位左移	V	×	

表 4-32 数据表的处理

1. 数据表的数据删除指令 FDEL(DATA TABLE DELETE)

_	FNC210 FDEL(P) 16	6位7步, 32位13步 FX _{3U}	
18 (+ *+ *+ B)	适台	分操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(TCDR)		
[D.]	(TCDR)	_	
n	(DR)	_	(K H)

FDEL 指令是将数据表中任意数据进行删除的指令。其使用说明如图 4-191 所示。

图 4-191 FDEL 指令

- [S.]: 保存被删除的数据的软元件地址。
- [D.]:数据表格的起始软元件地址,其中[D.] 保存数据表格范围,[D.]+1及以后单元为数据表格的范围。
 - n: 要删除的数据在表格中的位置。

图 4-191 中, 当 X010 为 ON 时, 其表格数据删除 如图 4-192 所示。




图 4-192 表格数据删除

表格数据删除后,下一个表格数据自动前移,表格最后面的数据补0。

2. 数据表的数据插入指令 FINS(DATA TABLE INSERT)

FNC211 FINS(P) 16 位7 步, 32 位13 步 FX _{3U}						
45 16-144-14- Dil	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他			
[S.]	(TCDR)	_				
[D.]	(TCDR)	_	_			
n	(DR)	_	(KH)			

FINS 指令是向数据表中任意位置插入数据的指令,指令使用说明如图 4-193 所示。




图 4-193 FINS 指令

- [S.]:要插入的数据或保存要插入数据的软元件地址。
- [D.]:数据表格的起始软元件地址,其中[D.]保存数据表格范围,[D.]+1及以后单元为数据表格的范围。
 - n: 要插入的数据在表格中的位置。

图 4-193 中, 当 X011 为 ON 时, 其表格数据的插入如图 4-194 所示。数据插入后, 插入点之后的数据自动后移, [D.]数据范围自动加 1。

3. 读出后入的数据指令 POP

FNC2	12 POP(P) 16 位 7	步,32位13步 F	X _{3U}			
₩ ₩ ₩ III	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他			
[S.]	(TCDR)		_			
[D.]	(TCDR)	-				
n	_	_	(KH)			



POP 指令是用于读出 SFWR 指令最后写入数据的指令,指令使用说明如图 4-195 所示。

图 4-194 数据表的数据插入

图 4-195 POP 指令

- [S.]: 先入数据的起始软元件地址。
- [D.]:保存SFWR 指令最后进入数据的软元件地址。
- n:被保存数据的点数,一般应与 SFWR 指令一致。

图 4-195 中, 当 X000 每一个扫描周期将执行一次移位写入, SFWR 指令将数据分别保存在 D101~D107 中, D100 的数值加 1, 同时 POP 指令将当前写入的数据保存在 D50 中。

4. 16 位数据 n 位右移指令 SFR 和 16 位数据 n 位左移指令 SFL(16 BIT DATA SHIFT RIGHT,16 BIT DATA SHIFT LEFT)

FNC213 SFR(P), FNC214 SFL(P) 16 位 5 步, 32 位 13 步 FX _{3U}							
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)						
	字 元 件	位元件	其 他				
[D.]	(KnY KnM KnS T C D R U□\G□ V Z)		_				
n	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□ V Z)	_	(K H)				

SFR 和 SFL 指令是将字软元件中的 16 位向右或向左移动 n 位的指令, 指令使用说明如图 4-196 所示。

[D.]:保存要移动数据的软元件地址。




图 4-196 SFR 和 SFL 指令

n: 要移动的位数($0 \le n \le 15$,大于 16 时,用 n/16 的余数作为移动位数)。图 4-196 中位右移和位左移如图 4-197 所示。




图 4-197 位右移和位左移

4.20 比较触点指令

比较触点指令是使用 LD、AND、OR 触点符号进行比较的指令,指令见表 4-33。

FNC No.	助记符	指令名称	FX_{3U}	FX _{2N}	FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
224	LD =		~	V	236	AND < >		V	V
225	LD >		√	V	237	AND < =	比较触点 AND	V	V
226	LD <	LL to At JE ID	√	V	238	AND > =		V	V
228	LD < >	比较触点 LD	V	V	240	OR =		V	V
229	LD < =		√	V	241	OR >	İ	√	V
230	LD > =		V	V	242	OR <	LLANGE E OR	V	V
232	AND =		√	V	244	OR < >	比较触点 OR	V	V
233	AND >	比较触点 AND	V	V	245	OR < =		V	V
234	AND <		√	V	246	OR > =		V	V

表 4-33 比较触点指令

1. 比较触点 LD 指令 LD = 、LD > 、LD < 、LD < > 、LD < = 、LD > =

操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S1.]	KnY KnM KnS T C D V Z (R U□\G□)	_	кн			
[S2.]	KnY KnM KnS T C D V Z (R U□\G□)	_	КН			

[S1.]: 比较的数据或保存比较数据的软元件地址。

[S2.]:另一个比较的数据或保存比较数据的软元件地址。

图 4-198 中, 当 D0 = D1 时, Y000 为 ON; 当 D0 > K100 时, Y001 为 ON; 当 D0 < K50 时, Y002 为 ON; 当 D0 ≠ D1 时, Y003 为 ON; 当 D0 ≤ K0 时, Y004 为 ON; 当 D0 ≥ K200 时, Y005 为 ON。比较触点 LD 指令导通的条件见表 4-34。

1	[S1.]	[S2]		- 1
[=	D0	Di	Y000	X
{>	DO	K100	Y001	Y
[<	D0	K50	Y002)
{⇔	D0	DI]———(Y003)
{<=	D0	K 0	[Y004)
[>=	D 0	K200	(Y005	}

图 4-198 LD = 、LD > 、LD < 、LD < > 、LD < = 、LD > = 指令 表 4-34 LD = 、LD > 、LD < 、LD <> 、LD <= 、LD >= 触点导通条件

FNC No.	指令	导通条件	FNC No.	指令	导通条件
224	LD =	[S1.] = [S2.]	228	LD < >	[S1.]≠[S2.]
225	LD >	[S1.] > [S2.]	229	LD < =	[S1.] ≤ [S2.]
226	LD <	[S1.] < [S2.]	230	LD > =	[S1.] ≥ [S2.]

2. 比较触点 AND 指令 AND = 、AND > 、AND < 、AND < > 、AND < = 、AND > =

 $FNC232 \sim FNC238$ (D) AND = , AND > , AND < , AND < > , AND < = ,

AND > = (P) 16 位 5 步, 32 位 13 步 FX_{3L} FX_{2N}

10 14-14-14-01	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)					
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他			
[S1.]	KnY KnM KnS T C D V Z (R U□\G□)		кн			
[S2.]	KnY KnM KnS T C D V Z (R U□\G□)	_	КН			

AND = 、AND > 、AND < 、AND < > 、AND < = 、AND > = 指令是与其他触点或电路块串联的比较触点指令。其使用说明如图 4-199 所示。

图 4-199 AND = 、AND > 、AND < 、AND < = 、AND > = 指令

- [S1.]: 比较的数据或保存比较数据的软元件地址。
- [S2.]: 另一个比较的数据或保存比较数据的软元件地址。

图 4-199 中, 当 X000 为 ON 且 D0 = D1 时, Y000 为 ON; 当 X001 为 ON 且 D0 > K100 时, Y001 为 ON; 当 X002 为 ON 且 D0 < K50 时, Y002 为 ON; 当 X003 为 ON 且 D0 ≠ D1 时, Y003 为 ON; 当 X004 为 ON 且 D0 ≤ K0 时, Y004 为 ON; 当 X005 为 ON 且 D0 ≥ K200 时, Y005 为 ON。比较触点 AND 指令导通的条件与 LD 比较触点导通条件相同,见表 4-35。

表 4-35	AND = ,	AND >	AND <	AND < >	AND < =	AND >=触点导通条件

FNC No.	指令	导通条件	FNC No.	指令	导通条件
232	AND =	[S1.] = [S2.]	236	AND < >	[S1.]≠[S2.]
233	AND >	[S1.] > [S2.]	237	AND < =	[S1.] ≤ [S2.]
234	AND <	[S1.] < [S2.]	238	AND > =	[S1.] ≥[S2.]

3. 比较触点 OR 指令 OR = 、OR > 、OR < 。 OR < > 、OR <= 、OR >=

FNC240 ~ FNC246 (D) OR = 、OR > 、OR < 、OR < > 、OR < N > = (P) 16 位 5 步,32 位 13 步 FX_{2N} FX_{2N}

₩ ₩₩	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他
[S1.]	KnY KnM KnS T C D V Z (R U□\G□)	_	кн
[S2.]	KnY KnM KnS T C D V Z (R U□\G□)	_	кн




图 4-200 OR = 、OR > 、OR < 、OR < > 、OR <= 、OR > = 指令

- [S1.]: 比较的数据或保存比较数据的软元件地址。
- [S2.]: 另一个比较的数据或保存比较数据的软元件地址。

图 4-200 中,当 X000 为 ON 或 D0 = D1 时,Y000 为 ON;当 X001 为 ON 或 D0 > K100 时,Y001 为 ON;当 X002 为 ON 或 D0 < K50 时,Y002 为 ON;当 X003 为 ON 或 D0 \neq D1 时,Y003 为 ON;当 X004 为 ON 或 D0 \leq K0 时,Y004 为 ON;当 X005 为 ON 或 D0 \leq K200 时,Y005 为 ON。比较触点 OR 指令导通的条件与比较触点 LD 指令及比较触点 AND 指令导通条件相同,见表 4-36。

				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20011
FNC No.	指令	导通条件	FNC No.	指令	导通条件
240	OR =	[S1.] = [S2.]	244	OR < >	[S1.]≠[S2.]
241	OR >	[S1.] > [S2.]	245	OR < =	[S1.] ≤ [S2.]
242	OR <	[S1.] < [S2.]	246	OR > =	[S1.] ≥[S2.]

表 4-36 OR = 、OR > 、OR < 、OR < > 、OR < = 、OR > = 触点导通条件

4.21 数据处理指令(三)

数据处理指令(三)见表 4-37。

FX_{2N} FNC No. 指令名称 FX_{3U} 助记 256 LIMIT 上下限限位控制 257 BAND 死区控制 258 ZONE 区域控制 \checkmark 259 SCL 定坐标 \checkmark × 260 DABIN 十进制 ASCII→BIN 转换 \checkmark 261 BINDA BON→十进制 ASCI 转换 × 269 SCL₂ 定坐标2 ×

表 4-37 数据处理指令(三)

1. 上下限限位控制指令 LIMIT

	FNC256 (D) LIMIT(P) 16 位 9 步, 32 位 17 步 FX _{3U} 适合操作数(括号内只支持 FX _{3L} 系列 PLC)			
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□)		КН	
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□)		кн	
[S.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□)		_	
[D.]	(KnY KnM KnS T C D R U□\G□)		_	

LIMIT 指令是将输出值设定上下限的指令。其使用说明如图 4-201 所示。




图 4-201 LIMIT 指令

[S1.]:设定下限。

[S2.]:设定上限。

[S.]: 需要设定上下限的数据。

[D.]:保存已经使用上下限的输出数据软元件地址。

图 4-201 中, X000 为 ON 时, 若 D0 < K50, 则输出 D100 = K50; 若 D0 > K100, 则 D100 = K100; 若 K50 ≤ D0 ≤ K100, 则 D100 = D0。

2. 死区控制指令 BAND

	FNC257 (D)BAND(P) 16 位 9 步, 32 位 17	步 FX _{3U}	
18 16 46 44 DI	适合操作数(括号内只支	持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U \G\G\)	_	КН
[S2.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U \G \G)	_	КН
[S.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□)		_
[D,]	(KnY KnM KnS T C D R U□\G□)		_

BAND 指令是通过判断输入值是否在死区(不输出区)的上下限范围之内,从而来控制输出值的指令。其使用说明如图 4-202 所示。

图 4-202 BAND 指令

a)

[D.]

b)

图 4-203 死区控制

[S1.]: 死区的下限。

[S2.]: 死区的上限。

[S.]: 死区控制的输入值软元件地址。


[D.]: 死区控制的输出值软元件地址。

图 4-202 中, 假如 D0 输入值如图 4-203a 所示,则输出值如图 4-203b 所示。

死区控制输出的计算方法是:

当[S1.] < [S.] < [S2.] 时, [D.] = 0。

3. 区域控制指令 ZONE



ZONE 指令是根据输入值的正-零-负的变化,用指定的偏差值来控制输出值的指令。指令使用说明如图 4-204 所示。




图 4-204 ZONE 指令

[S1.]; 加在输入值负端的偏差值。

「S2.]:加在输入值正端的偏差值。

[S.]: 区域控制的输入值。

[D.]:区域控制的输出值。

图 4-204 中, 假如 D2 输入值如图 4-205a所示, 则输出值如图 4-205b 所示。

区域控制的计算方法是:

当[S.] <0时, [D.] = [S.] + [S1.]。

当[S.]=0时, [D.]=0。

当[S.] >0 时, [D.] = [S.] + [S2.]。




图 4-205 区域控制

4. 定坐标指令 SCL 和定坐标 2 指令 SCL2(SCALING, SCALING 2)

FNC259 (D)SCL(P) FNC269

(D)SCL2(P) 16位7步, 32位13步 FX_{3U}

te /t-wt. Mc mil	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)			
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S1.]	(KnX KnY KnM KnS T C D R U□\G□)	_	КН	
[S2.]	(DR)	_	_	
[D.]	(KnY KnM KnS T C D R U□\G□)	_	_	

SCL 指令和 SCL2 指令是根据指定的数据表格,对输出值进行定坐标的指令。指令使用说明如图 4-206 所示。




图 4-206 SCL 和 SCL2 指令

- [S1.]: 执行定坐标的输入值或保存输入值的软元件地址。
- [S2.]: 定坐标用的表格数据软元件起始地址,其中[S2.]保存坐标点数。
- [D.]: 保存定坐标的输出值软元件地址。
- 图 4-206 中, 当 X000 为 ON 时, 假如 D10 开始的表格数据如表 4-38 所示。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	と定 项 目	数据内容	į į	2 定 项 目	数据内容
坐	际点数[S2.]	D10 = 5		第1点[S2.]+6	D16 = 10
	第1点[S2.]+1	D11 = 10		第2点[S2.]+7	D17 = 50
	第2点[S2.]+2	D12 = 20	Y坐标	点 3 点[S2.]+8	D18 = 30
X 坐标	点 3 点[S2.]+3	D13 = 40		第4点[S2.]+9	D19 = 15
	第4点[S2.]+4	D14 = 50		第5点[S2.]+10	D16 = 20
	第5点[S2.]+5	D15 = 60		<u> </u>	

表 4-38 表格数据的设定

输入和输出的对应关系如图 4-207 所示。

由图 4-207 可以看出,输出值的变化将随着表格设定的曲线及输入值的变化而变化,当 X 轴上的输入值 D0 = 30 时, Y 轴上的输出值 D100 = 35,同样的道理,当 D0 = 15 时,D100 = 30。要注意输入值不能超出表格设定的 X 轴的区间,否则将出错。

SCL2 指令中在[S2.]指定为寄存器 D时, 其指令的操作方法及指令的规则与 SCL指令相同, 所不同之处在于当[S2.]指定为文件寄存器 R时, 其表格设定方法不同, 见表 4-39。




图 4-207 定坐标指令输入和输出的关系图

表 4-39	SCL 和	SCL2	表格设定([S2.]为R时))
--------	-------	------	-------	-------	-------	---

SCL 指令([S2.]=5 为例)	SCL2 指令	·([S2.]=5 为例)
X 轴	第1点[S2.]+1		第1点[S2.]+1
Y 轴	第1点[S2.]+2		第2点[S2.]+2
X 轴	第2点[S2.]+3	X 轴	第3点[S2.]+3
Y 轴	第 2 点[S2.]+4		第4点[S2.]+4
X 轴	第3点[S2.]+5		第5点[S2.]+5
Y 轴	第3点[S2.]+6		第1点[S2.]+6
X 轴	第4点[S2.]+7		第2点[S2.]+7
Y 轴	第4点[S2.]+8	Y轴	第3点[S2.]+8
X 轴	第 5 点[S2.]+9		第4点[S2.]+9
Y 轴	第5点[S2.]+10		第5点[S2.]+10

5. 十进制 ASCII→ BIN 转换指令 DABIN(DECIMAL ASCII TO BIN)

	FNC260 (D) DABIN(P) 16 位 5 步, 32 位 9	步 FX _{3U}	
let the Mr. Mr. mil	适合操作数(括号内只支	寺 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(TCDR)		
[D.]	(KnY KnM KnS T C D R V Z U□\G□)	_	_

DABIN 指令是将十进制数的 ASCII 码形式的数据转换为 BIN 数据的指令。指令使用说明如图 4-208 所示。

图 4-208 DABIN 指令

- [S.]: 保存十进制数 ASCII 码数据的软元件起始地址。
- [D.]: 保存转换后 BIN 数据软元件地址。

如 D0 开始的 ASCII 码数据为 2DH、31H、32H、33H、34H、35H、36H,则转换后保存在 D100 中的数为 - 12345。

16 位操作时, [D.]的数值范围为 - 32768 ~ 32767, 源操作数 16 位时占有 3 个连续单元(6 个 ASCII 字符), 32 位操作时, [D.]的数值范围为 - 2147483648 ~ 2147483647, 源操作数占用 6 个连续单元, [D.] + 5 高位忽略。

要转换 ASCII 码数据的符号为正时,第一个 ASCII 码数据用 20H(空格)表示,为负时设定 2DH 表示,其他数位中有 20H 或 00H 时作为 30H(0)处理。

6. BIN→十进制 ASCII 码转换指令 BINDA(BIN TO DECIMAL ASCII)

	FNC261 (D)BINDA(P) 16位5步, 32位9	步 FX _{3U}	
	适合操作数(括号内只支	寺 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(TCDR)		
[D.]	(KnY KnM KnS T C D R V Z U□\G□)		

BINDA 指令是将 BIN 数据转换为十进制数的 ASCII 码形式的数据的指令。指令使用说明如图 4-209 所示。



图 4-209 BINDA 指令

[S.]: 存放要转换的 BIN 数据的软元件地址。

[D.]: 存放转换后的十进制 ASCII 码的软元件起始地址。

BINDA 运算正好是 DABIN 的逆运算, 16 位操作时目标操作数占用 3 个连续单元, 32 位操作时占用 6 个连续单元, 转换后数据位不足时在前面加 20H(空格)。

4.22 变频器通信指令

变频器通信指令是对三菱 FRQROL 系列变频器进行运行控制及参数的读写操作的指令。 其指令见表 4-40。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
270	IVCK	变频器运行监控	√	×
271	IVDR	变频器运行控制	√	×
272	IVRD	变频器参数读取	√	×
273	IVWR	变频器参数写人	√	×
274	IVBWR	变频器参数成批写人	√	×

表 4-40 变频器通信指令

1. 变频器运行监控指令 IVCK(INVERT CHECK)

	FNC270 IVCK 16 位9 步 FX _{3U}		
18 W- W- 10 1	适合操作数(括号内只)	支持 FX _{3U} 系列 PLC)	
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	(DRU□\G□)	_	КН
[S2.]	(DRU□\G□)	_	КН
[D.]	(KnY KnM KnS D R U□\G□)		кн
n		_	КН

IVCK 指令是用于将变频器运行状态读出的指令。指令使用说明如图 4-210 所示。




图 4-210 IVCK 指令

「S1.]: 变频器站号(K0~K31)。

[S2.]: 读变频器的指令代码。

[D.]: 保存读出值的软元件地址。

n: 使用的通道号(K1 或 K2)。

图 4-210 中, 当 X000 为 ON 时,将通过通道 1 读取 0 号站变频器的输出频率到寄存器 D100 中。

变频器读出的指令代码见表 4-41。

变频器监视指令代码	读出内容	适用的变频器						<u>, </u>
	读出内容	F700	A700	V500	F500	A500	E500	S500
H6D	读取设定频率(RAM)	V	V	V	V		V	V
Н6Е	读取设定频率(EEPROM)	V	V	V	V		V	V
Н6 Г	输出频率	V	V	V	V	V	V	V
H70	输出电流	V	V	V	$\sqrt{}$	V	V	×
H71	输出电压	V	V	V		V	×	×
H72	特殊监视	V	V	√	$\sqrt{}$	V	×	×
H73	特殊监视选择号	V	V	V	V	V	V	
H74	故障代码	V	$\overline{}$	V	V	$\overline{\vee}$	V	V
H75	故障代码	V	V	$\overline{\vee}$	V	V	√	×
H76	故障代码	V	V	V	V	V	V	×
H77	故障代码	V	V	×	×	×	×	×
H79	变频器状态监视(开展)	V	V	V	V	V	V	
H7 A	变频器状态监视	V	V	V	V	V	V	
H7B	操作模式	V	V	V	V	V	V	

表 4-41 变频器监视指令代码

2. 变频器运行控制指令 IVDR(INVERT DRIVE)

	FNC271 IVDR 16位9步 FX _{3U}	:			
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX31 系列 PLC)				
	字 元 件	位 元 件	其 他		
[S1.]	(DRU U \G)	_	КН		
[S2.]	(DRU□\G□)		КН		
[S3.]	(KnY KnM KnS D R U□\G□)		КН		
n	<u> </u>	_	КН		

IVDR 指令是用于写入变频器运行所需的控制值的指令。指令使用说明如图 4-211 所示。




图 4-211 IVDR 指令

[S1.]: 变频器的站号(K0~K31)。

[S2.]: 写变频器的指令代码。

[S3.]: 写入到变频器的数值或保存数值的软元件地址。

n: 使用的通道号(K1 或 K2)。

图 4-211 中, 当 X001 为 ON 时, 将正转(指令代码 HFA)的指令数据 H2 通过通道 1 写人 到变频器。

变频器的运行控制指令代码见表 4-42。

变频器运行控制	写 人 内 容	适用的变频器						
指令代码	与人内容	F700	A700	V500	F500	A500	E500	S500
HED	写人设定频率(EAM)	V	V	√	√	V	√	√
HEE	写人设定频率(EEPROM)	V	√	V	V	V	V	V
HF3	特殊监视的选择	V	√	V	√	V	V	√
HF4	故障内容的成批清除	V	V	×	√	V	V	×
HF9	运行指令(扩展)	V	√	V	×	×	×	×
HFA	运行指令	V	V	V	√	√	V	V
HFB	操作模式	V	√	V	V	V	V	√
HFC	参数的全部清除	V	V	√	√	V	V	V
HFD	变频器复位	V	V	V	V	V	V	V

表 4-42 变频器运行控制指令代码

3. 变频器参数读取指令 IVRD(INVERT READ)

	FNC272 IVRI) 16 位 9 步 FX _{3U}		
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)			
	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S1.]	(DRU□\G□)	-	КН	
[S2.]	(DRU□\G□)	-	КН	
[D.]	(DRU□\G□)		КН	
n	_	-	КН	

IVRD 指令是用于将变频器参数读出的指令,指令使用说明如图 4-212 所示。




图 4-212 IVRD 指令

[S1.]: 变频器的站号(K0~K31)。

[S2.]:变频器的参数号。

[D.]:保存读出值的软元件地址。

n: 使用的通道号(K1 或 K2)。

图 4-212 中, 当 X002 为 ON 时,将通过通道 1 读出变频器的参数号 PR79 的值并保存到 D0 中。

4. 变频器参数写入指令 IVWR(INVERT WRITE)

操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)			
	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S1.]	(DRU□\G□)	_	КН	
[S2.]	(DRU□\G□)	_	КН	
[S3.]	(DRU□\G□)	_	КН	
n	_	_	КН	

IVWR 指令是用于将变频器参数写人的指令,指令使用说明如图 4-213 所示。




图 4-213 IVWR 指令

[S1.]: 变频器的站号(K0~K31)。

[S2.]:变频器的参数号。

[S3.]: 写入参数值的软元件地址。

n: 使用的通道号(K1 或 K2)。

图 4-213 中, 当 X002 为 ON 时,将通过通道 1 把 D10 中的值写入到变频器的参数号 PR1 中。

5. 变频器参数成批写入指令 IVBWR(INVERT BLOCK WRITE)

	FNC274 IVB	WR 16位9步 FX _{3U}	
AB. /6-₩6-¥6-D1	适合	含操作数(括号内只支持 FX₃∪系列	PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
[S1.]	(DRU□\G□)	_	кн
[S2.]	(DRU□\G□)	_	кн
[S3.]	(DRU□\G□)	_	КН
n	_	_	КН

IVBWR 指令是用于将变频器参数成批写入的指令,指令使用说明如图 4-214 所示。




图 4-214 IVBWR 指令

[S1.]: 变频器的站号(K0~K31)。

「S2.]: 写变频器的参数个数。

[S3.]: 写入参数值的软元件起始地址。

n: 使用的通道号(K1 或 K2)。

图 4-214 中, 当 X003 为 ON 时,将通过通道 1 把 D0 开始的 3 个参数值写入变频器的参数中。其中[S3.]和[S3.]+1 分别设定第一个参数号和第一个设定值,[S3.]+2 和[S3.]+3 分别设定第二个参数号和第二个设定值,以此类推。

使用变频器通信指令时需**注意,EXTR**、IVCK、IVDR、IVRD、IVWR、IVBWR 不能与RS(RS2)指令同时对同一台变频器进行通信,但EXTR、IVCK、IVDR、IVRD、IVWR、IVB-WR 对于同一个端口可以同时启动多条变频器通信指令。

4.23 数据传送指令(三)

数据传送指令(三)是用于 BFM 分割读写的指令,指令见表 4-43。

表 4-43 数据传送指令(三)

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
278	RBFM	BFM 分割读出	V	×
279	WBFM	BFM 分割写人	V	×

1. BFM 分割读出指令 RBFM(READ BUFFER MEMORY)

	FNC278 RBF	M 16位11步 FX _{3U}	
₩ ₩ ₩ III	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	N PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
m1	(DR)	_	кн
m2	(DR)	_	КН
[D.]	(DR)	_	
n1	(DR)	_	кн
n2	(DR)	_	КН

RBFM 指令是从特殊功能模块(单元)中分多个运算周期将 BFM 读出的指令。其使用说明如图 4-215 所示。



图 4-215 RBFM 指今

ml: 特殊功能模块(单元)单元号(K0~K7)。

m2: 读取缓冲寄存器的起始编号(0~32767)。

[D.]: 保存缓冲寄存器读出数据的软元件起始地址。

n1: 读取缓冲寄存器的总点数(1~32767)。

n2:每个运算周期读取的点数(1~32767)。

M8029: 指令执行结束为 ON。

M8329: 指令执行异常结束。

图 4-215 中, 当 X020 为 ON 时,将把 0 号模块的 BFM#0 开始的 2000 个缓冲寄存器进行分割读取,每个运算周期读取 50 个缓冲寄存器,保存到 D100 开始的 2000 个单元中。

2. BFM 分割写入指令 WBFM(WRITE BUFFER MEMORY)

	FNC279 WBI	FM 16位11步 FX _{3U}	
AR Charles Mr. Del	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系3	利 PLC)
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他
ml	(DR)	_	кн
m2	(DR)	_	к н
[S.]	(DR)		
n1	(DR)	_	КН
n2	(DR)		КН

WBFM 指令是从特殊功能模块(单元)中分多个运算周期将 BFM 读出的指令。其使用说明如图 4-216 所示。




图 4-216 WBFM 指令

ml:特殊功能模块(单元)单元号(K0~K7)。

m2:写入缓冲寄存器的起始编号(0~32767)。

[S.]: 保存写入缓冲寄存器数据的软元件起始地址。

nl: 写入缓冲寄存器的总点数(1~32767)。

n2:每个运算周期写入的点数(1~32767)。

M8029: 指令执行结束为 ON。

M8329: 指令执行异常结束。

图 4-216 中, 当 X021 为 ON 时,将把从 D0 开始的 2000 个单元进行分割写入到 0 号模块的 BFM#0 开始的 2000 个缓冲寄存器中,每个运算周期写入 50 个缓冲寄存器。

4.24 高速处理指令(二)

高速处理指令(二)只有1条,见表4-44。

表 4-44 高速处理指令(二)

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
280	HSCT	高速计数器表比较	√	×

高速计数器表比较指令 HSCT(TABLE COMPARE FOR HIGH SPEED COUNTER)

	FNC280 (D) HS	CT 32 位 21 步 FX _{3U}	
HR. (6-36-36-10)	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列	I PLC)
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他
[S1.]	(DR)	_	
m		_	КН
[S2.]	(C)	-	
[D.]	_	(YMS)	
n	_	_	К Н

HSCT 指令是将预先制作好的数据表与高速计数器的当前值进行比较,实现最多 16 点的置位和复位的指令。其使用说明如图 4-217 所示。




图 4-217 HSCT 指令

[S1.]:保存表格数据的软元件地址。

m: 数据表格数(1≤m≤128)。

[S2.]: 高速计数器地址。

[D.]: 输出软元件地址。

n: 动作输出点数。

D8138: 表格计数器。

M8138: 表格执行完毕, 驱动 HSCT 回路断开瞬间也置 ON。

其中[S1.] +1 和[S1.] 保存 32 位比较数据, [S1.] +2 保存输出动作设定数据(1 为置位,0 为复位,最多 16 个点,最低位是对应 [D.],最高位对应[D.] + n-1,设置不足 16 位时高位无效); [S1.] +4 和[S1.] +3 保存比较数据, [S1.] +5 保存输出动作设定数据,以此类推。

[D.]如果设置为 Y 输出时,需要指定 Y 的地址为 Y \square 0。执行中断开驱动 HSCT 指令回路,其输出将保持。

4.25 扩展文件寄存器控制指令

扩展文件寄存器控制指令见表 4-45。

FNC No.	助记符	指令名称	FX _{3U}	FX _{2N}
290	LOADR	读出扩展文件寄存器	√	×
291	SAVER	成批写人扩展文件寄存器	V	×
292	INITR	扩展寄存器的初始化	√	×
293	LOGR	登录到文件寄存器	V	×
294	RWER	扩展文件寄存器的删除/写人	√	×
295	INITER	扩展文件寄存器的初始化	√	×

表 4-45 扩展文件寄存器控制指令

1. 读出扩展文件寄存器指令 LOADR(LOAD FROM EXTENSION FILE REGISTER)

	FNC290	LOADR 16位5步 FX _{3U}	
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)		
	字 元 件	位 元 件	其 他
[D.]	(R)	_	_
п	(D)	_	К Н

LOADR 指令是将保存在存储盒中的扩展文件寄存器 ER 的当前值读出到可编程序控制器内置 RAM 扩展存储器 R 中的指令。其使用说明如图 4-218 所示。



图 4-218 LOADR 指令

- [D.]: 保存数据的文件寄存器的软元件地址, 传送源 ER 地址与 R 相同。
- n: 传送的点数(0≤n≤32767)。

图 4-218 中, 当 X000 为 ON 时, 将把扩展文件寄存器 ER0~ER999 的数据内容传送到文件寄存器 R0~R999 中。

2. 成批写入扩展文件寄存器指令 SAVER(SAVE TO EXTENSION FILE REGISTER)

	FNC291 SAV	ER 16位7步 FX3L		
45. 16: *** ** CII	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)			
操作数类别	字 元 件	位 元 件	其 他	
[S.]	(R)	_	-	
n	_	_	K H	
[D.]	(D)			

SAVER 指令是将文件寄存器 R 的内容按 1 段分批写入到扩展文件寄存器 ER 中的指令。 其使用说明如图 4-219 所示。




图 4-219 SAVER 指令

- [S.]: 保存要传送的文件寄存器的起始地址,扩展文件寄存器的地址与之相同。
- n: 每个运算周期写入的点数(0≤n≤2048)。
- [D.]:保存已经写入的点数软元件地址。

M8029: 写入完毕为 ON。

图 4-219 中, 当 X010 为 ON 时, (若 V0 = 0) 将文件 R0 开始的 1 个段(2048 点) 传送到 ER0 开始的 1 个段当中,每周期传送 64 点。注意: SAVER 指令只能传送 1 个段,一次[S.] 的编号地址应该是 0 或 2048 的整数倍,最大是 R30720(15 段,R30720~R32767)。

3. 扩展寄存器初始化指令 INITR 和扩展文件寄存器初始化指令 INITER (INITIALIZE EXTENSION REGISTER, INITIALIZE EXTENSION FILE REGISTER)

- -	FNC292 INITR, FNC2	195 INITER 16位5步 FX _{3U}	
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX _{3U} 系列 PLC)		
	字 元 件	位 元 件	其 他
[S.]	(R)	_	_
n	_	_	кн

INITR 指令是在 LOGR 指令登录数据之前,对可编程 RAM 内文件寄存器和存储器盒扩展文件存储器进行初始化(写人 K-1 或 HFFFF)的指令; INITER 指令用于在执行 SAVER 指令前对存储器盒扩展文件寄存器进行初始化(写人 K-1 或 HFFFF)的指令。其使用说明如图 4-220 所示。

图 4-220 INITR 和 INITER 指令

[S.]: 在 INITR 指令中表示文件寄存器 R 的起始地址以及对应的扩展文件寄存器 ER 起始地址,在 INITER 指令中仅仅指定 R 地址对应的扩展文件寄存器 ER 的起始地址,均用 R 进行指定。

n: 初始化的段数。

INITR 指令在没有安装存储器盒时仅对文件寄存器 R 进行初始化。

4. 登录到文件寄存器指令 LOGR

FNC293 LOGR 16 位 11 步 FX _{3U}				
操作数类别	适合操作数(括号内只支持 FX3L 系列 PLC)			
	字 元 件	位元件	其 他	
[S.]	(TCD)	_	-	
m	(D)	_	кн	
[D1.]	(R)	_	_	
n		_	КН	
[D2.]	(D)	_	_	

LOGR 指令用于执行指定的软元件登录,并将已经登录的数据保存到文件寄存器及扩展文件寄存器中的指令。其使用说明如图 4-221 所示。



图 4-221 LOGR 指令

[S.]. 执行登录的软元件起始地址。

m: 执行登录的软元件数(1≤m≤8000)。

[D1.]: 登录使用的目标 R 软元件地址。

n: 登录使用软元件的段数(1≤n≤16)。

[D2.]:已登录的数据数。

图 4-221 中, 当 X013 由 OFF→ON 时, D10 ~ D12 立即登录到 R4096 ~ R4098 中, D0 中 写人 H003; 当 X013 再次由 OFF→ON 时, D10 ~ D12 立即登录到 R4099 ~ R5101 中, D0 中 写人 H006;依次类推,直到登录到指定段填满为止。数据登录过程如图 4-222 所示。

5. 扩展文件寄存器的删除/写入指令 RWER(REWRITE TO EXTENSION FILE REGISTER)




图 4-222 登录到扩展文件寄存器

	FNC294 RW	ER 16位5步 FX _{3U}	
THE REPORT OF THE	适合	操作数(括号内只支持 FX _{3L} 系列	J PLC)
操作数类别	字 元 件	位元件	其 他
[S.]	(R)		
n	_	_	КН

RWER 指令是用于将可编程序控制器 RAM 的任意点数的文件寄存器 R 的当前值写人到存储盒的扩展文件寄存器 ER 中的指令。其使用说明如图 4-223 所示。




图 4-223 RWER 指令

[S.]:文件寄存器 R 的起始地址以及对应的扩展文件寄存器 ER 起始地址。

n: 传送的点数(1≤n≤23767)。

图 4-223 中, 当 X007 为 ON 时,将 R0~R1999 内容写入到 ER0~ER1999 中。

4.26 功能指令使用规则

功能指令在程序编写过程中需要遵循逻辑指令的基本编程规则。此外还应当注意以下问题:

1. 功能指令的使用次数限制

部分功能指令在程序中有使用次数的限制,如果超出使用次数限制,程序结果有可能会出现异常情况,有使用次数限制的指令如下所示:

CALL 嵌套时最多 6 次; FOR NEXT 嵌套时最多 6 次; SORT 1 次; HSCS HSCR HSZ HSCT 总数 32 次(FX_{3U})或 6 次(FX_{2N}); PLSY PLSR 总数不超过 2 次(FX_{2N}); SPD 每个点 1 次; HSCT 1 次; IST 1 次; TKY 1 次; HKY 1 次; ARWS 1 次; SORT2 2 次; DUTY 5 次。

2. 软元件的重复使用

功能指令需要占用大量的软元件,而在使用这些功能指令时,有时只指定起始的软元件,因此在使用时一定要注意软元件的分配,避免重复使用问题。部分功能指令和高速计数器须占用指定的软元件地址,在编写程序时如需要使用这些功能指令或高速计数器,须预留出这些软元件。

3. 特殊辅助继电器和特殊数据寄存器

很多功能指令都需要设置特殊辅助继电器或特殊数据寄存器。在编程过程中,需对这些特殊软元件正确设置和使用,否则程序可能不能正确执行。特殊辅助继电器和特殊数据寄存器在功能指令中的用途请参考附录 C。

4. 变址操作

多数功能指令都可以进行变址操作,这对编写程序非常有用:一方面可以提高编程效率,使程序简化;另一方面可以减少程序空间,提高系统的运行速度。但要注意字位(D□.b)、位字(Kn□)、缓冲寄存器(U□\G□)以及特殊辅助继电器和特殊数据寄存器不能进行变址操作。

4.27 功能指令应用

项目16 数码管自动/手动控制

1. 控制要求

用功能指令编写数码管显示程序,要求自动运行时数码管由 0~9 逐一进行显示,每 1s 进行切换,依此循环,手动时,由 0 开始每按一次输入按钮,显示数字加 1,实现 0~9 循环。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

设计一个2位数码管显示的程序,显示的数字可以在0~59进行循环,每秒切换1次。

4. 提供器材

FX_{3U}— 48MR(FX_{2N}— 48MR) PLC 、数码管 1 只(有限流电阻)。

5. 事例程序

数码管自动/手动控制。

- (1) 控制要求 用功能指令编写数码管显示程序,要求自动运行时数码管由 $0 \sim F$ 逐一进行显示,每 1s 进行切换,依此循环;手动时,由 0 开始每按一次输入按钮,显示数字加 1,实现 $0 \sim F$ 循环。
 - (2) I/O 分配和 I/O 接线图 X020: 自动运行开关; X021: 手动输入; Y000~Y006:

数码管 a~g。

接线图如图 4-224 所示。

注意:数码管每一个段码回路中还应该串联1~ $2k\Omega$ 的电阻。

(3) 控制程序 程序如图 4-225 所示。

项目17 十字路口交通灯的控制(二)

1. 控制要求

用功能指令编写程序,要求启动后,交通灯按图 4-226 时序图动作。




图 4-224 数码管自动/手动控制接线图




图 4-225 数码管自动/手动控制程序




图 4-226 十字路口交通灯控制 2 动作时序图

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

添加车道红灯和绿灯倒计时程序,并用2个数码管进行显示(东西、南北各一个)。

4. 提供器材

FX_{3U} — 48MR(FX_{2N} — 48MR) PLC、红绿灯模块(或 24V 三色指示灯若干个)。

5. 事例程序

8 色广告灯控制。

- (1) 控制要求 用功能指令编写程序,要求启动广告灯后,广告灯按图 4-227 时序图 动作。
- (2) L/O 分配及接线图 X000: 启动按钮; X001: 停止按钮; Y000: 红色灯; Y001: 橙色灯; Y002: 黄色灯; Y003: 绿色灯; Y004: 蓝色灯; Y005 紫色灯; Y006: 白色灯; Y007: 粉色灯。

接线图如图 4-228 所示。




图 4-227 广告灯动作时序图

图 4-228 广告灯控制接线图

(3) 控制程序 程序如图 4-229 所示。

项目18 八位小车控制

1. 控制要求

小车所在位置号小于呼叫号时,小车右行至呼叫位置停车;小车所在位置号大于呼叫号时,小车左行至呼叫位置处停车;小车所停位置在呼叫位置时,小车原地不动;具有左行、右行定向指示、原点不动指示,启动前延时 2s 后方可左行或右行;具有小车行走位置的七段数码管显示。八位小车的示意图如图 4-230 所示。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

将八位小车控制改为16位小车,其他控制要求不变。

4. 提供器材

 FX_{3U} — 48MR(FX_{2N} —48MR) PLC、八位小车模块(或8个按钮、8个行程开关、2个接触器、1个数码管)。

5. 事例程序

八层电梯控制。

(1) 控制要求 一楼和八层均设有 1 个召唤按钮, 二~七层设有 2 个召唤按钮 SB1~SB14, 各楼层设有磁感应位置开关 LS1~LS8; 不论轿箱停在何处, 均能根据召唤信号自动判断电梯运行方向, 然后延时 2s 后开始运行; 响应召唤信号后, 召唤指示灯 HL1~HL8 亮,直至电梯到达该层时熄灭; 当有多个召唤信号, 能自动根据召唤楼层停靠层站, 停留 2s 后,

启动 M0	停止				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				─(M0 启动标志
	T(K240 —(T0
)/⊑4911/1 9¥=	TO	K0	1			* <	—{ мо∨	所有灯灭 K0	V3V000
			,			* <	1 MOV	红橙黄绿	K2Y000
(>	T0	K 0	\mathcal{H}	T0	K4 0]	—[моv		K2Y000
						* <		红橙黄蓝紫	 自粉
(>	TO	K40	H<	T0	K 60		[MOV		K2Y000
) _[>	T0	K 60	H <	ТО	K 80	* <	{mov	红橙蓝紫白 H0F3	目粉 K2Y000
·{>	T0	1/ 00	11.7	T	*****	* <		红绿蓝紫白	
17	10	K80	H<	Т0	K100	* <	—{ моv	H79 红绿蓝紫	K2Y000
(>	то	K 100	H <	ТО	K120	* <	[MOV		K2Y000
(>	T0	K120	H <	ТО	K140	* <	—{моv	H0B4 黄蓝粉	K2Y000
(>	T 0	K140	H <	Т0	K160		{MOV	H94	K2Y000
{ >	T0	K160	H <	то	K180	* <	{mov	黄绿白 H4C 绿白	K2Y000
(>	Т0	K180	H <	ТО	K200) ———	—[MOV	H48	K2Y000
(>	TO	K200	H <	то	K22 0	* <	—[моv	白粉 HOCO	K2Y000
[>	то	K220	Н<	T0	K24 0	* <	[MOV	粉 H80	K2Y000

图 4-229 广告灯控制程序




图 4-230 八位小车示意图

继续上升或下降运行,直到所有的信号响应完毕;电梯运行途中,任何反方向招呼和顺向过 层召呼均无效,不考虑反向呼叫登记和顺向过层呼叫登记,且召唤指示灯不亮;轿箱位置要 求用七段数码管显示,上行、下行用上下箭头指示灯显示;使用接触器控制电动机。

(2) I/O 分配及接线图 X001: 二层上呼叫; X002: 三层上呼叫; X003: 四层上呼叫; X004: 五层上呼叫; X005: 六层上呼叫; X006: 七层上呼叫; X007: 八层呼叫; X010: 一层平层感应; X011: 二层平层感应; X012: 三层平层感应; X013: 四层平层感应; X014: 五层平层感应; X015: 六层平层感应; X016: 七层平层感应; X017: 八层平层感应; X020: 一层呼叫; X021: 二层下呼叫; X022: 三层下呼叫; X023: 四层下呼叫; X024: 五

层下呼叫; X025: 六层下呼叫; X026: 七层下呼叫; Y000: 一层指示灯; Y001: 二层指示灯; Y002: 三层指示灯; Y003: 四层指示灯; Y004: 五层指示灯; Y005: 六层指示灯; Y006: 七层指示灯; Y007: 八层指示灯; Y010: 上行指示灯; Y011: 下行指示灯; Y014: 上行接触器; Y015: 下行接触器; Y020~Y026: 数码管 a~g。

接线图如图 4-231 所示。

(3) 控制程序 程序如图 4-232 所示。




图 4-231 八层电梯控制接线图




图 4-232 八层电梯控制程序

```
Μl
                                                 -{SUB
                                                         D10
                                                                 K1
                                                                          D13
                                                                                    下行呼叫
                                                  -fwor
                                                         D100
                                                                 D1
                                                                          D100
                                                                                    信号处理
                                                 WAND D100
                                                                D13
                                                                          D101
128
                                                                         (Y014
                                                                                   上行拖
                                                                                   动输出
             M10
131
                                                                                   下行拖
                                                                         (Y015
                                                                                   动输出
134 €=
          D101
                  K0
                                                         -IZRST M0
                                                                          Μl
                                                                                   复位上下
                                                                                    行标标
                                                                            K20
                                                                         (T0
                                                                                   截梯延时
                                                                 -IRST
                                                                          M10
    M8000
150
     <del>|</del> | |-
                                                         -[MOV
                                                                D101
                                                                         K2Y000
                                                                                  计呼叫指示灯
                                                 -{ENCO D10
                                                                D20
                                                                          K3
                                                                                    楼层显示
                                                                 -INC
                                                                         D20
                                                         - SEGD
                                                                D20
                                                                         K2Y020
171
                                                                                   复位呼叫
                                                                -[RST
                                                                         D100
                                                                                   登记信号
                                                                                   上行指
                                                                         (Y010
                                                                                    示灯
                                                                         (Y011
                                                                                   下行指
                                                                                    示灯
180
                                                                         END
```

图 4-232 八层电梯控制程序(续)

项目 19 步进电动机控制

1. 控制要求

用两台步进电动机通过丝杠定位钻台,对工件进行钻孔作业,如图 4-233 所示。

执行过程: 回零点→定位 a 点、钻孔→定位 b 点、钻孔→定位 c 点、钻孔→定位 d 点、钻孔→回零点。例如在 a 点执行过程为: X 轴发 3000 个脉冲,同时 Y 轴发 3000 个脉冲,定位完成后,钻台下降(液压驱动),下降过程 2s,然后钻孔,钻孔时间 5s,钻孔完毕后钻台上升,上升时间 2s,然后开始向 b 点




图 4-233 步进电动机控制

移动,其他点的操作过程与 a 点相同,当 d 点执行完毕,执行回零点操作,准备下一次起动,设置 2 个零位检测开关,PLC 使用晶体管输出 PLC,步进放大器使用标准步进放大器。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

添加手动回原点(零点)程序。

4. 提供器材

FX_{3U}— 48MT(FX_{2N}— 48MT)、步进放大器 2 台、两相步进电动机 2 台、2 轴定位丝杠传动 定位钻台 1 套(含升降液压缸、钻台电动机)、接触器 1 个、三位四通液压控制阀 1 个、按钮等。

5. 事例程序

步进电动机控制机械手。

(1) 控制要求 如图 4-234 所示, 机械手 将物体由 A 点搬运到 B 点, 其手臂左右和上下 移动采用步进电动机控制丝杠进行移动, 其动 作过程是: 按起动按钮, 回原点后, 手臂放松 (有电放松), 步进电动机驱动手臂下降,




图 4-234 步进电动机控制机械手

20000 个控制脉冲后, 到达 A 点, 机械式动作, 夹紧工件, 2s 后上升, 上升到原点位置后右移 30000 个脉冲, 再下降 15000 个脉冲到达 B 点, 放松工件, 2s 后原路返回到原点位置等待下次运行; 原点位置设 2 个零位检测开关, PLC 使用晶体管输出 PLC, 步进放大器使用标准步进放大器。




图 4-235 步进电动机控制机械手接线图

- (2) I/O 分配及接线图 X000: X 轴零位开关; X001: Y 轴零位开关; X010: 起动按钮; X011: 停止按钮; Y000: X 轴脉冲输出; Y001: Y 轴脉冲输出; Y020: 机械手夹紧/放松。接线图如图 4-235 所示。
 - (3) 控制程序 程序如图 4-236 所示。




图 4-236 步进电动机控制机械手程序




图 4-236 步进电动机控制机械手程序(续)




图 4-236 步进电动机控制机械手程序(续)




图 4-236 步进电动机控制机械手程序(续)

习 題

程序设计。按以下控制要求编写程序。

- 1. 路灯的控制。控制要求:用实时时钟指令控制路灯的定时接通和断开,20:00时开灯,07:00时关灯,请设计出程序。
- 2. 四个开关控制 1 盏灯。控制要求:用四个开关(X001、X002、X003、X004)控制一盏灯Y000,当四个开关全通,或者全断时灯亮,其他情况灯灭。要求使用比较指令。
- 3. 炉温控制系统。控制要求:假定允许炉温的下限值放在 D0 中,上限值放在 D1 中, 实测炉温放在 D2 中,按下起动按钮,系统开始工作,低于下限值加热器工作;高于上限值 ^{*}停止加热;炉温在上、下限之间维持。按下停止按钮,系统停止。
- 4. 自动售汽水机控制。控制要求:自动售水机可投入1元、2元硬币,从1个投币口投币,投1元时 X000 动作(1个脉冲),投2元时 X002 动作;当投入的硬币总值大于等于6元时,汽水指示灯 L1亮,此时按下取货按钮 SB,则汽水出口 L2 动作5s 出1瓶水后自动停止;当投币大于等于12元时,汽水口 L2 动作5s 后暂停2s,再动作5s,出汽水2瓶后自动停止;该售水机不找钱,不结余,下一位投币又重新开始。
- 5. 密码控制程序。控制要求:设计一个密码开机程序,密码正确时开机,密码错误时有3次重复的机会,如果3次均不正确则立即报警;用TKY指令设定输入用X000~X011作为0~9数字输入;X012为开机按钮;Y000为开机信号输出;Y004为报警输出。
- 6. 移位点亮控制。控制要求: 共10 盏灯,起动时灯 L1 点亮,时间 1s,然后 L2 点亮,时间 1s,依次点亮 L3~L10,然后循环,用 SFTR 或 SFTL 指令实现此控制功能。
- 7. 依次点亮控制。控制要求: 共 16 盏灯,起动时灯 L1 点亮, 1s 后 L2 点亮,然后依此点亮 L3~L16,全部点亮 1s 后全停,1s 后再循环。用功能指令实现此控制功能。
- 8. 电容补偿接触器控制。控制要求: 电容补偿接触器由 Y000~Y007 进行驱动, 当感性时(功率因素小于设定值,延时 10sX000 接通 1 个脉冲)增加接触器接通数 1 只(从 Y000 开始), 当容性时(功率因素小于设定值,延时 10sX001 接通个脉冲)减少接触器接通数 1 只, 要求遵循先接通的先断、先断开的先接通的原则。
- 9. 停车场管理系统。控制要求:某车库共有20个车位,车辆进入时,车位数减1,车辆出库时车位数加1,用两位数码管显示空闲车位情况;当车位有空闲时输出绿灯,当车位

满时输出红灯。在车辆道闸外和道闸内各装有一个车辆检测装置(外 X000,内 X001),当检测到有进库和出库信号后,报警器响 2s,提示管理员。管理员按通行按钮,打开道闸到上限位置,装在道闸侧的光电传感器(X002)检测汽车是否通过,如果已经通过,则关闭道闸到下限位置。

- 10. 洗车控制装置。控制要求: 当顾客投入硬币 5 元(只收 1 元硬币,接收一个硬币 X000 输入 1 个脉冲),顾客可以使用喷水器 10min,当顾客按下喷水头上的喷水按钮(X001)时,喷水阀(Y000)打开,开始计时,当松开该按钮时,关闭喷水阀,停止计时,累计运行时间到则停止喷水阀。
- 11. 车速检测装置。控制要求,A、B 相距 50m,在两点安装车辆检测传感器(A 点 X010,B 点 X011),设计双向计量车速的程序,将车速转换为 km/h 并保存在 D100 中,可以不考虑有多车通行的情况。
- 12. 风量计算程序。控制要求:风机有三片风叶,当风叶靠近接近开关(X000)时,将会被检测到,通过高速计数器测量出风机的转速,假设风机每旋转1圈其排风量为3000mL,设计程序计算风机排风量(不考虑转速对排风量的影响)。
- 13. 病房呼叫系统。某医院 20 间病房均安装呼叫按钮(X000~X0023), 当病员有请求时,按呼叫按钮,后台值班医生能看到呼叫病室的房号(2 位数码管显示),并有 2s 报警,如果有多个病室呼叫时,将自动轮流显示病房号(2s 切换);值班室设有呼叫查询按钮和清除按钮,当医生处理完毕病员请求后,按查询按钮查询到该房号(或自动显示到该房号)时,可以按清除按钮清除该房号。

·				
	·			
		•		

第2篇

FX可编程序控制器特殊功能单元

2

第5章 模拟量处理模块及通信模块(板)

5.1 FX_{0N} —3A

 FX_{0N} —3A 是模拟量 D/A、A/D 混合处理模块,有 2 个模拟量输入通道和 1 个模拟量输出通道,输入通道将现场的模拟信号转化为数字量送给 PLC 处理,输出通道将 PLC 中的数字量转化为模拟信号输出给现场设备。 FX_{0N} —3A 的最大分辨率为 8 位,可以连接 FX_{3U} 、 FX_{2N} 、 FX_{2NC} 、 FX_{1N} 、 FX_{0N} 系列的 PLC, FX_{0N} —3A 占用 PLC 扩展总线上的 8 个 I/O 点,可以分配给输入或输出。

FX_{0N}-3A 的技术指标见表 5-1。

项 目	输出电压	输 出 电 流		
模拟量输出范围	0~10V 直流	4 ~ 20mA		
数字输出	8	位		
分辨率	40mV(10V/250)	64µA(20mA/250)		
总体精度	满量程1%			
转换速度	T0 指令时间×3			
电源规格	主单元提供 5V/30mA			
占用 1/0 点数	占用8个1/0点,可分配为输入或输出			
适用的 PLC	FX _{0N} , FX _{1N} , FX _{2N} , FX _{2NC} , FX _{3U}			

表 5-1 FX_{0N}--3A 的技术指标

1. FX_{ON}--3A 接线

FX_{on}--3A 的接线如图 5-1 所示。




图 5-1 FX_{on}-3A 的接线

2. FX_{0N}—3A 的 BFM 分配

FX_{on}—3A 的 BFM 分配见表 5-2。

		•						
b15 ~ b8	b7	b6	b5	b4	Ь3	b2	b1	ьо
la sn		存放 A/D 通道的当前值输入数据(8 位)						
保留			存放 D/A	通道的当	前值输 出	数据(8位)		
			保留			D/A 起动	A/D 起动	A/D 通道
				保	留			<u> </u>
	b15~b8 保留		b15 ~ b8 b7 b6	b15~b8 b7 b6 b5 存放 A/D 存放 D/A	b15~b8 b7 b6 b5 b4 存放 A/D 通道的当前 存放 D/A 通道的当前 保留	b15~b8 b7 b6 b5 b4 b3 保留 存放 A/D 通道的当前值输入数 存放 D/A 通道的当前值输出数	b15~b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 保留 存放 A/D 通道的当前值输入数据(8 位) 存放 D/A 通道的当前值输出数据(8 位) 保留 D/A 起动	b15~b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 保留 存放 A/D 通道的当前值输入数据(8 位) 保留 D/A 起动 A/D 起动

表 5-2 FX_{oN}--3A BFM 分配

BFM #17; b0 = 0 选择通道 1, b0 = 1 选择通道 2; b1 由 0 变为 1 起动 A/D 转换, b2 由 1 变为 0 起动 D/A 转换。

3. A/D 通道的偏移/增益调整

FX_{on}—3A 的 A/D 通道的偏移/增益程序如图 5-2 所示。

```
OT I-
K17
                                                                     K0
                                                                               K1
                                                   K0
                                                            K17
                                                                     K2
                                                                               K1
                                                                               K1
                                      或
X000
                                                                               U0\
                                                            -IMOV
                                                                     K0
                                                                               G17
                                                                               U0\
                                                                     K2
                                                                               G17
                                                                     U0\
                                                            -[MOV
                                                                               D0
```

图 5-2 FX_{on}—3A 的 A/D 通道的偏移/增益调整程序

注意: FX_{2N}系列 PLC 只能使用 FROM 和 TO 指令。

(1) 输入偏移校准 运行图 5-2 所示的程序,使 X000 为 ON,在模拟量输入 CH1 通道输入表 5-3 所示的模拟电压/电流信号,调整其 A/D 的 OFFSET 电位器,使读入 D0 的值为 1。顺时针调整为数字量增加,逆时针调整为数字量减小。

模拟输入范围	0 ~ 10 V	0 ~ 5 V	4 ~ 20mA
输人的偏移校准值	0. 04 V	0. 02 V	4. 064mA

表 5-3 输入偏移参照表

(2) 输入增益校准 运行图 5-2 所示的程序,并使 X000 为 ON, 在模拟量输入 CH1 通道输入表 5-4 所示的模拟电压/电流,调整其 A/D 的 GAIN 电位器,使读入 D0 的值为 250。

表 5-4 输入增益参照表

模拟输入范围	0 ~ 10V	0~5V	4 ~ 20mA
输入的增益校准值	10V	5 V	20mA

4. D/A 通道的偏移/增益调整

FX_{0N}—3A 的 D/A 通道的偏移/增益调整程序如图 5-3 所示。




图 5-3 FX_{0N}-3A 的 D/A 通道的偏移/增益调整程序

注意: FX2N系列 PLC 只能使用 FROM 和 TO 指令。

(1) D/A 输出偏移校准 运行图 5-3 所示程序, 使 X010 为 ON, X011 为 OFF, 调整模块 D/A 的 OFFSET 电位器, 使输出值满足表 5-5 所示的电压/电流值。

表 5-5 输出偏移参照表

模拟输出范围	0 ~ 10 V	0 ~ 5 V	4 ~ 20mA
输出的偏移校准值	0. 04 V	0. 02 V	4. 064mA

(2) D/A 输出增益校准 运行图 5-3 所示程序, 使 X011 为 ON, X010 为 OFF, 调整模块 D/A 的 GAIN 电位器, 使输出满足表 5-6 所示的电压/电流值。

表 5-6 输出增益参照表

模拟输出范围	0 ~ 10V	0 ~ 5 V	4 ~ 20mA
输出的偏移校准值	10V	5 V	20mA

5. 2 FX_{2N} —2DA

 FX_{2N} —2DA 模拟输出模块用于将 12 位的数字量转换成模拟信号输出。有 2 个输出模拟量通道,适用于 FX_{3U} 、 FX_{2N} 、 FX_{2NC} 、 FX_{1N} 系列 PLC,根据接线方式的不同,模拟量输出可在电压输出和电流输出中进行选择,也可以是一个通道为电压输出,另一个通道为电流输

出。FX_{2N}-2DA 的技术指标见表 5-7。

表 5-7	FX_{2N} —2DA	的技术指标
-------	----------------	-------

项 目	输出电压	输出电流		
模拟量输出范围	0~10V 直流, 0~5V 直流	4 ~ 20mA		
数字输出	12 (<u> </u>		
分辨率	2. 5mV(10V/4000) 1. 25mV(5V/4000)	4μA(20mA/4000)		
总体精度	满量程1%			
转换速度	4ms∕ij			
电源规格	主单元提供 5V/30mA 和 24V/85mA			
占用 1/0 点数	占用8个1/0点,可分配为输入或输出			
适用的 PLC	FX _{1N} , FX _{2N} , FX _{2NC} , FX _{3U}			

1. FX_{2N}-2DA 接线

FX_{2N}—2DA 的接线如图 5-4 所示。




图 5-4 FX_{2N}—2DA 接线图

接线时,当电压输出存在波动或有大量噪声时,应在输出端连接 $0.1 \sim 0.47 \mu F$ 、25V 的电容。对于电压输出,须将 IOUT 和 COM 进行短路。

2. FX_{2N}—2DA 的 BFM 分配

FX_{2N}—2DA 的 BFM 分配见表 5-8。

表 5-8 FX_{2N}-2DA 的 BFM 分配

BFM 编号	b15 ~ b8	b7 ~ b3	ь2	bl	ь0	
#0 ~ #15			保留		<u> </u>	
#16	保留	保留 输出数据的当前值(8位数据)				
#17	保	留	D/A 低 8 位 数据保持	通道1的D/A 转换开始	通道2的 D/A 转换开始	
#18 或更大			保留	<u> </u>	·	

BFM#16: 存放由 BFM#17(数字值)指定通道的 D/A 转换数据。D/A 数据以二进制形式出现,并以低 8 位和高 4 位两部分顺序进行存放和转换。

BFM#17: b0 位由 1 变成 0, 通道 2 的 D/A 转换开始; b1 位由 1 变成 0, 通道 1 的 D/A 转换开始; b2 位由 1 变成 0, D/A 转换的低 8 位数据保持。

3. FX_{2N}--2DA 偏移和增益的调整

FX_{2N}—2DA 的偏移和增益的调整程序如图 5-5 所示。




图 5-5 FX_{2N}—2DA 偏移和增益调整程序(FX_{2N}使用 FROM TO 指令)

D/A 输出为 CH1 通道,在调整偏移时将 X000 置 ON,调整 OFFSET 旋钮,使偏移值调整到 0V(或需要的电压、电流值);在调整增益时将 X001 置 ON,调整 GAIN 旋钮,使增益值调整到 5V 或 10V(或需要的电压、电流值)。

$5.3 \quad FX_{2N} - 5A$

 FX_{2N} —5A 是有 4 个 A/D 通道和 1 个 D/A 通道的模拟量特殊功能模块,A/D 通道可以是电压输入或电流输入,D/A 通道也可以是电流输出或电压输出。适用于 FX_{3U} 、 FX_{2N} 、 FX_{2NC} 系列 PLC,其输入和输出技术指标见表 5-9。

	项目	电	压		E	电 流		
	模拟量输入范围	to 10 101	偏移	-32 ~5V	-20 ~ +20mA	偏移	-32 ~ 10mA	
输		直流 ~ 10 ~ + 10V	增益	-5~32V	-20 ~ +20mA	増益	-10 ~32mA	
		100 100 1	偏移	-320 ~5mV	+4~20mA	偏移	-32 ~ 10mA	
		- 100 ~ 100mV	增益	-5 ~320mV		增益	-10 ~32mA	
	输入最大绝对值	± 15 V			± 30 mA			
人	数字量		带符号的 16 位二进制 或带符号的 12 位二进制			带符号的 15 位二进制		
,	分辨率	20V×1/64000(直流 - 10 ~ + 10V)或 200mV×1/4000(- 100 ~ 100mV)			40mA × 1/400	00 或 40mA >	<1/32000	

表 5-9 FX_{2N}---5A 技术指标

	项目	电	压			电 流	(续)
输入	精度			0.3% (25	5℃ ±5℃)		
-,	模拟量输出范围	直流 −10 ~ +10V	偏移	-32 ~5V	0 ~ +20mA	偏移	-32 ~ 10mA
输	快水里棚山池田	且流~10~ + 10 /	增益	-5~32V	+4 ~20mA	增益	- 10 ~ 32mA
	数字量	带符号的12位二进制			带符号的 15 位二进制		
出	分辨率	20 V × 1/4000			40mV × 1/32000		
	精度	0.3%(2			5℃ ±5℃)		

1. FX_{2N}-5A 接线图

FX_{2N}—5A 输入和输出的接线图如图 5-6 所示。




图 5-6 FX_{2N}-5A 接线图

2. BFM 分配

 FX_{2N} —5A 的 BFM 编号是从 BFM#0 ~ 249,其中一部分作为保留单元,以下只介绍较重要的部分缓冲寄存器,见表 5-10。

BFM No.	内 容	说明
#0	指定 CH1 ~ CH4 的输入模式	可停电保持,出厂设置为 H0000
#1	指定輸出模式	可停电保持,出厂设置为 H0000
#2 ~ #5	CH~CH41 的平均采样次数,设定范围1~256	出厂设定为 K8
#6 ~ #9	CH1~CH4(平均)数据	
#10 ~ #13	CH1~CH4(及时)数据	
#14	输出数据(设置模拟量输出的数据)	出厂设置为 K0
#15	直接输出控制功能有效时,计算得出的模拟量输出数据	

表 5-10 FX_{2N}--5A 缓冲寄存器

/	<i>1</i> ==	`
1	231	- 1

		(3/
BFM No.	内 容	
#18	当 PLC 停止运行时将输出保持或恢复到偏差值的设置	出厂设置为 KO
#19	不能更改 I/O 特性和快捷功能的设定	出厂设定为 K1
#20	初始化功能	出厂设置为 K0
#21	写人 1/0 特性功能(1/0 特性指偏移、增益和量程功能值)	出厂设置为 K0
#22	设置快捷功能(上下限检测,及时数据平均数据峰值保持, 超范围出错切断功能)	出厂设置为 KO
#23	直接控制功能的参数设置	出厂设置为 KO
#30	模块代码	K1010
#41 ~ #44	CH1 ~ CH4 输入通道偏移设置(mV 或 μA)	出厂设置为 KO
#45	输出通道偏移设置(mV 或 μA)	出厂设置为 KO
#51 ~ #54	CH1 ~ CH4 输入通道增益设置(mV,10μV 或 μA)	出厂设置为 K5000
#55	输出通道增益设置(mV,10μV 或 μA)	出厂设置为 K5000

(1) BFM#0 输入模式设置 BFM#0 用于设定 CH1 ~ CH4 通道的输入模式,每个通道的设置占用4 个位, CH1 通道由 b0 ~ b3 设定, CH2 通道由 b4 ~ b7 设定, CH3、CH4 通道依此类推。每个通道设置数值定义见表 5-11。

表 5-11 BFM#0 通道设置数值定义

数值	定义	数值	定义
0	电压输入方式(-10~+10V,数字范围-32000~32000)	7	电流表显示方式(-20~20mA,数字范围-20000~20000)
1	电流输入方式(4~20mA,数字范围0~32000)	8	电压表显示方式(-100~+100mV,数字范围
2	电流输入方式(-20~20mA,数字范围		- 10000 ~ 10000)
	- 32000 ~ 32000)	9	量程功能(-10~+10V,最大显示范围
3	电压输入方式(-100~+100mV,数字范围		- 32768 ~ 32767, 默认 - 32640 ~ 32640)
	-32000 ~32000)	A	量程功能电流输入-20~20mA,最大显示范
4	电压输入方式(-100~+100mV,数字范围		围 – 32768 ~ 32767,默认 – 32640 ~ 32640)
	-2000 ~2000)	B	量程功能(-100~+100mV,最大显示范围
5	电压表显示方式(-10~+10V,数字范围		- 32768 ~ 32767, 默认 - 32640 ~ 32640)
	-10000 ~10000)	F	通道无效
6	电流表显示方式(4~20mA,数字范围 4000~ 20000,可显示到 2000 即 2mA)		

(2) BFM#1 输出模式设置 BFM#1 由 BFM 低 4 位设置输出的方式,其余高 12 位忽略,

其设置数值定义见表 5-12。

数值	定义	数值	定义
0	电压输出方式(-10~+10V,数字范围-32000~32000)	7	绝对电流输出方式(4~20mA,数字范围 4000~ 20000)
1	电压输出方式(-10~+10V,数字范围-2000~ 2000)	8	绝对电流输出方式(0~20mA,数字范围0~20000)
2	电流输出方式(4~20mA,数字范围0~32000)		量程电压输出方式(-10~+10V,数字范围
3	电流输出方式(4~20mA,数字范围0~1000)	9	-32768 ~32767)
4	电流输出方式(0~20mA,数字范围0~32000)		量程电流输出方式(4~20mA,数字范围0~
5	电流输出方式(0~20mA,数字范围0~1000)	A	32767)
6	绝对电压输出方式(-10~+10V,数字范围 -10000~10000)		

表 5-12 BFM#1 设置数值定义

- (3) BFM#15 计算出的模拟量数据 如果直接输出控制功能有效,写入到模拟量输出的运算处理结果会保存在 BFM#15,提供给 PLC 程序使用。
 - (4) BFM#18 PLC 停止时,模拟量输出设置
- 1) BFM#18 = 0 时,即使 PLC 停止,BFM#15 的值也会被输出,如果直接控制功能有效,则输出值会不断更新,输入值也会随外部输入变化而不断变化。
 - 2) BFM#18 = 1 时, PLC 停止, 在 200ms 后输出停止, BFM#15 保持最后的数值。
 - 3) BFM#18 = 2 时, PLC 停止, 在 200ms 后输出被复位到偏移值。
 - (5) BFM#19 更改设定有效/无效 BFM#19 = 1: 允许更改; BFM#19 = 2: 禁止更改。 BFM#19 可以允许或禁止以下 BFM L/O 特性的更改:

BFM#0 、BFM#1 、BFM#18 、BFM#20 、BFM#21 、BFM#22 、BFM#25 、BFM#41 ~ #45 、BFM#51 ~ #55 、BFM#200 ~ #249 。

- - (7) BFM#22 快捷功能设置 BFM#22 b0~b3 为 ON 时,开启以下功能。
 - b0: 平均值上下限检测功能,将报警结果保存在 BFM#26 中。
 - b1:及时值上下限检测功能,将报警结果保存在 BFM#26 中。
 - b2: 平均值峰值保持功能,将平均值峰值保存在 BFM#111~#114中。
 - b3:及时值峰值保持功能、将及时值峰值保存在 BFM#115~#118中。
- (8) BFM#23 直接控制参数设置 BFM#23 用于指定 4 路输入通道直接控制功能,由 4 个十六进制数组成,每一个十六进制数对应 1 个通道,其中最低位对应 CH1,最高位对应 CH4。其数值定义如下:
 - HO: 对应的模拟量输入通道对模拟量输出没有影响。
 - H1: 对应的模拟量通道输入的平均值加上 BFM#14 的值。

H2:对应的模拟量通道输入的及时值加上 BFM#14 的值。

H3: BFM#14 的值减去输入通道的平均值。

H4: BFM#14 的值减去输入通道的及时值。

其他设置对输出没有影响。

$5.4 \quad FX_{2N} - 4AD$

 FX_{2N} —4AD 为 12 位 4 通道模拟输入模块。根据外部接线方式的不同,模拟量输入可选择电压或电流输入,通过简易的调整或改变 PLC 的指令可以改变模拟量输入的范围。它与 PLC 之间通过缓冲存储器交换数据,其技术指标见表 5-13。

	输入电压	输人电流	
模拟量输入范围	-10~10V(输入电阻 200kΩ)	-20~20mA(输入电阻 250Ω)	
数字输出	12 位, 最大值 + 20	047,最小值 - 2048	
分辨率	5mV	20μΑ	
总体精度	± 1%	±1%	
转换速度	15ms(6i	ms 高速)	
隔离	模/数电路之间	可采用光电隔离	
电源规格	主单元提供 5V/30mA 直流	, 外部提供 24V/55mA 直流	
占用 1/0 点数	占用8个1/0点,可分配为输入或输出		
适用 PLC	FX_{1N} , FX_{2N} ,	FX _{2NC} , FX _{3U}	

表 5-13 FX_{2N}-4AD 的技术指标

1. FX_{2N}--4AD 接线图

FX_{2N}—4AD 的接线如图 5-7 所示。




图 5-7 FX_{2N}-4AD 接线图

2. BFM 分配

FX_{2N}—4AD 共有 32 个 BFM, 每个 BFM 均为 16 位, BFM 的分配见表 5-14。

表 5-14 BFM 分配表

#0	通道初始化, 缺名	省值为 H00	00							
#1 .	通道1									
#2	通道2	平均值采样次数 $(1 \sim 4096)$. 用于得到平均结果, 缺省值为 $8($ 正常速度,高速操作可选择 $1)$								
#3	通道3									
#4	通道 4									
#5	通道 1	冷化级地区光铃 1 似亚柏店								
#6	通道2									
#7	通道3	」 这些缓冲区为输入的平均值 								
#8	通道4									
#9	通道1	这些缓冲区为输入的当前值								
#10	通道 2									
#11	通道3	<u>∆</u> ≘38	1下ビング相の	CH1 = HI FE	L					
#12	通道 4									
#13 ~ #14	保留									
#15	选择 A/D 转换	如设为0,则选择正常速度,15ms/通道(默认)								
#15	速度	如设为1,则选择高速,6ms/通道								
#16 ~ #19	保留									
#20	复位到默认值和	 预设。默认	值 = 0				_			
#21	调整增益、偏移	选择。(b1,	,b0)为(0、	1)允许,(1、0)禁止					
		ь7	b6	b5	b4	Ь3	b2	b1	ь0	
#22	増益、偏移调整	G4	04	G3	03	G2	02	G1	01	
#23	偏移值,默认值	=0								
#24	增益值,默认值	= 5000(设)	定输入增益	≨ 5000mV j	或 20mA)					
#25 ~ #28	保留								_	
#29	错误状态	错误状态								
#30	识别码 K2010									
#31	禁用									

#31	禁用
_	
(1) BF	TM#0 通道选择 通道的初始化由缓冲存储器 BFM#0 中的 4 位十六进制数字
H	空制,最低位数字控制通道1,最高位数字控制通道4。数字的含义如下:
$\Box = 0$:	预设范围(-10~10V); □=2: 预设范围(-20~20mA);
$\Box = 1$:	预设范围(+4~+20mA); □=3:通道关闭 OFF。
例如 H3	3210, 含义为
CH1. ₹	而设范围(-10~10V)· CH2· 预设范围(+4~+20mA):

CH3: 预设范围(-20~+20mA); CH4: 通道关闭(OFF)。

- (2) BFM#15 转换速度的改变 在 FX_{2N} —4AD 的 BFM#15 中写入 0 或 1,可以改变 A/D 转换的速度,不过要注意下列几点:
 - 1) 为保持高速转换率,尽可能少地使用 FROM/TO 指令。
- 2) 当改变了转换速度后,BFM 将立即设置到默认值,这一操作将不考虑它们原有的数值。如果速度改变作为正常程序执行的一部分时,请记住此点。
 - (3) 调整增益和偏移值
- 1) 通过将 BFM#20 设为 K1,将其激活后,包括模拟特殊功能模块在内的所有的设置将复位成默认值。对于消除不希望的增益和偏移调整,这是一种快速的方法。
- 2) 如果 BFM#21 的(b1,b0)设为(1,0),增益和偏移的调整将被禁止,以防止操作者不正确的改动。若需要改变增益和偏移,则(b1,b0)必须设为(0,1)。默认值是(0,1)。
- 3) BFM#22 的低 8 位用于#1~#4 通道的偏移与增益调节选择。待调整的输入通道可以由 BFM#22 适当的 G-O(增益—偏移)位来指定,若为 1,则允许调节;若为 0,则不允许调节。若允许调节时,则将 BFM#23 和 BFM#24 的偏移量和增益量传到指定输入通道的偏移与增益的寄存器。

例:如果位 G1 和 O1 为 1,当用 TO 指令写入 BFM#22 后,则可调整输入通道 1 的增益和偏移,偏移量和增益量由 BFM#23 和 BFM#24 的设定值设定。

- 4) 对于具有相同增益和偏移量的通道,可以单独或一起调整。
- 5)BFM#23 和 BFM#24 中的偏移量和增益量的单位是 mV 或 μ A。由于单元的分辨率,实际的响应将以 5mV 或 20 μ A 为 FX_{2N}—4AD 的最小刻度。
 - (4) BFM#29 为 FX_{2N}—4AD 运行正常与否的信息。BFM#29 的状态信息见表 5-15。 表 5-15 BFM#29 状态信息

BFM#29 各位的功能 ON(1) OFF(0) b1~b4 中任何一个为 ON b0: 错误 如果 b2~b4 中任何一个为 ON, 所有通 无错误 道的 A/D 转换停止 在 EEPROM 中的偏移/增益数据不正常 b1:偏移/增益错误 增益/偏移数据正常 或者调整错误 b2:电源故障 24V DC 电源故障 电源正常 b3: 硬件错误 A/D 转换器或其他硬件故障 硬件正常 b10: 数字范围错误 数字输出值小于 - 2048 或大于 + 2047 数字输出值正常 平均采样数不小于4097,或者不大于0 平均采样数正常 b11: 平均采样数错误 (使用默认值8) (在1到4096之间) b12: 偏移/增益调整禁止 禁止 BFM#21 的(b1,b0)设为(1,0) 允许 BFM#21 的(b1,b0)设为(0,1)

注: b4~b9 和 b13~b15 没有定义。

(5) BFM#30 识别码 FX_{2N} —4AD 的识别码为 K2010。在传输/接收数据之前,可以使用 FROM 指令读出特殊功能模块的识别码(或 ID),以确认正在对此特殊功能模块进行操作。

(6) 注意事项

- 1) BFM#0、BFM#23 和 BFM#24 的值将复制到 FX_{2N} —4AD 的 EEPROM 中。只有增益/偏移调整缓冲寄存器 BFM#22 被设置后,参数 BFM#21 和 BFM#22 才可以设置和复制。同样,BFM#20 也可以写入 EEPROM 中。EEPROM 的使用寿命大约是 10000 次(改变),因此不要使用程序频繁地修改这些 BFM 的内容。
- 2) 写人 EEPROM 需要 300ms 左右的延迟,因此,在第二次写人 EEPROM 之前,需要使用延迟器。

3. 基本程序

 FX_{2N} —4AD 模块连接在特殊功能模块的 0 号位置,通道 CH1 和 CH2 用作电压输入。平均采样次数设为 4,并且用 PLC 的数据寄存器 D0 和 D1 接收输入的数字值。其基本程序如图 5-8 所示。

```
M8002
                                                   LIO/
                                           -ICMP
 ⊣ ŀ
                                                   G30
                                                           K2010
                                                                   M0 -
                                                                            确认识别码
 M1
                                                                   U0\
                                                                            CH1CH2通道
                                                   -MOVP H3300
                                                                   G0
                                                                             为电压输入
                                           ---[FMOVP K4
                                                                   K2
                                                                           ] 采用次数
                                                   -{MOV
                                                                   \mathbf{D}0
                                                                           1读操作状态
                                                           U0\
                                                                           ] 读入模拟量
                                                   -MOV
                                                                   D100
```

图 5-8 FX_{2N}—4AD 基本程序

程序说明:

- 1) PLC 将"0"位置的特殊功能模块的 ID 号由 BFM#30 中读出,并与 K2010 进行比较,以检查模块是否是 FX_{2N} —4AD,若是,则 M1 变为 ON。
- 2) 将 H3300 写人 FX_{2N}—4AD 的 BFM#O, 建立模拟输入通道(CH1,CH2), 其输入范围为-10~10V, CH3、CH4 通道被关闭。
 - 3) 分别将 "4" 写入 BFM#1 和 BFM#2, 将 CH1 和 CH2 的平均采样次数设为 4。
 - 4) FX_{2N}-4AD 的操作状态由 BFM#29 中读出,并通过 D0 的位输出。
- 5) 如果 FX_{2N} —4AD 的操作状态没有错误,则读取 BFM#5 和 BFM#6 的平均数字量,并保存在 D0 到 D1 中。

4. FX_{2N}-4AD 增益和偏移的调整程序

 FX_{2N} —4AD 偏移和增益可以独立或一起设置。合理的偏移范围是 $-5 \sim +5V$ 或 $-20 \sim 20$ mA。而合理的增益值是 $1 \sim 15V$ 或 $4 \sim 32$ mA。增益和偏移都通过 PLC 的程序调整。

调整增益/偏移时,应该将增益/偏移 BFM#21 的位(b1,b0)设置为(0,1),以允许调整。 一旦调整完毕,这些位元件应该设为(1,0),以防止进一步的变化。通过程序设置调整偏移/增益量,其程序如图 5-9 所示。

运行图 5-9 程序, 当 X000 为 ON 时,将偏移值调整为 0V,将增益值调整为 2.5V。

```
X000
                                                                               调整开始
                                                            -{SET
                                                                     M0
 M0
                                                                     U0\
G0
                                                   --[MOVP
 4 |-
                                                             H0
                                                                               初始化通道
                                                                     U0\
                                                    -{MOVP
                                                             K1
                                                                     G21
                                                                             1 允许调整
                                                                     UO\
                                                                               调整增益
/偏移复位
                                                    -{MOVP
                                                             K0
                                                                     G22
                                                                    (T0
 T0
|-
                                                    -{MOVP K0
                                                                             上偏移值
                                                                     G23
                                                                     U0\
                                                    -[MOVP K2500
                                                                     G24
                                                                             计增益值
                                                                     U0\
                                               _____[MOVP H3
                                                                     G22
                                                                             爿调整 CH1 通道
                                                                     (T1
 T1
-{}-
                                                            -{RST
                                                                     M0
                                                                     U0\
                                                     -{MOVP
                                                             K2
                                                                     G21
                                                                             爿 禁止调整
                                                                    -{END
```

图 5-9 偏移量调整程序

5.5 FX_{2N} —4AD—PT

 FX_{2N} —4AD—PT 是用于铂温度传感器 (PT100,3 线,100Ω) 的输入的模拟量输入特殊模块,将温度传感器采集的温度模拟量转换成 12 位的数据,存储在主处理单元 (MPU) 中, FX_{2N} —4AD—PT 可读取摄氏温度和华氏温度数据。它与 PLC 之间通过缓冲存储器交换数据。其技术指标见表 5-16。

项 目	摄氏度℃	华氏度 ℉
模拟量输入信号	铂温度 PT100 传感器	(100Ω), 3线, 4通道
传感器电流	PT100 传感器 100Ω 时 1mA	
温度范围	-100 ~ +600℃	- 148 ~ + 1112 °F
364	- 1000 ~ + 6000	- 1480 ~ + 11120
数字输出	12 转换(11 个数据	
最小分辨率	0. 2 − 0. 3℃	0. 36 ~ 0. 54 °F
整体精度	满量程	的 ± 1%
	15	ims

表 5-16 FX_{2N}--4AD--PT 的技术指标

		(续)
项 目	摄氏度℃	华氏度℉
电源	主单元提供 5V/30mA 直流	,外部提供 24 V/50mA 直流
占用 1/0 点数	占用8个点,可	分配为输入或输出
适用 PLC	FX _{1N} , F3	K _{2N} , FX _{2NC}

1. FX_{2N}--4AD--PT 接线

FX_{2N}—4AD—PT 的接线如图 5-10 所示。




图 5-10 FX_{2N}--4AD--PT 接线图

2. BFM 分配

FX_{2N}—4AD—PT 的 BFM 分配见表 5-17。

表 5-17 BFM 分配表

BFM	内 容	说明
#1 ~ #4	CH1~CH4的平均温度值的采样次数(1~4096), 默认值=8	平均温度的采样次数 BFM#1~#4。设定范围 1~4096,设置范围之外溢出的值将被忽略
#5 ~ #8	CH1 ~ CH4 在 0.1℃单位下的平均温度	最近转换的一些可读值被平均后,给出一个平
#9 ~ #12	CH1 ~ CH4 在 0. 1℃ 单位下的当前温度	为后的可读值。平均数据保存在 BFM 的#5~#8
#13 ~ #16	CH1~CH4在0.1下单位下的平均温度	和#13~#16 中
#17 ~ #20	CH1~CH4在0.1°F单位下的当前温度	BFM#9~#12 和#17~#20 保存输入数据的当前
#21 ~ #27	保留	值。这个数值以0.1℃或0.1℃为单位,不过可用
#28	数字范围错误锁存	的分辨率为 0. 2 ~ 0. 3℃或者 0. 36 ~ 0. 54 ℉
#29	错误状态	
#30	识别号 K2040	
#31	保留	

(1) 缓冲存储器 BFM#28 BFM#28 是数字范围错误锁存,它锁存每个通道的错误状态(见表 5-18),据此可用于检查热电偶是否断开。

	, .		211			- 12A		
b15 ~ b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	ь0
未用	高	低	高	低	高	低	高	低
水 加	C	H4	СНЗ		CH2		C	H1

表 5-18 FX,n-4AD---PT BFM#28 位信息

如果出现错误,则在错误出现之前的温度数据被锁存。如果测量值返回到有效范围内,则温度数据返回正常运行,但错误状态仍然被锁存在 BFM#28 中。当错误消除后,可用 TO 指令(FX_{3U}可用 MOV 指令)向 BFM#28 写人 KO 或者关闭电源,以清除错误锁存。

(2) 缓冲存储器 BFM#29 BFM#29 中各位的状态是 FX_{2N} —4AD—PT 运行正常与否的信息,具体规定见表 5-19。

BFM#29 各位的功能	ON(1)	OFF(0)
b0: 错误	如果 bl ~ b3 中任何一个为 ON, 出错通 道的 A/D 转换停止	无错误
b1: 保留	保留	保留
b2: 电源故障	直流 24V 电源故障	电源正常
b3: 硬件错误	A/D 转换器或其他硬件故障	硬件正常
b4~b9:保留	保留	保留
b10: 数字范围错误	数字输出/模拟输入值超出指定范围	数字输出值正常
bl1: 平均值的采样次数错误	采样次数超出范围,参考 BFM#1~#4	正常(1~4096)
b12~b15: 保留	保留	

表 5-19 FX_{2N}--4AD--PT BFM#29 位信息

(3) 缓冲存储器 BFM#30 FX_{2N} —4AD—PT 的识别码为 K2040, 它就存放在缓冲存储器 BFM#30 中。在传输/接收数据之前,可以使用 FROM 指令读出特殊功能模块的识别码(或 ID),以确认正在对此特殊功能模块进行操作。

3. 基本程序

图 5-11 所示的程序中, FX_{2N} —4AD—PT 模块占用特殊模块 0 的位置(即紧靠可编程序控制器),平均采样次数是 4,输入通道 CH1 ~ CH4 以 $^{\circ}$ 表示的平均温度值分别保存在数据寄存器 D0 ~ D3 中。




图 5-11 FX_{2N}—4AD---PT 基本程序

注: "低"表示当测量温度下降,并低于最低可测量温度极限时,对应位为 ON。

[&]quot;高"表示当测量温度升高,并高于最高可测量温度极限或者热电偶断开时,对应位为 ON。

5.6 FX_{3U} —4AD

 FX_{3U} —4AD 是 4 通道模拟量输入模块,适合于 FX_{3U} 系列 PLC,其技术指标见表 5-20。 表 5-20 FX_{3U} —4AD 技术指标

 项 目	输人电压	输 入 电 流	
模拟量输入范围	-10~10V(输入电阻 200kΩ)	-20~20mA(输入电阻 250Ω)	
偏移值	-10~9V	-20 ~17mA	
增益值	-9 ~ 10V	-7 ~30mA	
数字输出	带符号 16 位二进制	带符号 15 位二进制	
分辨率	0. 32mV(20/64000)	1.25µA(40/32000)	
总体精度	±0.3% (25℃ ±5℃)	±0.5% (25℃ ±5℃)	
转换速度	500μs×通道数		
占用 1/0 点数	占用8个1/0点,可分配为输入或输出		
适用 PLC	FX		

1. FX_{3U}--4AD 接线

FX_{3U}-4AD 接线参考图 5-7 FX_{2N}-4AD 接线图。

2. BFM 分配

 FX_{3U} —4AD 模拟量输入模块缓冲寄存器分配从 BFM#0~#8063, 其功能设置非常多,以下只介绍其常用的缓冲寄存器,见表 5-21。

表 5-21 FX_{3U}---4AD BFM 分配表

BFM No.	内 容	说明
#0	指定 CH1 ~ CH4 的输入模式	可停电保持,出厂设置为 H0000
#1	不使用	
#2 ~ #5	CH1~CH4 的平均采样次数,设定范围1~4095	出厂设定为 K1
#6 ~ #9	CH1~CH4的滤波时间设定,设定范围0~1600	出厂设置为 KO
#10 ~ #13	CH1~CH4(及时或平均)数据,(采用次数设定为1或以下数据为及时数据)	
#19	设置变更或禁止, K2080 允许, 其他数值禁止	出厂设定为 K2080
#20	初始化功能	出厂设置为 KO
#21	写人 1/0 特性功能(1/0 特性指偏移、增益和量程功能值)	出厂设置为 K0
#22	设置便捷功能(自动发送功能,数据加法运算,上下限检测,突变检测峰值保持)	出厂设置为 K0
#29	出错状态	出厂设置为 K0
#30	模块代码 K2080	
#41 ~ #44	CH1 ~ CH4 输入通道偏移设置(mV 或 μA)	出厂设置为 K0
#51 ~ #54	CH1 ~ CH4 输入通道增益设置(mV 或 μV)	出厂设置为 K5000
#61 ~ #64	CH1~CH4 加法运算数据,设置范围-16000~16000	出厂 设置为 K0

(1) BFM#0 输入模式设置 BFM#0 用于设定 CH1 ~ CH4 通道的输入模式,每个通道的设置占用 4 个位, CH1 通道占用 b0 ~ b3, CH2 通道占用 b4 ~ b7, CH3 通道占用 b8 ~ b11, CH4 通道占用 b12 ~ b15。

每个通道设置数值定义见表 5-22。

数值	定义	数值	定义				
0	电压输入方式(-10~+10V,数字范围-32000~32000)	5	电流输入方式(4~20mA,数字范围 4000~20000)				
1	电压输人方式(-10~+10V,数字范围-4000~4000)	6	电流输入方式(-20~20mA,数字范围-16000~16000)				
2	电压输入方式(-10~+10V,数字范围-10000~10000)	7	电流输入方式(-20~20mA,数字范围-4000~ 4000)				
3	电流输入方式(4~20mA,数字范围0~16000)		电流输入方式(-20~20mA,数字范围				
4	电流输入方式(4~20mA,数字范围0~4000)	8	-20000 ~20000)				

表 5-22 BFM#0 通道设置数值定义

(2) BFM#19 设定变更禁止 BFM#19 设定以下缓冲寄存器允许或禁止更改功能: BFM#0、BFM#20、BFM#21、BFM#22、BFM#41~#44、BFM#51~#54、BFM#125~# 129、BFM#198。

当 BFM#19 = K2080 时允许更改, K2080 以外的其他值禁止更改。

- (3) BFM#20 初始化设置 当 BFM#20 = K1 时将 BFM#0 ~ #6999 恢复到出厂设置。执行结束后自动变为 K0。
- (4) BFM#21 写人 I/O 特性 BFM#21 的 I00 % 被分配给 4 个输入通道,用于设定其 I00 特性,其中 I10 分配给 CH1,I11 分配给 CH2,I12 分配给 CH3,I13 分配给 CH4 通道,其余的位无效。只有当对应的位为 ON 时,其偏移数据(BFM#41~#44)和增益数据(BFM#51~#54)以及量程功能数据才会被写入到内置的存储器 EEPROM 中。写入结束后自动变为 H0000。
- (5) BFM#22 设置便捷功能 b0: 数据加法运算,设定为 ON 时,通道数据(BFM#10~#13)、峰值(BFM#101~#104、BFM#111~#114)、数据历史记录(BFM#200~#6999)的值是在实测的基础上加上(BFM#61~#64)的值。b1: 上下限检测功能。b2: 突变检测功能。b3: 峰值保存功能。b4: 峰值自动传送功能。b5: 上下限值出错状态自动传送功能。b6: 突变检测状态自动传送功能。b7: 量程溢出状态自动传送功能。b8: 出错状态自动传送功能。
- (6) BFM#29 出错状态 b0: b2~b4 任意 1 位为 ON 时, b0 为 ON。b2: 电源异常。b3: 硬件出错。b4: A/D 转换异常。b6: 不可读出写人 BFM。b8: 有设定值出错。b10: 平均次数设定问题。b11: 滤波时间设定问题。b12: 突变检测设定问题。b13: 上下限检测设定问题。b15: 加法运算设定值出错。

5.7 FX_{3U} —4AD—ADP

FX_{3U}—4AD—ADP 是 4 通道模拟量输入的特殊功能适配器,其主要技术指标见表 5-23。

项 目	输 入 电 压	输入电流	
模拟量输入范围	0~10V(输入电阻 194kΩ)	-20~20mA(输入电阻 250Ω)	
FX _{3U} —4AD—ADP 最大绝对输入	-0.5V, +20V	-2mA, +30mA	
数字量	带符号 12 位二进制	带符号11 位二进制	
分辨率	2.5mV(10/4000)	10μΑ(16/1600)	
总体精度	±0.5% (25℃ ±5℃)	±0.5% (25°C ±5°C)	
转换速度	200μs×通道数		
占用 1/0 点数	占用0个1/0点		
适用 PLC	FX _{3U}		

表 5-23 FX_{3U}-4AD-ADP 主要技术指标

1. FX_{3U}—4AD—ADP 接线

输入接线如图 5-12 所示。




图 5-12 FX_{3U}—4AD—ADP 接线图

2. 特殊辅助继电器和特殊寄存器的分配

M8263

适配器没有缓冲寄存器 BFM,适配器的特点是将各类数据映射到特殊辅助继电器和特殊寄存器中,因此操作起来比特殊功能模块更加方便,转换速度更快。

FX_{3U}--4AD--ADP 特殊辅助继电器和特殊寄存器分配见表 5-24。

M8283

M8273

特殊软元件	软元件地址				, M DD
符殊	1#位	2#位	3#位	4#位	说 明
	M8260	M8270	M8280	M8290	通道1输入模式切换,可读/写
特殊辅助继电器	M8261	M8271	M8281	M8291	通道2输入模式切换,可读/写
17% 相切地电话	M8262	M8272	M8282	M8292	通道3翰人模式切换。可读/写

M8293

通道4输入模式切换,可读/写

表 5-24 FX_{3U}—4AD—ADP 特殊辅助继电器和特殊寄存器分配

/d=	`
27.	1

特殊软元件	软元件地址				
· 付外私儿什	1#位	2#位	3#位	4#位	说明
	D8260	D8270	D8280	D8290	通道1输人数据, 叮读
	D8261	D8271	D8281	D8291	通道2输人数据, 叮读
	D8262	D8272	D8282	D8292	通道3输人数据,可读
	D8263	D8273	D8283	D8293	通道4输人数据,可读
特殊寄存器	D8264	D8274	D8284	D8294	通道1平均次数(1~4095),可读/写
竹外可什都	D8265	D8275	D8285	D8295	通道2平均次数(1~4095), 可读/写
	D8266	D8276	D8286	D8296	通道3平均次数(1~4095),可读/写
	D8267	D8277	D8287	D8297	通道4平均次数(1~4095),可读/写
	D8268	D8278	D8288	D8298	出错状态,可读/写
	D8269	D8279	D8289	D8299	机型代码 K1, 可读

注:表中的□#位是指适配器模块的位置,适配器都向左边扩展,最靠近 PLC 的位是 1#位,依此往左为 2#~4#位,最多可以扩展 4 个适配器。

- (1) 输入模式切换特殊继电器 输入模式切换继电器用于改变输入的方式,设置为 OFF 时为电压输入,设置为 ON 时为电流输入。
- (2) FX_{3U}—4AD—ADP 出错状态特殊寄存器 b0: 检测出通道 1 量程出错; b1: 检测出通道 2 量程出错; b2: 检测出通道 3 量程出错; b3: 检测出通道 4 量程出错; b4: EEP-ROM 出错; b5: 平均次数设定出错; b6: ADP 硬件出错; b7: ADP 通信数据出错。

5.8 FX_{3U}—4DA

 FX_{3U} —4DA 是 4 通道输出模拟量输出模块,适合于 FX_{3U} 系列 PLC,其技术指标见表 5-25。

项 目	输入电压	输入电流		
模拟量输出范围	-10~10V(输入电阻1kΩ~1MΩ)	0~20mA 或 4~20mA(输入电阻 500Ω)		
偏移值	-10~9V	0 ~ 17mA		
增益值	-9 ~ 10V	3 ~ 30mA		
数字输出	带符号 16 位二进制	带符号 15 位二进制		
分辨率	0. 32mV(20/64000)	0. 63 μΑ(40/32000)		
总体精度	±0.3%(25°C±5°C)	±0.5% (25°C ±5°C)		
转换速度		1 ms		
占用 1/0 点数	占用8个1/0点,可分配为输入或输出			
适用 PLC	I	FX _{3U}		

表 5-25 FX_{3U}--4DA 技术指标

1. FX_{3U}-4DA 接线

FX_{3U}-4DA 接线如图 5-13 所示。




图 5-13 FX_{3U}—4DA 接线图

2. BFM 分配

 FX_{3U} —4DA 模拟量输入模块 BFM 分配区间为 BFM#0~#3098,以下只介绍其常用的缓冲寄存器,如表 5-26 所示。

BFM No.	内 容	说明
#0	指定 CH1 ~ CH4 的输出模式	可停电保持,出厂设置为 H0000
#1 ~ #4	CH1 ~ CH4 的输出数据	出厂设定为 KO
5#	PLC 停止时的输出设定	出厂设置为 H0000
#6	输出状态	出厂设置为 H0000
#9	CH1~CH4的偏移、增益设定值的写人指令	出厂设置为 H0000
#10 ~ #13	CH1 ~ CH4 偏移数据(mV 或 μA)	
#14 ~ #17	CH1 ~ CH4 增益数据(mV 或 μA)	
#19	设置变更或禁止, K3030 允许, 其他数值禁止	出厂设定为 K3030
#20	初始化功能	出厂设置为 K0
#28	断线检测状态(电流输出)	出厂设置为 H0000
#29	出错状态	出厂设置为 K0
#30	模块代码 K3030	出厂设定为 K3030
#32 ~ #35	CH1 ~ CH4 在 PLC 停止时输出数据	出厂设置为 KO
#41 ~ #44	CH1 ~ CH4 下限值	出厂设置为 K32640
#45 ~ #48	CH1 ~ CH4 上限值	出厂设置为 K32640

表 5-26 FX_{3U}—4DA BFM

		(续)
BFM No.	内 容	说 明
#51 ~ #54	CH1 ~ CH4 的负载电阻值(1000~30000Ω)	出厂设置为 K30000
#81 ~ #84	CH1 ~ CH4 的输出形式(K1 ~ K10)	出厂设置为 K1

(1) BFM#O 输入模式设置 BFM#O 用于设定 CH1~CH4 通道的输出模式,每个通道的 设置占用 4 个位, CH1 通道由 b0~b3 设定, CH2 通道 b4~b7 设定, CH3 通道由 b8~b11 设定, CH4 通道 b12~b15 设定。

每个通道设置数值定义见表 5-27。

表 5-27 BFM#0 通道设置数值定义

数值	定义	数值	定义
0	电压输出模式(-10~+10V,数字范围	2	电流输出模式(0~20mA,数字范围0~32000)
	-32000 ~32000)	3	电流输出模式(4~20mA,数字范围0~32000)
1	电压输出模式(-10~+10V,数字范围-10000~10000)	4	电流输出模拟量值 μA 指定模式(0~20mA,数 字范围 0~20000)

(2) BFM#5 PLC 停止时输出设定 BFM#5 用于设定 PLC 停止运行后模拟量输出的设 定,与 BFM#0 一样, BFM#5 也是由 4 位十六进制数来设定 4 个通道,其定义如下:

BFM#5 = 0: 保持运行时的最终值; BFM#5 = 1: 运行偏移值; BFM#5 = 2: 输出 BF M#32~#35 的设定值。

(3) BFM#6 输出状态 BFM#6 用于保存 CH1 ~ CH4 的输出状态, 与 BFM#0 一样, BFM #6 也是由 4 位十六进制数来设定 4 个通道,其定义如下:

BFM#6 = 0: 输出更新停止中; BFM#6 = 1: 输出更新中。

(4) BFM#9 偏移、增益设定值的写入指令 BFM#9 的有效数位 b0~b3 分别用于写入 CH1~CH4通道的偏移、增益数据到内置的 EEPROM 中, 当对应的数位为 ON 时有效。

b0 = 1: 将 CH1 的偏移(BFM#10)、增益(BFM#14)数据写入。

bl = 1: 将 CH2 的偏移(BFM#11)、增益(BFM#15)数据写入。

b2 = 1: 将 CH3 的偏移(BFM#12)、增益(BFM#16)数据写入。

b3 = 1: 将 CH4 的偏移(BFM#13)、增益(BFM#17)数据写入。

(5) BFM#19 设置变更或禁止变更 当 BFM#19 为 K3030 时允许变更以下缓冲寄存器 内容:

BFM#0 、BFM#9 、BFM#10 ~ #17 、BFM#32 ~ #35 、BFM#41 ~ #48 、BFM#51 ~ #54 、BFM# $61 \sim #63$

当 BFM#19 为 K3030 以外的其他值时禁止变更。

- (6) BFM#20 初始化功能 设定为 K1 时将所有缓冲寄存器恢复到出厂设置, 执行完毕 自动返回 KO。
 - (7) BFM#29 出错状态 出错状态见表 5-28。

BFM#29 各位的功能	ON(1)	OFF(0)
b0: 错误	如果 b1~b11 中任何一位为 ON	无错误
bl: 偏移、增益出错	EEPROM 中偏移、增益设置问题	无设置问题
b2: 电源故障	直流 24V 电源故障	电源正常
b3: 硬件错误	D/A 转换器或其他硬件故障	硬件正常
b4: 保留	保留	保留
b5: PLC 停止输出设定	设定出错	设定无错误
b6: 上下限设定	设定有错	设定无错误
b7: 负载电阻设定修正功能	BFM#51~#54 设定有错误	设定无错误
b8: 表格输出	表格输出设定错误	设定无错误
b9: 自动传送设定	BFM#61~#63 设定有错误	设定无错误
b10: 量程溢出	模拟量输出超出规定的范围	输出值正常
b11: 断线检测	检测到断线(电流输出)	正常
b12: 设定变更的禁止状态	设定变更被禁止	设定变更允许

表 5-28 FX_{3U}---4DA BFM#29 位信息

5.9 FX_{3U} —4DA—ADP

FX_{3U}—4DA—ADP 是 4 通道模拟量输出的特殊功能适配器,其主要技术指标见表 5-29。 表 5-29 FX_{3U}—4DA—ADP 主要技术指标

项 目	输 人 电 压	输入电流		
模拟量输出范围	0~10V(输入电阻 5k~1MΩ)	4~20mA(输入电阻 500Ω)		
数字量	12 位二进制	12 位二进制		
分辨率	2.5mV(10/4000)	10μA(16/1600)		
总体精度	±0.5% (25℃ ±5℃)	±0.5% (25℃ ±5℃)		
转换速度	200μs×通道数			
占用1/0点数	占用0个1/0点			
适用 PLC	FX _{3U}			

1. FX_{3U}—4DA—ADP 接线

输入接线如图 5-14 所示。

2. 特殊辅助继电器和特殊寄存器的分配

 FX_{3U} —4DA—ADP 适配器同样没有缓冲寄存器 BFM,只有特殊辅助继电器和特殊寄存器, FX_{3U} —4DA—ADP 特殊辅助继电器和特殊寄存器分配见表 5-30。




图 5-14 FX_{3U}--4DA--ADP 接线图

表 5-30 FX_{3U}—4DA—ADP 特殊辅助继电器和特殊寄存器分配

特殊软元件	软元件地址				· 说 明	
143本私儿计	1#位	2#位	3#位	4#位	说 明	
	M8260	M8270	M8280	M8290	通道1输出模式切换,可读/写	
	M8261	M8271	M8281	M8291	通道2输出模式切换,可读/写	
	M8262	M8272	M8282	M8292	通道3输出模式切换,可读/写	
特殊辅助继电器	M8263	M8273	M8283	M8293	通道4输出模式切换,可读/写	
付外補助班电話	M8264	M8274	M8284	M8294	通道1输出保存解除设定,可读/写	
	M8265	M8275	M8285	M8295	通道2输出保存解除设定,可读/写	
	M8266	M8276	M8286	M8296	通道3输出保存解除设定,可读/写	
	M8266	M8277	M8287	M8297	通道4输出保存解除设定,可读/写	
	D8260	D8270	D8280	D8290	通道1输出数据,可读/写	
	D8261	D8271	D8281	D8291	通道2输出数据,可读/写	
特殊寄存器	D8262	D8272	D8282	D8292	通道3输出数据,可读/写	
1寸7本可行品	D8263	D8273	D8283	D8293	通道4输出数据,可读/写	
	D8268	D8278	D8288	D8298	出错状态,可读/写	
	D8269	D8279	D8289	D8299	机型代码 K2, 可读	

- (1) 输出模式切换特殊继电器 输出模式切换继电器用于改变输入的方式,设置为 OFF 时为电压输出,设置为 ON 时为电流输出。
- (2) 输出保持解除设定特殊继电器 输出保持解除设定特殊继电器用于设定在 PLC 停止时模拟量的输出, OFF 时保持最后的输出, ON 时输出偏移值(电压输出时为 0V,电流输出时为 4mA)。

(3) 出错状态特殊寄存器 b0: 通道1输出数据设定出错; b1: 通道2输出数据设定出错; b2: 通道3输出数据设定出错; b3: 通道4输出数据设定出错; b4: EEPROM出错。

5. 10 FX_{3U}—485—BD 和 FX_{3U}—485—ADP

 FX_{3U} —485—BD 是 485 通信扩展板, FX_{3U} —485—ADP 是 485 通信的适配器,主要用于 并行链接、N: N 链接、计算机链接、变频器通信以及与外部设备无协议通信等。

1. 并行链接

并行链接是指连接两台同一系列 PLC,使软元件信息进行交互的功能。并行链接有普通并行链接和高速并行链接两种模式,链接 FX_{3U} -485 -BD ADP -A

- (1) 并行链接的接线方法 并行链接的接线方法有 2 种方式,即 1 对接线方式和 2 对接线方式,如图 5-15 和图 5-16 所示。
- (2) 通信通道 FX_{3U} 系列 PLC 有两个通信通道,即通道 1 和通道 2,当只用 1 个 FX_{3U} —485—BD 或 FX_{3U} —485—ADP 时,为默认的通道 1,当有 FX_{3U} — \square —BD 和 FX_{3U} —485—ADP 时, FX_{3U} — \square —BD 占用通道 1, FX_{3U} —485—ADP 为通道 2,当有两个通信适配器时,靠近 PLC 的适配器为通道 1。 FX_{2N} 系列的其他 PLC 只

FX311-485-BD FX_{3U} -485-BD FX_{3U}-485-ADP FX311-485-ADP SDA SDA SDB SDB 终端电阻 终端电阻 110Ω 110 Ω RDA RDA **RDB** RDR SG SG 接地

图 5-15 并行链接 1 对接线方式

用1个通信通道。对于通道2在编写程序时需要将 M8178 置 ON, 且两个通道不可同时使用并行链接, 也不可同时使用 N: N 链接。

(3) 链接方法 普通并行链接模式 如图 5-17 所示。

高速并行链接模式如图 5-18 所示。

(4) 链接设定特殊软元件

M8063: 通信出错时为 ON(通道 1)。 M8070: 置 ON 时,设定为并行链接 主站。

M8071:置 ON 时,设定为并行链接 从站。

M8072: 并联链接中置 ON。

M8073: 主站或从站设定异常。

M8162: 高速并行链接时置 ON。

M8438: 通信出错时为 ON(通道 2)。

D8063: 通信出错代码(通道1)。

D8070: 判断为通信出错的时间(初始值 500)。




图 5-16 并行链接 2 对接线方式




图 5-17 普通并行链接




图 5-18 高速并行链接

D8438: 通信出错代码(通道2)。

2. N:N 链接

N: N 链接是指 8 台及以下 PLC 通过 RS485 进行连接,进行软元件信息交互的功能, N: N 链接有三种链接模式,最大通信距离为 500m。

(1) N: N 链接的接线 N: N 链接的接线方法都采用 1 对线方式,如图 5-19 所示。




图 5-19 N: N 链接的接线

(2) 链接方法 用于通信链接的软元件见表 5-31。

表 5-31 N: N 链接用软元件

站	号	模 式 0		模 式 1		模 式 2	
У Д	5	位元件	字元件	位元件	字元件	位元件	字元件
主站	站号0	_	D0 ~ D3	M1000 ~ M1031	D0 ~ D3	M1000 ~ M1063	DO ~ D7
	站号1	_	D10 ~ D13	M1064 ~ M1095	D10 ~ D13	M1064 ~ M1127	D10 ~ D17
从站	站号2	_	D20 ~ D23	M1128 ~ M1159	D20 ~ D23	M1128 ~ M1191	D20 ~ D27
	站号3	-	D30 ~ D33	M1192 ~ M1223	D30 ~ D33	M1192 ~ M1255	D30 ~ D37
	站号4		D40 ~ D43	M1256 ~ M1287	D40 ~ D43	M1256 ~ M1297	D40 ~ D47
	站号5	_	D50 ~ D53	M1320 ~ M1351	D50 ~ D53	M1320 ~ M1383	D50 ~ D57
	站号6	_	D60 ~ D63	M1384 ~ M1415	D60 ~ D63	M1384 ~ M1447	D60 ~ D67
	站号7	_	D70 ~ D73	M1448 ~ M1479	D70 ~ D73	M1448 ~ M1511	D70 ~ D77

(3) N: N 链接特殊软元件

M8038:通信参数设定标志,可以作为有无 N: N 网络标志。

M8179: 使用通道2时置ON。

M8183: 主站通信错误。

M8184~M8191: 从站通信错误。

D8173: 站号(只读)。

D8174: 从站点总数(只读)。

D8175: 刷新范围(只读)。

D8176: 站号设定, 主站设定为 K0, 从站设定为 K1~K7(只写)。

D8177: 从站总数设定(只写)。

D8178: 刷新范围设定,即链接的模式(只写)。

D8179: 通信重试次数(读写)。

D8180:设定判断通信出错时间(读写)。

3. 计算机链接

计算机链接是指以计算机为主站进行的数据链接,计算机链接可以链接 16 台或 16 台以下的 PLC。

4. 无协议通信

FX 系列 PLC 可以通过 RS 和 RS2 指令实现无协议通信,通信的点数可以达到 4096 个接收点和 4096 个发送点,接收和发送总点最多可以达 8000 点。通信距离可以达到 500m (232—BD 为 15m,485—BD 为 50m,485—ADP 为 500m)。

无协议通信可以链接的外部设备包括 PLC(两台或多台 PLC 无协议通信)、变频器、打印机、条形码阅读器、调制解调器以及其他有 RS485(或 RS232)端口设备。

5. 11 FX_{2N}—16CCL 和 FX_{2N}—32CCL

FX_{2N}—16CCL 及 FX_{2N}—32CCL 是 CC-Link 通信专用模块, CC-Link 全称 Control & Communication-Link, 是—种开放式工业现场控制网络,可完成大数据量、远距离的网络系统实时控

制,在156kbit/s 的传输速率下,控制距离达到1.2km,如采用中继器,可以达到13.2km,并具有性能卓越、应用广泛、使用简单、节省成本等突出优点。三菱常用的网络模块有 CC-Link 通信模块(FX_{2N}—16CCL—M、FX_{2N}—32CCL)、CC-Link/LT 通信模块(FX_{2N}—64CL—M)、LINK 远程 L/O 链接模块(FX_{2N}—16LINK—M)和 AS-i 网络模块(FX_{2N}—32ASI—M)。

1. FX 主站模块 FX_{2N}—16CCL—M

1) 远程 I/O 站的连接点数, 见表 5-32。

PLC 的 I/O 点数(包括空的点数和扩展 I/O 的点数)	ХÁ			
FX _{2N} —16CCL—M 占用的点数	8点			
其他特殊扩展模块所占用 PLC 的点数	ΥÁ			
32×远程设备站的数量	Z点			
4 <u>1.64 1.46 v</u> . v. 7. 0	FX _{2N} 系列 PLC≤256 点			
总计的点数 X + Y + Z + 8	FX _{3U} 系列 PLC≤384 点			

表 5-32 远程 I/O 站的连接点数

2) 远程设备站的连接站数, 见表 5-33。

1 m and 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1	
远程设备站占用1个站的数量	1 个站 × 模块数
远程设备站占用2个站的数量	2 个站×模块数
远程设备站占用3个站的数量	3 个站×模块数
远程设备站占用4个站的数量	4 个站×模块数
站的总和	≤8

3) 最大连接的配置图。

CC-Link 总线网络的最大连接的配置如图 5-20 所示。




图 5-20 最大连接的配置图

如果是远程设备站,可以不考虑远程 I/O 点的数量情况。在图 5-20 中远程 I/O 站及 PLC 主站、 FX_{2N} —16CCL—M 所占用的点数为 32 点 \times 7 个站 + 16 + 8 = 248,因此,还可以最增加 8 个 I/O 点或相当于 8 点的特殊模块。

4) 最大传输距离。在使用高性能 CC-Link 电缆时,传输速度及最大的传输距离如表 5-34 所示。

表 5-34	传输速度及最大传输距离
300	

传输速度	最大传输距离	传输速度	最大传输距离
156kbit∕s	1200m	5Mbit/s	160m
625kbit/s	900m	10Mbit/s	100m
2. 5Mbit/s	400m		

5) FX_{2N}—16CCL—M 的 BFM 分配。

FX_{2N}—16CCL—MBFM 的分配如表 5-35 所示。

表 5-35 BFM 分配表

BFM 编号		.		hade commendate but	
HEX.	DEC.	内 容	描述	读/写特性	
#0H ~ #9H	#0 ~ #9	参数信息区域	存储数据参数,进行数据链接	可以读/写	
#AH ~ #BH	#10 ~ #11	I/O 信号	控制主站模块 I/O 信号	可以读/写	
#CH ~ #1BH	#12 ~ #27	参数信息区域	存储数据参数,进行数据链接	可以读/写	
#1CH ~ #1EH	#28 ~ #30	主站模块控制信号	控制主站模块的信号	可以读/写	
#1 FH	#31	禁止使用	_	———— 不可写	
#20H ~ #2FH	#32 ~ #47	参数信息区域	存储数据参数,进行数据链接	可以读/写	
#30H ~ #DFH	#48 ~ #223	禁止使用		不可写	
#E0H ~ #FDH	#224 ~ #253	远程输入(RX)	存储一个来自远程的输入状态		
#100H ~ #15FH	#256 ~ #351	禁止使用	_	不可写	
#160H ~ #17FH	#352 ~ #383	参数信息区域(RY)	将输出状态存储在一个远程站中	只写	
#180H ~ #1DFH	#384 ~ #479	禁止使用	_	不可写	
#1E0H ~ #21BH	#480 ~ #539	参数信息区域(RWw)	将传送的数据存储在一个远程站中	只写	
#21FH ~ #2DFH	#543 ~ #735	禁止使用	_	不可写	
#2E0H ~ #31BH	#736 ~ #7 95	远程寄存器(RWr)	存储一个来自远程站的数据		
#320H ~ #5DFH	#800 ~ #1503	禁止使用	_	不可写	
#5 E0H ~ #5 FFH	#1504 ~ #1535	链接特殊寄存器(SB)	存储数据链接状态	可以读/写	
#600H ~ #7FFH	#1536 ~ #2047	链接特殊积存器(SW)	存储数据链接状态		
#800H ~	#2048 ~	禁止使用	_	不可写	

① BFM #01H 设定连接模块的数量。

设定主站与远程站的数量,包括保留站在内,设定范围为1~15,它与站信息(BFM#20~#2EH)是对应的。

② BFM#10H 设定保留站信息。

保留站占用系统的资源,但不进行数据链接,也不会被视为数据链接故障。因此,当一个站被设定为保留站时,其对应的站号必须在 BFM#10 的对应位上设定为 ON。例如把2 和7号站设定为保留站,其他为正常站,则 BFM#10 的设定如表 5-36 所示。

表 5-36 BFM#10H 位信息

BFM#10	b15	b14	b13	b12	b11	ь10	Ь9	b8	b7	b6	b5	b4	ь3	b2	b1	ь0
设定值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

③ BFM#14H 设定错误无效站信息。

由于电源断开等原因而导致数据链接不能进行的远程站,此时可以将其设定为"错误无效站",以免影响整个系统的数据链接。错误无效站的设定方法与保留站设定方法相同,表 5-37 是将 5 号站设定为错误无效站的设定。但在同时设定保留站和错误无效站时,保留站功能优先。

表 5-37 BFM#14H 位信息

BFM#14	b15	b14	b13	b12	b11	b10	Ь9	Ь8	ь7	b6	b5	b4	ь3	b2	Ь1	ю
设定值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

④ BFM#20H~#2FH 设定站的信息。

BFM#20H~#2FH 用来设定所有链接的远程站和保留站的信息。每一个模块的缓冲存储器地址分配及设定数据结构如表 5-38 和表 5-39 所示。

表 5-38 BFM#20H~#2FH 地址分配

模 块	BFI	M 号	H# 14	BFM 号.			
模 块	HEX.	DEC.	- 模 块 - 	HEX.	DEC.		
第1个模块	#20H	#32	第9个模块	#28H	#40		
第2个模块	#21 H	#33	第10个模块	#29H	#41		
第3个模块	#22H	#34	第11 个模块	#2AH	#42		
第4个模块	#23 H	#35	第12个模块	#2BH	#43		
第5个模块	#24H	#36	第13个模块	#2CH	#44		
第6个模块	#25H	#37	第14个模块	#2 DH	#45		
 第7个模块	#26H	#38	第15个模块	#2EH	#46		
第8个模块	#27H	#39					

表 5-39 BFM#20H~#2FH 位信息

b15 ~ b12	b11 ~ b8	b7 ~ b0
0: 远程 I/O 站 1: 远程设备站	1: 占用 1 个站; 2: 占用两个站; 3: 占用 3 个站; 4: 占用四个站	1~15(01H~0EH)

⑤ BFM#AH 控制主站的 L/O 信号。

相同编号的缓冲寄存器在读取时和写入时具有不同的功能,系统会自动根据指令 (FROM 或 TO)来改变这些功能,见表 5-40。

表 5-40 BFM#AH 位信息

		142 W 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 /DA
主	站模块→PLC 读模式(使用 FROM 指令)		主站模块←PLC 写模式(使用 TO 指令)
读取位	输入信号名称	读取位	输出信号名称
ю	模块错误	ь0	刷新指令
b1	上位站的链接状态	bl	
b2	参数设定状态	b2	禁止使用
ь3	其他站的链接状态	b3	
b4	接受模块复位完成	b4	要求模块复位
b5	禁止使用	b5	禁止使用
b6	通过缓冲寄存器的参数来起动数据链接的 正常完成	b6	要求通过缓冲寄存器的参数来起动数据链接
b7	通过缓冲寄存器的参数来起动数据链接的 异常完成	b7	禁止使用
b8	通过 EEPROM 参数来起动数据链接的正常 完成	b8	要求通过 EEPROM 的参数来起动数据链接
b9	通过 EEPROM 参数来起动数据链接的异常 完成	b9	禁止使用
ь10	将参数记录到 EEPROM 中去的正常完成	b10	要求将参数记录到 EEPROM 中
Ь11	将参数记录到 EEPROM 中去的异常完成	b11	
ь12		b12	
B13	禁止使用	b13	禁止使用
B14		b14	
Ы15	模块准备就绪	b15	

⑥ 远程 I/O 和远程寄存器的 BFM 分配。

远程 I/O 和远程寄存器的 BFM 分配见表 5-41。

表 5-41 远程 I/O 和远程寄存器的 BFM 分配

站号	远程辅	入 RX	远程辅	出 RY	主站-	→远程站数	 技据寄存器	RWw	远程	站→主站	数据寄存	器 RWr
1#站	0E0H	0E1H	160H	161H	1E0H	1E1H	1E2H	1E3H	2E0H	2E1H	2E2H	2E3H
2#站	0E2H	0E3H	162H	163H	1E4H	1 E5 H	1 E6 H	1E7H	2E4H	2E5H	2E6H	2E7H
3#站	0E4H	0E5H	164H	165H	1 E8 H	1 E9 H	1EAH	1EBH	2E8H	2E9H	2EAH	2EBH
4#站	0E6H	0E7H	166H	167H	1 ECH	1EDH	1 EEH	1EFH	2ECH	2EDH	2EEH	2EFH
5#站	0E8H	0E9H	168H	169H	1 FOH	1F1H	1F2H	1F3H	2F0H	2F1H	2F2H	2F3H
6#站	0EAH	0ЕВН	16AH	16BH	1F4H	1F5H	1 F6H	1F7H	2F4H	2F5H	2F6H	2F7H
 7#站	0ECH	0EDH	16CH	16DH	1F8H	1 F9 H	1FAH	1 FBH	2F8H	2F9H	2FAH	2FBH
8#站	OEEH	0EFH	16EH	16FH	1 FCH	1 FDH	1 FEH	1 FFH	2FCH	2FDH	2FEH	2FFH

1.4-	`
231)

站号	远程辅	j人 RX	远程输	i出 RY	主站-	→远程站数	女据寄存器	書 RWw	远程	站→主站	数据寄存	(突) 器 RWr
9#站	0F0Н	0F1 H	170H	171 H	200H	201 H	202H	203H	200H	201 H	202H	203 H
10#站	0F2H	0F3H	172H	173H	204H	205H	206H	207H	204H	205H	206H	207H
11#站	0F4H	0F5H	174H	175H	208H	209H	20AH	20BH	208H	209H	20AH	20BH
12#站	0F6H	0F7H	176H	177H	20CH	20DH	20EH	20FH	20CH	20DH	20EH	20FH
13#站	0F8H	0F9H	178H	179H	210H	211H	212H	213H	210H	211H	212H	213H
14#站	OFAH	огвн	17AH	17BH	214H	215H	216H	217H	214H	215H	216H	217H
15#站	0FCH	0FDH	17CH	17DH	218H	219H	21 AH	21BH	218H	219H	21 AH	21 BH

6) 主站与远程设备站的通信。

主站与远程设备站的通信如图 5-21 所示。




图 5-21 主站与远程设备站的通信

① 起动数据链接。

PLC 首先应将"写人刷新指令"(BFM#AH b0)设置为 ON, 使远程输入(RY)有效; 如果"写入刷新指令"设置为 OFF, 则远程输入(RY)的所有数据都被视为"OFF"。PLC 如果设定通过 EEPROM 的参数来起动数据链接(BFM#AH b8), 参数应先记录到 EEPROM 中(通过 BFM#AH b10 设定)。

② 远程输入和远程寄存器读取。

通过链接扫描,远程设备站的远程输入(RX、RWr)会自动保存到主站的缓冲寄存器之中,我们可以通过 FROM(FX_{3U}系列可以用 MOV、BMOV、FMOV 等指令)指令来读取并保存缓冲寄存器单元。

③ 远程输出和远程寄存器写人。

通过 TO(FX_{3U}系列可以用 MOV、BMOV、FMOV 等指令)指令可将 ON/OFF 信号写入到缓

冲寄存器并自动传送到远程输出(RY),也可以将数据写入缓冲寄存器再传送到远程寄存器(RWw)。

2. FX 远程站模块 FX_{2N}—32CCL

在 CC-Link 网络中, FX_{2N} —32 CCL 是将 PLC 连接到 CC-Link 网络中的接口模块,可连接的 PLC 有 FX_{0N} 、 FX_{2N} 、 FX_{2NC} 系列的小型 PLC,与之连接的 PLC 将作为远程设备站,并占用 PLC 的 8 个 1/0 点。

32CCL 在连接到 CC-Link 网络时,必须进行站号和占用站数的设定。站号由两位旋转开关设定,占用站数由一位旋转开关设定,站号可在1到64之间设定,超出此范围将出错,占用站数在1到4之间设定。

(1) FX_{2N} —32CCL 与系统的通信 FX_{2N} —32CCL 与系统的通信连接如图 5-22 所示。




图 5-22 FX_{2N}-32CCL 与主单元及远程 I/O 站的连接

采用专用双绞屏蔽电缆将各站的 DA 与 DA, DB 与 DB, DG 与 DG 端子连接。 FX_{2N} —32CCL 具有两个 DA 和 DB 端子,它们的功能是相同的,SLD 端子应与屏蔽电缆的屏蔽层连接,FG 端子采用三级接地。

(2) FX_{2N} —32CCL 的 BFM 分配 FX_{2N} —32CCL 的 BFM 分配如表 5-42 所示。

	主站→远程 PLC		主站←远程 PLC
BFM	说明	BFM	说 明
#0	远程输出 RY00~RY0F(设定站)	#0	远程输人 RX00~RX0F(设定站)
#1	远程输出 RY10~RY1F(设定站)	#1	远程输人 RX10~RX1F(设定站)
#2	远程输出 RY20~RY2F(设定站+1)	#2	远程输入 RX20~RX2F(设定站+1)
#3	远程输出 RY30~RY3F(设定站+1)	#3	远程输入 RX30~RX3F(设定站+1)
#4	远程输出 RY40~RY4F(设定站+2)	#4	远程输入 RX40~RX4F(设定站+2)
#5	远程输出 RY50~RY5F(设定站+2)	#5	远程输人 RX50~RX5F(设定站+2)
#6	远程输出 RY60~RY6F(设定站+3)	#6	远程输入 RX60~RX6F(设定站+3)
#7	远程输出 RY70~RY7F(设定站+3)	#7	远程输入 RX70~RX7F(设定站+3)
#8	远程寄存器 RWwO(设定站)	#8	远程寄存器 RWr0(设定站)
#9	远程寄存器 RWw1(设定站)	#9	远程寄存器 RWrl(设定站)
#10	远程寄存器 RWw2(设定站)	#10	远程寄存器 RWr2(设定站)

表 5-42 FX_{2N}--32CCL BFM 分配表

(续)

			(竣)
_	主站→远程 PLC		主站←远程 PLC
ВГМ	说 明	BFM	说 明
#11	远程寄存器 RWw3(设定站)	#11	远程寄存器 RWr3(设定站)
#12	远程寄存器 RWw4(设定站 +1)	#12	远程寄存器 RWr4(设定站+1)
#13	远程寄存器 RWw5(设定站 +1)	#13	远程寄存器 RWr5(设定站 +1)
#14	远程寄存器 RWw6(设定站 +1)	#14	远程寄存器 RWr6(设定站 +1)
#15	远程寄存器 RWw7(设定站 +1)	#15	远程寄存器 RWr7(设定站 +1)
#16	远程寄存器 RWw8(设定站 +2)	#16	远程寄存器 RWr8(设定站 +2)
#17	远程寄存器 RWw9(设定站 +2)	#17	远程寄存器 RWr9(设定站 +2)
#18	远程寄存器 RWwA(设定站 +2)	#18	远程寄存器 RWrA(设定站 +2)
#19	远程寄存器 RWwB(设定站 +2)	#19	远程寄存器 RWrB(设定站 +2)
#20	远程寄存器 RWwC(设定站 +3)	#20	远程寄存器 RWrC(设定站+3)
#21	远程寄存器 RWwD(设定站 +3)	#21	远程寄存器 RWrD(设定站+3)
#22	远程寄存器 RWwE(设定站 +3)	#22	远程寄存器 RWrE(设定站+3)
#23	远程寄存器 RWwF(设定站 +3)	#23	远程寄存器 RWrF(设定站+3)
#24	设定波特率	#24	
#25	通信状态	#25	
#26	CC-LINK 模块代码	#26	
#27	本站的编号	#27	禁止写入
#28	占用站数	#28	
#29	出错代码	#29	
#30	模块代码(K7040)	#30	
#31	保留	#31	保留

第6章 变 频 器

6.1 变频器的控制端子及基本操作

三菱系列变频器有多个系列,如通用高性能 FR—A740(3P 380V)、FR—A720(3P 220V)、FR—A540(3P 380V); 轻载节能型 FR—F740(3P 380V)、FR—F720(3P 220V); 简 易通用型 FR—S540E(3P 380V)、FR—S520SE(1P 220V)、FR—S520E(3P 220V); 经济通用型 FR—E540(3P 380V)、FR—E520S(1P 220V)、FR—E520(3P 220V)等,以下介绍 FR—A740 系列,其他变频器也可以参考。

1. FR-A740 接线端子

FR—A740 变频器的接线端子比较多,功能也比较全,接线端子可以分为主电路接线端子、输入控制端子、输出控制端子,模拟量信号端子和通信接线端子等,如图 6-1 所示。

R/L1、S/L2、T/L3:交流电源输入端子。

U、V、W: 变频器输出端子, 接三相笼型异步电动机。

R1/L11、S1/L21: 变频器控制电源。

P/+、PR.: 连接制动电阻器(22kW以下)。

P/+、P1:连接制动单元,如FR-BU、MT-BU5等。

PR.、PX: 连接内部制动器。

2. 变频器面板基本操作

FR—A740 变频器一般都配有 FR—DU07 操作面板, FR—A540 变频器一般都配有 FR—DU05 操作面板, 其使用功能基本相同, 操作略有不同。下面介绍 FR—DU07 基本操作。

接通变频器电源,显示屏显示监视器数据,按"MODE"键可以在监视、参数设置、报警历史进行切换,如图 6-2 所示。

(1) PU 运行模式 按 "PU/EXT" 键可以在 PU 模式、点动模式和外部运行模式之间进行切换,如图 6-3 所示。

在 PU 运行模式, 拨动旋钮可以改变 PU 运行频率, 最后按 "SET" 键进行修改确认, 如图 6-4 所示。

在 PU 运行模式下,按 "SET"键,可以切换监视的类型,如图 6-5 所示。

(2) 参数设定模式 在参数设定模式,拨动旋钮可以在参数设定、参数清除、全部清除、错误清除、参数复制之间进行切换,如图 6-6 所示。

参数设定的方法如图 6-7 所示。




图 6-1 FR-A740 接线端子




图 6-6 参数设定切换



图 6-7 参数的设定

6.2 变频器的参数

FR—A740 系列变频器参数非常多,参数编号范围 PR.0~PR.991,通过变频器参数设置,可以完成各种运行数据的设置,实现各种不同控制功能,以下介绍常用的参数。

1. 手动转矩提升

手动转矩提升是指在变频器输出为 0Hz 时,输出的电压百分值的设定,参数有 PR. 0、PR. 46、PR. 112。

PR. 0: 转矩提升, 初始值 6/4/3/2/1%, 可在 0~30% 之间进行设定。

PR. 46: 第2转矩提升, RT 为 ON 有效, 初始值 9999(无第2转矩提升), 设定范围与 PR. 0 相同。

PR. 112: 第3转矩提升, X9为ON有效, 初始值9999(无第3转矩提升), 设定范围与PR. 0相同。

2. 上下限频率设定

上下限频率是确定输出频率的运行区间的参数,上下限频率设定参数包括 PR.1、PR.2、PR.18。

PR. 1: 上限频率, 初始值为 120/60Hz, 设定范围为 0~120。

PR. 2: 下限频率, 初始值为 0Hz, 设定范围为 0~120。

PR. 18: 高速上限频率, 运行在 120Hz 以上频率时使用, 初始值 120/60Hz, 设定范围为 120~400Hz。

3. 基准频率、电压

基准频率是设定电动机额定转矩的频率,基准电压是指运行基准频率时的输出电压。

PR. 3: 基准频率, 初始值 50Hz, 设定范围为 0~400Hz, 一般将此频率设定为工频频率。

PR. 19: 基准频率电压, 初始值 9999(与电源电压相同), 可设定为 0~1000V 或 8888(电源电压 95%)

PR. 47: 第2基准频率, RT 端子为 ON 时有效, 初始值为 9999。

PR. 113: 第3基准频率, X9 端子为 ON 时有效, 初始值为 9999。

4. 多段速频率参数

多段速频率是设定多速段组合运行时的频率,参数包括 PR. 4、PR. 5、PR. 6、PR. 24~27、

PR. $232 \sim 239_{\circ}$

PR. 4: 高速, 初始值为 50Hz, 多速段组合运行时, RH 端子为 ON 时的运行频率。

PR. 5:中速,初始值为30Hz,多速段组合运行时,RM 端子为 ON 时的运行频率。

PR. 6: 低速, 初始值为 10Hz, 多速段组合运行时, RL 端子为 ON 时的运行频率。

PR. 24~27: 初始值为 9999(不选择), 多速段组合运行时, 分别为 RL 与 RM、RL 与 RH、RM 与 RH、RL 与 RM 及 RH 端子为 ON 时的运行频率。

PR. 232~239: 初始值为 9999, 多速段组合运行时 RL、RM、RH、REX 端子组合时的运行频率。

5. 加减速时间的设定

加速时间是指起动变频器运行到加减速基准频率所需的时间。参数包括 PR. 7、PR. 8、PR. 20、PR. 44、PR. 45、PR. 110、PR. 111。

PR. 7:加速时间,初始值为5/15s,设定范围为0~3600s(或360s)。

PR. 8. 减速时间,初始值为 5/15s,设定范围为 0~3600s(或 360s)。

PR. 20: 基准频率,设定加减速时间的参考频率,初始值为50Hz,可设定为1~400Hz。

PR. 44: 第2加速时间,初始值为5s,设定RT端子为ON时的加速时间。

PR. 45: 第2 减速时间,初始值为9999(与加速时间相同),设定 RT 端子为 ON 时的减速时间。

PR. 110: 第3 加速时间, 初始值为 9999(无效), 设定 X9 端子为 ON 时的加速时间。

PR. 111: 第3 减速时间,初始值为9999(与加速时间相同),设定 X9 端子为 ON 时的减速时间。

6. 电动机的过热保护

PR. 9: 电子过热保护,用于设定电动机的额定电流,初始值为 0. 01/0. 1A,设定范围为 0~500A 或 0~3600A。

PR. 51: 第2 电子过电流保护, 初始值为 9999(无效), RT 端子为 ON 时有效。

7. 起动频率

PR. 13: 设定起动时的频率, 初始值为 0.5Hz, 可以设定为 0~60Hz。

8. 适用 V/F 类型

PR. 14: 适用负载选择,初始值0,设定范围0~5。

PR. 14=0 时,用于恒定转矩负荷; PR. 14=1 时,用于低转矩负荷; PR. 14=2 时,用于恒转矩升降(正转转矩提升); PR. 14=3 时,用于恒转矩升降(反转转矩提升); PR. 14=4 时,RT为ON恒转矩负荷用,RT为OFF恒转矩升降用(正转转矩提升); PR. 14=5 时,RT为ON恒转矩负荷用,RT为OFF恒转矩升降用(反转转矩提升)。

9. JOG 运行(点动运行)

PR. 15: 点动频率, 初始值为5Hz, 设定范围为0~400Hz。

PR. 16: 点动加减速时间, 初始值为 0.5s, 设定范围为 0~3600s(或 360s)。

10. 避免机械共振参数

某些机械设备运行在某个频率段会产生机械共振,为了避免共振的发生,可通过参数设置,使输出频率避开共振频率区。

PR. 31: 频率跳变 1A, 初始值为 9999(无效), 设定范围为 0~400。

PR. 32: 频率跳变 1B, 初始值为 9999(无效), 设定范围为 0~400, 与 PR. 31 组合设定跳变频率区间。

PR. 33: 频率跳变 2A, 初始值为 9999(无效), 设定范围为 0~400。

PR. 34: 频率跳变 2B, 初始值为 9999(无效), 设定范围为 0~400, 与 PR. 33 组合设定跳变频率区间。

PR. 35: 频率跳变 3A, 初始值为 9999(无效), 设定范围为 0~400。

PR. 36: 频率跳变 3B, 初始值为 9999(无效), 设定范围为 0~400, 与 PR. 35 组合设定 跳变频率区间。

11. 模拟量输入选择

PR. 73: 模拟量输入选择, 初始值为 1, 设定范围为 0~7、10~17, 设定值意义见表 6-1。 表 6-1 PR. 73 模拟量输入选择

PR. 73 =	AU =	OFF	AU	= ON)V ===		
PR. 75 =	端子2 输入	端子1输入	端子2输人	端子1输人	─		
0	0 ~ 10V	0 ~ ±10V	_	0 ~ ±10V			
1(初始值)	0 ~5V	0 ~ ±10V	_	0 ~ ±10V			
2	0 ~ 10V	0 ~ ±5V		0 ~ ±5V	一 端子1用于叠加补偿		
3	0 ~ 5V	0 ~ ±5V	_	0 ~ ±5V			
4	0 ~ 10V	0 ~ ± 10V	0 ~ 10V	0 ~ ±10V	MILTON AND AND		
5	0 ~5V	0 ~ ±5V	0 ~ 5 V	0 ~ ±5V	一 端子2 比例补偿		
6	0 ~ 20mA	0 ~ ± 10V		0 ~ ±10V			
7	0 ~ 20mA	0 ~ ±5V		0 ~ ±5V			
10	0 ~ 10V	0 ~ ±10V	_	0 ~ ±10V			
11	0 ~5V	0 ~ ±10V	_	0 ~ ±10V	→ 端子1叠加补偿		
12	0 ~ 10V	0 ~ ±5V		0 ~· ± 5V			
13	0 ~ 5V	0 ~ ±5V		0 ~ ±5V			
14	0 ~ 10V	0 ~ ±10V	0 ~ 10V	0 ~ ± 10V	All To 11 hold by		
15	0 ~5V	0 ~ ±5V	0~5V	0 ~ ±5V	一 端子2比例补偿		
16	0 ~ 20mA	0 ~ ±10V	_	0 ~ ±10V	端子1叠加补偿,端子4的功能由 PR.267设定,		
17	0 ~ 20mA	0 ~ ±5V	_	0 ~ ±5V	PR. 267 = 0 为 4 ~ 20mA, PR. 267 = 1 为 0 ~ 5V, PR. 267 = 2 为 0 ~ 10V		

12. 参数写入选择

PR. 77: 参数写入选择,初始值为0,设定范围为0~2, PR. 77=0 时停止时可以写入; PR. 77=1 时禁止写入; PR. 77=2 时在所有模式中不受运行状态限制写入参数。

13. 防止电动机的反转

PR. 78: 防止反转选择,初始值 0,设定范围为 0~2, PR. 78=0 时正反转均可; PR. 78=1时不可反转; PR. 78=2 时不可正转。

14. 运行模式选择

PR. 79: 运行模式的选择,初始值为0、设定范围为0~7。

PR. 79 = 0: 为外部和 PU 可以切换模式。

PR. 79 = 1: 固定 PU 运行模式。

PR. 79 = 2: 固定外部运行模式。

PR. 79 = 3: 外部与 PU 组合运行模式 1, 即运行频率由 PU 设定, 起动信号由外部控制。

PR. 79 = 4:外部与 PU 组合运行模式 2,即运行频率由端子 2、4、1 及 JOG、RH、RM、RL 给定,起动信号由 PU 控制。

PR. 79 = 5: 程序运行模式(A740 无此功能, A540 具有此功能)。

PR. 79 = 6: 切换模式,运行时可进行 PU 操作、外部操作和计算机通信操作的切换。

PR. 79 = 7: 外部运行模式(PU 运行互锁), 只有当 X12 = ON 时可以切换到 PU 模式。

15. 输入端子的分配

该区域参数(PR. 178~189)用于设定输入端子的功能,设定的数字意义见表 6-2。

设定值	意义	设定值	意 义	设定值	意义
0	低速指令	15	制动开放完成信号	43	转矩偏置选择2
1	中速指令	16	PU 运行、外部运行互锁	44	P/PI 控制切换
2	高速指令	17	适用负荷选择正反转	60	正转指令
3	第2功能选择	17	提升	61	反转指令
4	端子4输入功能	18	V/F 切换	62	变频器复位
5	点动运行选择	19	负荷转矩高速频率	63	PTC 热敏电阻输人
6	瞬停再起动选择	20	S加减速C切换端子	64	PID 正负作用切换
7	外部热继电器输入	22	定向指令	65	PU—NET 运行切换
8	15 速选择	23	预备励磁	66	外部—NET 运行切换
9	第3功能	24	输出停止	67	指令权切换
10	变频器运行许可信号	25	起动自我保护选择	68	简易位置脉冲列符号
11	瞬时掉电检测(FR—HC、	26	控制模式切换	69	简易位置残留脉冲清除
11	MT-HC 连接)	27	转矩限制选择	70	直流供电运行预科
12	PU 运行外部互锁	28	起动时调整	71	直流供电解除
13	外部直流制动开始	37	三角波功能选择	74	磁通量衰减输出截止信号
14	PID 控制有效端子	42	转矩偏置选择 1	9999	无功能

表 6-2 输入端子分配参数设定值

PR. 178: STF 端子功能选择,初始值为60,设定范围为0~20、22~28、37、42~44、60、62、64~71,74、9999。

PR. 179: STR 端子功能选择,初始值为61,设定范围与 PR. 178 相同。

PR. 180: RL 端子功能选择,初始值为 0,设定范围为 0~20、22~28、37、42~44、62、64~71,74、9999。

PR. 181: RM 端子功能选择,初始值为1,设定范围与 PR. 180 相同。

PR. 182: RH 端子功能选择, 初始值为 2, 设定范围与 PR. 180 相同。

PR. 183: RT 端子功能选择, 初始值为 3, 设定范围与 PR. 180 相同。

PR. 184: AU 端子功能选择,初始值为 4,设定范围为 0~20、22~28、37、42~44、62~71,74、9999。

PR. 185: JOG 端子功能选择,初始值为5,设定范围为0~20、22~28、37、42~44、62、64~71,74、9999。

PR. 186: CS 端子功能选择,初始值为 6,设定范围与 PR. 185 相同。

PR. 187: MRS 端子功能选择, 初始值为 24, 设定范围与 PR. 185 相同。

PR. 188: STOP 端子功能选择, 初始值为 25, 设定范围与 PR. 185 相同。

PR. 189: RES 端子功能选择, 初始值为 62, 设定范围与 PR. 185 相同。

16. 输出端子的分配

该区域参数(PR. 190~196)用于设定输出端子的功能,设定的数字意义见表 6-3。

设定值	意义	设定值	意义	设定值	意义
0, 100	变频器运行	19	工频切换 MC3	45, 145	变频器运行中和起动指 令 ON
1, 101	频率到达	20, 120	制动器开放要求	46, 146	停电减速中
2, 102	瞬时停电/低电压	25, 125	风扇故障输出	47, 147	PID 控制中
3, 103	过负荷报警	26, 126	散热片过热预报警	64, 164	在试中
4, 104	输出频率检测	27, 127	定向完成	70, 170	PID 输入中断中
5, 105	第2输出频率检测	28, 128	定向错误	84, 184	位置控制准备完成
6, 106	第3输出频率检测	30, 130	正转中输出	85, 185	直流供电中
7, 107	再生制动预报警	31, 131	反转中输出	90, 190	寿命报警
8, 108	电子过电流保护报警	32, 132	再生状态输出	91, 191	输出异常3
10, 110	PU 运行模式	33, 133	运行准备完成2	92, 192	省电平均值更新时间
11, 111	变频器运行准备就绪	34, 134	低速输出	93, 193	电流平均值监视器信号
12, 112	输出电流检测	35, 135	转矩检测	94, 194	异常输出 2
13, 113	零电流检测	36, 136	定位完成	95, 195	维修时钟信号
14, 114	PID 下限	39, 139	起动时调谐完成信号	96, 196	远程输出
15, 115	PID 上限	41, 141	速度检测	97, 197	轻故障输出2
16, 116	PID 正反动作输出	42, 142	第2速度检测	98, 198	轻故障输出
17	工频切换 MC1	43, 143	第3速度检测	99, 199	异常输出
18	工频切换 MC2	44, 144	变频器运行中2	9999	无功能
0 - 00	正逻辑 , 100100. 各逻辑				

表 6-3 输出端子分配参数设定值

0~99: 正逻辑; 100~199: 负逻辑

PR. 190: RUN 端子功能,初始值为 0,设置范围为 0~8、10~20、25~28、30~36、39、41~47、64、70、84、85、90~99、100~108、110~120、125~128、130~136、139、141~147、164、170、184、185、190~199。

PR. 191: SU 端子功能, 初始值为 1, 设置范围与 PR. 190 相同。

PR. 192: IPF 端子功能, 初始值为 2, 设置范围与 PR. 190 相同。

PR. 193: OL 端子功能, 初始值为 3, 设置范围与 PR. 190 相同。

PR. 194: FU 端子功能, 初始值为 4, 设置范围与 PR. 190 相同。

PR. 195: ABC1 端子功能,初始值为99,设置范围为0~8、10~20、25~28、30~36、39、41~47、64、70、84、85、90、91、94~99、100~108、110~120、125~128、130~136、139、141~147、164、170、184、185、190、191、194~199。

PR. 196: ABC2 端子功能, 初始值为99, 设置范围与 PR. 195 相同。

6.3 变频器的附件

1. FR-A7AP

FR-A7AP(A700 系列)是三菱 FR-A740 系列变频器的功能扩展附件,主要用于定向控制、编码器反馈控制和矢量控制。其接线端子功能如下:

PA1: 编码器 A 相脉冲输入端子。

PA2: 编码器 A 相脉冲反向输入端子。

PB1:编码器 B 相脉冲输入端子。

PB2: 编码器 B 相脉冲反向输入端子。

PZ1: 编码器 Z 相脉冲输入端子。

PZ2: 编码器 Z 相脉冲反向输入端子。

PG: 编码器电源正(+5V)输入端子。

SD:编码器电源地。

(1) 定向控制 FR—A7AP 定向控制是用于将电动机转轴停在指定角度位置的控制方式,其接线如图 6-8 所示。




图 6-8 A7AP 定向控制接线图

FR—A7AP 用于定向控制时的相关参数见表 6-4。

表 6-4 定向控制参数表

参 数 号	内 容	设置范围	默 认 值
PR. 350	停止位置命令选择	0、1、9999	9999
PR. 351	定位速度	0 ~ 30Hz	2Hz
PR. 352	爬行速度	0 ~ 10Hz	0. 5Hz
PR. 353	爬行选择位置数	0 ~ 16383	511
PR. 354	循环定位位置数选择	0 ~8191	96
PR. 355	直流制动开始位置	0 ~ 255	5
PR. 356	内部停止位置命令	0 ~ 16383	0
PR. 357	内部位置区域	0 ~ 255	5
PR. 358	伺服转矩选择	0~13	1
PR. 359	编码器旋转方向	0, 1	1
PR. 360	12 位数据选择	0、1、2~127	0
PR. 361	位置偏移	0 ~ 16383	0
PR. 362	位置环增益	1~10	1
PR. 363	内部位置信号输出延迟时间	0 ~5s	0. 5s
PR. 364	编码器停止检查时间	0 ~5s	0. 5s
PR. 365	定位时间限制	0 ~60s, 9999	9999
PR. 366	重检时间	0~5s、9999	9999
PR. 393	定向选择	0, 1, 2	0
PR. 396	定向速度増益(P 项)	0 ~ 1000	60
PR. 397	定向速度积分时间	0 ~ 20s	0. 333
PR. 398	定向速度増益(D 项)	0 ~ 100	1
PR. 399	定向减速率	0 ~ 1000	20

(2) 编码器反馈控制 当在 FR—A740 变频器安装了 FR—A7AP 时,编码器反馈控制 启用,通过使用编码器检测电动机的速度并反馈到变频器,使电动机在不同负载情况下速度 保存恒定。编码器反馈控制接线图如图 6-9 所示。

A7AP 用于编码器反馈控制的参数见表 6-5。

表 6-5 编码器反馈控制参数表

参 数 号	名 称	设定范围	初 始 值
PR. 359	编码器旋转方向	0,1	1
PR. 367	速度反馈范围	0~400Hz、9999	9999
PR. 368	反馈增益	0 ~ 100	1
PR. 369	编码器脉冲计数	0 ~4096	1024

			(续)
参 数 号	名 称	设定范围	初始值
PR. 374	失速检测水平	0 ~400Hz	120Hz
PR. 376	编码器开路检测允许/禁止选择	0, 1	0

. . . .




图 6-9 编码器反馈控制接线

(3) 矢量控制 FR—A7AP 可以通过带有编码器的电动机达到矢量控制运行,实现速度控制、转矩控制和位置控制。矢量控制接线图如图 6-10 所示。




图 6-10 矢量控制接线图

A7AP 用于矢量控制相关的参数见表 6-6。

表 6-6 矢量控制参数表

参数号 ——————	名 称	设定范围	初 始 值
PR. 359	编码器旋转方向	0, 1	1
PR. 369	编码器脉冲计数	0 ~4096	1024
PR. 374	失速检测水平	0 ~ 400Hz	120Hz
PR. 376	编码器开路检测允许/禁止选择	0,1	0
PR. 419	位置指令权选择	0,1	0
PR. 420	指令脉冲倍率分子	0 ~ 32767	1
PR. 421	指令脉冲倍率分母	0 ~ 32767	1
PR. 422	位置闭环增益	0 ~ 150s ⁻¹	25s ⁻¹
PR. 423	位置前馈增益	0~100%	0%
PR. 424	位置指令加减速时间常数	0 ~ 50s	0s
PR. 425	位置前馈指令滤波器	0 ~5s	0s
PR. 426	定位完成宽度	0~32767 脉冲	100 脉冲
PR. 427	误差过大水平	0~400、9999	40
PR. 428	指令脉冲选择	0~2,3~5	0
PR. 429	清零信号选择	0, 1	1
PR. 430	脉冲监视器选择	0~5、9999	9999
PR. 464	数字量位置控制急停减速时间	0 ~360. 0s	0
PR. 465 ~ 494	第1~15 位置传送量上下4位(连续2个参数分别设定下4位和上4位,如PR.465为第1位置下4位,PR.466设定第1位置上4位,依此类推)	0 ~9999	0
PR. 802	预备励磁选择	0, 1	0. 001s
PR. 823	速度检测滤波器 1	0 ~0. 1s	9999
PR. 833	速度检测滤波器 2	0~0.1s, 9999	9999
PR. 840	转矩偏置选择	0~3、9999	9999
PR. 841 ~ 843	转矩偏置1、2、3	600%~1400% 、9999	9999
PR. 844	转矩偏置滤波器	0~5s, 9999	9999
PR. 845	转矩偏置动作时间	0~5s, 9999	9999
PR. 846	转矩偏置平衡补偿	0~10V、9999	9999
PR. 847	下降时转矩偏置端子1 偏置	0~400%、9999	9999
PR. 848	下降时转矩偏置端子1 增益	0 ~400% 、9999	9999
PR. 853	速度偏置时间	0 ~ 100s	1s
PR. 873	速度限制	0 ~ 120Hz	20Hz

2. FR-A7NC

在 CC-Link 网络中,除了 FX_{2N} —32CCL 可以作为远程站点通信模块以外,变频器的通信功能板 FR—A7NC 和 FR—A5NC 也可以作为远程站点通信模块,FR—A7NC 适用于 A700、

F700 系列变频器, FR—A5NC 适用于 FR—A500 变频器, 下面以 FR—A7NC 为例介绍其技术参数及使用方法。

FR—A7NC 板的通信接线端子与 FX_{2N}—32CCL 模块一样,有 DA、DB、DG、SLD、FG 端子,使用方法也一样,指示灯有 RUN、L. RUN、SD、SR、L. ERR,其定义与 FX_{2N}—32CCL 相同,有三个设置旋钮(B. BATE 速率设置旋钮、两个 STATION No. 站台号设置旋钮),但 FR—A7NC 板没有 OCCUPY STATION 占用点数旋钮,即该模块只占用 1 个站点。

(1) 总线接线图 其总线接线如图 6-11 所示。




图 6-11 总线接线图

由于 FR—A7NC 只占用 1 个站点,因此由 FX_{2N} —16CCL—M 作为主站的 CC-Link 系统网络中,最多可以连接 8 台变频器,如果网络中有 FX_{2N} —32CCL 模块,其站点数总和也不能超过 8 个,FR—A7NC 站、 FX_{2N} —32CCL 站与 I/O 设备站总数不超过 15 个。

(2) 参数介绍 FR—A7NC 通信时主要参数(A500/F500 变频器)见表 6-7。

参数号	内 容	设置区域	默认值
PR. 338	通信运行指令权	0、1	0
PR. 339	通信速率指令权	0,1,2	0
PR. 340	链接起动模式选择	0~2,10,12	0
PR. 342	通信 EEPROM 写人选择	0,1	0
PR. 349	CC-Link 通信错误复位选择	0,1	0
PR. 500	通信错误等待时间	0 ~ 999. 8s	0
PR. 501	通信错误计数显示	0	0
PR. 502	通信错误次数模式选择	0~3	0
PR. 541	频率指令符号选择	0, 1	0
PR. 542	通信站号	1 ~64	1
PR. 543	速率选择	0~4	0
PR. 544	CC-Link 扩展设定	0、1、12、14、18、100、112、114、118	0
PR. 550	网络模式操作权选择	0、1、999	9999
PR. 804	转矩指令权选择	0, 1, 3, 4, 5, 6	0

表 6-7 FR—A7NC 使用参数表

(3) 远程 1/0 远程 1/0 信息见表 6-8。

表 6-8 远程 I/O 信息

	主站→变频器				变频器→主站	i
远程输出	功能		明	远程输出	功能	说明
RYO	STF			RXO	STF	
RY1	STR			RX1	STR	
RY2	RH			RX2	RUN	
RY3	RM			RX3	SU	
RY4	RL			RX4	OL	
RY5	JOG			RX5	IPF	
RY6	RT			RX6	FU	
RY7	AU			RX7	ABC1	
RY8	CS			RX8	ABC2	
RY9	MRS			RX9	D00	
RYA	启动信号自保持选择			RXA	D01	
RYB	RES			RXB	D02	
RYC	监控命令			RXC	监控	RWn0 被设置, RYC 为 ON 时有效
RYD	频率设置命令	RAM		RXD	频率设置完成	RAM
RYE	频率设置命令	EEPROM	[RXE	频率设置完成	EEPROM
RYF	指令代码执行请求			RXF	指令代码执行 完成	
RY10 ~ RY19	保留			RX10 ~ RX19	保留	
DV/ A	错误复位请求	<u> </u>		RX1 A	错误代码标志	
RY1A	标准			RX1B	远程站点准备好	

(4) 远程寄存器 远程寄存器信息见表 6-9。

表 6-9 远程寄存器信息

	主站→変	5频器		变频器-	→主站
远程输出	功能	说 明	远程输出	功能	说明
RWwO	监控代码	在 RYC 接通后,设置 监控代码进行数据监视	RW _r O	第一监控	当 RY 接通,指定监视 代码的前 8 位监视值
RWw1	设置频率		RWrl	第二监控	输出频率
RWw2	指令代码		RWr2	回复代码	RYD、RYE、RYF 有效,执行频率和指令代码写人后返回的代码
RWw3	写数据	RYF 接通后, 指定指令, 并设置相应的数据	RWr3	读数据	读变频器接收到指令代 码后回复的数据

(5) 指令代码 变频器指令代码及数据设定见表 6-10。

表 6-10 变频器指令代码及数据设定

指令项目		代 码	数据设定说明		
读操作模式		007BH	0000: 网络模式; 0001H; 外部; 0002H; PU		
写操作模式		00FBH	0000: 网络模式; 0001H: 外部; 0002H: PU		
读第1、第2报警记录	读第1、第2报警记录 0074H				
读第3、第4报警记录		0075H			
读第5、第6报警记录		0076H	· 错误代码		
读第7、第8报警记录		0077H	7		
读设定频率(RAM)		006DH			
读设定频率(EEPROM)		006EH			
写设定频率(RAM)		00EDH	一 设置需要设置的数据		
写设定频率(EEPROM)	写设定频率(EEPROM)		-		
读参数 0000H~0060		0000H~006CH			
		0080H ~ 00EDH			
报警成批清除		00F4H	9966H:成批清除报警记录		
参数清除		00ГСН	9696H: 参数清除; 9966H: 全部清除; 9669H: 用户 清除		
变频器复位		00FDH	9696H: 变频器复位		
Fr. 10. 50 W. 10. Feet 2/1. Feet	读	007FH			
链接参数扩展设置	写	00FFH	─ 通过设置 0000H ~ 0009H 改变参数值		
第一条料 业亦	读	006СН	PR. 201~PR. 130 0000H: 运行频率; 0001H: 时间; 0003H: 转向		
第二参数改变	写	00ЕСН	PR. 902~PR. 905 0000H: 偏移/增益; 0001H: 模拟量; 0003H: 终端楼 拟值比例		

(6) 回复代码 回复代码见表 6-11。

表 6-11 回复代码

数 据	说 明	数据	说 明
0000Н	正常	0002H	参数选择错误
0001 H	写模式出错	0003Н	设置范围错误

(7) 监控代码 监控代码信息见表 6-12。

表 6-12 监控代码信息

代码	说明	代 码	说 明
00Н	低8位为输出频率	огн	输入终端状态
01 H	输出频率	10H	输出终端状态
02H	输出电流	11 H	负荷设定
03H	输出电压	12H	电动机励磁电流
05 H	设定速度	13H	位置脉冲
06H	运行速度	14H	电能累计时间
07H	电动机转矩	15H	无监控(监控值为0)
08H	转换输出电压	17H	实际运行时间
09H	再生制动功率因素	18H	电动机负荷系数
0AH	热继电器负荷系数	19H ~ 1FH	无监控(监控值为0)
ОВН	输出电流峰值	20H	转矩提升
0CH	转换输出电压峰值	21 H	当前转矩提升
0DH	无监控(监控值为0)	22H	电动机输出功率
ОЕН	无监控(监控值为0)	23 H	反馈脉冲

第7章 触 摸 屏

7.1 触摸屏概述

人机界面(或称人机交互, Human Computer Interaction)是系统与用户之间进行信息交互的媒介,包括硬件界面和软件界面。人机界面是计算机科学与设计艺术学、人机工程学的交叉研究领域。近年来,随着信息技术与计算机技术的迅速发展,人机界面在工业控制中已得到广泛的应用。

工业控制领域通常所说人机界面包括触摸屏和组态软件。触摸屏又叫图式操作终端 (Graph Operation Terminal, GOT),是目前应用较多的一种人机交互设备。在此只介绍三菱触摸屏和维纶触摸屏。

三菱常用的人机界面有通用触摸屏 900 (A900 和 F900) 系列、1000 (GT11 和 GT15) 系列、显示模块 (FX_{IN}—5DM、FX—10DM—E) 和小型显示器 (FX—10DU—E),种类达数十种,GT11 系列和 F900 系列触摸屏目前应用最广泛。GT1155—Q—C 具有 256 色 TFT 彩色液晶显示,F940GOT—SWD 具有 8 色 STN 彩色液晶显示,画面尺寸均为 5.7 in (对角),分辨率为 320 × 240 像素。GT1155—Q—C 用户存储器容量为 3MB,F940GOT—SWD 用户存储器容量为 512KB,可生成 500 个用户画面,这两种触摸屏均能与三菱 FX 系列、Q 系列 PLC 进行连接,也可与定位模块 FX_{2N} —10GM、 FX_{2N} —20GM 及三菱变频器进行连接,此外还可与其他厂商的 PLC 进行连接,如 OMRON、SIEMENS、AB 等。

维纶触摸屏是目前性价比非常高的产品,产品包括 MT500 系列、MT6000、MT8000、i 系列,其中 MT500 系列为低端机型,产品包括 MT505TV5、MT506MTV5、MT508TV5、MT510TV5 等型号; MT6000 系列包括 MT6070T、MT6056T、MT6104T 机型; MT8000 系列包括 MT8070T、MT8104x、MT8121x、MT8150x、MT8104T、MT8080T、MT8056T、MT8121T 机型; i 系列为高性能系列(加 H 为高亮度),包括 MT6070iH、MT8100iH、MT8070iH、MT6100i、MT6050i 机型。

下面通过一个简单的起停控制(带运行指示和数字显示)介绍触摸屏的运行原理,如图 7-1 所示。

按触摸屏的触摸键"运行", 使位元件 MO 置 ON, 如图 7-2 所示。

软元件 M0 为 ON,则位元件 Y010 被置 ON。此外,触摸屏的显示灯被设定为监控位元件 Y010,因此灯也显示 ON 的图形。如图 7-3 所示。

因为位元件 Y010 为 ON, 所以"123"被存入软元件 D10 中。此外, 触摸屏的数据显示被设定为监控字元件 D10, 因此显示 123。如图 7-4 所示。

按触摸屏的触摸键"停止", 软元件 M1 置 ON, 软元件 Y010 变为 OFF, 所以触摸屏的显示灯变为 OFF 的图形。如图 7-5 所示。




图 7-1 触摸屏运行原理 1




图 7-2 触摸屏运行原理 2




图 7-3 触摸屏运行原理 3




图 7-4 触摸屏运行原理 4




图 7-5 触摸屏运行原理 5

7.2 三菱触摸屏调试软件 GT Designer2

1. GT Designer2 安装

三菱触摸屏调试软件有 FX—DU/WIN—C 和 GT Designer 两类, FX—DU/WIN—C 是早期的版本,不支持全系列。GT Designer 有两个版本,其中 GT Designer2 支持全系列的触摸屏。以下介绍 GT Designer2 软件。

安装本软件要求:在 Windows98 操作系统需 CPU 在 Pentium200MHz 及内存 64MB 以上; WindowsXP 操作系统 CPU 需在 Pentium300MHz 及内存 128MB 以上, 硬盘空间 300MB 以上。安装的过程如下:

首先插入安装光盘浏览到安装文件,进入到"EnvMEL"文件夹,双击该文件夹中 SET-UP. EXE,按照向导指示安装系统环境。

返回到安装文件,双击文件夹中 GTD2—C. EXE, 弹出如图 7-6 界面,点击 "GT Designer2 安装",即进入安装程序,安装过程按照向导指示执行即可,产品序列号在文件 ID. TXT 中。

2. 软件界面介绍

执行"程序/MELSOFT 应用程序/GT Designer2",如图 7-7 所示,启动调试软件,启动




图 7-6 进入安装界面



图 7-7 启动程序画面

后需要进入"工程选择"对话框,如图7-8所示。

在图 7-8 中选择"新建",出现图 7-9 所示的"新建工程向导"对话框。 在图 7-9 中单击"下一步",进入如图 7-10 所示的选择触摸屏类型/设置颜色对话框。 在图 7-10 中选择连接 GOT(触摸屏)类型为"GT11**—V—C(640×480)",并设置为




图 7-8 新建/打开工程




图 7-9 新建工程向导

界的联合同年	e de War de La Carrella de La Carre La Carrella de La Ca			
新建工程向导 系统设置	GOT的系统设置 请选择使用的GO	T的型号名(GOT类型),颜色数。		er har de servicio de la companya d
● 确认● 连接机器设置● I/F	GOT类型 (<u>G</u>):	(GT11**-V-C (640x480)		
● 通讯驱动程序● 确认	颜色设置(C):	256色	nn feirinn feilig mei eile der der der der der der der der der de	
新國面切換		下一步(01) >	取消	

图 7-10 选择触摸屏类型/设置颜色

"256 色",再点击 "下一步",进入确认设置对话框,如图 7-11 所示。




图 7-11 确认设置

确认以上操作直接单击"下一步",需重新设置选择"上一步"。单击"下一步"后进入如图 7-12 所示的对话框,选择联机设备。



图 7-12 选择联机设备

在图 7-12 中设置连接机器,即触摸屏工作时连接控制的设备系列选"MELSEC—QnA/Q. MELDAS C6*"。再单击"下一步",打开如图 7-13 所示的对话框。

在图 7-13 中设置 I/F,即设置触摸屏与外部被控设备所使用的端口,选择"标准 I/F (标准 RS—422)"。再单击"下一步",打开如图 7-14 所示的对话框。

在图 7-14 中选择所连接设备的驱动程序,系统会自动安装驱动。单击"下一步",进入图 7-15 所示的对话框。

确认以上操作。单击"下一步",进入如图 7-16 所示对话框,若需重新设置,则单击"上一步"。

在图 7-16 中设置画面切换时使用的软元件。单击"下一步",进入图 7-17 所示界面。




图 7-13 联机设备端口设置




图 7-14 联机设备驱动选择

■ 新建工程向导 ■ 系统设置 ● 确认 ■ 连接机器设置 ■ I/F ■ 通讯驱动程序 ■ 确认 ■ 画面切换	连接机器设置的确认(第一台)		
	通道 I/F 连接机器 通讯驱动程序	『 标准I/F(标准 RS-422) MELSEC-FX MELSEC-FX	and a state of the
	GT11可以连接多台按下"追加"按钮,	i 机器。 可以设置另外1合连接机器。	

图 7-15 确认操作画面

新建工程向导	画面切换软元件的设		territoria de la composição de la compos	tin tin de la maria de la composição de la constante de la con	
系统设置	请设置画面切换软元件。 必须设置软元件以显示画面。				
● 确认● 连接机器设置	: 基本顧面(人):	- GD100	P	▼ 軟元件 (Q)	
♥ I/F ♥ 通讯驱动程序	重叠窗口1 @):		4,	▼ 软元件 (E)	
	重叠窗口2 (B):		A Fin	▼ 軟元件 (y)	
● 确认● 画面切換	叠加窗口1(5) :	3 12 15		▼ 软元件	
曾 國國切代	叠加窗□2 (V):			▼	

图 7-16 切换面面软元件设定

项目			
30T 类型 颜色设置 连接机器设置(第1台) 画面切換软元件	GT11**-V-C (840x480) 256色 通道 I/F 连接机器 通讯驱动程序 选本函 窗口1 重叠函 窗口2 叠加窗口1	I 标准I/F(标准 RS-422) MELSEC-FX MELSEC-FX GD100	milik kilan da pamba

图 7-17 向导结束

最后确认上述操作。单击"结束",进入软件开发环境,开发环境如图 7-18 所示。

- (1) 标题栏 显示屏幕的标题,将光标移动到标题栏,按住鼠标左键则可以将屏幕拖动到希望的位置,GT Designer2 具有屏幕标题栏和应用窗口标题栏。
- (2) 菜单栏 显示 GT Designer2 可使用的菜单名称,单击某个菜单,就会出现一个下拉菜单,然后可以从下拉菜单中选择执行各种功能, GT Designer2 具有自适应菜单。
 - (3) 工具栏 工具栏包括主工具栏、视图工具栏、图形/对象工具栏、编辑工具栏,工




图 7-18 开发界面

具栏以按钮形式显示,将光标移动到任意按钮,然后单击,即可执行相应的功能,在菜单栏中,也对应有工具栏按钮所具有的功能。

- (4) 编辑区 制作图形画面的区域。
- (5) 工程管理器 显示画面信息,进行编辑画面切换,实现各种设置等功能。
- (6)属性窗口 显示工程中各图形、对象的属性,如图形、对象的位置坐标、使用的 软元件、状态、填充色等。
- (7) 工程数据表 显示画面已有的各图形、对象,可以在数据表中选择图形、对象并进行属性设置。
 - (8) 状态栏 显示 GOT 类型、连接设备类型,图形、对象坐标和光标坐标等。

3. 图形绘制

在 GT11 编辑模式下,可以绘制各种线条、方框、圆以及其他图形和文字,绘制方法是在图形、对象工具栏或"图形"下拉菜单以及工具栏中点击相应的绘图命令,然后在编辑区合适位置单击即可。要添加多个图形时,可连续单击,退出按 ESC 键,图形、对象属性的调整,如颜色、线形、填充等,可以双击该图形,再在弹出的窗口中进行调整。

4. 对象功能设置

- (1)数据显示功能 数据显示功能可实时显示 PLC 的数据寄存器的数据。数据可以以数字、数据列表、ASCII 字符及时钟等显示,对应的图标为 分别单击这些按钮会出现该功能的属性设置窗口,设置完毕单击"OK",然后将光标指向编辑区,单击鼠标即生成该对象,可以随意拖动对象到任意需要的位置。
- (2) 指示灯显示 指示灯显示是显示 PLC 位状态或字状态的图形对象,单击按钮 编 将对象放到需要的位置,设定好相应的软元件和其他显示属性,单击"确定"即可。
 - (3) 信息显示功能 信息显示功能可以显示 PLC 相对应的注释和出错信息,包括注释、

报警记录和报警列表。按编辑工具栏或工具栏中的 医 两个按钮,及三个报警显示按钮 即可以添加注释和报警记录,设置好属性后单击"确定"即可。

- (4) 动画显示功能 显示与软元件相对应的零件、屏幕,显示的颜色可以通过其属性来设置,同时,可以根据软元件的 ON/OFF 状态来显示不同颜色,以示区别。
- (5) 图表显示功能 可以显示采集到 PLC 软元件的值,并将其以图表的形式显示。单 击图形/对象工具栏的 图标,然后将光标指向编辑区,单击鼠标即生成图表对象,设置好软元件及其他属性后单击"确定"。
- (6) 触摸按键功能 触摸键在被触摸时,能够改变位元件的开关状态、字元件的值, 也可以实现画面跳转。添加触摸键须按编辑对象工具栏中的 ^{S▼} 按钮,立即弹出下拉选项

,分别是位开关、数据写人开关、扩展功能开关、画面切换开关、键代码开关、多用动作开关,将其放置到希望的位置,设置好软元件参数、属性,单击"确定"即可。

- (7) 数据输入功能 数据输入功能可以将任意数字和 ASCII 码输入到软元件中,对应的图标是 ,操作方法和属性设置与上述相同。
- (8) 画面切换 除了触摸键可以设定画面切换功能外,还可以用程序实现画面切换,在"环境设置"下"画面切换"画面中将切换软元件 GD100(默认)改为 PLC 字软元件,如 D、R、V、Z(加软元件地址),如果需要重复画面,请选择重叠画面复选框,然后设置相应的字软元件,切换画面时,程序将画面对应的编号送入设定寄存器,即可实现画面的切换,如果切换时不需要设定重叠画面,在切换程序中送一个负数到设定的重叠画面软元件中即可。
- (9) 其他功能 其他功能包括硬复制功能、系统信息功能、条形码功能、时间动作功能,此外还具有屏幕调用功能、安全设置功能等。

5. GT1150 内部软元件

- (1) GB 位寄存器 GB 的分配区间如下: GB0~GB39、GB43~GB63, 禁止使用; GB40, 常开; GB41, 常闭; GB42, 画面切换时 ON; GB64~GB2047, 用户区。
 - (2) GD 数据寄存器 GD 的分配区间为 GD0~GD2047,全部分配给用户使用。
- (3) GS 特殊寄存器 GS 是系统定义的具有特殊用途的寄存器,其分配区间为 GS0 ~ GS1023,在应用过程中很少用到,在此不予介绍。

7.3 维纶触摸屏调试软件 Easy Builder500

1. Easy Builder500 安装

Easy Builder500 是 MT500 触摸屏调试软件,软件安装所需电脑软硬件配置如下: Intel Pentium II 以上的 CPU, 2.5GB 以上的硬盘,Windows95~WindowsXP 操作系统。 安装过程首先进入安装目录,双击 Setup. exe 文件,即进入安装向导,然后按照向导提 示进行操作,即可完成安装,注意目前的机型需安装 EB500 V2.7.3 以上版本。

2. Easy Manager 介绍

调试软件安装完成,在桌面和程序文件中生成 Easy Manager 图标,双击 Easy Manager, 进入调试软件 的管理界面,如图 7-19 所示。

- 1) 通信端口设置: 在图 7-19 中 "COM1" 位置 选择电脑与触摸屏所连接的端口。
- 2) 通信速率设置: 在图 7-19 中 "38400bps" 位置选择电脑与触摸屏通信的速率。
- 3) "Project Download/Upload"以及"Recipe Download/Upload": 工程数据下载/上传或配方数据下载/上传选择。
- 4) "Complete Download/Upload"以及"Partial Download/Upload":全部下载/上传或部分下载/上传选择。选择"Complete Download/Upload"时,下载文件包括工程文件和系统文件,因此传送时比较慢,下载选择"Partial Download/Upload"时,只传送工程文件。触摸屏在不需要安装系统文件时选择"Partial Download/Upload"。
- 5) 进入软件开放界面:单击管理界面中的"Easy Builder",进入触摸屏开发界面。
- 6) 在线模拟和离线模拟:单击"Online-Simulator",进入在线模拟状态,此时需将计算机与PLC连接,可模拟触摸屏操作。单击"Offline-Simulator",进入离线模拟状态,此时无须连接PLC,即可模拟触摸屏操作。



图 7-19 Easy Manager 软件管理界面

7) 下载/上传: 单击 Easy Manager 界面上 "Download", 执行下载操作, 将工程数据 (及系统)下载到触摸屏, 执行的过程是: 设置好通信端口和通信速率→设置下载工程数据 (或系统数据)→单击 "Download" →浏览到已经编译的. ebo 文件→单击 "打开", 完成操作。

上传是将触摸屏的工程数据传送到计算机当中,单击 Easy Manager 界面上 "Upload",然后设置保存路径以及文件名,单击"打开",完成操作。

- 8) 跳转到远端在线模式:单击 Easy Manager 界面上 "Jump To RDS",进入到远端在线模式,用于触摸屏的侦测或在线模拟,在上传/下载数据时自动进入此模式。
- 9) 跳转到应用程序模式: 单击 Easy Manager 界面上 "Jump To Application", 触摸屏回到工程文件设置的起始画面窗口。
- 10) 跳转到触摸屏校准模式: 单击 Easy Manager 界面上"Jump To Touch Adjust", 执行触摸屏的校准操作。

3. Easy Builder500 开发界面

单击 Easy Manager 界面上的 "Easy Builder" 或执行程序文件中 "Easy Builder/Easy

Builder500", 进入 Easy Builder500 开发初始界面,如图 7-20 所示。




图 7-20 Easy Builder 500 开发初始界面

(1) 新建项目 单击 Easy Builder500 开发界面中新建图标或执行文件菜单中新建命令,

弹出新建项目设置窗口,在此窗口中设置触摸 屏的类型、显示模式、语言类型,如图 7-21 所示。

设置完成后,单击"确定",开发界面如 图 7-22 所示。

(2) 系统参数设置 在制作控制画面前, 需对系统的相关参数进行设置,单击"编辑" 菜单下"系统设置"命令,进入系统参数设 置窗口,如图7-23所示。

在"PLC设置"选项卡中,设置 PLC 类型、 通讯口类型及通讯参数等;在"一般"选项卡



图 7-21 新建项目设置窗口 中,设置任务按钮属性、起始窗口编号、公共窗口属性等。其他设置可根据需要进行设置。

23 文件化 編輯化 初配化 法项则 绘图的 元件化 图库以 工具化 智口化 帮助的	- 8 ×
D 20 日 - 注意 1 :	_ e~ x
平作 18 · A A 医交叉 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
19.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 状本 0 4 Fast Selection 6 Common Window	• %
11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
14 15 16 A 17	
18 19 20 20 21 1	
22 23 24	

图 7-22 Easy Builder 500 开发界面

设置系统参数	
PLC 设置 一般 指示灯 安全等级 编辑器 硬	件 辅助设备设置
PLC 类型: MITSUBISHI FXOn/FX2	
人机类型: WT508T (320 x 240)	
通讯口类型: RS-485 4W	波特率: 9600
数据位: 7 位	校验位: 偶校验
停止位: 1 位 参数 1: 8	◆数 2 : 0
参数 3:8	参数 4:
参数 5: 🛛	参数 6:
人机站号: 0	PLC 站号: [0
多台人机互连: 主站 人材	I互连通讯速率: 115200 ★
互连接口: 串行口	* No - remarkation control - monotopical
本地 IP 地址: [0]	
服务器 IP 地址:	
子网拖码:	The same of the sa
路由器 IP 地址:	
PLC 超时常数(秒): 3.0 ~	PLC 数据包: 3
确定	取消 145.44 帮助

图 7-23 系统参数设置

(3) 画面属性设置 在窗口栏中指定的画面编号位置,如图 7-24 所示。



图 7-24 画面属性设置

窗口设置 曾口名称: 面面 曾口编号: 10 起始位置: X: 0 Y: 0 東度: 320 高度: 240 弹出窗口类型 ☑ 機能 ☑ 躁髓 □ 参野 □ 繁贴 安全等级 Lowest 底层窗口 3: 无 1: 无 2: 无 边框 **東度: 0** 颜色: 背景 模板样式: ② 填充 模板颜色: 确定 取前

单击右键,在弹出的快捷菜单中单击"设置",进入该窗口设置对话框如图 7-25 所示。

图 7-25 窗口设置对话框

在此对话框可以设置窗口名称、大小、弹出窗口类型、背景等项目。

- (5) 控制元件 在 Easy Builder500 开发界面"元件"菜单下或右侧控制元件快捷按钮 区包含多项控制元件,如图 7-26 所示,以下介绍常用的控制元件。




图 7-26 维纶触摸屏控制元件

1) 位状态指示灯元件, 位状态指 示灯用于显示 PLC 指定的位的 ON OFF 状态, 如果指定的位为 0, 则显示 为0的状态图形(文字标签),如果为 1则显示为1的状态图形(文字标签), 如图 7-27 所示。

图 7-25 中, 位状态指示灯的设置 项包括"一般属性"、"图形"和"标 签"三个选项卡、在"一般属性"中 需要设置读取地址,即指定状态指示 灯显示的某个位的状态,在"图形" 中设置不同的状态显示的图形, 在 "标签"中设置不同的状态显示的

2) 多状态指示灯元件: 多状态指 , 示灯可以根据指定的字元件的数值来 进行不同显示的指示灯,最多可以显示 32 个状态,多状态指示灯设定如图 7-28 所示。

在"一般属性"设置中. 需要设 置读取地址和数据类型 BIN(BCD)以 及状态号,状态号是指定状态数,指 定多个状态时,需在"图形"和"标 签"中进行多次的设定。

3) 位状态设定元件: 位状态设定 是通过触控面板, 使指定的位软元件 执行 ON/OFF 状态切换的控制元件。 其设定如图 7-29 所示。

在位状态设定对话框中,"一般属 性"中需设置输出地址,即触控时动 作的软元件地址。在属性栏中设置触 控键的类型,"图形"中设置按钮的图 形,在"标签"中设置按钮显示的 文字。

4) 多状态设定元件: 多状态设定 元件是通过触控面板,将指定的数值写入到字软元件中,其设置如图 7-30 所示。




图 7-27 位状态指示灯

新建多状态显示元件




图 7-28 多状态指示灯

在"一般属性"中设置输出地址,即执行触控操作的目标软元件地址,还需设置输入 数据的属性,在属性类型中包括设置常数、加、减、递加、递减等,可根据需要进行设定, 属性下面的设置项是自适应项,同样根据需要设定。"图形"和"标签"中的设置与前面其 他元件设置方法相同。

5) 位状态切换开关元件: 位状态切换开关元件是位状态指示灯和位状态设定元件的组

合,其设定方法如图 7-31 所示。

在"一般属性"中需设置读取地址和输出地址,读取地址是显示状态所需的位元件地址,输出地址是触控键操作的软元件地址,在此一定要注意区分。

- 6) 多状态切换开关元件: 多状态 切换开关元件是多状态指示灯和多状态 设定元件的组合。其设定方法参考多状 态指示灯和位状态切换开关。
- 7) 功能键: 功能键用于设定屏幕 切换,输入数字或 ASCII 字符、最大化 或最小化、移动窗口、设计留言板、打 印等,如图 7-32 所示。

在设置屏幕切换(弹出或关闭)时, 选中切换(弹出或关闭)窗口选项,并输 人切换(弹出或关闭)的窗口号即可。

"窗口控制条"可设定弹出窗口在 屏幕中的移动。

[ENT]、[BS]、[CLR]、[ESC]分别表示回车、退格清除、清除、返回, [ASCII] 用于指定 ASCII 字符,这些选项用于制作小键盘时使用。

此外功能键还可以设定打印和写字 板功能等。

8)数值输入元件:数值输入元件可以通过触控面板小键盘来改变寄存器的数值并能进行显示当前值,其设置如图 7-33 所示。

读取地址是触控操作的目标字软元件地址,同时也是数据显示的软元件地址;触发地址是只有当设定的软元件为ON时,数据才可以被设定。




图 7-29 位状态设定



图 7-30 多状态设定元件

在"数值显示"中需要设置数据类型、小数点的位数、上下限值等,其他设置可根据 需要进行设定。

- 9) 数据显示元件:设定的方法与数据输入元件类似。
- 10) 间接窗口和直接窗口元件:间接窗口是通过触控键弹出指定的窗口的元件,而弹出窗口号由软元件进行指定;直接窗口同样也是通过触控键弹出指定的窗口的元件,不过弹出的窗口号由触摸屏直接指定。如图 7-34 和图 7-35 所示。

设备类型: 128	
補助心。	
输出地址:	
设备类型: LB 设备地址: 0	
转 段 华 杨	
属性	
开关类型: ON	

图 7-31 位状态切换开关

	◎ [BS]	O[CLR] O[ESC]
() [ASCII]		○屏幕打印
○ 切換基本會「 ○ 切換公用會「		○返回前一窗口
○弾出窗口 ○切換快选窗口		〇 关闭窗口
○窗口控制条	et .	○最小化窗口
○留言板	操作模式	屬性

图 7-32 功能键


图 7-34 中,间接窗口的设定,读取地址是指保存弹出窗口编号的软元件地址。在图 7-35中,读取地址是指激活弹出窗口的位软元件。通过直接窗口和间接窗口的设定,可以实现用 PLC 的程序切换画面或弹出窗口。

4. 画面的传送及模拟操作

画面制作完毕,保存文件,此时将自动生成.epj文件,该文件类型不能进行下载以及模拟操作,应将文件进行编译。选择"工具"菜单下"编译"命令,如果所制作的画面没有任何错误,将生成.eob文件,此时可进行下载或在(离)线模拟操作。需要注意,凡是画面有任何更改均应执行:存盘→编译→再下载(模拟)。

描述:	(值显示 图形	714			
读取地址					
设备类型	ם	₩.	设备地址	: 20	
	BIN	**	字数	: 1	
	理解でき	Parkets are assessed.		(and a second	
触发地址:					
设备类型:	LB		设备地址	: 9000	
	糖化でる				

图 7-33 数值输入元件






图 7-34 间接窗口

图 7-35 直接窗口

5. MT500 保留寄存器

MT500 系列触摸屏非保留区的寄存器可以由用户自行定义其功能,而保留寄存器是用于触摸屏特殊用途的寄存器,不能由用户定义。

(1) LB(Local Bit) 预留区间为 LB9000~LB9999, 常用的 LB 如下。

LB9000~LB9008: 初始化置位, 即系统运行时为 ON。

LB9013: 触控指示灯,有触控操作时为 ON。

LB9045: 重启触摸屏。

LB9055: 断开 PLC 操作, OFF 时任何写入 PLC 的命令无效。

LB9056: 开启/关闭触控操作, OFF 时开启, ON 时关闭触控操作。

LB9090:报警信息复位。

LB9091:增加液晶屏对比度。

LB9092:降低液晶屏对比度。

(2) LW(Local Word) 预留区间为 LW9000~LW9999, 常用的 LW 如下。

LW9010: 时钟秒(来自 PLC)。

LW9011: 时钟分(来自 PLC)。

LW9012: 时钟小时(来自 PLC)。

LW9013: 日(来自 PLC)。

LW9014: 月(来自 PLC)。

LW9015: 年(来自 PLC)。

LW9016: 星期(来自 PLC)。

LW9034、LW9035: 系统时间(双字显示,单位为 0.1s)。

LW9040、LB9041:安全等级密码(双字)。

LW9042:安全等级(读)。

(3) RW(Recipe Word) 预留区间为 RW60000~RW65535, 常用的 RW 如下。

RW60000: 时钟秒(来自触摸屏)。

RW60001: 时钟分(来自触摸屏)。

RW60002: 时钟小时(来自触摸屏)。

RW60003: 日(来自触摸屏)。

RW60004: 月(来自触摸屏)。

RW60005: 年(来自触摸屏)。

RW60006: 星期(来自触摸屏)。

RW60040: 通讯口类型, 0: RS232, 1: RS485。

RW60041:波特率, 0:9600, 1:19200, 2:38400, 3:57600, 4:115200。

RW60042:数据位,0:7位,1:8位。

RW60043: 校验位, 0: 无校验, 1: 偶校验, 2: 奇校验。

RW60044: 停止位, 0: 1bit, 1: 2bit。

RW60045: 人机站号。

RW60046: PLC 站号。

RW60047: 多台人机互联, 0: 关闭, 1: 主机, 2: 副机。

RW60060: 起始窗口编号。

RW60061: 背光节能, 0: 关闭, 1: 启用。

RW60064: 蜂鸣音, 0: 关闭, 1: 开启。

RW60071: 使用安全等级设置, 0: 关闭, 1: 启用。

RW60072、RW60073:密码(0级,双字,显示用)。

RW60074、RW60075: 密码(1级,双字,显示用)。

RW60076、RW60077: 密码(1级,双字,显示用)。

第3篇

综合应用

3



第8章 可编程序控制器的综合应用

8.1 PLC 模拟量处理模块应用

项目 20 FX_{0N}—3A 的应用

1. 控制要求

当 FX_{ON} —3A 输入通道 1 的输入电压低于 1V 时黄灯亮, 当输入通道 1 的电压高于 1V、小于 4V 时绿灯亮, 当输入通道 1 输入电压高于 4V 时红灯亮。

2. 完成内容

列出 VO 分配并画出 VO 接线图,编写 FX_{ON} —3A 调试程序,进行 A/D 输入通道增益和 偏移调试;编写控制程序并进行调试。

3. 提高

编写当电压为1~4V 时输入为4~20mA 的程序。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR)PLC、FX_{0N}—3A、5V 可调电源、24VDC 红灯、黄灯、绿灯、按钮等。

5. 事例程序

电压输入→电流输出控制。

- (1) 控制要求 FX_{on} —3A 输入通道 1 和输入通道 2 均为 0 ~ 5V 电压输入,输出通道为 4 ~ 20mA 电流输出,要求输出通道的数字量为两个给定输入通道数字量的平均值。
- (2) I/O 分配及接线图 X000: 起动; X001: 停止; X010: 通道 1 偏移、增益调整; X011: 通道 2 偏移、增益调整; X012: 输出偏移调整; X013: 输出增益调整。系统接线图如图 8-1 所示。




图 8-1 FX_{0N}-3A 接线图

通道1偏移、增益调整程序 ٦ŀ 1 选择 A/D 通道 1 K17 K1 -√T∩ HO OT1 K0 K17 H2 K1 ∦启动通道 1A/D 转换 K0 FROM KO D0 **K**1 1保存通道1当前值 通道2偏移、增益调整程序 X011 28 41 $-\Gamma$ KΩ K17 HI **K**1 引选择 A/D 通道 2 -TO K0K17 H3 K1 启动通道 2A/D 转换 FROM KO K0D1 K1 保存通道2当前值 输出偏移调整 X012 56 -1 F ∦将 K0写人 BFM#16 -JT0 K16 K0 K1 -[T0 K0 K17 H4 K1 引启动 D/A -[T0 K0K17 HO K١ 輸出增益调整 X013 84 OT) K0 K16 K250 K1 引将 K250 写人 BFM#16 ∦启动 D/A -LTO K0K17 H4 K1 K0 K17 K0 K1

(3) 输入和输出校准程序 程序如图 8-2 所示。

图 8-2 输入和输出偏移、增益调整程序

{END

调整输入通道偏移时,将输入通道 5V 可调电源移除,短接 COM1(COM2)、VIN、IIN,接通 X010,调整 OFFSET 旋钮,使 D0(D1)值为 K0;调整输入通道增益时,在 VIN 端子加5V 电压,接通 X011,调整 GAIN 旋钮,使 D0(D1)值为 K250。

调整输出通道偏移时,接通 X012,调整输出通道 OFFSET,使输出电流为4mA,调整输出通道偏移时,接通 X013,调整输出通道 GAIN,使输出电流为20mA。

(4) 控制程序 控制程序如图 8-3 所示。

项目 21 FX_{2N}—4AD—PT 的应用

1. 控制要求

112

起动电动机后,用 PT100($-100\sim600$ °)温度传感器检测电动机的温度,并由 FX_{2N}—4AD—PT 进行处理,当电动机温度低于 45℃时,1#、2#风机均不运行;当温度为 45~55℃时,起动 1#风机散热;当温度为 55~65℃时起动 1#风机和 2#风机;当电动机温度高于 65℃时,停止电动机和 1#、2#风机,并报警。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

设计1个显示电动机温度的程序,将检测到的温度值用两位数码管进行显示。

4. 提供器材




图 8-3 电压输入→电流输出控制程序

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR)PLC、FX_{2N}—4AD—PT、PT100、接触器 3 只、报警器、按钮等。

5. 事例程序

冷却塔控制(FX_N-4AD-PT 应用)。

- (1) 控制要求 起动冷却系统后,冷却水泵运行,用两个温度传感器 PT100 检测冷却水管的出回水温度,当出水温度低于30℃时,冷却塔风机不起动;当出水温度大于30℃时起动冷却塔风机;当出水温度大于40℃且出回水温差小于5℃或回水温度高于40℃时报警,并停止运行。
- (2) I/O 分配及接线图 X000: 起动; X001: 停止; Y000: 冷却水泵; Y001: 冷却塔风机; Y010: 报警器。接线图如图 8-4 所示。




图 8-4 冷却塔控制接线图

(3) 控制程序 冷却塔控制程序如图 8-5 所示。




图 8-5 冷却塔控制程序

项目22 FX_{3U}—4AD的应用

1. 控制要求

起动空气压缩机后,其运行和停止受储气罐的压力控制,当压力低于5kg 时起动空气压缩机加压,当压力上升到7kg 时,停止加压,即控制储气罐气压保持在5~7kg 压力。储气罐的压力用压力传感器(0~10kg,4~20mA)检测,压力模拟量由FX₃₁₁—4AD 处理。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图,编写 FX_{30} —4AD 调试程序,调整其偏移和增益;编写控制程序并进行调试。

3. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR)PLC、FX_{3U}—4AD、压力传感器、接触器、按钮等。

4. 事例程序

电源电压检测控制(FX_{3U}—4AD应用)。

- (1) 控制要求 起动电动机前,首先 检测三相电源电压,如果电源电压正常 (360~400V),则投入设备,如果不正常, 则不能投入,在运行过程中出现电压异 常,应立即切除电源;电源电压由电压变 送器(交流 0~500V,输出 4~20mA)进行 检测,由 FX_{3U}—4AD 进行处理。
- (2) L/O 分配及接线图 X000: 起动; X001: 停止; X021: 调整偏移、增益; Y000: 负载接触器。

接线图如图 8-6 所示。

- (3) 偏移、增益调整程序 程序如图 8-7 所示。
- (4) 控制程序 电源电压检测控制程序如图 8-8 所示。




图 8-6 电源电压检测控制接线图




图 8-7 FX_w-4AD 偏移、增益调整程序




图 8-8 电源电压检测控制程序

项目23 FX_w—4DA的应用

1. 控制要求

起动系统后,模拟量输出模块 FX_{3U} —4DA 第 1 通道输出电压为 2.5V,按"电压增加"按钮,电压每 1s 增加 0.1V(最大值 5V),松开"电压增加"按钮,电压保持;按"电压降低"按钮,电压每 1s 降低 0.1V(最小值 0V),松开"电压降低"按钮,电压保持;按停止按钮电压降到 0V。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图;编写 FX_{3U}—4DA 调试程序;编写控制程序并进行调试。

3. 提高

将程序改为电流输出的控制程序,起动时输出电流为 12mA,按住按钮时,每 1s 增加或减少 1mA 的控制程序。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR)PLC、FX_{3U}—4DA、按钮、直流电压表等。

5. 事例程序

用开关量控制模拟量输出(FX_{3U}—4DA 应用)。

(1) 控制要求 按起动按钮,模拟量输出模块 FX₃₀—4DA 通道 1 输出 0V,通道 2 输出 20mA;按 X011~X015,通道 1 和通道 2 输出如表 8-1 所示。

表 8-1 输入	和输出对应表	
X012	X013	X014

输入通道	X011	X012	X013	X014	X015
CH1	1 V	2 V	3V	4V	5V
CH2	18mA	16mA	14mA	12mA	10mA

按停止按钮通道1和通道2保持输出0V和20mA。

(2) I/O 分配及接线图 X000: 起动按钮; X001: 停止按钮; X011~X015: 选择按 钮; X20: 偏移、增益调整。接线图如图 8-9 所示。




图 8-9 开关量控制模拟量输出接线图

- (3) 偏移、增益调整程序 FX₃₀—4DA 偏移、增益调整程序如图 8-10 所示。
- (4) 控制程序 开关量控制模拟量输出程序如图 8-11 所示。




图 8-10 FX_{3U}-4DA 偏移、增益调整程序

```
X000
    ⊣ ⊦
                                                               -F SET
                                                                        M0
    X001
    H۲
                                                                -{ RST
                                                                        M0
   M8002
                                                                                  启动通道 1 电压输
                                                       -∫ MOV H0FF31
                                                                                  出通道2电流输出
    M0
                                                                                  送初值
                                                        -{ MOV K0
                                                                        D0
     M0
    -14
                                                       -{ MOV K20000
                                                                        DI
    X011
                                                        -{ MOV K1000
     4 ٢
                                                                        D0
                                                        -{ MOV K18000
                                                                        D1
    X012
34
    \dashv \vdash
                                                        -I MOV K2000
                                                       -[ MOV K16000
                                                                        D1
    X013
     41
                                                       -[ MOV K3000
                                                                        D0
                                                        -{ MOV K14000
                                                                        DI
    X014
    \dashv \vdash
                                                       -f MOV K4000
                                                                        D0
                                                       -{ MOV K12000
    X015
67
                                                       -√ MOV K5000
     \dashv \vdash
                                                                        D0
                                                       -I MOV K10000
                                                                        DI
   M8000
78
                                                -{BMOV D0
                                                                        K2
                                                                                 』D/A 转换
86
                                                                        {END
```

图 8-11 开关量控制模拟量输出程序

项目 24 FX_{3U}—4AD—ADP 的应用

1. 控制要求

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图,编写控制程序并进行调试。

3. 提高

当压缩机由单台运行切换到停机(低于 -20°)或切换到两台同时运行(高于 -10°),其累计运行时间予以保留,下一次切换到单台运行时,继续运行满 10h,再进行切换;添加制冷温度设置的程序。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR)PLC、FX_{3U}—4AD—ADP、温度变送器、接触器2 只、按钮等。

5. 事例程序

湿度控制(FX_{3U}--4AD--ADP应用)。

(1) 控制要求 某车间要求湿度控制在65%~70%,如果湿度低于60%则起动加湿器加湿,检测到湿度到70%停止加湿;如果湿度高于75%则起动除湿器除湿,检测到湿度到65%时停止除湿器,湿度信号由湿度变送器(0%~100%4~20mA)妥集




图 8-12 湿度控制接线图

- 由湿度变送器(0%~100%,4~20mA)采集,由 FX_{3U}—4AD—ADP 进行模拟量处理。
- (2) I/O 分配及接线图 X000: 起动; X001: 停止; Y000: 加湿接触器; Y001: 除湿接触器。接线图如图 8-12 所示。
 - (3) 控制程序 湿度控制程序如图 8-13 所示。




图 8-13 湿度控制程序

8.2 PLC 与变频器组合

项目 25 变频器三速控制

1. 控制要求

按起动按钮,变频器以 20Hz 频率拖动电动机运行 10s,然后加速到 30Hz 频率,运行 10s,最后加速至 50Hz 频率并连续运行;按停止按钮,其停止减速过程与起动过程相反;加减速时间(小于5s)可自行设定。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图,编写控制程序并进行调试;进行变频器参数设置。

3. 提高

设计八种速度可以切换的控制程序。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR)PLC、FR—A740(A540)变频器、按钮、电动机等。

5. 事例程序

变频器三速控制。

- (1) 控制要求 按正转(反转)起动按钮,电动机起动并以低速 25Hz 频率运行;按中速按钮电动机切换到 35Hz 频率运行;按高速按钮电动机切换到 45Hz 频率运行;按停止按钮,电动机停止运行;三种速度任何时候可以进行切换,可以实现正转和反转的切换。
- (2) I/O 分配及接线图 X010: 正转起动; X011: 反转起动; X012: 停止; X013: 低速按钮; X014: 中速按钮; X015: 高速按钮; Y010: 变频器 STF; Y011: 变频器 STR: Y012: RH; Y013: RM; Y014: RL。接线图如图 8-14 所示。




图 8-14 变频器三速控制接线图

- (3) 控制程序 变频器三速控制程序如图 8-15 所示。
- (4) 变频器参数 PR. 4 = 45 高速设置为 45Hz; PR. 5 = 35 中速设置为 35Hz; PR. 6 = 25 低速设置为 25Hz; PR. 79 = 3 设置为多速段组合模式。

项目 26 变频器频率的电压控制

1. 控制要求

按正转起动按钮,变频器拖动电动机正转运行,并按电位器设定的频率运行,按停止按

```
X010
     -| F
                                                             -[SET
                                                                     M0
                                                                               正转标志
                                                             -IRST
                                                                     MI
                                                                             ] 复位反转标志
    X011
     11
                                                             -{SET
                                                                     M1
                                                                             ] 反转标志
                                                             -{RST
                                                                             】 复位正转标志
                                                                     M0
    X012
                                                             -{RST
                                                                     M0
                                                                             】 复位正反转标志
                                                             -{RST
                                                                     M1
                                                     - ZRST Y000
                                                                     Y014
                                                                             ] 复位所有输出
     M0
|∤|
14
                                                             -{SET
                                                                     Y010
                                                                             1 STF
                                                             -{SET
                                                                     Y014
                                                                             ] RL
                                                             -{RST
                                                                     Y011
                                                                             1 复位 STR
     M1
-|≱|-
19
                                                             -[SET
                                                                    Y011
                                                                            引 STR
                                                             -{SET
                                                                    Y014
                                                                            ∦ RL
                                                                            1 复位 STF
                                                             -[RST
                                                                     Y010
    X013
24
                                                            -{SET
                                                                    Y014
                                                                            } RL
                                                             -{RST
                                                                    Y012
                                                                            】复位 RH
                                                                            ∄ 复位 RM
                                                                    Y013
                                                            -{ RST
   X014
28
                                                             -{SET
                                                                    Y013
                                                                            } RM
                                                             -[RST
                                                                    Y012
                                                                            ∦ 复位 RH
                                                                            } 复位 RL
                                                             -[RST
                                                                    Y014
   X015
32
                                                            -{SET
                                                                    Y012
                                                                            } RH
                                                             -[RST
                                                                    Y013
                                                                            引 复位 RM
                                                            -{ RST
                                                                    Y014
                                                                            ] 复位 RL
36
                                                                    -{END
```

图 8-15 变频器三速控制程序

钮变频器停止运行;按反转起动按钮变频器反转起动,并按电位器设定的频率运行,按停止按钮变频器停止运行。

2. 完成内容

列出 1/0 分配并画出 1/0 接线图;编写控制程序并进行调试;进行变频器参数设置。

3. 提高

用外部电流(4~20mA)控制变频器的速度。

4. 提供器材

FX₃₁₁—48MR(或 FX_{2N}—48MR)PLC、FR—A740(A540)变频器、按钮、电动机、电位器等。

5. 事例程序

变频器电流电压控制。

- (1) 控制要求 按正转起动按钮,变频器正转,并由端子2(电压)设定的频率运行;按反转起动按钮,变频器反转,并由端子4(电流)设定的频率运行;按停止按钮,变频器停止运行。
- (2) I/O 分配及接线图 X020: 正转起动; X021: 反转起动; X022: 停止; Y020: STF; Y021: STR; Y022: AU。接线图如图 8-16 所示。




图 8-16 变频器电流电压控制接线图

```
X020
                                                                                   -{ SET
                                                                                               Y020
                                                                                   -[RST
                                                                                              Y021
                                                                                   -{ RST
                                                                                              Y022
     X021
                                                                                   -{ SET
                                                                                              Y021
                                                                                   - SET
                                                                                              Y022
                                                                                              Y020
    X022
                                                                                     Y020
                                                                                               Y022
                                                                                              -{ END
14
```

图 8-17 变频器电流电压控制程序

- (3) 控制程序 变频器电流电压控制程序如图 8-17 所示。
- (4) 参数设置 PR. 79 = 2 其他参数自行设置。

8.3 PLC、变频器与模拟量处理模块

项目 27 PID 调节控制

1. 控制要求

用 PID 指令进行管网压力控制,系统中由 1 台变频器拖动 1 台水泵电动机,要求管网压力保持 5kg,并用压力传感器采集压力信号(0~10kg,4~20mA);系统设置 8kg 上限和 3kg下限报警,压力超出此范围 3s 后系统停机;模拟量模块使用 FX_{2N}—5A。

2. 提供器材

FX_{3U}--48MR(或 FX_{2N}--48MR)PLC、FX_{2N}--5A、FR--A740 变频器、电动机、按钮等。

3. I/O 分配及系统接线图

X000: 起动按钮; X001: 停止按钮; Y000: 变频器起动 STF; Y004: 报警输出。PID 调节恒压供水系统接线图如图 8-18 所示。




图 8-18 PID 调节恒压供水系统接线图

4. FX_{2N}--5A 调试程序

FX_{2N}—5A 调试程序如图 8-19 所示。

5. 控制程序

PID 控制程序如图 8-20 所示。

6. 变频器参数

PR. 1 = 50 上限频率 50Hz; PR. 2 = 15 下限频率 15Hz; PR. 79 = 2 外部操作模式。其他参数自行设定。

```
M8002
                                                                  -{ SET
                                                                          M0
                                                                                   调试标志
           M0
                                                                            K5
                                                                         (TO
                                                                 U0\
G30
                                                           -I MOV
                                                                         D0
                                                                                   读模块号
                                                                         U0\
G19
       11|[=
               D0
                       K1010
                                                           -{M0V
                                                                  ΚI
                                                                                   允许调整
                                                                         U0\
                                                                                   调整输入通道1
                                                           -{mov
                                                                  K9
                                                                         G21
                                                                                   和输出通道
                                                                         U0\
                                                                  K4000
                                                                                   输入通道偏移
4mA
                                                           Y0M}
                                                                         Ğ41
                                                                         U0\
G45
                                                           -{MOV
                                                                 K4000
                                                                                   输出通道偏移
4mA
                                                                         U0\
                                                                 K20000 G51
                                                                                   输入通道增益
20mA
                                                           M0V
                                                                 K20000 G55
                                                                                   输出通道增益
20mA
                                                           -{MOV
           T0
                                                                         U0\
      46
                                                           -fmov
                                                                  K2
                                                                         G19
                                                                                   禁止调整
                                                                         U0\
G21
                                                           -{MOV
                                                                  K0
                                                                                   关闭通道
                                                                 -[RST
                                                                         M0
                                                                        -[END
                                    图 8-19 FX<sub>2N</sub>—5A 调试程序
    X000
                                                                 -{SET
                                                                                    自动调谐标志
                                                                          M0
                                                                 -{SET
                                                                          Y000
                                                                                    STF
     M0
                                                        -{ MOV
                                                                  K10000 D200
                                                                                    自动调谐目标值
                                                        -{ MOV
                                                                                   」
自动调谐输出值
                                                                  K15000
                                                                        D202
                                                        -{ MOV
                                                                  K2000
                                                                                    采样的时间
                                                                         D210
                                                        -{ MOV
                                                                  K31
                                                                         D211
                                                                                    动作方向
                                                                  K80
                                                        -[MOV
                                                                         D212
                                                                                    输入滤波常数 80%
                                                        -{ MOV
                                                                 K0
                                                                         D215
                                                                                    微分增益 0%
   M8002
                                                                         U0\
G0
                                                                                     输入通道 1 输入
    \dashv \vdash
34
                                                        -{MOV
                                                                 K6
                                                                                    特性 4~20mA
                                                                                     输出通道1输人
                                                                         U0\
G1
                                                        -[MOV
                                                                 K7
                                                                                    特性 4~20mA
                                                                         U0\
G2
                                                                                    输人采样次
数 6次
                                                        -{MOV
                                                                 K10
```

图 8-20 PID 控制程序

```
Y000
                                                       -[MOV
                                                                        D201
                                                                                   读测定值
                                                                        U0\
G14
                                                        -[MOV]
                                                                 D202
                                                                                   写目标数据
                                                                                   启动 PID
                                        -[PID
                                                                 D210
                                                D200
                                                         D201
                                                                        D202
                                                                           K30
70H>
         D201
                  K16800
                                                                        (To
                                                                                   压力超范围延时
 Ιτ<
         D201
                  K8800 1
     T0
                                                                                   压力超范围报警
                                                                -{SET
                                                                         Y004
                                                                -[RST
                                                                         Y000
   X001
                                                                -frst
                                                                         M0
                                                                -{RST
                                                                         Y000
                                                                -IRST
                                                                         Y004
90
                                                                        HEND
```

图 8-20 PID 控制程序(续)

8.4 PLC 与触摸屏

项目28 触摸屏控制电动机顺序起动

1. 控制要求

设计一个用触摸屏控制三台电动机顺序起动的控制画面。按触摸屏上的"起动"按钮三台电动机按顺序起动,按"停止"按钮电动机逆序停止,其起动(停止)间隔的时间可以在触摸屏面板中进行设定;已经起动的电动机,在触摸屏上有指示灯显示;有标题文字和其他说明文字。

2. 完成内容

列出 PLC I/O 分配及触摸屏软元件分配;画出系统接线图;制作控制画面;编写控制程序并进行调试。

3. 提高

将以上触摸屏画面中的指示灯设计为:已起动的电动机指示灯闪烁,周期为2s。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR) PLC、GT1155(三菱)或 MT506MTV5(维纶)触摸屏、接触器 3 只。

5. 事例程序

触摸屏控制电动机正反转。

- (1) 控制要求 设计一个用触摸屏控制电动机正反转的控制系统。按触摸屏上的"正转起动"按钮,电动机正转运行;按"反转起动"按钮,电动机反转运行;正转运行、反转运行或停止时均有文字显示;具有电动机的运行时间设置及运行时间显示功能;运行时间到或按"停止"按钮,电动机即停止运行。
 - (2) 软元件分配及系统接线图
- 1) 触摸屏软元件分配。M100:正转起动; M101:反转起动; M102:停止; D100:运行时间设定; D102:运行时间显示; Y000:正转指示; Y001:反转指示。
- 2) PLC 软元件分配。Y000: 正转接触器, Y001: 反转接触器; M103: 停止; D101: 定时器 TO 的设定值。

个人计算机、PLC、触摸屏系统接线图如图 8-21 所示。




图 8-21 系统接线图

- (3) 触摸屏画面设计(以 GT1155 为例) 根据系统的控制要求及触摸屏的软元件分配, 触摸屏的画面如图 8-22 所示。
- 1) 文本对象。执行"图形/文字"命令,在 画面合适位置单击,出现如图 8-23 所示的文字属 性设置窗口,进行文字属性设置。在文本栏中输 人显示的文字,在下面文字属性中选择颜色和尺 寸,设置完毕,单击"确定",图 8-22 中"运行 时间设置"和"已运行时间显示"的操作方法与 此相同。
- 2) 注释文本。在画面中显示的"正转运行中"、"反转运行中"、"停止中"为注释文本对象,现以"正转运行中"为例介绍其操作方法。首先单击"对象"工具栏 整按钮,放在合适位



图 8-22 触摸屏画面

置,先按 ESC 键再双击,弹出如图 8-24 所示窗口,然后在软元件选项中输入"Y000",其他设置保持默认。

单击"显示注释"标签,弹出如图 8-25 所示的注释设置界面,在 ON 状态下选择单选项"直接注释",并在文本框中输入"正在运行中",设置文本为红色。









图 8-24 注释文本的设置 1

3) 触摸键。以"正转起动"按钮为例,先单击"图像/对象"工具栏 5▼ 图标下的位 开关按钮,放到合适的位置并双击,弹出如图 8-26 所示属性设置窗口。在"软元件"中输入"M100",并设置为"点动",ON 状态开关色设置为红色,OFF 状态开关色设置为绿色,然后设置好开关的外形。






图 8-25 注释文本的设置 2


图 8-26 触模键的设置 1

单击"文本/指示灯"标签,弹出如图 8-27 所示的界面。在此界面中设置触摸键在"开"和"关"时显示的文字、颜色、大小等信息,在 ON 状态下"文字"框中文本编辑栏中输入"正转运行中",在 OFF 状态下"文字"框中文本编辑栏中输入"正转起动"。设置好颜色及文字大小,在指示灯功能中选择"位"并指定 M100,设置完毕单击"确定"。

"反转起动"按钮和"停止"按钮设置类似,只是"停止"按钮的"指示灯功能"选择"键"。

4)数据输入和数据显示。运行时间设置需要用数据输入对象来实现,单击"对象"工具栏置按钮,弹出如图 8-28 所示窗口。在基本属性中设定软元件为"D100",在图形选项中选择

自己喜欢的形状,其他选项分别设置边框色、底色、数字颜色等,数据位数设定3位。






图 8-27 触摸键的设置 2

图 8-28 数据 I/O 对象的设置

```
M100
           M102
                           Y001
                    TO.
                         一/
反转
  正转起动
                                                                       (Y000
                                                                       正转
  按钮
   Y000
  正转
   M101
           M102
                          Y000
    ┵
                                                                       (Y001
  反转起动
                         正转
                                                                       反转
  按钮
   Y001
 反转
   Y000
                                                                         D101
  正装
                                                                       (T0
   Y001
  反转
                                                 *<设置定时器初值
   M8002
   -11
17
                                                      --{MOV
                                                              K3
                                                                       D100
                                                 *< 将触摸屏设定的时间×10
   M8000
23
                                               MUL
                                                       D100
                                                               K10
                                                                       D101
                                                 *< 将时间当前值还原为秒
                                               -{DIV
                                                       T0
                                                               K10
                                                                       D102
                                                                               Н
38
                                                                      I END
```

图 8-29 PLC 程序

已运行时间显示需要设置数字显示对象, 软元件设定 D102, 其他设定方法与数字输入对象 类似, 在此不再赘述。

(4) 控制程序 PLC 程序如图 8-29 所示。

8.5 变频器与触摸屏

项目29 触摸屏监视控制变频器运行

1. 控制要求

通过触摸屏监视变频器的运行,触摸屏能显示变频器的输出频率、输出电流、输出电压 和输出功率等;能通过触摸屏操作变频器的正反转操作及停止运行操作;能够设定变频器的 上限频率、下限频率、加速时间、减速时间、过流保护和运行频率。

2. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR) PLC、GT1155 触摸屏、FX_{3U}—485BD、FR—A740 (A540)变频器、电动机、通信缆线等。

3. 数据线的连接

数据线采用专用数据线,一般需要自己制作,连接方式如图 8-30 所示。




图 8-30 触摸屏与变频器 RS485 通信口定义

变频器端 PU 口定义: 1 与 7 脚 SG; 2 和 8 脚 PS5; 3 脚 RDA; 4 脚 SDB; 5 脚 SDA; 6 脚 RDB。

4. 触摸屏画面

控制画面如图 8-31 所示。

- (1) 文本对象 参考上一项目进行操作。
- - (3) 数据显示对象 以设置输出频率为例,在工具栏中点 2000 ,在编辑栏合适位置再点击,




图 8-31 控制画面




图 8-32 数字输入对象设置 1

再按 ESC 键,双击已添加的对象,出现如图 8-33 所示窗口,设置方法与数据输入设置方法类似。

(4) 按钮对象 以起动按钮为例,在工具栏中点 ^{\$▼}下的数据写入开关,在编辑区合适位置点击,再按 ESC 键,双击已添加的按钮对象,出现如图 8-34 所示窗口,软元件选择 "SP122",站台号为 "0",设定值选中固定值并输入 "2",显示方式分别设置 ON 和 OFF 下的图形样式和颜色设置,设置完毕,单击 "文本/指示灯"标签。

在 OFF/ON 状态下,选择合适的文本色、字体及文本尺寸,在 OFF 下文本输入"正




图 8-33 数字输入对象设置 2

	○ 16位(1)○ 有符号BIN	(32位 (2)	◆ 軟元	# (8)	:
	で 固定値(I) 「 何接(II):	12		V 1, 41	¢η: ↓:
显示方式 (110)				Anna Santa	manuscopped
	juare : Square 対区域反转 (2)	_10	工地	®]	
沙梅色 (B): 背景色 (B):	-	开关色 (E) 填充图样 (
类心: 湃	*		はい:「お面		<u> </u>

图 8-34 数据写人开关设置 1

转",在 ON 状态输入"正转中",在指示灯功能选中"字",软元件输入"SP122",站台号为"0",范围为"2 == SP122:0",如图 8-35 所示。

"反转起动"按钮、"停止"按钮设置方法与"正转起动"接钮设置方法与"正转起动"接钮设置方法基本相同,"反转起动"按钮在动作设置中输入固定值为4,"停止"按钮则设置为0,指示灯功能中也做相应的设置。

5. 变频器设置

首先清除变频器的所有设置 项(CLEAR ALL),并设置以下 参数:

PR. 331、PR. 117 = 0 变频器站号设置为 00#; PR. 332、PR. 186。192 传送波特率设置为 19. 198。192 传送波特率设置为 19. 198。198 PR. 333、PR. 119 = 10 数据长度设置为 7位,停止位 1位; PR. 334、PR. 120 = 1 奇校验; PR. 335、PR. 121 = 9999通信再试次数没有设定,表示发送错误时,变频器没有报警停止; PR. 336、PR. 122 =




图 8-35 数字写人开关设置 2

9999 通信校验时间**间隔。设置 9999 读示文通信时间和**龙允许时间,变频器报警停止; PR. 337、PR. 123 = 0 等待时间为 0ms; PR. 341、PR. 124 = 1 有回车; PR. 79 = 1PU 运行模式; PR. 52 = 14 显示功率的设定。

设置完毕,关闭变频器电源重启变频器。

注意: PR. 117~PR. 122 是 PU 接口通信使用, PR. 331~PR. 336、PR. 341 是 RS485 专用通信接口使用。

8.6 PLC 与触摸屏、变频器

项目30 触摸屏控制电动机多速段运行

1. 控制要求

在触摸屏上制作 8 个速度选择按钮(10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、45Hz), 选择相应的速度按钮,变频器起动并以设定的速度运行,按"停止"按钮停止运行。

2. 完成内容

列出 VO 分配并画出 VO 接线图;编写控制程序并进行调试;制作控制画面;进行变频器参数设置。

3. 提高

变频器设定 1 个 REX 端子(PR. 180~PR. 186), 做一个 15 速控制的触摸屏控制画面,

其频率自行设定。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR)PLC、GT1155 或 MT506MTV5 触摸屏、FR—A740 变频器、电动机等。

5. 事例程序

参考项目 25 和项目 28 中事例程序。

项目31 触摸屏、变频器调速控制

1. 控制要求

变频器的输出频率由模拟量输出模块 FX_{3U}—4DA 给定, 其起动(停止)信号由 PLC 给定; 触摸屏画面中设置起动、停止按钮, 并在触摸屏上可设置变频器的输出频率; 运行频率设置范围为 0~50Hz, 使用电流输出方式进行控制。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图;编写控制程序并进行调试;制作控制画面;进行变频器参数设置。

3. 提高

编写程序实现当电流回路断线后,立即报警并停机的控制程序。

4. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR) PLC、GT1155 或 MT506MTV5 触摸屏、FX_{3U}—4DA、FR—A740 变频器、电动机等。

5. 事例程序

触摸屏、变频器调速控制。

- (1) 控制要求 与本项目控制要求相同,其模拟量输出模块改用 FX_{3U}-4DA-ADP。
- (2) I/O 分配及接线图
- 1) PLC 输出分配。Y000: STF; Y001: STR。
- 2) 触摸屏软元件分配。M100: 正转起动; M101: 反转起动; M102: 停止; D0: 频率设置。系统接线图如图 8-36 所示。





图 8-36 触摸屏、变频器(模拟量)调速控制接线图

(3) 触摸屏画面 触摸屏控制画面如图 8-37 所示。



11

1 35

图 8-37 触摸屏控制画面

(4) 控制程序 触摸屏、变频器调速控制程序如图 8-38 所示。




图 8-38 触摸屏、变频器调速控制程序

(5) 变频器设置 PR. 79 = 2, 其他参数自行设置。

8.7 PLC RS485 通信

项目 32 电梯的 RS485 网络通信

1. 控制要求

3 台电梯(FX_{3U} PLC 或 FX_{2N} PLC 控制)组成的 RS485 N: N 网络,设定 1#电梯为主站,2 #、3#电梯为从站,要求将 2#、3#电梯的楼层信息和呼叫信息传送到主站中保存。从站楼层信号保存在本站 D1000 中,呼叫信号保存在本站 M500 ~ M515 中,要求将保存在本地的信号传送到主站的目标地址为 D100(2#)、D101(3#)、M100 ~ M115(2#)、M116 ~ M131(3 #)中。

2. 完成内容

列出 I/O 分配并画出 I/O 接线图:编写控制程序并进行调试。

3. 提供器材

FX_{3U}--48MR(或 FX_{2N}--48MR)PLC 4 台、FX_{3U}--485BD 3 块、通信线缆、按钮等。

4. 事例程序

PLC RS485 通信。

- (1) 控制要求 在 RS485 N: N 网络中有 4 台 PLC 站点,其中 0#为主站,1#、2#、3# 为从站,主站触摸屏可以控制 1#、2#、3#从站的 Y0 ~ Y7 输出,从站的 X000 为计数输入点,要求将 1#、2#、3#从站 X000 所计数值之和保存在主站的 D100 中,主站可以设定各从站的计数值(设定值)。
 - (2) I/O 分配及系统接线图
 - 1) PLC 输入。X000: 计数输入。
- 2) 触摸屏软元件分配。DO: 1#从站计数设定值; D1: 2#从站计数设定值; D2: 3#从站计数设定值; D10: 1#从站计数当前值; D20: 2#从站计数当前值; D30: 3#从站计数当前值; D100: 计数合计值; M1000 ~ M1007: 控制 1#站 Y000 ~ Y007 按钮; M1008 ~ M1015: 控制 2#站 Y000 ~ Y007 按钮; M1016 ~ M1023: 控制 3#站 Y000 ~ Y007 按钮。

系统接线图如图 8-39 所示。




图 8-39 PLC RS485 通信接线图

(3) 主站程序 PLC RS485 通信主站程序如图 8-40 所示。

```
M8038
                                                                     设定为主站
    \dashv \vdash
                                               -fmov ko
                                                             D8176
  N:N 链接
   标志
                                               -{MOV
                                                     K3
                                                             D8177
                                                                     从站数为3
                                               -[MOV]
                                                                     模式1
                                                     Κl
                                                             D8175
                                               -{MOV
                                                     K5
                                                             D8179
                                                                     重试次数 5次
                                                                     判断通信异常时间
                                               -{MOV
                                                     K10
                                                             D8180
                                                                      100ms
   M8000
                                                                     触摸屏设定的计数
26
    4 1
                                         BMOV D50
                                                      D0
                                                             K3
                                                                     次数传送到从站
                                                                     从站传送回的数据
                                         [ADD
                                               D10
                                                     D20
                                                             D102
                                                                     求和
                                         HADD
                                               D102
                                                      D30
                                                             D100
                                               -{MOV K6M0
                                                            K6M1000
48
                                                            {END
```

图 8-40 PLC RS485 通信主站程序

(4) 1#站程序 PLC RS485 通信接 1#站程序如图 8-41 所示。

```
M8038
                                                                           计设定为1#站
                                                                    D8176
                                                    -{MOV
  X000
                                                                      D0
                                                                   (C0
   \dashv \vdash
                                                                           计数
  M8000
10
    ΉĤ
                                                    -f MOV
                                                            C<sub>0</sub>
                                                                    D10
                                                                           ] 将计数值送回主站
                                                                             将主站触摸屏控制
                                                    -[MOV]
                                                           K2M1000 K2Y000 }
                                                                             信号输出
                                                                   {END
```

图 8-41 PLC RS485 通信接 1#站程序

(5) 2#站程序 PLC RS485 通信接 2#站程序如图 8-42 所示。

```
M8038
                                                                  -IMOV
                                                                           K2
                                                                                     D8176
                                                                                                 设定为2#站
    X000
                                                                                         Di
     \dashv \vdash
                                                                                     (C0
                                                                                                计数
   M8000
                                                                                                 将计数值送回主站
     <del>|</del> | |
                                                                  -{MOV
                                                                           C<sub>0</sub>
                                                                                     D20
                                                                                                 将主站触摸屏控制
                                                                  -{MOV
                                                                           K2M1008 K2Y000
                                                                                                 信号输出
21
                                                                                     -{END
```

图 8-42 PLC RS485 通信接 2#站程序

(6) 3#站控制程序 PLC RS485 通信接 3#站程序如图 8-43 所示。




图 8-43 PLC RS485 通信接 3#站程序

(7) 触摸屏画面 PLC RS485 通信接触摸屏画面如图 8-44 所示。




图 8-44 PLC RS485 通信接触摸屏画面

8.8 变频器 A7AP 闭环控制

项目33 变频器速度反馈控制

1. 控制要求

用 FR—A7AP 设计一个变频器 V/F 闭环调速系统, 频率可以通过电位器(或 PU)进行调节, 在负荷变化时频率相对稳定。

2. 提供器材

FR-A740 变频器、FR-A7AP、电位器、开关、电动机(带旋转编码器)等。

3. 接线图

如图 8-45 所示,采用外部设定频率需要接电位器,如采用 PU 设定则不需要接电位器。

4. 参数设置

PR. 29 = 0 加减速曲线设置为斜直; PR. 79 = 2(PU 操作时 = 1)设置为外部操作模




图 8-45 闭环调速接线图

式; PR. 144 = 4 电动机极数为 4 极(根据实际相数设定); PR. 162 = 1 瞬时再起动选择, 当出现瞬时停电时,停电前的输出频率被保存,用于再次起动; PR. 285 = 3 Hz 超速检测(速度偏差检测); PR. 359 = 0 旋转编码器的方向,设置编码器的正方向; PR. 367 = 50 Hz 速度反馈范围; PR. 368 = 2 速度反馈增益; PR. 369 = 1000 编码器的脉冲数(根据编码器设定); PR. 370 = 1 设置为反馈控制; PR. 374 = 50 Hz 超速检测水平; PR. 376 = 1 开启编码器电缆检测。

8.9 PLC 与变频器 RS485 通信控制

项目 34 RS485 通信控制单台电动机的正反转

1. 控制要求

用 PLC 与变频器 RS485 通信方式,实现电动机的正转、反转起动和停止功能,电动机的运行频率是 50Hz,加减速时间和其他参数自行设定。

2. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR)PLC、FX_{3U}—485BD、FR—A740 变频器、电动机、通信 线缆、按钮等。

3. I/O 分配及系统接线

X000: 正转起动; X001: 反转起动; X002: 停止。接线图如图 8-46 所示。

4. 控制程序

控制程序如图 8-47a、b 所示。

注意: 如果是使用 FX_{2N} —48MR PLC, 在图 8-47a 程序中将 RS2 指令改为 RS 指令, 图 8-47b 中将 IVDR 指令改为 EXTR 指令。

5. 变频器设置

设定 PU 频率 = 50Hz。PR. 331、PR. 117 = 0 变频器站台号设置为 00#。PR. 332、PR. 118 = 192 频率设置为 19. 2kHz。PR. 333、PR. 119 = 10 数据长度设置为 7 位、停止位 1 位。




图 8-46 接线图




图 8-47 控制程序

```
* < 写人正传数据 K1
   X000
                                                                          D0
                                                        --{MOV
                                                   *〈写入反转数据 K2
   X001
                                                        -[MOV
                                                                          D0
                                                   * < 写入通知数据 K0
   X002
12
    ┨┠
                                                         -[MOV
                                                                 K0
                                                                          D0
                                                   * <起动变频器运行控制指令
   X000
   ⊣ ŀ
                                         -{ IVDR
                                                 HO
                                                         H0FA
                                                                 D0
                                                                          K1
   X001
    ┨┞
   X002
    ┨ ┠
30
                                                                         END
                                    b) 控制程序(二)
```

图 8-47 控制程序(续)

PR. 334、PR. 120 = 1 奇校验。PR. 335、PR. 121 = 1 通信再试次数 1 次。PR. 336、PR. 122 = 9999 通信校验时间间隔,设置 9999 表示无通信时间超过允许时间,变频器报警停止。PR. 337、PR. 123 = 20 等待时间为 20ms。PR. 341、PR. 124 = 0 无回车换行。PR. 79 = 1PU 运行模式。PR. 1 = 50 上限频率 50Hz。

注意: PR. 117~PR. 122 为 PU 接口通信参数, PR. 331~PR. 336、PR. 341 为 RS485 专用通信接口参数。

项目 35 RS485 通信控制多台电动机运行

1. 控制要求

用一台 PLC 与 3 台变频器进行 RS485 通信,并由 PLC 控制 3 台变频器(驱动的电动机) 正转、反转和停止,电动机初始运行速度是 40Hz,通过按钮可以实现在 30~50Hz 间变化, 变化精度是 0.5Hz,加减速时间和其他参数默认。

2. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR)PLC、FX_{3U}—485BD、FR—A740 变频器 3 台、电动机 3 台、通信线缆、按钮等。

3. I/O 分配及系统接线

X000: 1#正转起动; X001: 1#反转起动; X002: 1#停止, X004: 2#正转起动; X005: 2#反转起动; X006: 2#停止; X010: 3#正转起动; X011: 3#反转起动; X012: 3#停止; X020: 1#加速; X021: 1#减速; X022: 2#加速 X023: 2#减速; X024: 3#加速; X025: 3#减速。接线图如图 8-48 所示。

4. 控制程序

控制程序如图 8-49 所示。




图 8-48 接线图

```
X000
     4 }
                                                                    -[MOV]
                                                                              K2
                                                                                         D0
   1#正转起动
    X004
    \dashv \vdash
  2#正转起动
    X010
    \dashv \vdash
  3#正转起动
    X002
    \dashv \vdash
                                                                    -[MOV
                                                                              K4
                                                                                         D0
   1#反转起动
    X005
    \dashv \vdash
   2#反转起动
    X011
     ⊣⊢
   3#反转起动
   X003
    \dashv \vdash
                                                                    -[MOV
                                                                              K0
                                                                                         \mathbf{D}0
  1#停止
    X006
    \dashv \vdash
  2#停止
    X012
  3#停止
                                                              *< 通信格式设定
   M8002
24
    \dashv \vdash
                                                                    -[MOV
                                                                              H9F
                                                                                         D8120
                                                              *< ENQ数据请求
                                                                    -[MOV
                                                                              H5
                                                                                         D200
                                                              *< ENQ数据请求
                                                                    -[MOV
                                                                              H5
                                                                                         D300
```

图 8-49 控制程序

```
K1X000 K0
                                                          -[ASCI
                                                                  Н0
                                                                            D201
                                                                                      K2
             1#正转起动
 52[>
            K1X004 K0
                                                          -[ASCI
                                                                  H1
                                                                            D201
                                                                                      K2
             2#正转起动
 64[>
            K1X010 K0
                                                          -{ASCI
                                                                  H2
                                                                            D201
                                                                                      K2
             3#正转起动
     M8002
 76
      ┨┞
                                                          -{ASCI
                                                                  HOF
                                                                           D203
                                                                                      K2
                                                         -[ASCI
                                                                  H0ED
                                                                            D303
                                                                                      K2
                                                         -[FM0V
                                                                  K4000
                                                                           D50
                                                                                      K3
     M8000
 98
      \dashv \vdash
                                                         -{ASCI
                                                                  D0
                                                                            D205
                                                                                      K2
                                                         -ICCD
                                                                  D201
                                                                            D10
                                                                                      K6
                                                         -{ASCI
                                                                  D10
                                                                            D207
                                                                                      K2
                                 MI
1201
           K3X000
                     K0
                                 1
                                                                           -{SET
                                                                                      M0
           1#正转起动
                                                           *< 发送运行数据
      M0
127
                                                    -[RS
                                                            D200
                                                                      K9
                                                                               D500
                                                                                      K0
                                                                           -[SET
                                                                                      M8122
     X020
— | |-
141
                                                                  -[MOV
                                                                           D50
                                                                                      D100
    1#加速
     X021
                                                         -{ASCI
                                                                  H0
                                                                           D301
                                                                                      K2
    1#减速
     X022
      ┥ ┝
                                                                  -[MOV
                                                                           D51
                                                                                      D100
   2#加速
     X023
                                                         - ASCI
                                                                  H1
                                                                           D301
                                                                                      K2
   2#减速
     X024
      ⊣⊦
                                                                  -[MOV
                                                                           D52
                                                                                      D100
   3#加速
     X025
   ——||-
3#加速
                                                         -{ASCI
                                                                  H2
                                                                           D301
                                                                                     K2
    M8000
183
     \dashv \vdash
                                                         -[ASCI
                                                                  D100
                                                                           D305
                                                                                     K4
                                                         -{CCD
                                                                  D301
                                                                           D20
                                                                                     K8
                                                         -{ASCI
                                                                  D20
                                                                           D309
                                                                                     K2
```

图 8-49 控制程序(续)

5 (>	I#加速) K0 <u>t</u>] /			14 (1-22 1-14 - 1-1-	─{SET	M 1	
M					*< 友j	送频率数 捷	i		
2				——[RS	D300	K11	D500	K 0	
3.6016	<u> </u>			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		{SET	M8122	
M812							[RST	M 0	
					-		—[RST	M1	
X02 1#加退		.	·		—[ADD	D50	K50	D 50	
X02 8—— ♠ 1# 减速					—[SUB	D50	K50	D50	
X02 7—— ∳ 2# 加速	·				[ADD	D51	K50	D51	
X02 					{SUB	D51	K50	D51	
X02 —— 3#加速					—[ADD	D52	K50	D52	
X02 ↓──┃┃ 3# 减速					—{ SUB	D52	K50	D52	
3 {>	D50	K5000]			{MOV	K5000	D50	
3{>	D51	K5000]			⊣(моv	K5000	D51	
! >	D52	K5000]			-{моv	K5000	D52	
3 [<	D50	K3000	}			-{mov	K3000	D50	
¥(<	D51	K3000				-{MOV	K3000	D51	
! (<	D52	K3000	}			-{моv	K3000	D52	
1									

图 8-49 控制程序(续)

5. 变频器设置

参考项目 34, 站台号 PR. 117 分别设定为 00、01、02。

项目 36 RS485 综合控制

1. 控制要求

如图 8-50 所示,系统由触摸屏、PLC 和三台变频器及 RS485 总线组成,通过触摸屏可




图 8-50 RS485 综合控制接线图

以任意设置三台变频器的频率(0~50Hz),可以控制变频器正反转及停止,触摸屏画面能够显示各变频器当前运行频率;初始运行速度为20Hz。

2. 提供器材

FX_{3U}—48MR(或 FX_{2N}—48MR) PLC、触摸屏、FX_{3U}—485BD、FR—A740 变频器 3 .台、 电动机 3 台、通信线缆等。

3. 触摸屏软元件分配

M0:1#变频器正转; M1:1#变频器反转; M2:1#变频器停止; M4:2#变频器正转; M5:2#变频器反转 M6:2#变频器停止 M10:3#变频器正转 M11:3#变频器反转; M12:3#变频器停止; D100:1#变频器频率设定; D101:2#变频器频率设定; D102:3#变频器频率设定; D200:1#变频器当前频率; D201:2#变频器当前频率; D202:3#变频器当前频率。

4. 触摸屏画面

RS485 综合控制画面如图 8-51 所示。



图 8-51 RS485 综合控制画面

5. 控制程序

RS485 综合控制程序如图 8-52 所示。

```
M8002
                                             MOV KO
                                                           Z0
                                                                   变址寄存器初始化
  M8000
                                             -{MOV Z0
                                                                   变址寄存器内容送
                                                           D0
                                 -[IVCK D0
                                             H6F
                                                    D200Z0 K1
                                                                   依次读出3台变频
                                                                   器频率
                                                                   依次写入3台变频
                                 -IVDR D0
                                             H0ED
                                                   D100Z0 K1
                                                                   器频率 (RAM)
                                                    -[INC
                                                           Z0
33[=
        Z0
              K3
                                             -{MOV K0
                                                           Z0
                                                                  1#变频器运行操
43lf >
        K1M0
              K0
                                             MOV K0
                                                           D10
                                                                  作(站号0)
                                                                  2#变频器运行操
53F>
        K1M4
              K0
                                             MOV KI
                                                           D10
                                                                   作(站号1)
63[>
                                                                  1#变频器运行操
        K1M10 K0
                                                           D10
                                             -{MOV K2
                                                                  作(站号2)
   M0
73
                                             -[MOV K2
                                                           D11
                                                                  正转数据
   M4
    M10
   M1
                                                                   反转数据
    -1 ŀ
                                             -{MOV K4
                                                           D11
   M5
    \dashv \vdash
   Mil
    -| |-
   M2
                                                                   停止数据
    \dashv \vdash
                                             MOV KO
                                                           D11
   M6
    ┨┞
   M12
                                                                   运行数据写人
97[>
        K4M0 K0
                                --[IVDR D10
                                             H0FA D11
                                                           K1
                                                          -IEND
111
```

图 8-52 RS485 综合控制程序

注意: FX_{2N}—48MR PLC 使用 EXTR 指令代替 IVCK、IVDR 指令。

6. 变频器参数设定

参考项目 34, 站台号 PR. 117 分别设定为 00、01、02。

8.10 CC-Link 通信

项目 37 PLC CC-Link 网络

1. 控制要求

系统设一个主站和三个远程站,每个远程站有一台电动机(接触器控制);主站通过触

摸屏"起动"或"停止"按钮,控制对应远程站的电动机的运行或停止;电动机运行方式 为正反转循环运行。正转和反转的运行时间、正反转的间隔时间及循环的次数可通过主站触 摸屏进行设置;电动机的运行状态可以通过触摸屏进行监视。

2. 提供器材

 FX_{3U} —48MR(或 FX_{2N} —48MR)PLC 4 台、触摸屏、 FX_{2N} —16CCL 3 台、 FX_{2N} —32CCL、接触器 6 个、电动机 3 台、通信线缆等。

3. 软元件分配及系统接线图

1) 触摸屏软元件分配。

M116: 1#站起动, M117: 1#站停止; M156: 2#站起动, M157: 2#站停止; M196: 3#站起动, M197: 3#站停止。M100: 1#站运行指示, M140: 2#站运行指示, M180: 3#站运行指示。D500: 1#站正转时间,D501: 1#站反转时间,D502: 1#站间隔时间,D503: 1#站循环次数; D510: 2#站正转时间,D511: 2#站反转时间,D512: 2#站间隔时间,D513: 2#站循环次数; D520: 3#站正转时间,D521: 3#站反转时间,D522: 3#站间隔时间,D523: 3#站循环次数。

2) 远程站 I/O 分配。

Y000: 正转; Y001: 反转。

3) 系统接线图如图 8-53 所示。

4. 触摸屏画面

触摸屏画面如图 8-54 所示。




图 8-53 系统接线图

图 8-54 触摸屏画面

5. 调试程序

调试程序如图 8-55 所示。

6. 主站程序

主站程序如图 8-56 所示。

7. 远程站程序

远程站程序如图 8-57 所示。

```
M8000
                                                 U0\
-{MOV G10
                                                                      将 BFM#A 中的内
                                                               K4M20
                                                                       容读出
     M20
           M35
                                                        -[SET
                                                               M0
     M0
 10
     ٦ï
                                                                      1 已连接3个模块
                                                 -{MOV K3
                                                               D0
                                                 -[MOV K3
                                                               D1
                                                                      ]重试3次
                                                 -{MOV K3
                                                               D2
                                                                      引自动恢复模块数
                                          -IBMOV D0
                                                        Ğī
                                                               K3
                                                                      ] 写人参数
                                                               U0\
                                                 -{MOV K3
                                                                      I CPU 出错的操作
     M0
                                                               U0\
 38
     ΉŤ
                                                 MOV KO
                                                               Ğ16
                                                                      1 指定预留站
                                                              U0\
G20
                                                 -IMOV H0FFF8
                                                                      ] 指定无效站
           M20
                 M35
    M8002
 49
                                                 MOV HI101
                                                               D12
                                                                      1#站设置
                                                 -MOV H1102
                                                               D13
                                                                      ] 2# 站设置
                                                 -{MOV H1103
                                                               D13
                                                                      3#站设置
                                                       U0\
G32
                                          -[BMOV D12
                                                                      ⊮写人 BFM#20~#22
                                                               K3
                                                       -RST
                                                               M0
   75
                                                                       启动刷新指令
                                                       -{SET
                                                               M40
    M20
           M35
                                                       -[SET
                                                               Ml
    M!
-|-
 81
                                                                       设置为写入到
                                                       -[SET
                                                               M50
                                                                       EEPROM 中
    M30
 83
     11
                                                       -[RST
                                                               M50
                                                                      ] 正常结束
                                                       -{RST
                                                               M1
    M31
                                                      U0\
G1720
                                                                      异常结束读
BFM#6B9
 86
                                                -{MOV
                                                              D0
                                                       -[RST
                                                               M50
                                                       -[RST
                                                              M1
   M8000
                                                              U0\
G10
94
                                                                      写人到 EEPROM
                                                -{MOV K4M40
100
                                                              [END
```

图 8-55 调试程序

```
U0\
  M8000
                                                                      读 BFM#AH
                                                -[MOV G10
                                                             K4M20
0
   H٢
   M8002
                                                                      启动刷新
6
                                                      -ISET
                                                              M40
    ┥┟
    M20
          M35
                                                      -{SET
                                                              M0
8
    #
    M0
                                                              M48
                                                                      设置用 EEPROM
                                                      -{SET
12
    +
                                                                      启动链接
   M28
14
    41
                                                       -{RST
                                                              M48
                                                                     】正常结束
                                                       -{RST
                                                              M0
                                                       U0\
    M29
--| |--
                                                -[MOV G1640
                                                              D0
                                                                      异常结束读
17
                                                                      BFM#668H
                                                       [RST
                                                              M48
                                                       -IRST
                                                              M0
                                                              U0\
   M8000
                                                                      写入到 BFM#AH
25
                                                - MOV K4M40 G10
   M8000
                                                YOM}
                                                              K4M100 | 读 1#站位 BFM#E0H
                                                       G224
31
    41
                                                              U0\
                                                -{MOV
                                                       K4M116 G352
                                                                     引写 1#站位 BFM#160H
                                                                      读 1#站字 BFM#2E0H
                                                -JMOV
                                                       G736
                                                              D100
                                                               U0\
                                                                     √写 1#站字 BFM#1E0H
                                                -[MOV D104
                                                              G480
   M8000
                                                              K4M140] 读 2#站位 BFM#E2H
52
                                                -{MOV
                                                       G226
                                                -{MOV K4M156 G354
                                                                     引写 2#站位 BFM#162H
                                                       U0\
                                                                       读 2# 站字 BFM#2E4H
                                                 -{MOV
                                                       G740
                                                               D108
                                                               UO\
                                                                       写 2#站字 BFM#1E4H
                                                 MOV D112
                                                               G484
                                                       U0\
   M8000
                                                               K4M180 射读 3#站位 BFM#E4H
73
                                                 -{MOV G228
    \dashv \vdash
                                                                      ↓写 3#站位 BFM#164H
                                                       K4M196 G356
                                                 VOM)
                                                       U0\
G744
                                                                      i 读 3#站字 BFM#2E8H
                                                              D116
                                                 MOV
                                                               U0\
                                                                      1 号 3#站字 BFM#1E8H
                                                               G488
                                                 -{MOV D120
    M8002
                                                                      ] 变址操作
                                                               Z0
    ٦ř
                                                HMOV K0
94
    M8000
                                                               D104Z0 } 时间值还原
                                          -{MUL D500Z0 K10
100
     ⊣ ⊦
                                          -[MUL D510Z0 K10
                                                               D112Z0 H
                                                               D120Z0 }
                                          -{MUL D520Z0 K10
                                                                      计数值
                                                               D106
                                                 -IMOV D503
```

图 8-56 主站程序

```
-[MOV D513 D115 ]
-[MOV D523 D123 ]
-[INC Z0 ]
-[MOV K0 Z0 ]
-[END ]
```

图 8-56 主站程序(续)

```
M8000
                                                        U0\
G25
                                                  MOV
                                                                D0
                                                                       ] 读模块状态信息
   D0.7
                                                        U0\
G0
                                                  MOV
                                                                K4M300 计读主站来的位信息
   一 ├
链接
    正常
                                                        U0\
K4M400 G0
                                                  YOM}

⅓写人到主站的位信息

                                           -{BMOV G0
                                                        D300
                                                                K4
                                                                       计读主站来的字信息
                                                        U0\
                                           -BMOV D400
                                                        G8
                                                                       } 写人到主站的字信息
                                                                K4
   M300
---| |--
          M301
                  C0
                                                                        运行标志
                                                                (M400
   M400
                                                               D300
(T0
   M400
38
                                                                  D301
                  T1
                                                                  D302
                 T2
                                                                  D303
                                                                  D304
  M400
62
                                                        -{RST
                                                                C0
  M400
                                                               (Y000
                                                               (Y001
   M8000
71
                                                 -[MOV C0
                                                                D400
                                                                        当前值送到 D400
77
                                                               {END
```

图 8-57 远程站程序

项目38 变频器 CC-Link 网络(事例程序)

1. 控制要求

用一台 PLC 通过 CC-Link 网络控制 3 台变频器运行,实现电动机的正转、反转和停止功

能, 电动机运行频率为 50Hz, 加减速时间和其他参数默认。

2. 提供器材

 FX_{3U} —48MR(或 FX_{2N} —48MR)PLC、 FX_{2N} —16CCL、 FX_{2N} —32CCL、FR—A740 变频器 3 台、FR—A7NC3 块、电动机 3 台、通信线缆、按钮(需要直接设定频率和显示频率时,则准备触摸屏)等。

3. I/O 分配及系统接线

X000:1#变频器正转; X001:1#变频器反转; X002:1#变频器停止; X003:2#变频器正转; X004:2#变频器反转; X005:2#变频器停止; X006:3#变频器正转; X007:3#变频器反转; X010:3#变频器停止; X020:通信调试按钮; Y000:1#运行指示灯; Y001:2#运行指示灯; Y002:3#运行指示灯。

接线图如图 8-58 所示。




图 8-58 接线图

4. 调试程序

调试程序参考图 8-55。

5. 主站控制程序

主站控制程序如图 8-59 所示。

6. 变频器参数设置

PR. 79 = 2&PR. 340 = 1, 网络操作模式; PR. 338 = 0&PR. 339 = 0, STF、STR 均采用网络模式; PR. 550 = 0 或 999, 通信选件操作权有效或通信选件自动识别; PR. 542 = 1(2、3), 站号选择; PR. 543 = 0, 速率选择 156kbit/s。

7. FX_{2N}—16CCL 及 FR—A5NC 设置

- (1) FX_{2N}—16CCL 设置 STATION NO. 站号设置为 00; MODE 模式设置为 0; B. RATE 设置为 0。
 - (2) FR—A7NC 设置 STATION NO. 站号分别设置为 01、02、03; B. RATE 设置为 0。




图 8-59 主站控制程序

```
X000
 112
                                                                 -{SET
                                                                         M200
                                                                                 计1#正转标志
                                                                 -{RST
                                                                         M201
     X001
115
                                                                -{SET
                                                                         M201
                                                                                计1#反转标志
                                                                -[RST
                                                                         M200
     X002
118
                                                                -[RST
                                                                         M200
                                                                -{RST}
                                                                         M201
     X003
--| |--
121
                                                                -{SET
                                                                        M240
                                                                                ] 2#正转标志
                                                                -{RST
                                                                        M241
     X004
124
     ٦ŀ
                                                                -{SET
                                                                        M241
                                                                                计2#反转标志
                                                                -{RST
                                                                        M240
    X005
127
                                                                -{RST
                                                                        M240
                                                                -{RST
                                                                        M241
    X006
130
                                                                -{SET
                                                                        M280
                                                                                计3#正转标志
                                                                -{RST
                                                                        M281
    X007
133
                                                                -{SET
                                                                        M281
                                                                                计3#反转标志
                                                                -{RST
                                                                        M280
    X010
136
                                                                -[RST
                                                                        M280
                                                               -{RST
                                                                        M281
139
                                                                       END
                                                                                ᅥ
```

图 8-59 主站控制程序(续)

附 录

附录 A 可编程序控制器的分类及技术性能指标

1. PLC 的分类

- (1) 按照输入/输出点数分 可以分为小型机、中型机和大型机。小型机一般是指输入/输出点数在 256 点或以下(FX_{3U} 系列为 384 点),用户存储器容量一般在 4K 左右(FX_{3U} 系列为 64K, FX_{2N} 系列为 8K),这类 PLC 的特点是价格低廉,体积较小,适合于控制单台设备和机电一体化产品;中型机的输入/输出点数为 256~2048 点,用户存储器容量在 8K 以上,中型机不仅具有开关量和模拟量控制功能,还具有更强的数字计数能力,有较强的通信能力,指令也更加丰富,适用于复杂的逻辑控制系统及过程控制场合;大型机是指输入/输出点数在 2048 点以上,用户存储器容量在 16KB 以上。大型 PLC 的性能与工业控制计算机相当,具有计算、控制和调节的功能,还具有强大的网络通信能力、冗余能力,大型 PLC 适用于设备自动化控制、过程自动化控制和过程监控系统中。
- (2) 按结构形式分 按照 PLC 结构形式的不同,可以将 PLC 分为整体式、模块式和板式。整体式结构是将 PLC 的基本部件,如 CPU 板、输入输出板、电源板等安装在一个标准的机壳内,构成一个整体,组成 PLC 的基本单元,基本单元上设有扩展接口,通过扩展电缆与扩展单元或适配器相连,如 L/O 模块、模拟量处理模块、通信模块等,整体式 PLC 具有体积小、成本低、安装方便等优点,被广泛使用;模块式 PLC 是由一些标准模块单元组成,如 CPU 模块、输入输出模块、电源模块及各种功能模块等,这些模块只需按要求插在基板上即可使用,各模块的功能是独立的,外形尺寸一致,可根据需要灵活配置;板式 PLC 一般不加任何封装,直接将 PLC 的 CPU、输入/输出、电源安装在 1 块(或 2 块)电路板上,有的板式 PLC 还增加模拟量处理单元,这种类型的 PLC 一般价格较低,安装时需要考虑防护的问题。

2. PLC 的主要技术性能指标

- (1) I/O 点数 是指 PLC 外部 I/O 端子的总和,这是一个非常主要的技术指标,选择 PLC 时需要考虑 PLC 的输入和输出的点数,并留一定裕量。
- (2) 扫描速度 即执行 1 步(或 1000 步)指令所需要的时间, FX_{2N} 系列 PLC 执行 1 步指令的时间是 $0.08\mu s$, FX_{3U} 系列 PLC 执行 1 步指令的时间是 $0.065\mu s$ 。性能越好的 PLC,执行指令速度越快。
- (3) 用户存储器容量 是指存储用户程序的存储器空间的大小,一般 PLC 的用户存储器为几 K 到几十 K,大型 PLC 的容量在 1M 以上,这里所指的存储容量是按程序步来指定的,一个存储单位可以存放 1 个程序步,如 8K 容量的存储器可以存放 8000 步用户程序。
- (4) 指令系统 PLC 的指令系统是衡量其控制功能的主要指标。PLC 的指令种类越多,它的控制功能就越强大。

- (5) 内部软元件 内部软元件用于存放变量状态、运算中间结果和数据等,还有许多的特殊功能软元件为用户提供特定的功能,因此软元件的配置情况是衡量 PLC 硬件功能的一个指标。
- (6) 特殊功能模块 PLC 基本单元只能实现基本控制功能,为了实现一些特定的功能,还需要配置特殊功能模块,如 A/D 模块、D/A 模块、高速计数模块、位置控制模块、温度控制模块、通信模块等,因此在配置基本单元的同时还应考虑基本单元是否支持这些特殊功能模块。

附录 B 可编程序控制器的基本原理

PLC 的工作原理与个人计算机的工作原理是一致的, PLC 也是在系统程序的管理下, 通过运行用户程序实现控制功能, 但是计算机与 PLC 的执行用户程序的方式有所不同, 计算机是采用等待任务的工作方式, 而 PLC 则采用循环扫描的工作方式。

PLC 工作模式有两种,即停止模式和运行模式,当处于停止模式时,PLC 只进行内部处理和通信服务,当处于运行模式时,PLC 要进行内部处理、通信服务,同时还循环执行输入处理、程序处理和输出处理。

- (1) 内部处理 在内部处理阶段, PLC CPU 检查内部硬件是否正常, 如果硬件出现异常, 立即报警并停止执行用户程序, 如果硬件没有异常, 将监控定时器复位。
 - (2) 通信服务 在通信服务阶段, PLC 能与其他的智能装置通信, 响应编程命令等。
- (3)输入处理 在 PLC 输入处理阶段, PLC 读入所有输入端子的通断状态,并将读入的状态存入内存中对应的输入映像寄存器中,此时,输入映像寄存器被刷新,然后进入程序执行阶段和输出处理阶段,在这两个阶段,输入映像寄存器与外界隔离,即使输入信号发生变化,其映像寄存器的内容也不会发生变化,只有在下一个扫描周期的输入处理阶段才能进行刷新。

在 PLC 的存储器中,设置了一片区域用来存放输入信号和输出信号的状态,称为输入 映像寄存器和输出映像寄存器。其他的软元件也有对应的映像寄存器,它们统称为元件映像 寄存器。

- (4)程序处理 即执行用户控制程序,其执行的顺序是从左到右,从上到下,逐句逐行执行(扫描),但遇到流程控制指令,则按照流程控制指令的要求执行,当用户程序中需要输入/输出状态时,PLC 从输入/输出映像寄存器中读出对应的映像寄存器的状态,按照用户程序进行各种运算,运算结果保存在元件映像寄存器中。因此元件映像寄存器(输入映像寄存器除外)中所寄存的内容,会随程序的执行而变化。
- (5)输出处理 在输出处理阶段, PLC 将输出映像寄存器的状态传送到输出锁存器中, 并通过输出端子进行输出, 用于控制外部设备的运行。在执行输入处理和程序处理时, 输出 锁存器的状态不会发生变化。

输入处理、程序处理、输出处理执行过程如图 B-1 所示。

输入处理、程序处理、输出处理是按照循环的工作方式进行,这也是 PLC 工作方式的一大特点,也可以说 PLC 是"串行"工作的,这和传统的继电控制系统"并行"工作有质的区别,串行工作方式避免了继电器控制系统中触点竞争和时序失配的问题。




图 B-1 PLC 工作过程

附录 C FX 可编程序控制器的特殊功能软元件

附录表 C-1 常用特殊辅助继电器

特殊辅助	说明	适用机型		特殊辅助	138° - min	适用	机型
继电器	说明	FX _{3U}	FX _{2N}	继电器	说 明	FX _{3U}	FX _{2N}
	PLC 状态	-,			PLC 状态		
M8000	运行监控	V	V	M8005	电池电压过低	V	V
M8001	运行监控反向	V	V	M8006	电池电压低锁存	V	V
M8002	初始化脉冲	V	√	M8007	检测出瞬间停止	V	V
M8003	初始化脉冲反向	√	V	M8008	检测出停电中	V	V
M8004	发送错误	V	V	M8009	扩展单元直流 24V 掉电	V	V

(续)

						(奖)	
特殊辅助	说 明	适用	机型	特殊辅助	28 RH	适用	机型
继电器	DE 95	FX _{3U}	FX _{2N}	继电器	说,明	FX _{3U}	FX ₂
	时钟				步进专用		
M8010	_	_	_	M8047	STL 监控有效	V	V
M8011	10ms 周期脉冲	V	V	M8048	信号报警器动作	V	V
M8012	100ms 周期脉冲	V	V	M8049	信号报警器 D8049 有效	V	V
M8013	1s 周期脉冲	V	V		禁止中断		
M8014	1min 周期脉冲	V	V	M8050	100□禁止	V	V
	标志位			M8051	110□禁止	V	V
M8020	加减运算结果为0标志	V	V	M8052	120□禁止	V	V
M8021	减法运算结果超出最大负值的	V	V	M8053	Ⅰ30□禁止	V	V
	借位标志			M8054	140□禁止	V	V
M8022	发生进位或溢出标志	V	V	M8055	150□禁止	V	V
M8024	指定 BMOV 方向	V	V	M8056	160□禁止	V	V
M8025	HSC 模式	V	V	M8057	170□禁止	V	V
M8026	RAMP 模式	V	V	M8058	180□禁止	V	V
M8027	PR(FNC77)模式	V	V	M8059	1010~1060 禁止	V	V
M8029	动作结束标志		V		出错检测		1
	PLC 模式	T		M8060	I/O 构成出错	V	V
M8030	驱动后,PLC 电池电压低 LED 不指示	V	V	M8061	PLC 硬件出错	V	V
M8031	非保存内存清除	V	V	M8062	PLC/PP 通信出错	×	V
M8032	保存内存全部清除	V	V	M8063	串行通信出错	V	V
M8033	驱动后, 内存保存	V	V	M8064	参数出错	V	V
M8034	禁止所有外部输出	V	V	M8065	语法出错		
M8035	强制 RUN 模式	V	V	M8066	梯形图出错	V	1
M8036	强制 RUN 指令	V	V	M8067	运算出错	1	V
M8037	强制 STOP 指令	V	V	M8068	运算出错锁存	1	1
M8038	通信参数设置标志	V	V	M8069	I/O 总线检测	V	V
M8039	恒定扫描模式	1	V		并联链接		
	步进专用			M8070	并行链接设置主站	V	TV
M8040	禁止状态转移	T V	TV	M8071	并行链接设置从站	V	V
M8041	转移开始	V	V	M8072	并行链接标志	V	V
M8042	启动输入的脉冲输出	V	V	M8073	M8070、M8071 设置不良	V	V
M8043	原点回归结束	V	V		采样跟踪		
M8044	原点条件	V	V	M8075	采样跟踪准备开始指令	V	Tv
M8045	禁止所有输出复位	V	V	M8076	采样跟踪执行开始指令	V	1
M8046	STL动作状态	V	V	M8077	采样跟踪执行中监控	V	V

(续)

		T		1			卖)
特殊辅助	说明	适用	机型	特殊辅助	说明	适用	机型
继电器	60 31	FX _{3U}	FX _{2N}	继电器	<u> </u>	FX _{3U}	FX _{2N}
	采样跟踪				变频器通信		
M8078	采样跟踪结束监控	V	V	M8158	变频器通信出错锁定	V	×
M8079	采样跟踪系统区域	V	V	M8159	IVBWR 出错(CH2)	V	×
	标志位			,	扩展功能	-	
M8090	BKCMP 块比较信号	V	×	M8160	XCH 的 SWAP 功能	V	V
M8091	COMRD BINDA 输出字符数切 换信号	V	×	M8161	8 位处理模式	V	V
	高速环形计数器		L	M8162	高速并联链接模式	V	V
M8099	高速环形计数器动作	V	V	M8165	SORT2 指令降序排列	V	×
M8100		_	_	M8167	HKY 处理 HEX 数据	V	V
	内存信息			M8168	SMOV 处理 HEX 数据	V	V
M8105	在内存中写人接通	V	×		脉冲捕捉		
M8107	软元件注释登录确认	V		M8170	输人 X000 脉冲捕捉	V	V
WOTO		I V	×	M8171	输人 X001 脉冲捕捉	V	V
M8109	输出刷新	2/	1 2/	M8172	输入 X002 脉冲捕捉	V	V
M0109	输出刷新出错	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V	M8173	输人 X003 脉冲捕捉	V	V
M8121	计算机链接【RS 指令专用】			M8174	输入 X004 脉冲捕捉	V	V
	发送待机标志	V	V	M8175	输入 X005 脉冲捕捉	V	V
M8122	请求发送	V	V	M8176	输入 X006 脉冲捕捉	V	×
M8123	发送结束标志	V	V	M8177	输入 X007 脉冲捕捉	V	×
M8124	检测出进位的标志位	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V		计数器增减计数方向		
	高速计数器比较、高速表格、定位	1		M8200 ~	C200 ~ C234 脉冲方向控制,	V	1
M8130	HSZ 表格比较模式	V	V	M8234	ON 为减计数	V	V
M8131	HSZ 执行结束标志	V	V	750046	高速计数器增减计数方向		1
M8132	HSZ、PLSY 速度模式	V	V	M8246 ~ M8255	C246 ~ C255 脉冲方向控制, ON 为减计数	V	V
M8133	HSZ、PLSY 执行结束	V	V	W18255	模拟量特殊适配器		
M8138	HSCT 执行结束标志	V	.х	M8260 ~			
M8139	高数比较指令执行中	V	×	M8269	第一台特殊适配器	V	×
	变频器通信			M8270 ~	第二台特殊适配器	·	×
M8151	变频器通信中	V	×	M8279	Statement of Management 11		
M8152	变频器通信出错	V	×	M8280 ~ M8289	第三台特殊适配器	V	×
M8153	变频器通信出错锁定	V	×	M8290 ~			
M8154	IVBWR 指令出错	V	×	M8299	第四台特殊适配器	V	×
M8155	EXTR 指令驱动时置位	V	×	4	标志位		
M8156	变频器通信中(CH2)	V	ж	M8304	乘除运算结果为0	V	×
M8157	变频器通信出错(CH2)	V	×	M8306	除法运算结果溢出	V	×

特殊辅助		>E-FF	机型	alide walls in the west		(续)	
继电器	说明	FX _{3U}	FX _{2N}	特殊辅助继电器	说明	适用机图	
	T/62 (2014) 11. 646	12430 1242N		地电荷		FX _{3U}	FX ₂
150216	1/0 安装出错				定位	,	
M8316	1/0 未安装出错	V	×	M8362	Y002 原定回归方 .	V	×
M8318	BFM 初始化出错	V	×	M8363	Y002 正转限位	V	×
M8328	指令不执行	V	×	M8364	Y002 反转限位	V	×
M8329	指令执行异常结束	V	×	M8365	Y002 JOG 逻辑反转	V.	×
	定时时钟			M8366	Y002 零点逻辑反转	V	×
M8330	DUTY 定时时钟输出 1	V	×	M8367	Y002 中断逻辑反转	V	×
M8331	DUTY 定时时钟输出 2	V	×	M8368	Y002 定位指令驱动中	V	×
M8332	DUTY 定时时钟输出 3	V	×	M8369	Y002 脉冲输出停止	\vee	×
M8333	DUTY 定时时钟输出 4	V	×	M8370	Y003 脉冲输出监控	V	×
M8334	DUTY 定时时钟输出 5	V	×	M8371	Y003 清除信号输出	V	×
	定位			M8372	Y003 原定回归方	V.	×
M8336	DVIT 指令中断输入有效	V	×	M8373	Y003 正转限位	V	×
M8338	PLSV 指令加减速动作	V	×	M8374	Y003 反转限位	V	×
M8340	Y000 脉冲输出监控	V	×	M8375	Y003 JOG 逻辑反转	V	×
M8341	Y000 清除信号输出	V	×	M8376	Y003 零点逻辑反转	V	×
M8342	Y000 原定回归方	V	×	M8377	Y003 中断逻辑反转	V	×
M8343	Y000 正转限位	V	×	M8378	Y003 定位指令驱动中	V	×
M8344	Y000 反转限位	- V	×	M8379	Y003 脉冲输出停止	V	×
M8345	Y000 JOG 逻辑反转	V	×		高速计数功能		
M8346	Y000 零点逻辑反转	V	×	350000	C235 C241 C244 C247	,	
M8347	Y000 中断逻辑反转	V	×	M8380	C249、V251、C252、C254 动作 状态	V	×
M8348	Y000 定位指令驱动中	V	×	-M8381	C236 动作状态	V	×
M8349	Y000 脉冲输出停止	1	×	M8382	C237、C242、C245 动作状态	V	×
M8350	Y001 脉冲输出监控	1	×	M8383	C238 C248 C250 C253	V	×
M8351	Y001 清除信号输出	1	×	M8384	C255 动作状态 C239、C243 动作状态	- - -	
M8352	Y001 原定回归方	V	×	M8385	C240 动作状态	V	×
M8353	Y001 正转限位	V	×	M8386	C244(OP)动作状态	V	^
M8354	Y001 反转限位	V	×	M8387	C245(OP)动作状态	V	×
M8355	Y001 JOG 逻辑反转	V	×	M8388	高速计数器功能变更用触点	V	×
M8356	Y001 零点逻辑反转	V	×	M8389	外部复位输入逻辑切换	V	×
M8357	Y001 中断逻辑反转	V	×	M8390	C244 功能切换	V	×
M8358	Y001 定位指令驱动中	V		M8391	C245 功能切换	V	
M8359	Y001 脉冲输出停止		×	M8392	C248、C253 功能切换		×
		V	×	1110372		√	×
M8360	Y002 脉冲输出监控	V	×	250.404	RS2 通道 1	. 1	
M8361	Y002 清除信号输出	√	×	M8401	发送待机标志	V	

(金)

	1					(3)	奖)
特殊辅助	说明	适用	机型	特殊辅助	说 明	适用	机型
继电器	20 24	FX _{3U}	FX _{2N}	继电器	Vi. 99	FX _{3U}	FX _{2N}
	RS2 通道 1			M8429	计算机链接下位通信请求字/	V	×
M8402	发送请求	V	×	160400	字节切换		-
M8403	发送结束标志	V	×	M8438	串行通信出错	V	×
M8404	检测出进位标志位	V	×		定位		
M8405	数据设定指标就绪标志	. ∨	×	M8460	DVIT 指令 Y000 用户中断输入 指令	√	×
M8409	判断超时标志位	√	×	M8461	DVIT 指令 Y001 用户中断输入 指令	V	×
	RS2 通道 2		,		DVIT 指令 Y002 用户中断输入		
M8421	发送待机标志	V	×	M8462	指令	V	×
M8422	发送请求	V	×	360460	DVIT 指令 Y003 用户中断输入	,	
M8423	发送结束标志	V	×	M8463	指令	\checkmark	×
M8424	检测出进位标志位	V.	×	M8464	DSZR、ZRN 指令 Y000 清除信	V	×
M8425	数据设定指标就绪标志	V	×		号软元件有效		
M8426		-		M8465	DSZR、ZRN 指令 Y001 清除信	V	×
M18420	计算机链接全局 ON	V	×		号软元件有效		
M8427	计算机链接下位通信请求发	V	×	M8466	DSZR、ZRN 指令 Y002 清除信	V	×
	送中				号软元件有效		
M8428	计算机链接下位通信请求出错	V	×	M8467	DSZR、ZRN 指令 Y003 清除信	V	×
	标志位				号软元件有效	*	×

附录表 C-2 常用特殊数据寄存器

特殊数据	アーチ (************************************	适用	机型	特殊数据	ries Sar	适用机型		
寄存器	80 90	FX _{3U}	FX _{2N}	寄存器	说明	FX _{3U}	FX _{2N}	
	PLC 状态		3 567 + 1	时钟				
D8000	看门狗定时器初值 200	V	V	D8012	扫描时间的最大值	V	V	
D8001	PLC 类型及系统版本	V	V	D8013	时钟秒	V	V	
D8002	内存容量	V	V	D8014	时钟分	V	V	
D8003	内存种类	V	· V	D8015	时钟小时	V	V	
D8004	出错辅助继电器编号	V	V	D8016	日	V	V	
D8005	电池电压	V	V	D8017	月	V	V	
D8006	检测电池电压低的等级	V	V	D8018	年	V	V	
D8007	检测出瞬时停电次数	V	V	D8019	星期	V	V	
D8008	检测出停电的时间	V	V	:	输入滤波时间			
D8009	直流 24V 掉电的单元号	V .	V	D8020	X000~X0017 输入滤波时间	V	V	
	时钟				变址寄存器的内容			
D8010	扫描的当前时间	V	V	D8028	ZO 寄存器的内容	V	V	
D8011	扫描时间的最小值	V	V	D8029	V0 寄存器的内容	V	V	

(续) 特殊数据 适用机型 特殊数据 适用机型 说明 说 明 寄存器 FX_{3U} FX_{2N} 寄存器 FX_{3U} FX_{2N} 步进专用 1 内存信息 D8040 ON 状态编号1(最小) $\sqrt{}$ D8108 特殊模块的链接台数 × D8041 ON 状态编号2 V V 输出刷新出错 D8042 V ON 状态编号3 D8109 刷新输出出错Y编号 2/ V D8043 ON 状态编号 4 V V RS计算机链接 D8044 ON 状态编号5 \vee $\sqrt{}$ D8120 设定通信格式 V $\sqrt{}$ D8045 ON 状态编号6 V V D8121 V 设定站台号 V D8046 ON 状态编号7 V V D8122 发送数据剩余点数 $\sqrt{}$ \checkmark D8047 ON 状态编号 8 \vee D8123 接收点数 V \checkmark ON 时, 保存报警继电器最小 D8124 报头 STX \vee V D8049 编号 D8125 报尾 ETX V V 出错检测 D8127 V 指定下位通信请求的起始编号 \vee D8060 输入/输出未安装, 起始编号 V D8128 指定下位通信请求的数据数 $\sqrt{}$ V D8061 PLC 硬件出错代码编号 $\sqrt{}$ V D8129 设定超时的时间 V V D8062 V PLC/PP 通信出错代码 高速计数器比较、表格、定位 D8063 通道1通信出错代码 1/ 1/ HSZ、PLSY 高速比较表格计 D8130 V D8064 参数出错代码 -2/ 数器 D8065 语法出错代码 \vee V HSZ、PLSY 速度型表格计 D8131 数器 D8066 梯形图出错代码 1 $\sqrt{}$ HSZ、PLSY 速度型式頻率 D8067 V D8132 运算出错代码 V D8068 发送运算出错的步编号 1/ $\sqrt{}$ HSZ、PLSY 速度型式频率 D8133 V D8069 M8065~M8067产生出错编号 高位 HSZ、PLSY 速度型式目标脉 并联链接 D8134 V 冲数低位 D8070 判断并联链接出错时间 V HSZ、PLSY 速度型式目标脉 D8135 V 采样跟踪 冲数高位 使用 A6GPP、A6PHPP、A7PHP PLSY、PLSR 输出到 Y000、 D8074 ~ D8136 V 采样跟踪时被可编程序控制器 Y001 的脉冲合计低位 D8098 占用 PLSY、PLSR 输出到 Y000、 D8137 V 环形计数器 Y001 的脉冲合计高位 D8099 0~32767 的递增环形计数器 D8138 HSCT 表格计数器 $\sqrt{}$ 1/ HSCS, HSCR, HSZ, HSCT 内存信息 D8139 $\sqrt{}$ 执行的指令数 D8101 PLC 类型及版本 X PLSY、PLSR 输出到 Y000 的脉 D8140 D8102 内存容量 1/ V 冲数或定位指令的当前地址低位 PLSY、PLSR 输出到 Y000 的脉 D8104 V 功能扩展类型机型代码 V D8141 冲数或定位指令的当前地址高位 D8105 功能扩展内存版本 V PLSY、PLSR 输出到 Y001 的脉 D8142 D8107 软元件注释登录数 v 冲数或定位指令的当前地址低位

		1				(续)	
特殊数据	说明	适用	机型	特殊数据	24 00	适用机型	
寄存器	UC 195	FX _{3U}	FX _{2N}	寄存器	说 明	FX _{3U}	FX _{2!}
	高速计数器比较、表格、定位				变址寄存器		
	PLSY、PLSR 输出到 Y001 的	,	,	D8182	Z1 寄存器的内容	V	V
D8143	脉冲数或定位指令的当前地址高位	V		D8183	V1 寄存器的内容	V	V
D8144	_	_	_	D8184	72 寄存器的内容	V	V
	变频器通信			D8185	V2 寄存器的内容	V	. 1
D8150	通道1通信响应等待时间	V	×	D8186	Z3 寄存器的内容	V	V
				D8187	V3 寄存器的内容	V	V
D8151	通道1通信中的步编号, 初始值-1	V	×	D8188	Z4 寄存器的内容	V	V
D8152	通道 1 通信错误代码	V	×	D8189	V4 寄存器的内容	V	V
D0132		V		D8190	Z5 寄存器的内容	V	V
D8153	通道1通信出错步的锁存,初始值-1	V	×	D8191	V5 寄存器的内容	V	V
	通道 1 IVBWR 指令发生错误			D8192	Z6 寄存器的内容	V	V
D8154	的参数编号,初始值-1或EX- TR指令响应等待时间	V	\ \ \	D8193	V6 寄存器的内容	V	V
D8155	通道2通信响应等待时间	V	V	D8194	Z7 寄存器的内容	V	V
	通道1通信中的步编号,初始			D8195	V7 寄存器的内容	V	V
D8156	值-1或 EXTR 指令的错误代码	V	V		简易 PLC 间链接监控		
D8157	通道2通信错误代码	V	V	D8201	当前链接扫描时间	V	\ \ \
D8158	通道2通信出错步的锁存,初	V	×	D8202	最大的链接扫描时间	V	V
20100	始值-1 通道 2 IVBWR 指令发送错误			D8203 ~	站号1~7数据传送顺控出错	V	V
D8159	的参数编号,初始值-1	V	×	D8210	计数	l v	-
	扩展功能	-	1	D8211 ~ D8218	主站及站号1~7数据传送出 错代码	V	V
D0164	指定 FROM、TO 指令传送		V	模拟量特殊适配器			
D8164	点数	×	V	D8260 ~		/	
	使用第2密码限制存取的状态:			D8269	第一台适配器专用	V	×
D8169	H0000 未设定 2 级密码; H0010 禁	V	×	D8270 ~	第二台适配器专用	V	×
	止写人; H0011 禁止读写; H0012			D8279			
	禁止所有操作;H0020 解除密码			D8280 ~ D8289	第三台适配器专用	V	×
	简易 PLC 间链接设定			D8289			
D8173	相应的站号设定状态	V	V	D8299	第四台适配器专用	V	×
D8174	通信子站的设定状态	V	V		定时时钟		
D8175	刷新范围的设定状态	V	V	D8330	DUTY 指令定时时钟输出1用	V	×
D8176	设定站号	V	V		扫描计数器 DUTY 指令定时时钟输出 2 用	-	1
D8177	设定子站数	V	V	D8331	力UTI 指令定时时押棚山 2 用 扫描计数器	V	×
D8178	设定刷新范围	V	V	D8332	DUTY 指令定时时钟输出 3 用	V	×
D8179	刷新次数	V	V		扫描计数器 DUTY 指令定时时钟输出 4 用	-	-
D8180	监视时间	V	V	D8333	扫描计数器	V	×

(续) 特殊数据 适用机型 特殊数据 适用机型 说. 明 说。明《 寄存器 FX_{3U} FX_{2N} 寄存器 FX_{3U} FX_{2N} 定时时钟 定位 DUTY 指令定时时钟输出 5 用 D8365 Y002 爬行速度, 初始值 1000 D8334 × × 扫描计数器 Y002 原点回归速度低位,初 DVIT指令用中断输入初始值 D8366 D8336 始值 50000 Y002 原点回归速度高位,初 D8367 定位 × 始值 50000 D8340 Y000 当前值寄存器低位 D8368 Y002 加速时间, 初始值 100 V × D8341 Y000 当前值寄存器高位 V D8369 Y002 减速时间, 初始值 100 \vee × D8342 Y000 偏差速度,初始值0 \vee × Y003 当前值寄存器低位 D8370 **1**/ Y000 最高速度低位, 初始 D8343 D8371 值 100000 Y003 当前值寄存器高位 × Y000 最高速度高位, 初始 D8372 Y003 偏差速度, 初始值 0 D8344 1/ X 值 100000 Y003 最高速度低位,初始 D8373 D8345 × Y000 爬行速度, 初始值 1000 $\sqrt{}$ 值 100000 Y000 原点回归速度低位, 初始 Y003 最高速度高位. 初始 D8346 D8374 × 值 50000 值 100000 Y000 原点回归速度高位, 初始 D8375 Y003 爬行速度, 初始值 1000 × D8347 值 50000 Y003 原点回归速度低位,初 D8376 D8348 Y000 加速时间, 初始值 100 V × 始值 50000 Y003 原点回归速度高位,初 D8349 Y000 减速时间, 初始值 100 1 × D8377 × 始值 50000 D8350 Y001 当前值寄存器低位: V D8378 Y003 加速时间, 初始值 100 **V** × D8351 Y001 当前值寄存器高位 X Y003 减速时间, 初始值 100 D8379 × D8352 Y001 偏差速度、初始值 0 V × 中断程序及环形计数器 Y001 最高速度低位, 初始 D8353 - 'X' D8393 延迟时间 值 100000 × Y001 最高速度高位, 初始 0~2147483647 递增环形计数 D8354 D8398 值 100000 器低位 D8355 Y001 爬行速度, 初始值 1000 × 0~2147483647 递增环形计数 D8399 Y001 原点回归速度低位,初始 X 器高位 D8356 值 50000 RS2 指令通道1 Y001 原点回归速度高位,初始 D8357 D8400 设定通信格式 值 50000 × D8358 Y001 加速时间, 初始值 100 V D8402 发送剩余点数 × V D8359 Y001 减速时间, 初始值 100 V D8403 接收点数监控 1/ × D8360 Y002 当前值寄存器低位 \checkmark D8405 显示通信参数 \checkmark × ж D8361 Y002 当前值寄存器高位 1/ × D8409 设定超时的时间 $\sqrt{}$ × V D8362 Y002 偏差速度, 初始值 0 D8410 报头 1 X Y002 最高速度低位。初始 D8411 报头 1/ D8363 × 值 100000 D8412 报尾 × Y002 最高速度高位, 初始 D8364 × D8413 报尾 $\sqrt{}$ 值 100000 X

						(4	龚)	
特殊数据	说 明	适用	机型	特殊数据	234 00	适用	机型	
寄存器	Ø6 91 ,	FX _{3U}	FX _{2N}	寄存器	说明	FX _{3U}	FX ₂₁	
RS2 指令通道 1				RS2 通道 2 【计算机链接】				
D8414	接收数据求和(接收数据)	V	×	D8433	报尾	V	×	
D8415	接收数据求和(计数结果)	V	×	D8434	接收数据求和(接收数据)	V	×	
D8416	发送数据求和	V	×	D8435	接收数据求和(计数结果)	V.	×	
D8419	显示动作模式	V	×	D8436	发送数据求和	V	×	
	RS2 通道 2【计算机链接】	-		D8438	通道2串行通信出错	V	×	
D8420	设定通信格式	V	×	D8349	显示动作模式	V	×	
D8421	设定站号	V	×	, 1	特殊模块			
D8422	发送剩余点数	V	×	D8449	特殊模块错误代码	V	×	
D8423	接收点数监控	V	×		定位			
D8425	显示通信参数	V	×	D8464	DSZR、ZRN 指令 Y000 指定清	V	×	
D8427	指定下位通信请求起始编号	V	×		除信号软元件	V	^	
D8428	指定下位通信请求数据数	V	×	D8465	DSZR、ZRN 指令 Y001 指定清除信号软元件	V	×	
D8429	设定超时时间	V	×	D8466	DSZR、ZRN 指令 Y002 指定清	V		
D8430	报头	V	×	D0400	除信号软元件	V	×	
D8431	报头	V	×	D8467	DSZR、ZRN 指令 Y003 指定清除信号软元件	√	×	
D8432	报尾	V	×					

附录 D 可编程序控制器状态指示灯

指示灯类型	灯 状 态	PLC 状态
	灯亮(绿色)	PLC 电源正常
POWER LED	闪烁	电源不正常或 PLC 内部故障
	灯灭	PLC 电源不正常
DIMIED	灯亮(绿色)	用户程序执行中
RUN LED	灯灭	未执行用户程序
BATT LED	灯亮(红色)	电池电压过低
DAII LED	灯灭	电池电压超过 M8006 设定值
	灯亮(红色)	看门狗定时器出错或 PLC 硬件出错
ERROR LED	灯闪烁	用户程序参数出错、语法出错、回路出错
	灯灭	用户程序没有出错

附录 E 错误代码表

错误类型 (软 元件)	错误代码	错误原因	备 注	
L/O 构成出错 (M8060、D8060)	四位 BCD 码	使用未安装 1/0 扩展单元的 1/0 编号	BCD 码最高位为 1 是输入 X 出错, 为 0 便是输出 Y 出错, 其余 3 位为软元件编号。出现此类错误时 PLC 可继续运行	
	0000	无异常	PLC 可继续运行	
	3801	奇偶校验或溢出校验、帧出错		
	3802	通信字符出错		
	3803	通信数据和校验不一致		
	3804	数据格式出错		
	3805	命令错误		
串行通信出错 2 (M8438、D8438)	3806	监视超时		
(MO+36 , DO+36)	3807	调制解调器初始化出错		
	3808	简易 PC 间链接的参数出错		
	3812	并联链接字符出错		
	3813	并联链接求和校验出错		
	3814	并联链接格式出错		
	3820	变频器通信时通信出错		
	0000	无异常		
	6101	RAM 出错	PLC 停止运行	
	6102	运算回路出错		
PLC 硬件出错 (M8061、D8061)	6103	I/O 总线出错		
(Moool , Doool)	6104	扩展单元电源掉电		
	6105	看门狗定时器出错		
	6106	I/O 表制作		
	0000	尤异常	PLC 继续运行	
	6201	奇偶校验、溢出、帧出错		
PLC 与手持编程器	6202	通信字符出错		
通信(D8062)	6203	通信数据的校验和不一致		
	6204	数据格式错误		
	6205	命令错误		
	0000	无异常	PLC 可继续运行	
all design of the same	6301	奇偶校验或溢出校验、帧出错		
串行通信出错 1 (M8063、D8063)	6302	通信字符出错		
(COOOT , COOOM)	6303	通信数据和校验不一致		
	6304	数据格式出错		

				(续)
错误类型 (<u>软元件)</u>	错误代码	错 误 原 因	备	注 注
	6305	命令错误	PLC 可继续运行	
	6306	监视超时		
	6307	调制解调器初始化出错	1	
串行通信出错1	6308	简易 PC 间链接的参数出错		
(M8063,D8063)	6312	并联链接字符出错		
	6313	并联链接求和校验出错		
	6314	并联链接格式出错		
	6320	变频器通信时通信出错		
	0000	无异常		
	6401	程序的和校验不一致	PLC 停止运行	
	6402	内存容量的设置错误		
6 m + 4 m	6403	保持区域的设置错误	i	
参数出错 (M8064、D8064)	6404	注释区域的设置错误		
(M0004 (D0004)	6405	文件寄存器的区域设置错误		
	6406	BFM 初始值数据的和校验不一致	l	
	6407	BFM 初始值数据异常		
	6409	其他的设定错误		
	0000	无异常		
	6501	指令、软元件符号、软元件编号错误	PLC 停止运行	
	6502	TC 设定值前没有线圈驱动指令	1	
	6503	TC 后面没有设定值		
	6504	标签编号重复、中断和高速输入重复		
语法出错 (M8065、D8065)	6505	软元件编号超出范围		
(MEOOO2 (DOOO2)	6506	使用了未定义的指令		
	6507	P标签编号定义错误		
	6508	I 标签标号定义错误		
	6509	其他		
	6510	MC 的嵌套标号关系错误	100	
	0000	无异常		
	6610	LD、LDI 连续使用超过 9 次	PLC 停止运行	
	6611	相对 LD、LDI、ANB、ORB 使用次数		
回路出错 (M8066, D8066)	-	过多 相对 LD、LDI, ANB、ORB 使用次数		
(M8066,D8066)	6612	相利 LD、LDI、ANB、ORB 使用次数 过少		
	6613	MPS 连续使用超过 12 次		
	6614	遗漏 MPS		

(续) 错误类型 错误代码 错误原因 备 注 (软元件) 6615 遗漏 MPP PLC 停止运行 6616 MPS 与 MRD、MPP 之间输出遗漏 6617 应该连接在母线上的指令没连在母线上 只能在主程序中使用的程序在主程序 6618 以外使用 6619 FOR NEXT 之间程序不能使用的指令 6620 FOR NEXT 嵌套超出 6621 FOR NEXT 数量关系出错 6622 无 NEXT 回路出错 6623 无 MC (M8066, D8066) 6624 无 MCR 6625 STL 指令连续使用超出9次 6626 STL RET 中有不能使用的指令 6627 无 STL 6628 主程序中有不能使用的指令 6629 无 P、I 无 SRET、IRET 6630 6631 错误使用了 SRET 6632 错误使用 FEND 0000 无异常 PLC 继续运行 6701 没有 CJ CALL 目标地址 6702 CALL 指令嵌套超过6次 6703 中断嵌套超过3次 6704 FOR NEXT 嵌套超过6个 6705 应用指令的操作数软元件错误 6706 应用指令的操作数软元件地址范围出错 未设定文件寄存器参数,就对文件寄 6707 运算出错 存器进行访问 (M8067, D8067) 6708 FROM TO 指令出错 6709 不正确的分支等 6710 参数之间不匹配 6730 采样时间对象范围错误 6732 输入滤波器常数对象范围出错 6733 比例增益的对象范围出错 6734 积分时间的对象范围出错 6735 微分增益的对象范围出错

(续)

			(续)
(软元件)	错误代码	错 误 原 因	备 注
运算出错 (M8067、D8067)	6736	微分时间的对象范围出错	PLC 继续运行
	6740	采样时间小于运算周期	
	6742	测量值变化超出范围(PID)	
	6743	偏差超出范围(PID)	
	6744	积分时间超出范围	
	6745	由于微分增益超出导致微分值超出	
	6746	微分计算值超出	
	6747	PID 运算结果超出	
	6748	PID 输出上限设定值 < 输出下限值 设定	
	6749	PID 输入变化量报警设定值、输出变化量报警值异常	
	6750	阶跃响应自整定结果出错	
	6751	阶跃响应自整定动作方向不一致	
	6760	来自伺服的 ABS 数据和校验不一致	
	6762	变频器指定的通信端口已经被占用	
	6763	DSZR DVIT ZRN 指令中指定的 X 已经被占用。 DVIT 指令中断信号软元件设定超出范围	
	6764	脉冲输入 Y 地址已经被占用	
	6765	应用指令使用次数出错	
	6770	快闪存储器的写入错误	
	6771	未连接快闪存储器	
	6772	快闪存储器禁止写入时写入出错	
	6773	RUN 时快闪存储器访问出错	
特殊模块出错 (M8049、D8049)	*020	一般数据的和校验出错	PLC 继续运行
	* 021	一般数据的报文出错	
	* 090	FROM TO 访问的 BFM 地址出错	
	*091	外围设备访问出错	确认模块连接是否正常

参考文献

- [1] 阮友德. PLC 基础训练教程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2007.
- [2] 阮友德. 电气控制与 PLC 实训教程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2006.